ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭКРА»

27.12.31.000

ШКАФ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТРЕХОБМОТОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ШЭ2607 152

(версия ПО 041_305; 073_305; 605170, 605570)

Руководство по эксплуатации

ЭКРА.656453.152 РЭ

Авторские права на данную документацию принадлежат ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары). Снятие копий или перепечатка разрешается только по соглашению с разработчиком.

ВНИМАНИЕ!

ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШКАФ **НЕ ВКЛЮЧАТЬ!**

Содержание

1 Описание и работа изделия 8
1.1 Назначение шкафа 8
1.2 Основные технические данные и характеристики шкафа 12
1.3 Общие характеристики шкафа 12
1.4 Технические требования к устройствам и защитам терминала БЭ2704 308 16
1.5 Технические требования к устройствам и защитам терминала БЭ2704 207 24
1.6 Технические требования к устройствам и защитам терминала БЭ2502А0501 31
1.7 Оперативные переключатели комплектов шкафа 35
1.8 Входные цепи шкафа 37
1.9 Выходные цепи шкафа 38
1.10 Основные технические данные и характеристики терминалов 39
1.11 Конструктивное выполнение 45
1.12 Устройство и работа комплекта 01 47
1.13 Устройство и работа комплекта 02 56
1.14 Устройство и работа комплекта 03 68
1.15 Принцип действия шкафа ШЭ2607 152 78
1.16 Средства измерения, инструмент и принадлежности 85
1.17 Маркировка и пломбирование 85
1.18 Упаковка 86
2 Использование по назначению 87
2.1 Эксплуатационные ограничения 87
2.2 Подготовка шкафа к использованию 87
2.3 Возможные неисправности и методы их устранения 133
3 Техническое обслуживание шкафа 134
3.1 Общие указания 134
3.2 Меры безопасности 135
3.3 Проверка работоспособности (эксплуатационные проверки) 135
4 Рекомендации по выбору уставок 136
4.1 Конфигурирование терминала БЭ2704 308 136
4.2 Выбор уставок защит 142
4.3 Пример расчета ДТЗ трехобмоточного трансформатора 148
5 Транспортирование и хранение 153
6 Утилизация 154
7 Список использованных источников 155
Приложение А (обязательное) Формы карт заказа 211
Приложение Б (обязательное) Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов 217

Приложение В (справочное) Сведения о содержании цветных металлов 239
Приложение Г (рекомендуемое) Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок устройства 240
Приложение Д (справочное) Векторные диаграммы 241
Приложение Е (справочное) Выбор автоматического выключателя в цепи оперативного постоянного тока 243
Приложение Ж (справочное) Методика проверки самопроизвольного переключения РПН 244
Перечень принятых сокращений и обозначений 248

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф защиты 3-х обмоточного трансформатора, автоматики стороны ВН и РПН ШЭ2607 152 (далее - шкаф) и содержит необходимые сведения по эксплуатации, обслуживанию и регулированию параметров шкафа.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-016-20572135-2000 “Шкафы защит присоединений напряжением 110 и 220 кВ серии ШЭ2607”.

Версии программного обеспечения для терминалов:

БЭ2704 308	с поддержкой серии стандартов МЭК 61850	041_305
БЭ2704 207	с поддержкой серии стандартов МЭК 61850	073_305
БЭ2502А0501	без поддержки серии стандартов МЭК 61850	605170
	с поддержкой серии стандартов МЭК 61850	605570

Каждый шкаф выполняется по индивидуальной карте заказа (см. приложение А, форма А.1). Заказ внешнего программного обеспечения и оборудования связи для построения локальной сети из терминалов серии БЭ2704, БЭ2502 следует осуществлять для энергетического объекта в целом. Форма карты заказа внешнего программного обеспечения и оборудования связи с рекомендациями по выбору, кратким описанием характеристик, назначения и области применения приведены в приложении А, форма А.2 настоящего РЭ.

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

Надежность шкафа обеспечивается не только качеством его изготовления, но и соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию шкафа в его конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не ухудшающие параметры и качество шкафа, не отраженные в настоящем издании.

Примечание - В отличие от традиционных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), выполненных с помощью электромеханических и статических (микроэлектронных) устройств, в микропроцессорных устройствах РЗА функции отдельных реле (тока, напряжения, времени и т.д.) реализуются программно. Используемый в настоящем РЭ термин “реле” следует понимать не как физическое устройство, а как программную функцию, реализующую алгоритм работы рассматриваемого реле.

1 Описание и работа изделия

1.1 **Назначение шкафа**

1.1.1 Шкаф ШЭ2607 152 предназначен для защиты трансформатора (Т), управления выключателем стороны ВН трансформатора, регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой (РПН).

Шкаф ШЭ2607 152 состоит из трех комплектов защит.

Первый комплект (далее - комплект 01) реализует функции основных и резервных защит трансформатора и содержит:

- дифференциальную токовую защиту трансформатора (ДТЗ) от всех видов КЗ внутри бака трансформатора;
- токовую защиту нулевой последовательности стороны высшего напряжения ВН (ТЗНП);
- максимальную токовую защиту стороны ВН с пуском по напряжению (МТЗ ВН);
- максимальную токовую защиту стороны среднего напряжения (СН) с пуском по напряжению (МТЗ СН);
- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения 1 секции (НН1) с пуском по напряжению (МТЗ НН1);
- максимальную токовую защиту стороны низшего напряжения 2 секции (НН2) с пуском по напряжению (МТЗ НН2);
- реле минимального напряжения сторон СН, НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН1, МТЗ НН2;
- реле максимального напряжения сторон СН, НН1 и НН2, реагирующие на повышение напряжения обратной последовательности для пуска по напряжению МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН1, МТЗ НН2;
- защиту от перегрузки (ЗП);
- токовые реле для пуска автоматики охлаждения;
- реле тока для блокировки РПН при перегрузке;
- реле минимального напряжения сторон СН, НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения для блокировки РПН;
- УРОВ выключателя ВН;
- защиту от дуговых замыканий;
- логику газовых защит (ГЗТ сигнальная и отключающая ступени, ГЗ РПН),
- защиту от потери охлаждения,
- логику пуска пожаротушения.

Кроме того, комплект обеспечивает прием сигналов от датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения.

Схема подключения комплекта 01 к измерительным трансформаторам тока (ТТ) и трансформаторам напряжения (ТН) показана на рисунках 1.1 - 1.3.

Цепи переменного тока шкафа обеспечивают подключение к вторичным цепям трансформаторов тока с номинальным вторичным током 1 или 5 А.

Релейная часть комплекта 01 выполнена на базе микропроцессорного терминала БЭ2704 308 и электромеханических реле.

Второй комплект защит (далее - комплект 02) реализует функции:

- автоматики управления выключателем (АУВ);
- АПВ;
- УРОВ;
- максимальной токовой защиты ВН (МТЗ ВН) с комбинированным пуском по напряжению от многофазных КЗ (двухфазных, двухфазных на землю, трехфазных);
- токовой ненаправленной защиты нулевой последовательности (ТЗНП) от КЗ на землю;
- приема сигналов от газовых защит трансформатора и РПН;
- защиты от непереключения фаз и защиты от неполнофазного режима (для выключателей с пофазным управлением электромагнитов);
- контроля состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора;
- содержит устройство контроля ресурса выключателя, а также обеспечивает возможность задания восьми групп уставок (после дополнительного конфигурирования и установки переключателя).

Комплект 02 предназначен для установки в схемах: 3Н – блок (линия - трансформатор) с выключателем, 4Н – два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий, 5АН – мостик в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов. Заложена возможность вывода функции АУВ с действием на два выключателя со стороны ВН для схем: 5Н – мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий, 6 – заход - выход, 7 – четырехугольник.

Схема подключения комплекта 02 к измерительным трансформаторам тока (ТТ) и трансформаторам напряжения (ТН) показана на рисунках 1.5, 1.6.

Релейная часть комплекта 02 выполнена на базе микропроцессорного терминала БЭ2704 207.

Третий комплект защит (далее - комплект 03) реализует функции:

- автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах;
- ручное регулирование напряжения;
- блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;
- блокировку РПН от внешних сигналов;
- блокировку РПН при перегрузках трансформатора;
- блокировку РПН при превышении 3U0 (или U2);
- блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении;
- коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);
- одновременный контроль двух секций шин;
- оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;
- оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;

- формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН.

Схема подключения комплекта 03 к измерительным трансформаторам тока (ТТ) и трансформаторам напряжения (ТН) показана на рисунках 1.7, 1.8.

Комплект 03 выполнен на базе микропроцессорного терминала БЭ2502А0501.

1.1.2 Функциональное назначение шкафа

Структура условного обозначения типоисполнений шкафа

ШЭ2607 152 - ХХ Е Х УХЛ4



- шкаф
- для энергетических объектов
- НКУ управления, измерения, сигнализации, автоматики и защиты главных щитов (пунктов) управления подстанций
- НКУ для присоединений с высшим номинальным напряжением сети 110-220 кВ
- порядковый номер разработки: 07
- исполнение по номинальному переменному току:
  00 – ток отсутствует,
  20 – 1 А,
  27 – 5 А,
  61 – 1 А или 5 А переключение электронным (программным) способом,
  ХХ – по требованию заказчика.
- номинальное напряжение переменного тока:
  0 – напряжение отсутствует,
  Е – 100 В, 50 Гц,
  Х – по требованию заказчика.
- номинальное напряжение оперативного постоянного или выпрямленного тока:
  1 – 110 В,
  2 – 220 В,
  4 - ~220 В,
  Х – по требованию заказчика
- климатическое исполнение ГОСТ 15150 - 69
- категория размещения ГОСТ 15150 - 69

Пример записи обозначения шкафа ШЭ2607 152 на номинальный переменный ток 1 А

или 5 А, номинальное напряжение переменного тока 100 В частотой 50 Гц, номинальное напряжение оперативного постоянного тока 220 В при его заказе и в документации другого изделия для поставок в Российскую Федерацию:

"Шкаф защиты и автоматики трёхобмоточного трансформатора ШЭ2607 152-61Е2 УХЛ4, ТУ 3433-016-20572135-2000".

Возможна поставка шкафа специального назначения по требованию заказчика, в том числе, на напряжение переменного тока частотой 60 Гц.

Функциональное назначение комплектов защит шкафа приведено в таблице 1.

Таблица 1

Комплект	Код функции	Версия	Назначение
01	04	1	Дифференциальная защита трансформатора, ТЗНП, МТЗ ВН с пуском по напряжению, МТЗ СН с пуском по напряжению, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, МТЗ НН2 с пуском по напряжению, защита от перегрузки, блокировка РПН по току и напряжению, реле тока автоматики охлаждения, УРОВ ВН, прием сигналов от газовых защит трансформатора и РПН, логическая защита шин сторон НН1 и НН2, дуговая защита сторон НН1 и НН2, контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора.
02	07	3	Управление выключателем стороны ВН трансформатора, АПВ, максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению и токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, прием сигналов от газовых защит трансформатора и РПН, УРОВ, защита от непереключения фаз и защита от неполнофазного режима (для выключателя с пофазным управлением электромагнитов), контроль состояния изоляции цепей газовой защиты трансформатора.
03	05	01	Автоматика регулирования напряжения под нагрузкой.

1.1.3 Условия работы шкафа

а) номинальное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543.1-89 и ГОСТ 15150-69. При этом:

- нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 5 °С (без выпадения инея и росы);

- верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 45 °С;

- относительная влажность воздуха - не более 80 % при температуре плюс 25 °С;

- высота над уровнем моря - не более 2000 м;

- тип атмосферы II промышленная;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл;

- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

б) рабочее положение шкафа в пространстве - вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5 ° в любую сторону.

1.1.4 Степень загрязнения 1 (загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение) по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004).

1.1.5 Группа механического исполнения шкафа в части воздействия механических внешних воздействующих факторов - М40 по ГОСТ 17516.1-90, при этом аппаратура, входящая в состав шкафа, выдерживает:

- вибрационные нагрузки с максимальным ускорением до 0,5g в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц;

- одиночные удары длительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3g.

1.1.6 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.1.7 Оболочка шкафа имеет степень защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних тел IP41 (IP54 по требованию заказчика) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

1.2 **Основные технические данные и характеристики шкафа**

1.2.1 Основные параметры шкафа:

- номинальный переменный ток $I_{ном}$, А — 1 или 5;
- номинальное междуфазное напряжение переменного тока $U_{ном}$, В — 100;
- номинальное напряжение оперативного постоянного тока $U_{пит}$, В — 220 или 110;
- номинальная частота $f_{ном}$, Гц — 50.

1.2.2 Типоисполнения шкафа приведены в таблице 2.

Таблица 2

Типоисполнение шкафа	Наименование параметра и норма			
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	Номинальный переменный ток, А	Частота, Гц	Номинальное напряжение переменного тока, В
ШЭ2607 152 - 61Е1 УХЛ4	110	1/5	50	100
ШЭ2607 152 - 61Е2 УХЛ4	220			

1.2.3 Шкаф с двух сторон имеет двери, обеспечивающие двухстороннее обслуживание установленной в нем аппаратуры.

1.2.4 Габаритные, установочные размеры и масса шкафа приведена на рисунке 4.

1.3 **Общие характеристики шкафа**

1.3.1 Требования к электрической прочности изоляции

1.3.1.1 Сопротивление изоляции всех электрически независимых цепей шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и между собой,

измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °С и относительной влажности до 80 % - не менее 100 МОм.

Примечание - Характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным условиям:

- температуре окружающего воздуха (25 ± 10) °С;
- относительной влажности до 80 %;
- номинальному значению напряжения оперативного постоянного тока;
- номинальной частоте переменного тока.

1.3.1.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных терминала) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Электрическая изоляция цепей тока, включённых в разные фазы, и между собой, если они гальванически не связаны, выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 2000 В (эффективное значение) переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.

При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от вышеуказанных значений.

1.3.1.3 Электрическая изоляция цепей цифровых связей с верхним уровнем АСУ энергоснабжения с номинальным напряжением не более 60 В относительно корпуса, соединенного с другими независимыми цепями, выдерживает без повреждений испытательное напряжение действующим значением 0,5 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин.

1.3.1.4 Электрическая изоляция всех независимых цепей между собой и относительно корпуса (кроме цепей постоянного тока напряжением до 60 В включительно, связанных с корпусом) устройств РЗА выдерживает без повреждений три положительных и три отрицательных импульса испытательного напряжения, имеющих параметры по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004).

1.3.2 Требования к цепям оперативного питания

1.3.2.1 Питание шкафа осуществляется от цепей оперативного постоянного тока. Микроэлектронная часть устройств шкафа гальванически отделена от источника оперативного постоянного тока.

1.3.2.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного постоянного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.3.2.3 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного постоянного тока с перерывом любой длительности.

1.3.2.4 Контакты выходных реле шкафа и терминалов не замыкаются ложно, а аппаратура терминалов не повреждается при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности.

1.3.2.5 Автоматические выключатели (АВ) в цепях оперативного постоянного тока

Для защиты цепей питания шкафа ШЭ2607 152, включающих в себя терминалы БЭ2704 308, БЭ2704 207, БЭ2502 А0501 и блоки фильтров П1712, предпочтительным вариантом является АВ с номинальным током 2 А и кратностью срабатывания отсечки (10…14) (на каждый комплект шкафа).

В приложении Е приведены рекомендации по выбору АВ. Данная информация является справочной. По аналогии могут быть выбраны АВ других производителей, а также выбраны другие номинальные токи и кратность срабатывания отсечки.

1.3.3 По электромагнитной совместимости шкаф соответствует требованиям ТУ 3433-016-20572135-2000.

1.3.4 Требования к коммутационной способности контактов

1.3.4.1 Коммутационная способность контактов выходных реле как терминала, так и шкафа, действующих на включение и отключение выключателя в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,05 с, составляет 1/0,4/0,2/0,15 А при напряжении соответственно 48/110/220/250 В.

Контакты допускают включение цепей с током:

- до 10 А в течение 1,0 с;
- до 15 А в течение 0,3 с;
- до 30 А в течение 0,2 с;
- до 40 А в течение 0,03 с.

Длительно допустимый ток через контакты – 5 А.

Коммутационная износостойкость контактов - не менее 2000 циклов.

1.3.4.2 Коммутационная способность контактов выходных реле, действующих во внешние цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02 с, составляет не менее 30 Вт при токе 1/0,4/0,2/0,15 А и напряжении соответственно 48/110/220/250 В.

Коммутационная износостойкость контактов не менее:

- 10000 циклов при τ = 0,005 с;
- 6500 циклов при τ = 0,02 с.

1.3.4.3 Коммутационная способность контактов реле, действующих на цепи внешней сигнализации, составляет не менее 30 Вт в цепях постоянного тока с индуктивной нагрузкой с постоянной времени, не превышающей 0,005 с при напряжении от 24 до 250 В или при токе до 2 А.

1.3.5 Элементы терминалов шкафа, обтекаемые током в нормальном режиме, длительно выдерживают 200 % номинальной величины переменного тока, 115 % номинальной величины напряжения оперативного постоянного тока, 180 % номинальной величины напряжения переменного тока для цепей напряжения "разомкнутого" треугольника и 150 % - для остальных цепей напряжения.

Цепи переменного тока терминалов шкафа выдерживают без повреждения ток

$40I_{НОМ.}$ в течение 1 с.

1.3.6 Мощность, потребляемая комплектами шкафа при подведении к ним номинальных величин токов и напряжений:

-для комплекта 01, не превышает:

- по цепям напряжения переменного тока, подключаемым к вторичным обмоткам трансформатора напряжения, ВА на фазу 0,5;
- по цепям переменного тока в симметричном режиме, ВА на фазу
  при $I_{НОМ}$ = 1 А 0,5,
  $I_{НОМ}$ = 5 А 2,0;
- по цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт:
  в нормальном режиме 20,
  в режиме срабатывания 40.

-для комплекта 02, не превышает:

к вторичным обмоткам трансформатора напряжения, ВА на фазу 0,5;

- по цепям переменного тока в симметричном режиме, ВА на фазу
  при $I_{НОМ}$ = 1 А 0,5;
  при $I_{НОМ}$ = 5 А 2,0;
- по цепям напряжения оперативного постоянного тока (без учета цепей сигнализации), Вт:
  в нормальном режиме 15;
  в режиме срабатывания 20.

-для комплекта 03, не превышает:

- по цепям напряжения переменного тока, подключаемым к вторичным обмоткам трансформатора напряжения, ВА на фазу 0,5;
- по цепям переменного тока в симметричном режиме, ВА на фазу
  при $I_{НОМ}$ = 1 А 0,5;
  при $I_{НОМ}$ = 5 А 2,0;
- по цепям напряжения оперативного постоянного тока (без учета цепей сигнализации), Вт:
  в нормальном режиме 7;
  в режиме срабатывания 15.
- по цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт 20.

1.3.7 Требования по надёжности

1.3.7.1 Номенклатура и значение показателей надежности шкафов соответствуют требованиям ГОСТ 27.003-90:

- средняя наработка на отказ шкафа - не менее 25000 ч и 125000 ч - для терминалов;
- среднее время восстановления работоспособного состояния шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков - не более 2 ч с учётом времени нахождения неисправности;

- средний срок службы шкафа - не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы;

- средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.3.7.2 В соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-2016 для шкафов приняты следующие критерии:

1) критерии отказов:

- прекращение выполнения шкафом одной из заданных функций;

- внешние проявления, связанные с наступлением или предпосылками наступления неработоспособного состояния (шум, перегрев, искры и др.).

2) критерии предельного состояния:

- снижение электрических свойств материалов и комплектующих до предельно допустимого уровня, восстановление или замена которых не предусмотрены эксплуатационной документацией;

- моральное устаревание вследствие несоответствия обновленным нормативным требованиям (несоответствие комплектации, выполняемых функций, сервисных возможностей и др.).

1.3.7.3 Соответствие показателей надежности шкафов установленным требованиям подтверждается статистическими данными о числе и видах отказов, полученным из опыта эксплуатации.

1.3.8 Класс покрытия поверхности шкафа по ГОСТ 9.032-74 и в соответствии с документацией предприятия-изготовителя.

1.3.9 В соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) в шкафу обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. При этом электрическое сопротивление, измеренное между болтом для заземления шкафа и любой заземляемой металлической частью, не превышает 0,1 Ом.

1.3.10 Конструкция шкафа обеспечивает воздушные зазоры и длину пути утечки между контактными зажимами шкафа и корпусом не ниже 3 мм по воздуху и 4 мм по поверхности.

1.3.11 Содержание драгоценных материалов в комплектующих изделиях соответствуют указанному в технической документации их предприятий-изготовителей. Сведения о содержании драгоценных материалов в шкафу приведены в паспорте на шкаф.

1.4 **Технические требования к устройствам и защитам терминала БЭ2704 308**

1.4.1 Дифференциальная защита трансформатора (ДТЗ) и реле контроля обрыва цепей тока (КОЦТ).

1.4.1.1 ДТЗ имеет до восемнадцати входов для подключения к шести трехфазным группам трансформаторов тока сторон ВН, СН, НН1, НН2 (оставшиеся 2 группы находятся в резерве).

Примечание - При отсутствии у трансформатора какой-либо стороны (например СН, НН2)

предусмотрена возможность отключения измерительных органов ДТЗ при помощи программных накладок в соответствующем меню терминала «Сторона №… | Есть / Нет». Работа остальных измерительных органов при этом не выводится.

1.4.1.2 Предусмотрена возможность выравнивания различий по базисным токам присоединений в пределах от 10 до 50 000 А в первичных величинах.

Погрешность выравнивания составляет не более ± 2 % от базисного тока стороны ($I_{БАЗ.СТОР.}$).

Примечание:

1. Под первичным базисным током стороны ($I_{БАЗ.СТОР.}$) понимается значение вторичного тока в плече защиты на определенной стороне при передаче на эту сторону номинальной мощности трансформатора (формула для расчета приведена в разделе 4);

2. Здесь и в дальнейшем, если это не оговорено, предполагается, что дискретность регулирования уставок отсутствует, регулирование уставок в заданных пределах производится плавно.

Обеспечена возможность подключения токовых цепей ДТЗ к ТТ, соединенным по схеме “звезда” независимо от группы соединения защищаемого трансформатора (Y/Y-0, Y/Δ-11, Δ/Δ-0). Компенсация фазового сдвига и коэффициента схемы при этом осуществляется программно.

Для трансформатора с группой соединения Y/Δ на стороне с подключением обмотки "звезда" возможно использование ТТ, вторичные обмотки которых собраны по схеме "треугольник". При этом программная компенсация фазового сдвига и коэффициента схемы не производится. Также при этом не работает ТЗНП, т.к. отсутствует ток $3I_0$.

Схемы подключения ДТЗ приведены на рисунках 1.1 - 1.3.

1.4.1.3 ДТЗ выполнена в виде двухканальной дифференциальной токовой защиты, содержащей чувствительное реле ДТЗ и отсечку.

Чувствительное реле ДТЗ имеет токозависимую характеристику с уставкой по начальному току срабатывания ($I_{Д0}$), изменяемой в диапазоне от 0,10 до 2,00 о.е.

Средняя основная погрешность ДТЗ по начальному току срабатывания не более ± 5 % от уставки.

Дифференциальная отсечка предназначена для обеспечения надежной работы при больших токах повреждения в зоне действия защиты. Отсечка отстраивается от броска тока намагничивания по уставке.

Ток срабатывания отсечки ($I_{ОТС.}$) изменяется в диапазоне от 2,00 до 20,00 о.е.

Средняя основная погрешность по току срабатывания отсечки не более ± 5 % от уставки.

1.4.1.4 ДТЗ выполнена в виде дифференциальной токовой защиты с торможением от тормозного тока, определяемого по выражению:

$$I_T = \sqrt{Re\left(\underline{I_1'} \cdot \underline{I_2'}\right)} \text{ при } \left|arg\underline{I_1'} - arg\underline{I_2'}\right| \geq \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$\mathrm{I_T} = 0 \quad \text{при } \left|\mathrm{arg}\underline{\mathrm{I_1'}} - \mathrm{arg}\underline{\mathrm{I_2'}}\right| < \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

где -$\underline{I_1'}$– наибольший из токов сторон ВН-СН-НН1-НН2;

$\underline{I_2'} = \underline{I_1} + \underline{I_2} + \underline{I_3} + \underline{I_4} - \underline{I_1'}$- комплексно сопряженный вектор суммы всех токов за исключением I_1';

$Re\left(\underline{I_1'} \cdot \underline{I_2'}\right)$ - действительная часть векторного произведения токов $\underline{I_1'}$ и $\underline{I_2'}$;

$I_Д = \left|\underline{I_1'} + \underline{I_2'}\right|$ - дифференциальный ток.

Характеристика срабатывания ДТЗ, приведенная на рисунке 2, состоит из горизонтального и наклонного участков, соединенных плавным переходом.

$$I_{СР} = I_{Д0} + K_Т\left(I_Т - I_{Т0}\right), \quad (3)$$

где $I_{СР}$ - ток срабатывания чувствительного реле ДТЗ;

$I_{Д0}$ - начальный ток срабатывания;

$I_Т$ - тормозной ток;

$I_{Т0}$ - длина горизонтального участка тормозной характеристики;

$K_Т$ - коэффициент торможения.

Длина горизонтального участка ($I_{Т0}$) регулируется в диапазоне от 0,40 до 1,00 о.е. Средняя основная погрешность по длине горизонтального участка характеристики срабатывания не более ± 10 % от уставки.

Уставка по коэффициенту торможения ДТЗ изменяется в диапазоне от 0,20 до 0,70.

Средняя основная погрешность по коэффициенту торможения не более ± 10 % от уставки.

Примечание - Под коэффициентом торможения понимается отношение приращения дифференциального тока ($I_{Д.}$) к приращению тормозного тока ($I_Т$) в условиях срабатывания.

При тормозном токе $I_Т \geq I_{ТОРМ.БЛОК.}$ (ток торможения блокировки) характеристика срабатывания ДТЗ изменяется:

если $I'_1 \geq I_{ТОРМ.БЛОК.}$ и $I'_2 \geq I_{ТОРМ.БЛОК.}$ ДТЗ блокируется;

если $I'_1 < I_{ТОРМ.БЛОК.}$ или $I'_2 < I_{ТОРМ.БЛОК.}$ наклон характеристики срабатывания ДТЗ определяется коэффициентом торможения.

Уставка по току торможения блокировки изменяется в диапазоне от 0,70 до 3,00 о.е.

Средняя основная погрешность по току торможения блокировки не более ± 5 % от уставки.

1.4.1.5 Коэффициент возврата ДТЗ не менее 0,6.

1.4.1.6 Время срабатывания ДТЗ при двукратном и более по отношению к току срабатывания не более 0,030 с.

Время возврата ДТЗ должно быть не более 0,045 с.

1.4.1.7 ДТЗ на минимальных уставках по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения обеспечивает отстройку от однополярных бросков намагничивающего тока (в том числе и “трансформированных”) с амплитудой, равной шестикратному значению амплитуды базисного тока стороны, и основанием волны тока до 240 °.

ДТЗ на минимальных уставках по начальному току срабатывания и коэффициенту тор-

можения обеспечивает отстройку от периодических бросков намагничивающего тока с амплитудой, равной двукратному значению амплитуды базисного тока стороны.

1.4.1.8 Для отстройки ДТЗ от бросков токов намагничивания контролируется уровень второй гармоники в дифференциальном токе. Уровень блокировки по второй гармонике может изменяться в пределах от 5 до 40 % по отношению к величине основной гармоники в дифференциальном токе.

1.4.1.9 Для отстройки ДТЗ от перевозбуждения контролируется уровень пятой гармоники в дифференциальном токе. Уровень блокировки по пятой гармонике может изменяться в пределах от 5 до 40 % по отношению к величине основной гармоники в дифференциальном токе.

1.4.1.10 ДТЗ правильно функционирует при КЗ в зоне действия при токе повреждения более начального тока срабатывания чувствительного реле до $40I_{БАЗ.СТОР.}$ при значении токовой погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 50 % .

1.4.1.11 ДТЗ отстроена от тока внешнего КЗ при максимальной кратности входного тока не более $40I_{БАЗ.СТОР.}$ при значении полной погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 10 %.

1.4.1.12 Дополнительная погрешность по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения ДТЗ при изменении температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ±5 % от средних значений параметров срабатывания, определенных при температуре (25 ± 10) °С.

1.4.1.13 КОЦТ выполнен в виде дифференциального токового реле, имеет токозависимую характеристику с уставкой по начальному току срабатывания ($I_{КОЦТ}$), изменяемой в диапазоне от 0,04 до 2,00 о.е.

1.4.2 Максимальная токовая защита (МТЗ) на сторонах высшего, среднего, первой и второй секций низшего напряжений трансформатора

1.4.2.1 Максимальная токовая защита на всех сторонах трансформатора выполняется в трехфазном исполнении и содержит:

- реле максимального тока, при этом МТЗ СН, МТЗ НН1 и МТЗ НН2 имеют две ступени;
- реле выдержки времени для действия на различные выключатели всех сторон трансформатора;
- пусковые органы напряжения средней, первой и второй секций низшего напряжений.

Реле тока МТЗ ВН (СН, НН1 и НН2) включаются на расчётный линейный ток, когда схема соединения стороны «звезда» (см. рисунки 1.1, 1.2) или на линейный ток, когда схема соединения стороны «треугольник» (см. рисунок 1.3) (см. таблицу 3).

Таблица 3 – Включение реле тока МТЗ

Схема соединения стороны	Включение реле тока МТЗ		
	фаза *A*	фаза *B*	фаза *C*
Y - «звезда»	$\dot{I}^*_A = \dot{I}_a - \dot{I}_b$	$\dot{I}^*_B = \dot{I}_b - \dot{I}_c$	$\dot{I}^*_C = \dot{I}_c - \dot{I}_a$
Δ - «треугольник»	$\dot{I}^*_A = \dot{I}_a$	$\dot{I}^*_B = \dot{I}_b$	$\dot{I}^*_C = \dot{I}_c$

$\dot{I}^*_A$, $\dot{I}^*_B$, $\dot{I}^*_C$ – расчётные токи соответствующей стороны, А;

$\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$, $\dot{I}_c$ – измеряемые токи соответствующей стороны, А.

При этом производится компенсация тока нулевой последовательности.

1.4.2.2 Уставки реле максимального тока МТЗ изменяются в диапазоне от 0,10 до 100,00 А. Средняя основная погрешность по току срабатывания не более ± 5 % от уставки.

1.4.2.3 Максимальная токовая защита на всех сторонах трансформатора выполняется с пуском или без пуска по напряжению. Пуск по напряжению осуществляется с помощью реле минимального напряжения, реагирующего на уменьшение междуфазных напряжений (U_{AB}< или U_{BC}<) и с помощью реле максимального напряжения, реагирующего на увеличение напряжения обратной последовательности (U_2>).

1.4.2.4 Реле минимального напряжения имеют уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне от 10,00 до 100,00 В.

1.4.2.5 Реле максимального напряжения имеют уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне от 6,00 до 24,00 В.

1.4.2.6 Максимальная токовая защита стороны СН, НН1 и НН2 может выполняться с контролем направленности или без контроля.

Для обеспечения направленности МТЗ СН (НН1, НН2) используется реле направления мощности (РНМ), которое работает по направлению мощности прямой последовательности. В зависимости от выбранной уставки РНМ может работать по направлению мощности от трансформатора к шинам СН (НН1, НН2) или от шин СН (НН1, НН2) в трансформатор.

Характеристика работы реле направления мощности приведена на рисунке 3.

1.4.2.7 Величина уставок реле РНМ по току срабатывания ($I_{СР.}$) составляет 0,1 А, а по напряжению срабатывания ($U_{СР.}$) – 1 В.

1.4.2.8 Уставка РНМ по углу максимальной чувствительности ($\varphi_{МЧ}$) регулируется в пределах от 30 до 90 °. Зона работы РНМ должна быть не менее 160 °.

Средняя основная погрешность по углу максимальной чувствительности РНМ не превышает ± 10 %.

1.4.2.9 Дополнительная погрешность по углу максимальной чувствительности РНМ от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 ± 10) °С.

1.4.2.10 Коэффициент возврата РНМ по току и напряжению не менее 0,8.

1.4.2.11 Время срабатывания РНМ при одновременной подаче напряжения $3U_{СР.}$ и тока $3I_{СР.}$ не превышает 0,03 с.

Время возврата РНМ при одновременном сбросе входных напряжения и тока от номинальных значений до нуля не превышает 0,05 с.

1.4.3 Защита от перегрузки (ЗП)

1.4.3.1 Защита от перегрузки содержит:

- двенадцать однофазных реле максимального тока, включенных на токи сторон ВН, СН, НН1 и НН2 т, выходы которых объединены по схеме ИЛИ;

- программные накладки вывода ЗП каждой стороны;

- реле времени.

1.4.3.2 Уставки реле максимального тока ЗП изменяются в диапазоне 0,05 - 100,00 А.

1.4.4 Автоматика охлаждения

1.4.4.1 Автоматика охлаждения содержит:

- три ступени, каждая из которых выполнена на базе трехфазного реле максимального тока, включенного на токи сторон ВН, СН, НН1 и НН2. Выходы реле объединены по схеме ИЛИ;

- программные накладки для вывода автоматики охлаждения любой из сторон.

1.4.4.2 Уставки реле максимального тока для автоматики охлаждения обеспечиваются в диапазоне от 0,05 до 100,00 А.

1.4.5 Устройство для блокировки РПН при перегрузке и при уменьшении напряжения

1.4.5.1 Устройство для блокировки РПН содержит:

- два трехфазных реле максимального тока, включенные на фазные токи сторон ВН и СН;

- реле минимального напряжения, включенных на междуфазные напряжения (U_{AB}, U_{BC}) ТН сторон СН, НН1 и НН2 трансформатора.

- программные накладки для вывода блокировки РПН по напряжению для сторон СН, НН1, НН2.

1.4.5.2 Выходные реле объединены по схеме ИЛИ. При необходимости действие реле напряжения на блокировку РПН может быть выведено накладками.

1.4.5.3 Контактный выход реле блокировки РПН может быть выполнен как с нормально-открытым, так и с нормально-закрытым контактом.

1.4.5.4 Уставки реле максимального тока устройства для блокировки РПН при перегрузке обеспечиваются в диапазоне от 0,10 до 100,00 А.

1.4.6 Характеристики измерительных реле максимального тока и реле максимального и минимального напряжений.

1.4.6.1 Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока и по напряжению срабатывания реле напряжения не более ±5 % от уставки.

1.4.6.2 Коэффициент возврата реле максимального тока и напряжения не менее 0,9, реле минимального напряжения - не более 1,1.

1.4.6.3 Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока и по напряжению срабатывания реле напряжения при изменении температуры окружающего воздуха в рабочем

диапазоне не превышает ± 5 % от соответствующих средних значений параметров срабатывания, определенных при температуре (25 ± 10) °С.

1.4.6.4 Время срабатывания (возврата) реле максимального (минимального) напряжения при подаче напряжения $2U_{СР.}$ не более 0,025 с.

1.4.6.5 Время возврата (срабатывания) реле максимального (минимального) напряжения при снижении напряжения от $2U_{СР.}$ до нуля не более 0,03 с.

1.4.7 УРОВ ВН

1.4.7.1 Для контроля тока через выключатель стороны ВН предусмотрены по три однофазных реле тока УРОВ. Выходы реле объединены по схеме ИЛИ.

1.4.7.2 Ток срабатывания реле тока УРОВ ($I_{СР.}$) регулируется в диапазоне от 0,04 до 2,00 А.

1.4.7.3 Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ не более ± 10 % от уставки.

1.4.7.4 Коэффициент возврата реле тока УРОВ не ниже 0,9.

1.4.7.5 Время срабатывания реле тока УРОВ при входном токе $2I_{СР.}$ не более 0,025 с.

1.4.7.6 Время возврата реле тока УРОВ при сбросе входного тока от $2I_{СР.}$ до нуля не более 0,030 с.

1.4.7.7 Реле тока УРОВ правильно работает при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 50% в установившемся режиме, при значении вторичного тока от 4 до 40$I_{НОМ}$ (для неискаженной формы).

1.4.7.8 Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ при изменении температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 ± 10) °С.

1.4.7.9 Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ при изменении частоты в диапазоне от 0,9 до 1,1 номинальной частоты не превышает ± 5 % от среднего значения, определенного при номинальной частоте.

1.4.7.10 Уставки по выдержке времени УРОВ регулируется в диапазоне от 0,10 до 0,60 с.

Примечание - Средняя основная погрешность по выдержкам времени здесь и в дальнейшем не более ± 5 % от значения уставки.

1.4.7.11 Прием сигналов срабатывания УРОВ фиксируется при длительности сигналов не менее 3 мс.

1.4.7.12 Предусмотрена возможность работы УРОВ в двух режимах:

- с автоматической проверкой исправности выключателя, когда при пуске УРОВ от РЗА формируется сигнал на отключение резервируемого выключателя;

- с дублированным пуском от защит, когда сигнал на отключение смежных выключателей контролируется сигналом нормально-замкнутым контактом KQC (РПВ).

1.4.7.13 УРОВ формирует сигнал без выдержки времени на отключение резервируемого выключателя при появлении любого из сигналов:

- действие внешних устройств РЗА (внешний сигнал);

- действие ДЗШ (внешний сигнал);

- действие защит на отключение выключателя (внутренний сигнал).

1.4.7.14 При наличии тока через выключатель и одновременном действии устройств РЗА логические цепи УРОВ формируют сигналы на отключение выключателей присоединений, подпитывающих точку короткого замыкания (КЗ), с запретом их АПВ.

1.4.8 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1.4.8.1 Токовая защита нулевой последовательности на стороне ВН использует расчетное значение тока $3I_0$, полученное суммированием фазных токов стороны ВН, и содержит:

- реле тока;

- реле времени.

1.4.8.2 Диапазон уставок по току срабатывания реле тока ТЗНП от 0,05 до 100,00 А.

1.4.8.3 Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока ТЗНП составляет не более $\pm$ 10 % от уставки.

1.4.8.4 Дополнительная погрешность по току срабатывания реле тока ТЗНП от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm$ 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 $\pm$ 10) °С.

1.4.8.5 Коэффициент возврата реле тока ТЗНП не менее 0,9.

1.4.8.6 Время срабатывания реле тока ТЗНП при подаче двукратного значения тока срабатывания не более 0,025 с.

1.4.8.7 Время возврата реле тока ТЗНП при сбросе тока от 10 А до нуля не превышает 0,04 с.

1.4.9 Логическая защита шин (ЛЗШ СН, ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2)

1.4.9.1 ЛЗШ работает при срабатывании МТЗ соответствующей стороны или секции шин и при отсутствии срабатывания токовых реле на присоединениях, отходящих от этой стороны или секции шин.

1.4.9.2 Предусмотрена возможность действия ЛЗШ на отключение выключателей вводов стороны и на секции, как с пуском, так и без пуска АПВ.

1.4.9.3 Обеспечена возможность действия с дополнительной выдержкой времени на отключение трансформатора со всех сторон при срабатывании ЛЗШ и отказе выключателя ввода.

1.4.10 Реле выдержки времени

Реле выдержки времени, используемые в логической схеме формирования выходных сигналов шкафа защит трансформатора, имеют диапазон регулирования уставки от 0,05 до 27,00 с, если не указано другое значение.

Средняя основная погрешность по выдержкам времени реле выдержек времени не более $\pm$ 5 % от значения уставки.

1.5 **Технические требования к устройствам и защитам терминала БЭ2704 207**

Автоматика управления выключателем стороны ВН содержит следующие устройства (узлы) и защиты:

- устройство АПВ;
- защиты от неперекючения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);
- узел включения выключателя;
- узел отключения выключателя;
- узел фиксации положения выключателя;
- узел фиксации несоответствия;
- защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;
- узел контроля исправности цепей ЭМ управления.

1.5.1 Устройство АПВ

1.5.1.1 Пуск АПВ выполняется без контроля напряжений (“слепое” АПВ).

1.5.1.2 Предусмотрена возможность однократного действия на включение выключателя с выдержкой времени $t_{АПВ}$ от 0,25 до 16 с.

Готовность устройства к повторному действию осуществляется с выдержкой времени $t_{ГОТ}$, регулируемой в диапазоне от 15 до 120 с.

1.5.1.3 Пуск АПВ происходит по факту готовности устройства АПВ к действию, которая реализуется при наличии сигнала разрешения подготовки (сигнал о включенном положении выключателя) по окончании времени $t_{ГОТ.}$

Пуск АПВ осуществляется командой на включение выключателя, которая формируется при сработанном состоянии узла фиксации положения выключателя и отключенном выключателе, чему соответствует сработанное состояние реле положения "Отключено" (*KQT*).

1.5.1.4 Предусмотрена возможность запрета действия АПВ:

- от ДЗШ - запрет АПВ1 и АПВ2;
- от ключа управления (КСТ) по команде "Отключить" - запрет АПВ1 и АПВ2;
- от оперативного переключателя - запрет АПВ1 и АПВ2;
- от УРОВ других защит;
- при длительном отключенном положении выключателя;
- при действии ЗНФР;
- при переводе режима управления выключателем в положение «Местное»;
- при аварийном снижении давления элегаза в ТТ.

1.5.1.5 Предусмотрена возможность оперативного вывода АПВ из действия.

1.5.1.6 Устройство АПВ работает следующим образом:

- устройство готово к работе через время $t_{ГОТ.}$ при наличии сигнала разрешения подготовки и отсутствии сигналов запрета;
- в состоянии готовности к работе и поступлении непрерывного сигнала пуска устройство через время $t_{АПВ}$ осуществляет цикл АПВ. Если в процессе набора выдержки времени $t_{АПВ}$ пусковой сигнал исчезает, то набранная выдержка сбрасывается, и схема возвращается

в исходное состояние;

- если цикл АПВ был успешным, то начинается набор выдержки времени готовности к повторному действию, по окончании которого устройство возвращается в исходное состояние;

- при наличии сигнала запрета АПВ и поступлении непрерывного сигнала пуска, набор выдержки времени $t_{АПВ}$ не выполняется, а включение выключателя возможно только от ключа управления;

- набор выдержки времени готовности к повторному действию производится только при наличии сигнала разрешения подготовки.

1.5.2 Защита от непереключения фаз и защита от неполнофазного режима (только для выключателей с пофазными электромагнитами управления).

1.5.2.1 По сигналу о неполнофазном включении выключателя производится автоматическое отключение включившихся фаз с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне от 0,01 до 2,00 с, отстроенной от разновременности действия фаз выключателя.

Если принудительное отключение выключателя не ликвидирует неполнофазный режим, то с выдержкой времени 1с при отсутствии команды на отключение выключателя схема формирует сигнал в цепи управления контактора электромагнита отключения включателя (ЭМО).

1.5.2.2 ПО тока ЗНФР

ПО тока ЗНФР реагирует на ток нулевой последовательности. Обеспечивается отстройка ПО тока ЗНФР от апериодического и периодического броска намагничивающего тока.

1.5.2.3 Уставка по току срабатывания ПО тока ЗНФР регулируется в диапазоне от 0,05 до 30 $I_{ном.}$

1.5.2.4 Средняя основная погрешность по току срабатывания ПО тока ЗНФР составляет не более $\pm$ 5 %.

1.5.2.5 Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО тока ЗНФР от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm$ 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 $\pm$ 10) °С.

1.5.2.6 Коэффициент возврата ПО тока ЗНФР не менее 0,9.

1.5.2.7 Время срабатывания ПО тока ЗНФР при подаче двукратного значения тока срабатывания не превышает 0,025 с.

1.5.2.8 Время возврата ПО тока ЗНФР при сбросе тока от $10I_{ср}$ до нуля не превышает 0,04 с.

1.5.2.9 При фиксации неполнофазного включения выключателя и одновременном срабатывании ПО тока ЗНФР с выдержкой времени формируются сигнал на отключение трансформатора со всех сторон с пуском УРОВ и запретом АПВ. Выдержка времени регулируется в диапазоне от 0,25 до 0,8 с.

1.5.3 Узел включения выключателя

Узел включения выключателя формирует сигнал на электромагниты включения выключателя (ЭМВ) от следующих сигналов:

- команды "Включить" от ключа управления;

- команды "Включить" от кнопки управления

, расположенной на лицевой панели терминала;

- при действии устройства АПВ на повторное включение выключателя;

- через канал связи посредством протокола МЭК 61850;

- от внешнего сигнала.

Обеспечивается подхват цепи действия на электромагниты включения на все время, пока по электромагнитам включения протекает ток. Разрыв цепи включения осуществляется блок-контактом выключателя.

Если при наличии команды "Включить" или действии устройства АПВ на повторное включение фиксируется протекание тока через электромагнит отключения выключателя (что соответствует включению на короткое замыкание), то выключатель переводится в отключенное состояние и цепь действия на включение выключателя блокируется на все время присутствия сигналов на включение выключателя.

1.5.4 Узел отключения выключателя

Узел отключения выключателя формирует сигнал на электромагниты отключения выключателя при поступлении любого из сигналов:

- команды "Отключить" от ключа управления;

- команды "Отключить" от кнопки управления

, расположенной на лицевой панели терминала;

- действия резервных защит, расположенных в данном терминале;

- действия ЗНФ и ЗНФР;

- действия УРОВ в режиме "с автоматической проверкой исправности выключателя" (действие на себя);

- от внешнего сигнала.

Обеспечивается подхват цепи действия на электромагниты отключения на все время, пока по электромагнитам отключения протекает ток. Разрыв цепи отключения осуществляется блок-контактом выключателя.

1.5.5 Узел фиксации положения выключателя

Узел фиксирует включенное состояние выключателя (*РПВ*). Возврат узла осуществляется только при поступлении оперативной команды на отключение выключателя (*КСТ*). При отключении выключателя от устройств релейной защиты узел фиксации сохраняет информацию о включенном состоянии выключателя.

1.5.6 Узел фиксации "несоответствия"

Узел формирует сигнал пуска АПВ в режиме, когда на его вход поступает сигнал о сработанном состоянии узла фиксации положения выключателя и сигнал об отключенном положении выключателя.

1.5.7 Защита электромагнитов управления от длительного протекания тока

Защита электромагнитов управления контролирует наличие токов через электромагнит включения и электромагниты отключения и, если длительность протекания одного из токов превышает выдержку времени защиты (от 1 до 2 с), формирует сигнал во внешние цепи на обесточивание электромагнитов.

1.5.8 Узел контроля исправности цепей электромагнитов управления

Узел осуществляет контроль исправного состояния цепи первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) при включенном выключателе и цепи электромагнита включения (ЭМВ) при отключенном выключателе. При обрывах указанных цепей и отсутствии срабатывания ЗНФ (последнее только для выключателей с пофазными электромагнитами управления), а также при исчезновении оперативного тока цепей управления, формируется сигнал о неисправности цепей управления.

1.5.9 Узел контроля исправности датчиков тока электромагнитов управления

Узел осуществляет контроль исправного состояния датчиков тока первой и второй группы электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2) при отключении выключателя и датчика тока электромагнита включения (ЭМВ) при включении выключателя. При несрабатывании датчиков тока и отсутствии срабатывания неисправности цепей электромагнитов управления формируется сигнал о неисправности датчиков тока.

1.5.10 Токовая ненаправленная защита нулевой последовательности (ТЗНП)

1.5.10.1 ПО ТЗНП

1.5.10.1.1 Диапазон регулирования уставки ПО ТЗНП от $0,05I_{НОМ}$ до $30,0\ I_{НОМ}$.

1.5.10.1.2 Средняя основная погрешность по току срабатывания ПО тока ТЗНП составляет не более 5 % от уставки.

1.5.10.1.3 Коэффициент возврата ПО тока ТЗНП не менее 0,9.

1.5.10.1.4 Время срабатывания ПО тока ТЗНП всех ступеней при подаче входного тока, равного $2\ I_{СР}$, не превышает 0,025 с.

1.5.10.1.5 Время возврата ПО тока ТЗНП всех ступеней при сбросе тока от $10I_{СР}$ до нуля не превышает 0,04 с.

1.5.10.1.6 Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО тока ТЗНП от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm$ 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 $\pm$ 10) °С.

1.5.10.2 Цепи логики

1.5.10.2.1 Предусмотрена возможность ускорения ТЗНП при включении выключателя. Диапазон уставок выдержек времени при работе с ускорением от 0,05 до 5 с. Время ввода ускорения при включении выключателя регулируется в диапазоне от 0,7 до 2,0 с.

1.5.10.2.2 Предусмотрена возможность действия ТЗНП на шиносоединительный (секционный) выключатель с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне от 0,01 до 27 с.

1.5.10.2.3 Предусмотрена возможность действия ТЗНП на выключатель (выключатели) стороны ВН с выдержкой времени в диапазоне от 0,01 до 27 с.

1.5.10.2.4 Предусмотрена возможность действия ТЗНП на отключения трансформатора со всех сторон с выдержкой времени в диапазоне от 0,01 до 27 с.

1.5.10.2.5 Предусмотрена возможность действия ТЗНП в защиту параллельно работающего трансформатора с выдержкой времени в диапазоне от 0,01 до 27 с.

1.5.10.2.6 Предусмотрена возможность действия ТЗНП при приеме сигнала от ТЗНП параллельно работающего трансформатора на отключения выключателя стороны ВН без выдержки времени.

1.5.11 Максимальная токовая защита (МТЗ)

Схема максимальной токовой защиты содержит:

- шесть ПО максимального тока;
- два комбинированных пусковых органа по напряжению;
- органы выдержек времени;
- цепи логики.

Максимальная токовая защита предназначена для резервирования работы основных защит трансформатора и действия на отключение при внешних многофазных КЗ.

1.5.11.1 ПО максимального тока

1.5.11.1.1 ПО тока I и II ступеней МТЗ включаются как на фазные токи А, В, С так и на разность фазных токов АВ, ВС, СА и объединяются по схеме ИЛИ.

1.5.11.1.2 Уставки по току срабатывания ($I_{ср}$ МТЗ) ПО тока МТЗ регулируются в диапазоне от 0,05 до 30Iном для ПО тока включенных на фазные токи и диапазоне от 0,35 до 50$I_{ном}$ для ПО тока включенных на их разность.

1.5.11.1.3 Средняя основная погрешность по току срабатывания ПО тока МТЗ не превышает $\pm$ 5 % от уставки.

1.5.11.1.4 Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО тока МТЗ от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает $\pm$ 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 $\pm$ 10) °С.

1.5.11.1.5 Коэффициент возврата ПО тока МТЗ не менее 0,9.

1.5.11.1.6 Время срабатывания ПО тока МТЗ при подаче 2$I_{ср}$ МТЗ не более 0,025 с.

1.5.11.1.7 Время возврата ПО тока МТЗ при сбросе тока от 10$I_{ср}$ МТЗ до нуля не более 0,04 с.

1.5.11.2 Комбинированный пусковой орган по напряжению

1.5.11.2.1 Пусковой орган по напряжению состоит из ПО минимального напряжения U_{AB} и ПО напряжения обратной последовательности U_2, подключаемых к ТН шин соответствующей стороны НН трансформатора (НН1 или НН2).

1.5.11.2.2 ПО минимального напряжения $U_{мин}$=U_{AB} имеет уставку по напряжению ($U_{ср.мин}$), регулируемую в диапазоне от 10 до 80 В.

1.5.11.2.3 Средняя основная погрешность по напряжению срабатывания ПО минимального напряжения не превышает ± 5 % от уставки.

1.5.11.2.4 Дополнительная погрешность по напряжению срабатывания ПО минимального напряжения от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 ± 10) °С.

1.5.11.2.5 Время срабатывания ПО минимального напряжения при снижении напряжения толчком от $2U_{ср}$ до нуля составляет не более 0,03 с.

1.5.11.2.6 Время возврата ПО минимального напряжения при подаче толчком напряжения $2U_{ср}$ составляет не более 0,025 с.

1.5.11.2.7 Уставка по напряжению срабатывания ($U_{2ср}$) ПО напряжения обратной последовательности регулируется в диапазоне от 3 до 24 В.

1.5.11.2.8 Средняя основная погрешность по напряжению срабатывания ПО U_2 не превышает ± 5 % от уставки.

1.5.11.2.9 Дополнительная погрешность по напряжению срабатывания ПО U_2 от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 ± 10) °С.

1.5.11.2.10 Время срабатывания ПО U_2 при подаче толчком напряжения обратной последовательности величиной $2U_{2ср}$ составляет не более 0,025 с.

1.5.11.2.11 Время возврата ПО U_2 при снижении напряжения обратной последовательности толчком от величины $2U_{2ср}$ до нуля составляет не более 0,04 с.

1.5.11.3 Цепи логики

1.5.11.3.1 Максимальная токовая защита обеспечивает действие на отключение выключателя от I или II ступени МТЗ.

1.5.11.3.2 Уставка по времени действия МТЗ в цепь отключения регулируется в диапазоне от нуля до 27,0 с.

1.5.11.3.3 Предусмотрена возможность ускорения срабатывания МТЗ при включении выключателя с действием на отключение выключателя (выключателей) стороны ВН. Время действия с ускорением регулируется в диапазоне от 0,05 до 5 с.

1.5.11.3.4 Время ввода ускорения изменяется в диапазоне от 0,7 до 2 с. Цепь ускорения подготавливается при отключенном положении выключателя и пускается сигналом от контроля цепи включения (РПО) выключателя.

1.5.11.3.5 Предусмотрена возможность оперативного ускорения ступеней МТЗ с выдержкой времени в диапазоне от нуля до 5,0 с.

1.5.11.3.6 Предусмотрена возможность пуска МТЗ по напряжению от комбинированных пусковых органов напряжения сторон НН1 или НН2 с действием на отключение выключателя (выключателей) стороны ВН трансформатора. Выбор рабочей ступени МТЗ осуществляется сигналом реле положения “Включено” секционного выключателя стороны низкого напряжения РПВ СВ НН.

1.5.11.3.7 В случае отсутствия напряжения на шинах НН1 (НН2) низкого напряжения, узел контроля исправности цепей напряжения с выдержкой времени равной 5 с действует на светодиодную сигнализацию.

1.5.12 Устройство резервирования отказа выключателя

1.5.12.1 УРОВ содержит три однофазных ПО тока для контроля тока через выключатель и логические цепи:

1.5.12.2 Ток срабатывания ПО тока УРОВ регулируется в пределах от $0,04I_{НОМ}$ до $0,5I_{НОМ}$.

1.5.12.3 Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока УРОВ не превышает $\pm$ 10 % от уставки.

1.5.12.4 Коэффициент возврата ПО тока УРОВ не менее 0,9.

1.5.12.5 Время срабатывания ПО тока УРОВ при подаче тока $2I_{СР}$ не превышает 0,025 с.

1.5.12.6 Время возврата ПО тока УРОВ при сбросе входного тока от $25I_{НОМ}$ до нуля не превышает 0,03 с.

1.5.12.7 ПО тока УРОВ правильно работает при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 50 % включительно в установившемся режиме, при значении вторичного тока от $4I_{НОМ}$ до $40I_{НОМ}$ (для неискаженной формы тока).

1.5.12.8 Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО тока УРОВ при изменении частоты в диапазоне от 0,9 до 1,1 номинальной частоты не превышает $\pm$ 5 % от среднего значения, определенного при номинальной частоте.

1.5.12.9 Дополнительная погрешность по току срабатывания ПО тока УРОВ от изменения температуры по 1.1.3 не превышает $\pm$ 5 % от среднего значения, определенного при температуре (25 $\pm$ 10) °С.

1.5.12.10 Предусмотрена возможность работы УРОВ в двух режимах:

– с автоматической проверкой исправности выключателя, когда при пуске УРОВ от устройств РЗА, через выдержку времени регулируемую в диапазоне от 0,01 до 0,2 с формируется сигнал на отключение резервируемого выключателя;

– с дублированным пуском от защит, когда сигнал на отключение смежных выключателей контролируется сигналом РПВ.

1.5.12.11 Предусмотрена возможность подхвата сигнала пуска УРОВ от ПО тока УРОВ.

1.5.12.12 УРОВ формирует сигнал с выдержкой времени регулируемой в диапазоне от 0,01 до 0,2 с (задержка на срабатывание УРОВ «на себя») на отключение резервируемого выключателя при появлении любого из сигналов:

– действие внешних устройств РЗА (внешний сигнал);

– действие защит на отключение (внутренний сигнал).

1.5.12.13 При наличии тока через выключатель и одновременном действии устройств

РЗА логические цепи УРОВ формируют сигнал с выдержкой времени, регулируемой в пределах от 0,1 до 0,6 с:

- в ДЗШ на отключение системы шин или в защиту трансформатора (автотрансформатора);
- на запрет АПВ шин;
- запрет АПВ выключателя;
- “УРОВ” в местную сигнализацию;
- “Срабатывание” в центральную сигнализацию.

1.5.13 Технологическая защита трансформатора

Обеспечивается прием сигналов от датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, предохранительного и отсечного клапанов.

Для ввода защиты в работу необходима установка дополнительных переключателей и конфигурирование дискретных входов.

1.5.14 Узел дистанционного управления выключателем

Предусмотрена возможность дистанционного управления выключателем:

- с лицевой панели терминала;
- через канал связи посредством протокола МЭК 61850.

Для управления выключателем с лицевой панели терминала необходимо подготовка графического изображения первичной схемы присоединения для отображения на дисплее терминала и привязка к ней выполняются в программе ***GrEditor*** из состава комплекса программ работы с терминалами ***EKRASMS***.

1.5.15 Логика взаимодействия ПО, ИО и устройств, входящих в состав защиты, между собой, а также с внешними устройствами (ВЧ аппаратурой, другими защитами, реле положения выключателя и т.д.) с выдачей сигналов во внешние цепи реализуются программно на базе терминала защиты.

1.6 **Технические требования к устройствам и защитам терминала БЭ2502А0501**

Автоматический регулятор коэффициента трансформации (АРКТ) осуществляет следующие функции:

- автоматическое регулирование коэффициента трансформации;
- ручное регулирование или дистанционное регулирование напряжения;
- блокировку работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;
- блокировку РПН от внешних сигналов;
- блокировку РПН при перегрузке по току;
- блокировку РПН при превышении *3U0* (или U_2);
- блокировку РПН при пониженном измеряемом напряжении;
- коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);
- одновременный контроль двух секций шин;
- оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;

- оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;

- формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН.

1.6.1 Автоматическое регулирование коэффициента трансформации

1.6.1.1 АРКТ формирует команды на увеличение и уменьшение номера ступени РПН для поддержания напряжения в заданной точке в пределах зоны нечувствительности. Зона нечувствительности задается шириной и серединой зоны.

1.6.1.2 АРКТ отслеживает напряжение в двух системах шин и поддерживает напряжение в системе шин, являющейся регулируемой.

1.6.1.3 Середина зоны нечувствительности задается уставкой напряжения поддержания $U_{под}$.

1.6.1.4 Зона нечувствительности для каждой из двух секций задается отдельно.

1.6.1.5 Оперативно можно выбрать один из четырех заранее заданных уровней напряжения поддержания.

1.6.1.6 Диапазон уставок ИО «**U>**», «**U<**»: ширина зоны нечувствительности - от *0,01*·до *0,21*·о.е. с шагом 0,01 о.е и величина напряжения поддержания - от $0{,}85 \cdot U_{ном}$ до $1{,}45 \cdot U_{ном}$ с шагом 0,1 В.

1.6.1.7 Формирование команд регулирования осуществляется в непрерывном или импульсном режимах регулирования.

1.6.1.8 Диапазоны уставок по выдержке времени:

- выдержка времени выдачи первичной команды управления приводом «Прибавить»: от 1,00 до 200,00 с с шагом 0,01 с;

- выдержка времени выдачи последующей команды управления приводом «Прибавить»: от 0,10 до 200,00 с с шагом 0,01 с;

- выдержка времени выдачи первичной команды управления приводом «Убавить»: от 1,00 до 200,00 с с шагом 0,01 с;

- выдержка времени выдачи последующей команды управления приводом «Убавить»: от 0,10 до 200,00 с с шагом 0,01 с.

1.6.1.9 АРКТ отслеживает номер ступени РПН и контролирует достижение конечных ступеней регулирования.

1.6.1.10 АРКТ ведет счет количества переключений РПН.

1.6.1.11 Диапазоны уставок контроля достижения конечных ступеней регулирования:

- начальная ступень регулирования: от 1 до 40;

- конечная ступень регулирования: от 1 до 40;

- номер ступени: от 1 до 40.

1.6.1.12 Предусмотрен прямой и обратный счет ступеней регулирования.

1.6.1.13 Предусмотрен контроль достижения крайних ступеней РПН при отсутствии концевых выключателей.

1.6.1.14 АРКТ осуществляет выбор регулируемой и контролируемой секций.

1.6.1.15 АРКТ корректирует уровень напряжения поддержания путем увеличения его на величину напряжения компенсации по току нагрузки.

1.6.1.16 Для каждой из секций задаются собственные уставки коррекции уровня напряжения поддержания.

1.6.2 Ручное регулирование и дистанционное регулирование напряжения

1.6.2.1 Ручное регулирование осуществляется либо подачей сигнала на дискретные входы «Прибавить» и «Убавить», либо нажатием кнопок «+» или «-» на лицевой панели терминала с одновременным нажатием кнопки «УПР».

1.6.2.2 Дистанционное регулирование осуществляется подачей сигнала на дискретные входы «Прибавить по ТУ» и «Убавить по ТУ».

1.6.2.3 АРКТ отслеживает номер ступени РПН при ручном регулировании и дистанционном регулировании напряжения.

1.6.2.4 Ручное регулирование дистанционное регулирование запрещаются при обнаружении неисправности привода, а также при достижении приводом концевых выключателей.

1.6.3 Блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН

1.6.3.1 АРКТ фиксирует ситуации «Переключение не началось», «Переключение не завершено», «Самопроизвольное переключение».

1.6.3.2 Диапазоны уставок по выдержке времени обнаружения неисправности приводного механизма:

- время ожидания появления сигнала «Переключение»: от 0,05 до 6,00 с с шагом 0,01 с;
- время ожидания снятия сигнала «Переключение»: от 0,05 до 60,00 с с шагом 0,01 с;
- задержка снятия сигналов управления: от 0,001 до 2,00 с с шагом 0,01 с.

1.6.4 Блокировка РПН при перегрузке по току

1.6.4.1 АРКТ определяет перегрузку по току в регулируемой и контролируемой секциях.

1.6.4.2 Для каждой из двух секций предусмотрена отдельная уставка перегрузки по току.

1.6.4.3 Диапазон уставок ИО максимального тока: от 0,15 А до 12,00 А с шагом 0,01 А.

1.6.4.4 Выдержка времени срабатывания сигнализации перегрузки по току - 10,0 с.

1.6.5 Блокировка РПН при перенапряжении

1.6.5.1 АРКТ определяет перенапряжение в регулируемой и контролируемой секциях.

1.6.5.2 Для каждой из двух секций предусмотрена отдельная уставка по максимальному напряжению.

1.6.5.3 Диапазон уставок ИО максимального напряжения: от 1,05 $U_{НОМ}$ до 1,30 $U_{НОМ}$ с шагом 0,1 В.

1.6.5.4 Предусмотрен диапазон задания уставок выдержки времени обнаружения перенапряжения: от 0,05 до 10,00 с с шагом 0,01 с.

1.6.6 Блокировка РПН при превышении $3U_0$

1.6.6.1 АРКТ отслеживает превышение $3U_0$ в регулируемой и контролируемой секциях.

1.6.6.2 Для каждой из двух секций предусмотрена отдельная уставка ИО по $3U_0$.

1.6.6.3 Диапазон задания уставок ИО $3U_0$: от 0,05$U_{НОМ}$ до 0,6$U_{НОМ}$ с шагом 0,1 В.

1.6.7 Блокировка РПН при превышении U_2

1.6.7.1 АРКТ обнаруживает превышение U_2 в регулируемой и контролируемой секциях.

1.6.7.2 Для каждой из двух секций предусмотрена отдельная уставка ИО U_2.

1.6.7.3 Диапазон уставок ИО U_2: от 0,05$U_{НОМ}$ до 0,60$U_{НОМ}$ с шагом 0,01 о.е.

1.6.8 Блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении

1.6.8.1 АРКТ обнаруживает пониженное напряжение в регулируемой и контролируемой секциях.

1.6.8.2 Для каждой из двух секций предусмотрена отдельная уставка минимального напряжения.

1.6.8.3 Диапазон уставок ИО минимального напряжения: от 0,50$U_{НОМ}$ до 0,95$U_{НОМ}$ с шагом 0,1 В.

1.6.8.4 Выдержка времени блокировки при понижении напряжения равна 10,0 с.

1.6.9 Общие требования к измерительным органам

1.6.9.1 Средняя основная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО не превышает ± 3 % от уставки, кроме уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<».

1.6.9.2 Дополнительная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО при изменении напряжения оперативного тока от 0,8 $U_{пит.ном}$ до 1,1 $U_{пит.ном}$ не превышает ± 3 % относительно значений параметров срабатывания, измеренных при номинальном напряжении оперативного тока, кроме уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<».

1.6.9.3 Дополнительная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО терминала при изменении частоты входных аналоговых сигналов от 0,9 до 1,1 номинального значения не превышает ± 3 % относительно значений параметров срабатывания, измеренных при номинальной частоте, кроме уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<».

1.6.9.4 Дополнительная относительная погрешность по току и напряжению срабатывания всех ИО терминала от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 3 % от среднего значения, определенного при температуре (25 ± 10) °С, кроме уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<».

1.6.9.5 Средняя основная приведенная погрешность уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<» не превышает ± 1 % от значения напряжения поддержания.

1.6.9.6 Дополнительная, приведенная к значению напряжения поддержания, погрешность уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<» при изменении напряжения оперативного тока от 0,8$U_{пит.ном}$ до 1,1$U_{пит.ном}$ не превышает ± 0,5 % относительно параметра ширины зоны

нечувствительности, измеренного при номинальном напряжении оперативного тока.

1.6.9.7 Дополнительная, приведенная к значению напряжения поддержания, погрешность уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<» при изменении частоты входных аналоговых сигналов от 0,9 до 1,1 номинального значения не превышает ± 0,5 % относительно параметра ширины зоны нечувствительности, измеренного при номинальной частоте.

1.6.9.8 Дополнительная, приведенная к значению напряжения поддержания, погрешность уставки ширины зоны нечувствительности ИО «U>», «U<» при изменении температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 0,5 % относительно параметра ширины зоны нечувствительности, определенного при температуре (25 ± 10) °С.

1.6.9.9 Средняя основная относительная погрешность всех выдержек времени не превышает ± 2 % от уставки при выдержках более 0,5 с и ± 25 мс при выдержках менее 0,5 с.

1.6.9.10 Дополнительная относительная погрешность всех выдержек времени от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне не превышает ± 1 % от среднего значения, определенного при температуре (25 ± 10) °С.

1.6.9.11 Обеспечена дискретность уставок всех ИО тока, равная 0,01 А.

1.6.9.12 Обеспечена дискретность уставок всех ИО напряжения, равная 1 В.

1.6.9.13 Коэффициент возврата всех ИО, реагирующих на максимальное значение тока или напряжения, - не менее 0,9.

1.6.9.14 Коэффициент возврата всех ИО, реагирующих на минимальное значение тока или напряжения, - не более 1,09.

1.7 **Оперативные переключатели комплектов шкафа**

1.7.1 Для комплекта 01 предусмотрены следующие оперативные переключатели:

SA2 "УРОВ ВН" **-** для ввода-вывода УРОВ выключателя ВН (режимы “Работа”, “Вывод”);

SA3 "ТЕРМИНАЛ А1" - для ввода-вывода комплекта 01 (режимы “Работа”, “Вывод”);

SA4 "ГЗТ" **-** для выбора режима работы отключающей ступени ГЗ (режимы: “Откл.”, “Сигнал”);

SA5 "ГЗ РПН" **-** для выбора режима работы ГЗ РПН (режимы: “Откл.”, “Сигнал”);

SA6 "ДТЗ" - для ввода-вывода ДТЗ (режимы: “Работа”, “Вывод”);

SA7 "МТЗ СН" - для ввода-вывода МТЗ СН (режимы “Работа”, “Вывод”);

SA8 "МТЗ НН1" - для ввода-вывода МТЗ НН1 (режимы “Работа”, “Вывод”);

SA9 "МТЗ НН2" - для ввода-вывода МТЗ НН2 (режимы “Работа”, “Вывод”);

SA10 "ОТКЛЮЧЕНИЕ ВН1" – для ввода-вывода выключателя Q2 (режимы “Работа”, “Вывод”);

SA11 "ДЕЙСТВИЕ ТЗНП В ЗАЩИТУ Т2(Т1)" - для ввода-вывода действия ТЗНП в защиту Т2(Т1) : «Вывод», «Работа»;

SA12 "ОТКЛЮЧЕНИЕ Q НН1" - для ввода-вывода действия на отключение цепей Q1: «Вывод», «Работа»;

SA13 "ОТКЛЮЧЕНИЕ Q НН2" - для ввода-вывода действия на отключение цепей Q4: «Вывод», «Работа»;

SA14 "ОТКЛ. ШСВ, СВ ВН" - для ввода-вывода действия на отключение цепей ШСВ ВН: «Вывод», «Работа»;

SA15 "ОТКЛЮЧЕНИЕ СВ СН" - для ввода-вывода действия на отключение цепей СВ СН: «Вывод», «Работа»;

SA16 "ОТКЛЮЧЕНИЕ Q СН" - для ввода-вывода действия на отключение цепей Q3(СН): «Вывод», «Работа»;

SA17 "ОТКЛЮЧЕНИЕ ОВ ВН" – для ввода-вывода выключателя ОВ (режимы “Работа”, “Вывод”). Переключатель SA17 (см. рисунок 23) устанавливается по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1);

SA18 "ПУСК ЛЗШ НН1" - для ввода-вывода пуска ЛЗШ НН1: «Вывод», «Работа»,

SA19 "ПУСК ЛЗШ НН2" - для ввода-вывода пуска ЛЗШ НН2: «Вывод», «Работа». Переключатели SA18, SA19 (см. рисунок 24) устанавливаются по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1).

1.7.2 Для комплекта 02 предусмотрены следующие оперативные переключатели:

SA4 “ГЗТ” для перевода действия ГЗТ на сигнал: “Отключение”, “Сигнал”;

SA5 “ГЗ РПН” для перевода действия ГЗ РПН на сигнал: “Отключение”, “Сигнал”;

SA21 “УРОВ” для вывода УРОВ: “Вывод”, “Работа”;

SA22 "МТЗ" для вывода МТЗ: “Вывод”, “Работа”;

SA23 "ТЗНП" для вывода ТЗНП: “Вывод”, “Работа”;

SA24 “ЗАПРЕТ АПВ ОТ ДЗШ” для запрета АПВ при работе ДЗШ: “Вывод”, “Работа”;

SA25 “АПВ” для вывода АПВ: “Вывод”, “Работа”;

SA26 “ТЕРМИНАЛ А2” для вывода терминала: “Вывод”, “Работа”;

SA27 "ОТКЛЮЧЕНИЕ Q НН1 и Q НН2" - для ввода-вывода действия на цепи выключателей НН1 и НН2 : «Вывод», «Работа»;

SA28 "ДЕЙСТВИЕ ТЗНП В ЗАЩИТУ Т2(Т1)" - для ввода-вывода действия выходных цепей ТЗНП в защиту Т2(Т1) : «Вывод», «Работа»;

SA29 "ЦЕПИ ПУСКА УРОВ" - для ввода-вывода действия цепей пуска УРОВ: «Вывод», «Работа»;

SA30 "ОТКЛЮЧЕНИЕ ШСВ, СВ ВН" - для ввода-вывода действия выходных цепей ШСВ, СВ: «Вывод», «Работа»;

SA36 *"КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ"* - для подачи команд управления выключателем: “Включить”, “Отключить”;

SAC1 *"РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ"* - для выбора режима работы выключателя: “Местное”, “Дистанционное”. Переключатели SA36, SAC1 (см. рисунок 25) устанавливаются по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1);

SA50 “ОУ МТЗ” для ввода ОУ МТЗ: “Вывод”, “Работа”. Переключатель SA50 (см. рису-

нок 26) устанавливается по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1).

1.7.3 Для комплекта 03 предусмотрены следующие оперативные переключатели

S32 "НАПРЯЖЕНИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ" - для выбора напряжения поддержания: “U1”, “U2”…“U4”;

SA33 “ТЕРМИНАЛ А3” для вывода комплекта: “Вывод”, “Работа”;

SA34 "РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ" для вывода автоматического регулирования: “Автомат.”, “Отключено”, “Ручное”, “Телеуправление”;

SA35 “РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ” - для регулирования напряжением: “Убавить”, “Прибавить”.

1.8 **Входные цепи шкафа**

1.8.1 В комплекте 01 предусмотрены входные цепи, для приема сигналов:

- от внешних защит для действия на пуск УРОВ;
- от *KQC* ВН, СН, НН1, НН2;
- от внешних защит на отключение;
- от ТЗНП Т2;
- от схем управления ВН, СН, НН1, НН2;
- от дуговой защиты секции НН1;
- от дуговой защиты секции НН2;
- от сигнальной ступени газовой защиты трансформатора;
- от отключающей ступени газовой защиты трансформатора;
- от отключающей ступени газовой защиты РПН;
- неисправности цепей охлаждения;
- повышения или снижения уровня масла;
- повышения температуры масла.

1.8.2 В комплекте 02 шкафа предусмотрены входные цепи, предназначенные для приема сигналов внешних устройств:

- от телемеханики или ключа управления для действия на включение (*КСС*) и отключение (*КСТ*) выключателя;

- от внешних защит на отключение выключателя;

- от отключающей ступени газовой защиты трансформатора;

- от отключающей ступени газовой защиты РПН;

- от сборки из блок- контактов выключателя на пуск ЗНФ (для выключателей с пофазными электромагнитами управления);

- от внешних устройств на запрет АПВ;

- от АЧР на блокировку пуска АПВ;

- от привода выключателя о снижении давления элегаза в выключателе и в выносных ТТ, блокировке включения и отключения (элегаз вытек), неисправности цепей оперативного

тока, отключении завода пружин, не заведенной пружине, неисправности обогрева, переводе ключа управления выключателем в положение «Местное»;

- от ДЗШ и других защит на пуск УРОВ;

- от реле положения “Включено” секционного и вводных выключателей сторон низкого напряжения НН1 и НН2 в цепи логики МТЗ.

Действие входных сигналов запрета АПВ определяется положением оперативных переключателей “АПВ”, “Запрет АПВ от ДЗШ”.

1.8.3 В комплекте 03 шкафа предусмотрены входные цепи, предназначенные для приема сигналов внешних устройств:

- от *KQC* секции 1, секции 2;

- на блокировку РПН от внешних защит;

- блокировка по току ВН;

- от снижения температуры в баке РПН;

- от приводного механизма РПН.

1.9 **Выходные цепи шкафа**

1.9.1 Предусмотрено действие комплекта 01 независимыми контактами выходных промежуточных реле:

- на отключение выключателей ВН, СН, НН1, НН2;

- запрет АПВ, пуск УРОВ выключателей ВН, СН, НН1, НН2;

- на отключение ШСВ ВН;

- на отключение СВ ВН;

- на отключение шин через ДЗШ;

- на запрет АПВ шин от УРОВ;

- в схему ТЗНП Т2;

- на блокировку АВР;

- в схему автоматики охлаждения;

- в сигнализацию контроля напряжения;

- в блокировку РПН;

- при нарушении изоляции цепей ГЗ;

- на контрольный выход для проверки работы терминала.

1.9.2 Предусмотрено действие комплекта 02 независимыми контактами выходных промежуточных реле:

- на отключение выключателя через ЭМО1 и ЭМО2;

- на включение выключателя через ЭМВ;

- в цепи защиты ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2;

- в цепи контакторов ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2;

- от команды на включение выключателя (*КСС*) в ДЗШ и цепи внешней сигнализации;

- на отключение системы шин с запретом АПВ через ДЗШ от УРОВ;

- на отключение ШСВ, СВ;

- на выдачу сигнала в защиты параллельного трансформатора;

- на отключение трансформатора со всех сторон;

- на выдачу сигналов в цепи внешней сигнализации;

- при нарушении изоляции цепей ГЗ;

- на контрольный выход для проверки работы терминала (вводится в работу при переходе в тестовый режим терминала).

1.9.3 Предусмотрено действие комплекта 03 независимыми контактами выходных промежуточных реле:

- на регулирования приводом РПН;

- на выдачу сигнала при перегрузке по току;

- на отключение питания ПМ;

- на блокировку АРКТ.

1.9.4 Предусмотрена внешняя сигнализация действия каждого комплекта шкафа:

- реле *"НЕИСПРАВНОСТЬ"* - сигнал о внешних или внутренних нештатных ситуациях;

- реле *"СРАБАТЫВАНИЕ"* - сигнал о действии на отключение выключателя от защит, УРОВ или выполнении АПВ (для комплекта 02);

- лампа *"НЕИСПРАВНОСТЬ"* - свечение при замыкании контактов указательного реле *"НЕИСПРАВНОСТЬ"*;

- лампа *"СРАБАТЫВАНИЕ"* - свечение при замыкании контактов указательного реле *"СРАБАТЫВАНИЕ"*;

- лампа *"ВЫВОД"* - свечение при оперативном выводе из работы любой из защит, УРОВ, АПВ (для комплекта 02);

- лампа *"ГЗ ПЕРЕВЕДЕНА НА СИГНАЛ"* – свечение при переводе ГЗТ или ГЗ РПН с действия на отключение на сигнал (для комплекта 01 и 02);

- лампа *"БЛОКИРОВКА АРКТ"* – свечение при выдаче сигнала блокировки АРКТ комплектом 03;

- лампа *"НЕИСПРАВНОСТЬ ЦЕПЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ"* – свечение при возникновении неисправности цепей регулирования (для комплекта 03).

- выход в центральную сигнализацию (ЦС) “Срабатывание”;

- выход в ЦС “Неисправность”;

- выход в ЦС “Монтажная единица”;

- выход в ЦС на звуковой сигнал о неисправности.

1.10 **Основные технические данные и характеристики терминалов**

1.10.1 Терминал БЭ2704 308

Терминал имеет 12 аналоговых входов для подключения цепей переменного тока и 6 аналоговых входов для подключения цепей переменного напряжения, гальванически развязанные от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и

напряжения.

1.10.1.1 Кроме функций защиты, программное обеспечение терминала обеспечивает:

- измерение текущего значения токов, напряжений и частоты;
- регистрацию дискретных и аналоговых событий;
- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;
- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

1.10.1.2 В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов)

Таблица 4 - Светодиодная сигнализация терминала БЭ2704 308

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
1	срабатывание ДТЗ фазы А	**ДТЗ фаза А**
2	срабатывание ДТЗ фазы В	**ДТЗ фаза В**
3	срабатывание ДТЗ фазы С	**ДТЗ фаза С**
4	срабатывание УРОВ ВН на "себя"	**УРОВ ВН “на себя”**
5	срабатывание УРОВ ВН	**УРОВ ВН**
6	действие сигнальной ступени ГЗТ	**ГЗТ сигнал**
7	действие отключающей ступени ГЗТ	**ГЗТ отключение**
8	срабатывание ГЗ РПН	**ГЗ РПН**
9	отключающая ступень ГЗТ или ГЗ РПН переведена на сигнал	**ГЗ переведена на сигнал**
10	отключение трансформатора от внешних защит	**Внешнее отключение**
11	срабатывание ТЗНП ВН	**ТЗНП ВН**
12	срабатывание ТЗНП трансформатора Т2	**ТЗНП (Т2)**
13	срабатывание защиты от перегрузки	**Защита от перегрузки**
14	срабатывание МТЗ на стороне ВН	**МТЗ ВН**
15	срабатывание МТЗ на стороне СН	**МТЗ СН**
16	работа терминала в режиме теста	**Режим теста**
17	срабатывание МТЗ на стороне НН1	**МТЗ НН1**
18	срабатывание дуговой защиты на стороне НН1	**ЗДЗ НН1**
19	срабатывание ЛЗШ на стороне НН1	**ЛЗШ НН1**
20	срабатывание МТЗ на стороне НН2	**МТЗ НН2**
21	срабатывание дуговой защиты на стороне НН2	**ЗДЗ НН2**
22	срабатывание ЛЗШ на стороне НН2	**ЛЗШ НН2**
23	снижение или повышение уровня масла трансформатора	**Уровень масла**
24	повышение температуры масла трансформатора	**Перегрев масла**
25	появление сигнала о неисправности охлаждения	**Неисправность охлаждения**

Продолжение таблицы 4

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
26	появление сигнала о неисправности цепей ЛЗШ НН1	**Неисправность цепей ЛЗШ НН1**
27	появление сигнала о неисправности цепей ЛЗШ НН2	**Неисправность цепей ЛЗШ НН2**
28	длительное появление напряжения $U_2>$ или $U_{МФ}<$ от ТН СН	**Неисправность цепей Напряжения СН**
29	длительное появление напряжения $U_2>$ или $U_{МФ}<$ от ТН НН1	**Неисправность цепей Напряжения НН1**
30	длительное появление напряжения $U_2>$ или $U_{МФ}<$ от ТН НН2	**Неисправность цепей Напряжения НН2**
31-48	резерв	**Светодиоды 31-48**

Настройка каждого светодиода на соответствующий дискретный сигнал производится по отдельности в следующей последовательности:

– назначение светодиода на сигнализацию от любого из 512 дискретных сигналов производится в пункте меню терминала **Служ. параметры** / **Конфиг.сигн.** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов***;

– наличие или отсутствие фиксации свечения светодиода при снятии входного сигнала выбирается в пункте меню **Служ. параметры** / **Фикс.светодиода** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода***;

– назначение действия светодиодного сигнала на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность» производится в меню терминала **Служ. параметры / Маска сигн.сраб.** и **Маска сигн.неисп** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Маска сигнализации срабатывания*** и ***Маска сигнализации неисправности*** соответственно;

– выбор цвета свечения светодиода (зелёный или красный) производится в пункте меню терминала **Служ. параметры** / **Цвет светодиода** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Цвет светодиода***.

1.10.2 Терминал БЭ2704 207

Терминал имеет 13 аналоговых входов для подключения цепей переменного тока и цепей переменного напряжения, гальванически развязанных от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения. В данном терминале использованы 3 аналоговых входа тока и 4 аналоговых входа напряжения.

1.10.2.1 Кроме функций защиты и автоматики, программное обеспечение терминала обеспечивает:

- измерение текущих значений токов и напряжений, активной и реактивной мощности, протекающей через выключатель, частоты сети;

- регистрацию дискретных и аналоговых событий;

- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;

- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

1.10.2.2 В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов)

Таблица 5 - Светодиодная сигнализация терминала БЭ2704 207

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
1	действие I ступени МТЗ	**I ст. МТЗ**
2	действие II ступени МТЗ	**II ст. МТЗ**
3	действие МТЗ с ускорением при включении выкл.	**Ускор. МТЗ при включ. выключателя**
4	действие МТЗ в режиме ОУ	**Оперативное ускорение МТЗ**
5	действие ТЗНП на отключение СВ	**ТЗНП на отключение СВ**
6	действие ТЗНП на отключение выключателя	**ТЗНП на отключение выключателя**
7	действие ТЗНП на отключение трансформатора	**ТЗНП на отключение трансформатора**
8	действие ТЗНП с ускорением при включении выкл.	**Ускор. ТЗНП при включ. выключателя**
9	действия на отключение от ТЗНП параллельно работающего трансформатора	**От ТЗНП Т2**
10	действия ТЗНП на отключение трансформатора со всех сторон	**Отключение трансформатора**
11	о выполнении цикла АПВ	**АПВ**
12	действия защиты от неполнофазного включения выключателя	**ЗНФР**
13	действие ГЗТ	**ГЗТ**
14	действие ГЗ РПН	**ГЗ РПН**
15	резерв	**Резерв**
16	режим тестирования	**Режим теста**
17	действие УРОВ на себя	**Действие УРОВ на себя**
18	действие УРОВ	**Действие УРОВ**
19	об отсутствии напряжения на шинах НН1	**Неисправность цепей напряжения НН1**
20	об отсутствии напряжения на шинах НН2	**Неисправность цепей напряжения НН2**
21	о неисправности цепи оперативного тока	**Неисправность цепей опертока**
22	о низком давлении элегаза (для элегазовых выключателей)	**Низкое давление элегаза**
23	о блокировке операций включения выкл-ля	**Пружина не заведена**
24	о недостаточном заводе пружины	**Заводка пружин отключена**
25	о блокировке операций включения и отключения выключателя при утечке элегаза (для элегазовых выключателей)	**Блокировка включения и отключения**
26	о наличии непереключения фаз (для выключателей с пофазными электромагнитами управления)	**ЗНФ**
27	о неисправности цепей управления при одновременном отсутствии или наличии сигналов РПВ и РПО	**Неисправность цепей управления**
28	о неисправности обогрева	**Неисправность обогрева**

Продолжение таблицы 5

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
29	о переводе ключа в приводе в положение «Местное»	**Местное управление**
30	об аварийном давлении элегаза в ТТ (для выносных элегазовых ТТ)	**Аварийное давление элегаза в ТТ**
31	резерв	**Светодиод 31**
32	реле фиксации положения	**РФП**
33-48	резерв	**Светодиоды 33-48**

Настройка каждого светодиода на соответствующий дискретный сигнал производится по отдельности в следующей последовательности:

– назначение светодиода на сигнализацию от любого из 512 дискретных сигналов производится в пункте меню терминала **Служ. параметры** / **Конфиг.сигн.** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов***;

– наличие или отсутствие фиксации свечения светодиода при снятии входного сигнала выбирается в пункте меню **Служ. параметры** / **Фикс.светодиода** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода***;

– назначение действия светодиодного сигнала на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность» производится в меню терминала **Служ. параметры / Маска сигн.сраб.** и **Маска сигн.неисп** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Маска сигнализации срабатывания*** и ***Маска сигнализации неисправности*** соответственно;

– выбор цвета свечения светодиода (зелёный или красный) производится в пункте меню терминала **Служ. параметры / Цвет светодиода** или в программе ***EKRASMS – Служебные параметры / Цвет светодиода***.

1.10.3 Терминал БЭ2502А0501

Терминал имеет 4 аналоговых входа для подключения цепей переменного тока и 4 аналоговых входа для подключения переменного напряжения, гальванически развязанных от внутренних цепей терминала с помощью промежуточных трансформаторов тока и напряжения.

1.10.3.1 Кроме функции управления электроприводами РПН силового трансформатора (автотрансформатора), программное обеспечения терминала обеспечивает:

- измерение текущего значения токов, напряжений;

- регистрацию дискретных и аналоговых событий;

- осциллографирование токов, напряжений и дискретных сигналов;

- непрерывную проверку функционирования и самодиагностику.

1.10.3.2 В терминале предусмотрена местная сигнализация, выполненная на светодиодных индикаторах.

Таблица 6 – Светодиодная сигнализация терминала БЭ2502А0501

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала	Примечание
1	автоматическое регулирование	**АВТОМ. РЕГУЛИР.**	без фиксации
2	ручное управление	**РУЧНОЕ УПРАВЛ.**	
3	телеуправление	**ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ**	
4	напряжение ниже зоны нечувствительности	**U<**	
5	напряжение выше зоны нечувствительности	**U>**	
6	наличие сигнала переключения	**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ**	
7	перегрузка по току в регулируемой секции	**ПЕРЕГРУЗКА**	с фиксацией
8	режим тестирования	**РЕЖИМ ТЕСТА**	без фиксации
9	секция 1 включена	**СЕКЦИЯ 1**	
10	секция 2 включена	**СЕКЦИЯ 2**	
11	перенапряжение	**ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ**	с фиксацией
12	превышение $3 \cdot U_0$ или U_2	**ПРЕВЫШ. 3U0 (U2)**	
13	низкое напряжение	**НИЗКОЕ НАПРЯЖ.**	
14	достижение крайней ступени регулирования	**КРАЙНЯЯ СТУП.**	
15	блокировка по Iвн	**БЛОКИР. ПО Iвн**	
16	блокировка по Т	**БЛОКИР. ПО Т**	
17	неисправность управления ПМ «Переключение не началось»	**ПЕРЕКЛ. НЕ НАЧ.**	
18	неисправность управления ПМ «Переключение не завершено»	**ПЕРЕКЛ. НЕ ЗАВ.**	
19	неисправность управления ПМ «Самопроизвольное переключение»	**САМОПР. ПЕРЕКЛ.**	
20	сигнал «Рассогласование»	**РАССОГЛАСОВАН.**	
21	внешняя блокировка	**ВНЕШ. БЛОКИР.**	
22	вход-Запрет прибавить	**ВХ.-ЗАПРЕТ ПРИБ.**	
23	вход-Запрет убавить	**ВХ.-ЗАПРЕТ УБАВ.**	
24	низкий уровень масла	**НИЗКИЙ УР. МАСЛА**	

Настройка каждого светодиода на соответствующий дискретный сигнал производится по отдельности в следующей последовательности:

– назначение светодиода на сигнализацию от любого из 128 дискретных сигналов производится в пункте меню терминала **Служ. параметры** / **Конфиг.сигн.** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Конфигурирование светодиодов***;

– наличие или отсутствие фиксации свечения светодиода при снятии входного сигнала выбирается в пункте меню **Служ. параметры** / **Фикс.светодиода** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода***;

– назначение действия светодиодного сигнала на выходные реле «Срабатывание» и «Неисправность» производится в меню терминала **Служ. параметры / Маска сигн.сраб.** и **Маска сигн.неисп** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Маска сигнализации срабатывания*** и ***Маска сигнализации неисправности*** соответственно;

– выбор цвета свечения светодиода (зелёный или красный) производится в пункте меню терминала **Служ. параметры** / **Цвет светодиода** или в программе ***EKRASMS*** – ***Служебные параметры / Цвет светодиода***.

1.10.4 Для каждого из комплектов предусмотрена также светодиодная сигнализация без фиксации:

- наличия питания *"Питание";*
- возникновения внутренней неисправности терминала *"Неисправность";*
- проверки работы терминала *"Контрольный выход";*
- режима несоответствия цепей при переводе на ОВ (для БЭ2704 308) *"Несоотв. цепей";*
- включенного состояния выключателя (для БЭ2704 207) *"РПВ".*

1.10.5 Управление терминалами осуществляется с помощью кнопочной клавиатуры и дисплея на передней панели терминалов или (и) по последовательному каналу связи с помощью программы "*EKRASMS*".

1.10.6 Терминал оборудован системой автоматического тестирования исправности. Наличие указанной системы не исключает необходимость осуществления периодически полной проверки защиты персоналом.

1.10.7 Технические данные и характеристики терминалов приведены в руководстве по эксплуатации “Терминалы серии БЭ2704” ЭКРА.656132.265-03 РЭ и “Терминалы серии БЭ2502А” ЭКРА.650321.084 РЭ.

1.11 **Конструктивное выполнение**

1.11.1 Шкаф представляет собой металлоконструкцию, созданную на основе специализированного профиля. Для осуществления двухстороннего обслуживания шкаф имеет переднюю дверь и заднюю двухстворчатую дверь.

Внутри шкафа установлены терминалы типа БЭ2704 308, БЭ2704 207, БЭ2502А0501.

Габаритные, установочные размеры и масса шкафа приведены на рисунке 4.

Расположение аппаратов на двери шкафа и передней плите приведено на рисунке 5 (общий вид шкафа).

На передней плите шкафа расположены испытательные блоки, через которые к терминалам подводятся все аналоговые сигналы, переключатели, через которые к терминалам подаются напряжения питания *“± ЕС*“.

С обратной стороны шкафа расположены реле для размножения выходных контактов терминалов, ряды наборных зажимов для подключения шкафа к внешним цепям и другая аппаратура.

В нижней части шкафа установлены помехозащитные фильтры в цепях питания каждого из комплектов. Клеммы помехозащитного фильтра предназначены для присоединения под винт одного проводника сечением не более 16 мм^2 или двух проводников сечением не более 4 мм^2.

На передней двери шкафа расположены лампы сигнализации, оперативные переключатели и кнопки съема светодиодной сигнализации. На передней двери шкафа предусмотрено прозрачное окно для наблюдения светодиодной сигнализации терминалов.

При необходимости предусмотрена возможность установки логометра типа УП-25-Г или другого типа логометра по требованию заказчика.

Расположение блоков и элементов терминала защиты БЭ2704 приведены в руководстве по эксплуатации на терминал ЭКРА.656132.265-03 РЭ, терминала защиты БЭ2502А0501 приведены в руководстве по эксплуатации на терминал ЭКРА.650321.084/0501 РЭ.

1.11.2 Расположение элементов сигнализации и управления на лицевой панели терминалов БЭ2704 308, БЭ2704 207, БЭ2502А0501 приведено на рисунках 6.1 - 6.3.

На лицевой плите терминалов 01, 02 имеются:

– жидкокристаллический символьный дисплей;

– четыре кнопки управления, с помощью которых обеспечивается управление работой терминала;

– дополнительные функциональные кнопки;

– светодиодные индикаторы для сигнализации текущего состояния терминала;

– разъем *USB* для связи с ПК.

На задней плите терминалов расположены разъёмы TTL1 – TTL3 и LAN1 – LAN2 для создания локальной сети связи.

На лицевой плите терминала комплекта 03 имеются:

- жидкокристаллический символьный дисплей;

– кнопки выбора и прокрутки;

– кнопки управления приводом РПН;

– дополнительные функциональные кнопки;

- разъем USB для связи с ПК;

– светодиодные индикаторы.

На задней плите терминалов расположены разъёмы TTL1, TTL2 (без поддержки протокола МЭК 61850) и TTL1, LAN1, LAN2 (с поддержки протокола МЭК 61850) для создания локальной сети связи (см. рисунок 6.4)

1.11.3 Монтаж шкафа

В шкафу ШЭ2607 152 устанавливается 60 кабельных зажимов для механического крепления кабелей, 60 гермовводов и комплект хомутов для заземления экранов кабелей.

Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами на внутренней стороне шкафа. Номинальное сечение проводов не менее 2,5 мм^2 для токовых цепей, не менее 0,75 мм^2 - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

Присоединение шкафа к внешним цепям осуществляется на рядах наборных зажимов. Для цепей тока допускается подключение одного проводника сечением не более 10 мм^2 или

двух проводников сечением не более 2,5 мм^2. Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм^2 или двух проводников сечением не более 1,5 мм^2. Контактные соединения шкафа соответствуют 2 классу по ГОСТ 10434-82.

Ряды зажимов шкафа выполнены с учетом требований “Правила устройства электроустановок”, раздел III-4-15.

1.12 **Устройство и работа комплекта 01**

Шкаф через промежуточные трансформаторы тока подключен к основным трансформаторам тока всех сторон трансформатора. Схемы подключения шкафа к ТТ показаны на рисунках 1.1, 1.2, 1.3. Измерительные ТТ трансформатора соединяются в "звезду" (см. рисунки 1.1, 1.2). В этом случае, для группы соединения трансформатора Y/D-11 программно производится подстройка величины тока и фазового угла. Если измерительные ТТ трансформатора стороны ВН соединены в "треугольник" (см. рисунок 1.3), тогда для группы соединения трансформатора Y/D-11 подстройка не нужна, но необходимо при расчете базисного тока учесть коэффициент схемы $K_{CX} = \sqrt{3}$.

Для всех сторон производится выравнивание входных токов ТТ. Пример расчета приведен в разделе 4.

Реле ДТЗ состоит из нескольких узлов:

- формирователя дифференциального и тормозного сигналов (ФДТС);
- токового органа;
- блокировки от бросков тока намагничивания;
- дифференциальной отсечки.

Выравненные токи подаются на входы реле ДТЗ, которые выполнены пофазными и срабатывают при всех видах КЗ в зоне действия защиты.

ФДТС выбирает из токов четырех сторон (ВН, СН, НН1, НН2) наибольший и присваивает ему название $\dot{I}_1'$. Из суммы оставшихся трех токов получается ток $\dot{I}_2'$.

Дифференциальный ток ($I_Д$) определяется как модуль геометрической суммы всех токов, поступающих на входы реле ДТЗ. В зависимости от угла между токами $\dot{I}_1'$ и $\dot{I}_2'$ значение тормозного тока ($I_Т$) может составить

$$I_T = \sqrt{I_1 \cdot I_2 \cdot \cos\left(180^\circ - \alpha\right)}, \quad \text{если } 90^\circ < \alpha < 270^\circ, \tag{4}$$

$$I_T = 0, \qquad \text{если } -90^\circ < \alpha < 90^\circ \text{ или } I_2' = 0, \tag{5}$$

где α - угол между векторами токов $\dot{I}_1'$ и $\dot{I}_2'$.

На рисунке 3 показано, как определяются дифференциальный и тормозной токи при внешнем КЗ и при КЗ в зоне действия ДТЗ.

Токовый орган ДТЗ имеет характеристику срабатывания, приведенную на рисунке 2. Характеристика срабатывания имеет:

- горизонтальный участок, определяемый уставкой "ток начала торможения";
- наклонный участок, определяемый уставкой "коэффициент торможения";
- вертикальный участок, определяемый уставкой "ток торможения блокировки".

Горизонтальный участок характеристики срабатывания позволяет обеспечить чувствительность ДТЗ при малых токах КЗ.

Коэффициент торможения влияет на устойчивость ДТЗ при внешних КЗ. Он равен отношению приращения дифференциального тока к приращению тормозного тока в условиях срабатывания.

Ток торможения блокировки определяет переключение характеристики срабатывания ДТЗ с наклонного участка на вертикальный: если оба тока $\dot{I}_1'$ и $\dot{I}_2'$ превышают значение тока торможения блокировки, то это означает появление внешнего КЗ с большим сквозным током. В этом режиме ДТЗ блокируется.

Дифференциальная отсечка обеспечивает быстрое отключение трансформатора при внутренних КЗ. Уставка срабатывания дифференциальной отсечки должна быть отстроена по величине от намагничивающего тока.

1.12.1 Структурная схема терминала БЭ2704 308 приведена на рисунке 7.

В состав терминала входят восемнадцать промежуточных трансформаторов тока и шесть промежуточных трансформаторов напряжения, выведенные на разъемы *XA1*, *XA2* терминала. На разъемы *X1 - X3* выведены дискретные входы терминала, а на разъемы *X101 - X104* - контакты выходных реле терминала. На разъем *X31* подключается напряжение оперативного постоянного тока для питания терминала.

На токовые входы терминала подаются фазные токи от четырех групп трансформаторов тока сторон ВН, СН, НН1 и НН2. Фазные токи используются для ДТЗ, ТЗНП ВН, УРОВ ВН, МТЗ ВН (СН, НН1, НН2), ЗП, автоматики охлаждения, блокировки РПН при перегрузке.

От ТН, установленных на сторонах СН, НН1 и НН2, к терминалу подаются шесть линейных напряжения U_{AB} и U_{BC}. Данные напряжения необходимы для реализации алгоритмов реле минимального ($U_{МФ<}$) и максимального ($U_{2>}$) напряжений пусковых органов МТЗ.

Через дискретные входы терминала, имеющих гальваническую оптоэлектронную развязку, принимаются сигналы от внешних устройств, переключателей шкафа.

Контакты выходных реле терминала коммутируют выходные цепи шкафа и цепи внешней сигнализации.

1.12.2 В терминале предусмотрены дискретные входы “Съем сигнализации” для оперативного снятия сигнализации на светодиодных индикаторах и "Вывод терминала" для отключения выходных реле терминала.

1.12.3 ДТЗ

Сигналы срабатывания от реле ДТЗ ф. А и дифференциальной отсечки ф. А через логические элементы И (**4**), ИЛИ (**7**), НЕ-И (**10**), ИЛИ (**13**), ИЛИ (**15**) действуют на отключение трансформатора через ИЛИ (**18**), ИЛИ (**19**), выдержку времени на возврат DT02, ИЛИ (**20**). С

помощью программной накладки ХВ02 в меню терминала существует возможность перевода работы дифференциальной отсечки в режим работы с выдержкой времени через ИЛИ (**14**), М (**1**) в случае невозможности обеспечения отстройки по току срабатывания. Работа ДЗТ ф. В, С и дифференциальной отсечки ф. В, С выполнена по аналогии.

Предусмотрен дискретный вход «Вывод ДТЗ» для вывода ДТЗ из работы и пофазная светодиодная индикация на лицевой плите терминала: "ДТЗ фаза А", "ДТЗ фаза В", "ДТЗ фаза С".

1.12.4 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны ВН.

МТЗ ВН имеет 2 ступени. Реле тока МТЗ ВН включается на линейные токи стороны ВН трансформатора.

МТЗ ВН в зависимости от состояния дискретных входов, фиксирующих положения секционного выключателя СН, секционного выключателя СВ1 НН, секционного выключателя СВ2 НН и положения программных накладок ХВ38, ХВ39, ХВ40, ХВ41 с выдержкой времени DT13 или DT14 через элементы НЕ-И (**55**), М (**57**), ИЛИ (**388**) действует в узел отключения трансформатора.

Также предусмотрен пуск МТЗ ВН в следующих режимах:

1) с выхода НЕ-И (**65**) при введенной МТЗ СН ("Вывод МТЗ СН" вход 17), включенном выключателе СН ("KQC СН" вход 30), при наличии пуска по напряжению СН с выхода М (**64**);

2) с выхода И (**53**) при введенной МТЗ НН1 ("Вывод МТЗ НН1" вход 18), включенном выключателе НН1 ("KQC НН1" вход 32), при наличии пуска по напряжению НН1 с выхода М (**52**);

3) с выхода И (**61**) при введенной МТЗ НН2 ("Вывод МТЗ НН2" вход 19), включенном выключателе НН2 ("KQC НН2" вход 34), при наличии пуска по напряжению НН2 с выхода М (**60**);

4) с выхода И (**49**) при отключении выключателей СН, НН1, НН2 (инверсный "KQC СН" вход 31, инверсный "KQC НН1" вход 33, инверсный "KQC НН2" вход 35);

5) с выхода И **49**) при выведенной МТЗ СН ("Вывод МТЗ СН" вход 17), МТЗ НН1 ("Вывод МТЗ НН1" вход 18), МТЗ НН2 ("Вывод МТЗ НН2" вход 19);

6) оперативно при вводе накладки ХВ32;

7) от реле тока обратной последовательности при вводе накладки ХВ37.

В логике предусмотрен дискретный вход «Вывод МТЗ ВН» для вывода МТЗ ВН из работы и светодиодная индикация на лицевой плите терминала о срабатывании "МТЗ ВН".

1.12.5 Максимальная токовая защита стороны СН (МТЗ СН), дуговая защита СН (ЗДЗ СН), логическая защита шин СН (ЛЗШ СН).

1.12.5.1 МТЗ СН имеет 2 ступени. Реле тока МТЗ СН включается на линейные токи стороны СН.

Предусмотрен пуск МТЗ СН:

– через ИЛИ (**136**) с выхода элемента И (**134**) через выдержку времени DT15 от второй ступени МТЗ СН с пуском по напряжению через элементы ИЛИ (**120**), И (**121**), И (**125**), с подтверждением от РНМ СН, если это предусмотрено программной накладкой ХВ45;

– через выдержку времени DT16 от второй ступени МТЗ СН, или через выдержку времени DT17 от первой ступени МТЗ СН при отключении выключателя СВ СН;

– с ускорением через ИЛИ (**136**) с выхода ИЛИ (**135**) с выдержкой времени DT19, при АПВ СН.

В логике предусмотрены дискретный вход “Вывод МТЗ СН” и программная накладка XB42 для вывода МТЗ СН из работы. Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "МТЗ СН".

1.12.5.2 Для пуска дуговой защиты СН используются сигнал о пуске МТЗ СН. Сигнал о срабатывании датчика дуговой защиты СН (SQH Q3) с подтверждением пуска ЗДЗ от МТЗ ВН действует на выходные реле терминала, контактами которых обеспечивается отключение выключателей всех сторон трансформатора, пуск УРОВ и запрет АПВ. ЗДЗ СН формирует сигнал на блокировку АВР СВ (СН), через выдержку на возврат DT39 - на блокировку цепи отключения выключателя Q3. При приеме сигнала от реле срабатывания дуговой защиты KTD3 (Q3) осуществляется отключение трансформатора.

1.12.5.3 ЛЗШ СН работает при срабатывании МТЗ соответствующей стороны и при отсутствии срабатывания токовых реле на присоединениях, отходящих от этой стороны. Для ЛЗШ СН используется сигнал о пуске МТЗ СН с подтверждением пуска ЛЗШ СН от цепочки нормально закрытых контактов токовых реле присоединений. В зависимости от положения программной накладки XB48 ЛЗШ СН действует либо на появление сигнала "Отключение Q3 с АПВ", либо на появление сигнала "Отключение Q3 без АПВ". Обеспечена возможность действия ЛЗШ СН на отключение трансформатора со всех сторон. Для вывода ЛЗШ СН из работы предусмотрена программная накладка XB74.

1.12.6 Максимальная токовая защита стороны НН1 (МТЗ НН1), дуговая защита НН1 (ЗДЗ НН1), логическая защита шин НН1 (ЛЗШ НН1).

1.12.6.1 Максимальная токовая защита стороны НН1.

Реле тока МТЗ НН1 включается на линейные токи стороны НН1.

Пуск МТЗ НН1 предусмотрен:

– через ИЛИ (**90**) с выхода элемента И (**88**) через выдержку времени DT23 от второй ступени МТЗ НН1 с пуском по напряжению через элементы ИЛИ (**74**), И (**75**), И (**79**), с подтверждением от РНМ НН1, если это предусмотрено программной накладкой XB52;

– через выдержку времени DT24 от второй ступени МТЗ НН1, или через выдержку времени DT25 от первой ступени МТЗ НН1 при отключении выключателя СВ НН1;

– с ускорением через ИЛИ (**90**) с выхода ИЛИ (**89**) с выдержкой времени DT27 при АПВ НН1.

В схеме предусмотрены дискретный вход “Вывод МТЗ НН1” и программная накладка XB49 для вывода МТЗ НН1 из работы.

Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "МТЗ НН1".

Для пуска дуговой защиты НН1 используются сигнал о пуске МТЗ НН1, действующий на срабатывание выходного реле.

1.12.6.2 Сигнал о срабатывании датчика дуговой защиты НН1 (SQH Q1) с подтверждением пуска ЗДЗ от МТЗ ВН действует на выходные реле терминала, контактами которых обеспечивается отключение выключателей всех сторон трансформатора, пуск УРОВ и запрет АПВ.

ЗДЗ НН1 действует на срабатывание выходных реле для блокировки АВР СВ (НН1), через выдержку на возврат DT41 - на для блокировки цепи отключения выключателя Q1. При приеме сигнала от реле срабатывания дуговой защиты KTD1 (Q1) осуществляется отключение трансформатора. Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "ЗДЗ НН1".

1.12.6.3 ЛЗШ НН работает при срабатывании МТЗ соответствующей секции шин и при отсутствии срабатывания токовых реле на присоединениях, отходящих от этой секции шин.

Для ЛЗШ НН1 используется сигнал о пуске МТЗ НН1 с подтверждением пуска ЛЗШ НН1 от цепочки нормально закрытых контактов токовых реле присоединений. В зависимости от положения программной накладки ХВ55 ЛЗШ НН1 действует либо на срабатывание выходного реле терминала "Отключение Q1 с АПВ", либо на срабатывание реле "Отключение Q1 без АПВ". Обеспечена возможность действия ЛЗШ НН1 на отключение трансформатора со всех сторон.

Для вывода ЛЗШ НН1 из работы предназначена накладка ХВ54.Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "ЛЗШ НН1". При длительном отсутствии сигнала на входе 24 (разрыв цепочки нормально закрытых контактов токовых реле присоединений) осуществляется сигнализация неисправности ЛЗШ НН1.

1.12.7 Максимальная токовая защита стороны НН2 МТЗ НН2), дуговая защита НН2 (ЗДЗ НН2), логическая защита шин НН2 (ЛЗШ НН2).

1.12.7.1 Максимальная токовая защита стороны НН2

Реле тока МТЗ НН2 включается на линейные токи стороны НН2.

Пуск МТЗ НН2 предусмотрен:

– через ИЛИ (**263**) с выхода элемента И (**261**) через выдержку времени DT31 от второй ступени МТЗ НН2 с пуском по напряжению через элементы ИЛИ (**247**), И (**248**), И (**252**) с подтверждением от РНМ НН2, если это предусмотрено программной накладкой ХВ58;

– через выдержку времени DT32 от второй ступени МТЗ НН2, или через выдержку времени DT33 от первой ступени МТЗ НН2 при отключении выключателя СВ НН2;

– с ускорением через ИЛИ (**263**) с выхода ИЛИ (**262**) с выдержкой времени DT35 при АПВ НН2.

В логике предусмотрены дискретный вход “Вывод МТЗ НН2” и программная накладка ХВ56 для вывода МТЗ НН2 из работы. Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "МТЗ НН2".

1.12.7.2 Для пуска дуговой защиты НН2 используются сигнал о пуске МТЗ НН2, вызывающий срабатывание выходного реле терминала. Сигнал о срабатывании датчика дуговой защиты НН2 (SQH Q4) с подтверждением пуска ЗДЗ от МТЗ ВН действует на выходные реле терминала, контактами которых обеспечивается отключение выключателей всех сторон трансформатора, пуск УРОВ и запрет АПВ.

ЗДЗ НН2 формирует сигнал на блокировки АВР СВ (НН2), через выдержку на возврат DT43 - на блокировку цепи отключения выключателя Q4. При приеме сигнала от реле срабатывания дуговой защиты KTD4 (Q4) осуществляется отключение трансформатора.

Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "ЗДЗ НН2".

1.12.7.3 ЛЗШ НН работает при срабатывании МТЗ соответствующей секции шин и при отсутствии срабатывания токовых реле на присоединениях, отходящих от этой секции шин. Для ЛЗШ НН2 используется сигнал о пуске МТЗ НН2 с подтверждением пуска ЛЗШ НН2 от цепочки нормально закрытых контактов токовых реле присоединений. В зависимости от положения программной накладки XB62 ЛЗШ НН2 действует на появление сигнала "Отключение Q4 с АПВ", либо на появление сигнала "Отключение Q4 без АПВ". Обеспечена возможность действия ЛЗШ НН2 на отключение трансформатора со всех сторон.

Для вывода ЛЗШ НН2 из работы предназначена накладка XB61. Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "ЛЗШ НН2".

При длительном отсутствии сигнала на входе 25 (разрыв цепочки нормально закрытых контактов токовых реле присоединений) осуществляется сигнализация неисправности ЛЗШ НН2.

1.12.8 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН

Реле тока ТЗНП использует расчетное значение тока $3I_0$, полученное суммированием фазных токов стороны ВН. Если трансформаторы тока стороны ВН соединены в "треугольник", ток $3I_0$ отсутствует, ТЗНП не будет работать.

С выдержкой времени DT08 ТЗНП через ИЛИ (**16**) действует в узел отключения трансформ и через выходные реле терминала обеспечивает отключение с (без) АПВ выключателя Q2 (или ОВ).

ТЗНП с выдержкой времени DT05 действует через выходное реле терминала, контактами которого осуществляется действие в защиту ТЗНП параллельно работающего трансформатора Т2 (Т1).

ТЗНП с выдержкой времени DT07 через ИЛИ (**17**) и ИЛИ (**20**) действует на срабатывание выходное реле терминала, контактами которого осуществляется отключение с АПВ выключателя Q2. Сигнал “От схемы ТЗНП Т2 (Т1)” через ИЛИ (**17**) и ИЛИ (**20**) также действует на срабатывание выходного реле терминала.

С выдержкой времени DT06 ТЗНП действует на формирование сигнала отключения ШСВ ВН (СВ ВН), действующего на срабатывание выходного реле терминала.

Предусмотрена светодиодная сигнализация о срабатывании "ТЗНП".

1.12.9 Контроль цепей напряжения

С выхода ИЛИ (**236**) подается сигнал на срабатывание выходного реле терминала ("$U_<$ СН"). С выхода РН НН1 $U_{2макс}$ подается сигнал на срабатывание реле терминала ("$U_{2>}$ НН1"). С выхода ИЛИ (**239**) подается сигнал на срабатывание реле терминала ("$U_<$ НН1"). С выхода РН НН2 $U_{2макс}$ подается сигнал на срабатывание реле терминала ("$U_{2>}$ НН2"). С выхода ИЛИ (**242**) подается сигнал на срабатывание реле терминала ("$U_<$ НН2").

При длительном появлении сигнала пуска по напряжению СН с выхода ИЛИ (**234**) через 10 секунд выдается сигнал "Неисправность цепей напряжения СН".

При длительном появлении сигнала пуска по напряжению НН1 с выхода ИЛИ (**237**) через 10 секунд выдается сигнал "Неисправность цепей напряжения НН1".

При длительном появлении сигнала пуска по напряжению НН2 с выхода ИЛИ (**240**) через 10 секунд выдается сигнал "Неисправность цепей напряжения НН2".

1.12.10 Защита от перегрузки, пуск автоматики охлаждения, блокировка РПН

На рисунке 7 приведена структурная схема защиты от перегрузки, автоматики охлаждения, блокировки РПН.

Реле тока ЗП включается на фазные токи сторон ВН, СН, НН1 и НН2. Защита от перегрузки с выдержкой времени DT09 действует на светодиодную сигнализацию о срабатывании ЗП.

Реле тока автоматики охлаждения включается на фазные токи сторон ВН, СН, НН1 и НН2. Первая ступень автоматики охлаждения действует на срабатывание выходного реле терминала.

Блокировка РПН трансформатора обеспечивается при перегрузке по току, а также при снижении напряжения на сторонах СН, НН1 и НН2 ниже 0,85 $U_{НОМ}$. Реле тока защиты от перегрузки для блокировки РПН включается на токи сторон ВН и СН. Выходы реле тока и выходы органов контроля напряжения СН, НН1 и НН2 ($U_{МФ}$< 0,8…1,0 $U_{НОМ}$) действуют на срабатывание выходного реле терминала.

1.12.11 Газовая защита трансформатора и РПН (ГЗТ, ГЗ РПН)

В терминале предусмотрена возможность конфигурирования газовых защит на пофазный или трехфазный прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней ГЗ и ГЗ РПН. Предусмотрена возможность конфигурирования входов на приём сигнала для перевода ГЗТ и ГЗ РПН на сигнал. Возможен контроль изоляции цепей ГЗТ и ГЗ РПН.

1.12.12 УРОВ ВН

В терминале предусмотрен комплект УРОВ выключателя стороны ВН, содержащий реле тока, входы для приема пуска УРОВ, нормально-замкнутого контакта *KQC ВН*, узел логики УРОВ с выдержкой времени *DT04*.

Действие УРОВ "на себя" производится через ИЛИ (**20**) узла отключения трансформатора на выходное реле терминала. Действие УРОВ на отключение трансформатора со всех сторон производится через И (**37**) на выходные реле терминала.

При выполнении УРОВ по принципу “с дублированным пуском” в узел логики УРОВ подается инверсный сигнал от РПВ. При выполнении УРОВ по принципу “с автоматической проверкой исправности выключателя” действие указанного сигнала выводится программируемой накладкой *XB10*. С помощью программируемой накладки *XB09* можно вывести действие УРОВ на отключение резервируемого выключателя.

Предусмотрен дискретный вход “Вывод УРОВ ВН” для вывода УРОВ из работы и светодиодная индикация о срабатывании УРОВ ВН "на себя" и о срабатывании УРОВ ВН.

1.12.13 Пуск пожаротушения

Для формирования импульса на пуск пожаротушения используются логика на элементах И (**318**), И (**319**), И (**320**), выдержке времени на срабатывание *DT46* и накладке *XB72*.

Для использования логики пожаротушения необходимо выходное реле терминала сконфигурировать на сигнал R286 «Пуск ПТ» (смотри 2.2.7), программную накладку *XB72* «Пожаротушение трансформатора» установить в положение «Предусмотрено». Ввод-вывод защиты может быть произведен от дискретного входа.

Пуск пожаротушения происходит при срабатывании ГЗ или ДТЗ, при этом по выдержке времени *DT46* «Длительность импульса на пуск ПТ тр-ра» формируется сигнал определенной длительности.

1.12.14 Защита от потери охлаждения (ЗПО)

ЗПО содержит три ступени, две из которых выполнены с возможностью контроля нагрузки.

Со входа блока логики "РТ ЗПО 1 ступень" через элементы И (**290**), выдержку времени DT50, элементы ИЛИ (**294**), ИЛИ (**298**), И (**299**) действует в узел отключения трансформатора и через выходное реле терминала обеспечивает отключение выключателя ВН, пуск УРОВ и запрет АПВ. Предусмотрена программная накладка XB22 для вывода контроля нагрузки для 1 ступени ЗПО.

Со входа блока логики "РТ ЗПО 2 ступень" через элементы ИЛИ (**404**), И (**291**), выдержку времени DT51, элементы ИЛИ (**294**), И (**296**), ИЛИ (**298**), И (**299**) действует в узел отключения трансформатора и через выходное реле терминала обеспечивает отключение выключателя ВН, пуск УРОВ и запрет АПВ. Предусмотрены программная накладка XB24 для вывода контроля нагрузки для 2 ступени ЗПО и программная накладка XB23 для вывода действия 2 ступени ЗПО.

Со входа блока логики "Отключены все охладители" через элементы НЕ-И (**405**), И (**292**), выдержку времени DT52, ИЛИ (**298**), И (**299**) действует в узел отключения трансформатора и через на выходное реле терминала обеспечивает отключение выключателя ВН, пуск УРОВ и запрет АПВ. При помощи программной накладки XB25 предусмотрена возможность вывода действия 3 ступени ЗПО.

Сигналы со входов блока логики "Отключены все охладители" и “Высокая температура масла” через элементы И (**293**), ИЛИ (**298**), И (**299**) действует в узел отключения трансформатора и через на выходное реле терминала обеспечивает отключение выключателя ВН, пуск УРОВ и запрет АПВ.

Предусмотрен вход блока логики "Отключение от внешнего ШАОТ", который через элементы НЕ-И (**406**), ИЛИ (**298**), И (**299**) действует в узел отключения трансформатора и через выходное реле терминала обеспечивает отключение выключателя ВН, пуск УРОВ и запрет АПВ.

Предусмотрен оперативный вывод ЗПО (вход блока логики "Вывод ЗПО").

1.12.15 Дополнительные функции терминала

В состав терминала БЭ2704 308 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала). Точность привязки метки времени к регистрируемому событию 0,001 с. Устройство позволяет запомнить до 1024 событий во времени. При переполнении буфера событий новая информация записывается на место самой старой информации (по времени записи). Переполнение буфера событий не может возникать при постоянном вычитывании событий с помощью системы мониторинга ***EKRASMS***.

Терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов (до 20 входных сигналов) и до 128 дискретных сигналов, выбираемых из списка 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри устройства) с дискретностью 12 или 24 цифровых отсчёта за период.

Максимальное время записи каждой осциллограммы – 16 с. Время записи предшествующего (предаварийного) режима регулируется в пределах (0,04 – 0,5) с. Время записи послеаварийного режима (продолжение записи после исчезновения условий пуска) регулируется в пределах (0,5 – 5,0) с.

Пуск аварийного осциллографа может производиться от изменения логических сигналов с "0" на "1" или с "1" на "0", выбираемых пользователем из списка 512 логических сигналов, как внешних, так и формируемых внутри устройства.

Запись осциллограмм производится на встроенную в устройство карту памяти типа **CompactFlash™** с объемом записываемой информации 16 – 512 МБ. Запись осуществляется по "кольцу": при недостатке на карте места для записи очередной осциллограммы стираются самые старые осциллограммы.

Назначение регистрируемых и осциллографируемых сигналов осуществляется релейным персоналом с помощью дисплея и клавиатуры терминала или с использованием ПК и системы мониторинга ***EKRASMS***.

Описание программы **WAVES** (Анализ осциллограмм) приведено в руководстве пользователя ЭКРА.00002-01 90 01 «Комплекс программ EKRASMS».

Наличие встроенных программ проверки функционирования и диагностики терминала не исключает необходимости осуществления периодически полной проверки шкафа релейным персоналом. Система самодиагностики терминала не охватывает: входные трансформаторы, входные оптроны и контакты выходных реле.

1.12.16 Связь с ПЭВМ

В шкафу предусмотрена возможность дистанционной связи терминала с ПЭВМ через:

- один последовательный сервисный порт связи на лицевой панели с изолированным интерфейсом RS232 или USB;

- один последовательный порт связи с АСУ с интерфейсом TTL и протоколом связи МЭК 60870-5-103-2005;

- один последовательный порт связи с АРМ СРЗА с интерфейсом TTL и фирменным

протоколом связи;

- два сетевых порта соответствующих требованиям ISO/IEC/IEEE 8802-3 и протоколом связи МЭК 61850 в части 8-1.

В соответствии с требованиями заказчика могут быть предусмотрены два оптических порта для обмена информацией с системой оперативно-диспетчерского управления по протоколу стандарта ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005.

Предусмотрена синхронизация времени от входа 1PPS или через сетевой интерфейс в соответствии с протоколом SNTP с точностью до 1 мс.

1.12.17 Связь с АСУ ТП

Терминал БЭ2704 308 может использоваться в качестве системы сбора информации для АСУ ТП. Подробная информация по связи с АСУ ТП приведена в руководстве по эксплуатации на терминалы серии БЭ2704 ЭКРА.656132.265-03 РЭ.

Вопрос об организации обмена данными между аппаратурой разных фирм-разработчиков аппаратно-программных средств решается при выполнении каждого конкретного проекта.

1.13 **Устройство и работа комплекта 02**

Функциональная схема логической части устройства, реализованная в терминале БЭ2704 207, представлена на рисунках 8 - 16, где цифрами обозначены порядковые номера логических элементов. Далее по тексту ссылки на номера этих логических элементов будут представлены следующим образом: **1, 2, 3** и т.д.

В зависимости от состояния ПО и ИО, программируемых накладок ХВ (см. таблицу 41), определяющих режим работы отдельных узлов схемы, значений выдержек времени (см. таблицу 42) и сигналов на дискретных входах терминала логическая часть защиты формирует выходные сигналы во внешние цепи.

1.13.1 Автоматика управления выключателем

Основными функциями АУВ являются формирование команд на включение и на отключение выключателя. Для этих целей в структурной схеме терминала БЭ2704 207 (см. рисунок 8) предусмотрены узлы включения и отключения.

Сигнал на выходе узла отключения формируется при подаче на входы по логической схеме ИЛИ (**54**) сигналов:

- от срабатывания внутренних защит терминала (МТЗ, ТЗНП);
- от УРОВ при действии на “себя”;
- с выхода схемы ЗНФ (для выключателей с пофазными электромагнитами управления);
- команды на отключение выключателя (КСТ);
- команды "Отключить" от кнопки управления

, расположенной на лицевой панели терминала;
- с выходного блока схемы защит терминала (ТЗНП, МТЗ, ГЗ, технологической защиты);

- от «Аварийного давления элегаза в ТТ» (при установке программной накладки ХВ108);

- от внешнего сигнала отключения (после конфигурирования).

Выход узла отключения (**56**) сконфигурирован на выходные реле терминала К4 (разъем Х101) и К13 (Х102) и удерживается в сработанном состоянии сигналом от датчика тока электромагнита отключения в течение всего времени пока электромагнит обтекается током. Через контакт реле К4 (Х101) выдаётся команда на отключение выключателя через первую группу электромагнитов отключения (ЭМО1), а через контакт реле К13 (Х102) - через вторую группу электромагнитов отключения (ЭМО2).

Сигнал на выходе узла включения формируется при подаче на входы по логической схеме ИЛИ (**21**) сигналов:

- команды включения выключателя (КСС) (дискретный вход 25 терминала);

- команды "Включить" от кнопки управления

, расположенной на лицевой панели терминала;

- с выхода схемы АПВ;

- от внешнего дискретного сигнала (после конфигурирования).

Узел включения удерживается в сработанном состоянии сигналом от датчика тока электромагнита включения в течение всего времени пока электромагнит обтекается током. В состав узла включения входит также блокировка от многократных включений выключателя (блокировка от “прыгания”) при одновременном поступлении команд на включение и отключение. В этом случае обеспечивается однократное отключение выключателя после неуспешной попытки включения.

Схема АУВ обеспечивает возможность выполнения АПВ выключателя. Основными входными сигналами для узла АПВ являются сигналы разрешения подготовки и пуска. Сигнал разрешения подготовки формируется от реле положения «Включено» выключателя РПВ1 и РПВ2, объединённых по схеме ИЛИ (**75**), а сигнал пуска - цепью несоответствия по факту отключения выключателя от защит (**15, 18, 19**).

АПВ выполняется без контроля напряжений (“слепое” АПВ).

Подачей сигнала на дискретный вход 7 можно запретить выполнение АПВ.

Пуск АПВ может быть заблокирован на время присутствия сигнала на дискретном входе «Блокировка пуска АПВ» без сброса готовности. Конфигурирование сигнала «Блокировка пуска АПВ» возможно на любой свободный дискретный вход терминала.

Для формирования сигнализации АПВ применяется программная накладка ХВ109 "Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ". Программная накладка ХВ109 выбирается в меню терминала *АУВ и АПВ / Логика работы / Контр.сиган АПВ от ДТ ЭМВ | предусмотрен / не предусмотрен* или в программе *EKRASMS – АУВ и АПВ / Логика работы АУВ и АПВ / ХВ109 Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ | предусмотрен / не предусмотрен.* В случаях, когда подхват команд управления происходит в самом приводе,

удержание по сигналу от датчиков тока ЭМУ не требуется. Кроме того, возможны случаи, когда из-за особенностей привода выключателя датчики тока могут быть зашунтированы во время операций с выключателем. В этом случае накладка ХВ109 "Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ" устанавливается в положение “не предусмотрен”.

Для отключения выключателя при приеме сигнала "Аварийное снижение давления элегаза в ТТ" применяется программная накладка ХВ108 Отключение выкл. от "Авар.снижение давл.элегаза в ТТ". Программная накладка ХВ108 выбирается в меню терминала *АУВ и АПВ / Логика работы / Откл.В авар.сниж ЭГ в ТТ| не предусмотрено / предусмотрено* или в программе *EKRASMS – АУВ и АПВ / Логика работы АУВ и АПВ / ХВ108 Отключение выкл. от "Авар.снижение давл.элегаза в ТТ"* | *не предусмотрено / предусмотрено.*

Для сброса готовности АПВ при длительно отключенном выключателе применяется программная накладка ХВ101 " Сброс готовности АПВ при отключенном выключателе". Программная накладка ХВ101 выбирается в меню терминала *АУВ и АПВ / Логика работы / Сброс готовности АПВ* | *не предусмотрен / предусмотрен* или в программе *EKRASMS – АУВ и АПВ / Логика работы АУВ и АПВ / ХВ101 Сброс готовности АПВ при отключенном выключателе* | *не предусмотрен / предусмотрен.*

Для выключателей с пофазными электромагнитами управления предусмотрены защита от непереключения фаз и защита от неполнофазного режима работы. Схема ЗНФ (см. рисунок 8) принимает сигнал от внешней сборки блок-контактов выключателя (через отдельный конфигурируемый дискретный вход) и с выдержкой времени DT106 (**65**) действует в узлы отключения выключателя и контроля исправности электромагнитов управления. Через выдержку времени 1 секунда после действия на отключение, ЗНФ через выходное реле терминала К9 (Х102) и промежуточное реле К3 обеспечивает действие на обесточивание контакторов электромагнитов отключения, которое блокируется на время наличия команды «Отключить» (КСТ), принимаемый через дискретный вход 26 терминала.

Схема ЗНФР при действии ЗНФ на отключение и срабатывании ПО $I_{ТЗНП\ III\ СТ}$ с выдержкой времени DT107 (**67**) действует в цепь пуска УРОВ и на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ.

Защита электромагнитов управления выключателя (см. рисунок 8) принимает сигналы от датчиков тока ЭМО1, ЭМВ и ЭМО2 через дискретные входы 30, 31, 32 терминала, соответственно. При длительном протекании тока по цепям ЭМВ или ЭМО1, через заданные времена DT108 (**45**), DT109 (**40**), регулируемые в диапазоне от 1 до 2 с, защита действует через выходное реле терминала К2 (Х101) на дистанционный расцепитель защитного автомата питания цепей ЭМО1 и ЭМВ. Аналогично при длительном протекании тока по цепи ЭМО2 защита с выдержкой времени DT110 (**39**) через выходное реле терминала К3 (Х101) действует на автомат питания цепи ЭМО2.

С использованием программной накладки ХВ115 "Запрет АПВ при переводе выкл. в положение "Местное"" вводится запрет АПВ при приеме сигнала "Местное управление". Про-

граммная накладка ХВ115 выбирается в меню терминала *АУВ и АПВ / Логика работы / Запрет АПВ от 'Местное'| не предусмотрен / предусмотрен* или в программе *EKRASMS – АУВ и АПВ / Логика работы АУВ и АПВ / ХВ115 Запрет АПВ при переводе выкл. в положение "Местное"* | *не предусмотрен / предусмотрен.*

С использованием программной накладки ХВ112 "Обесточивание ЭМ при приёме "Блокировка вкл. и откл." можно выбрать режим обесточивания электромагнитов включения и отключения, через выдержку времени равную 1 с **(50)**. Программная накладка ХВ112 выбирается в меню терминала *АУВ и АПВ / Логика работы / Откл.ЭМ от блок.вкл,откл| не предусмотрено / предусмотрено* или в программе *EKRASMS – АУВ и АПВ / Логика работы АУВ и АПВ / ХВ112 Обесточивание ЭМ при приеме "Блокировка вкл. и откл."* | *не предусмотрено / предусмотрено.*

При одновременном отсутствии или наличии сигналов РПО, РПВ и с выхода схемы ЗНФ на выходе узла контроля исправности электромагнитов управления (**70**) появляется сигнал, который с задержкой 12 с действует на светодиодный индикатор “Неисправность ЦУ” терминала.

Узел фиксации положения выключателя запоминает положение выключателя при управлении им от оперативного ключа управления или от телемеханики и выдаёт информацию о состоянии выключателя в цепь несоответствия схемы АПВ.

1.13.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)

Логическая схема МТЗ (см. рисунок 9) принимает сигналы от:

- фазных ПО тока I и II ступеней ($I_{МТЗ}^{(A)}$, $I_{МТЗ}^{(B)}$, $I_{МТЗ}^{(C)}$);
- междуфазных ПО тока I и II ступеней ($I_{МТЗ}^{(AB)}$, $I_{МТЗ}^{(BC)}$, $I_{МТЗ}^{(CA)}$);
- междуфазных ПО минимального напряжения ($U_{AB\ min}$, $U_{BC\ min}$,$U_{CA\ min}$);
- ПО максимального напряжения обратной последовательности U_2.

С использованием программной накладки ХВ95 в пункте меню терминала *МТЗ / Логика работы / Пуск МТЗ по напряжению*| *не предусмотрен / от внутренних ПО/ внешний* или в программе *EKRASMS - МТЗ / Логика работы / ХВ95 Пуск МТЗ по напряжению* | *не предусмотрен / от внутренних ПО/внешний,* имеется возможность выбора пуска по напряжению: без контроля по напряжению, с контролем от внутреннего комбинированного пускового органа напряжения или от внешнего пускового органа.

Предусмотрена возможность перевода МТЗ с фазных величин на разность фазных токов при помощи программной накладкой ХВ90. Программная накладка выбирается в пункте меню терминала *МТЗ / Логика работы / МТЗ на разн фазных токов* | *предусмотрено / не предусмотрено* или в программе *EKRASMS - МТЗ / Логика работы / ХВ90 Включение МТЗ на разность фазных токов* | *предусмотрено / не предусмотрено.*

Программной накладкой ХВ94 в пункте меню терминала *МТЗ / Логика работы / Ускорение при вкл. выкл*| *не предусмотрено / предусмотрено* или в программе *EKRASMS - МТЗ / Логика работы / ХВ94 Ввод ускорения действия МТЗ при включении выключателя* | *не предусмотрено / предусмотрено* предусмотрена возможность ускорения работы МТЗ при

включении выключателя с действием на отключение выключателя с пуском УРОВ (для схем с двумя выключателями со стороны ВН на отключение Q1 ВН и Q2 ВН с запретом АПВ и пуском УРОВ этих выключателей). Ускорение работы ступени производится при наличии сигнала контроля цепи включения РПО (для схем с двумя выключателями со стороны ВН контролируется наличие сигнала на входе РПО, на который последовательно заводятся внешние контакты РПО Q1 ВН и РПО Q2 ВН выключателей).

Предусмотрена возможность оперативного ускорения ступеней МТЗ. Ускорение производится при наличии сигнала «Оперативное ускорение», конфигурирование которого возможно на любой свободный дискретный вход терминала. Время действия с ускорением определяется выдержкой времени DT04 **(120)**. При срабатывании с оперативным ускорением, каждая из ступеней МТЗ действует на светодиодную сигнализацию «Оперативное ускорение».

Сигналы о включенном положении выключателей низкой стороны могут быть проинвертированы на входе при помощи программных накладок ХВ87 и ХВ88.

Выбор рабочей ступени МТЗ осуществляется сигналом о положении секционного выключателя низкой стороны (РПВ СВ НН), при наличии которого вводится в работу вторая ступень МТЗ, и выводится из работы первая ступень. При отсутствии сигнала РПВ СВ НН в работу вводится первая ступень МТЗ, действие второй ступени блокируется.

Сигнал о включенном положении секционного выключателя низкой стороны может быть проинвертирован при помощи программной накладки ХВ89.

С использованием программной накладки ХВ91 обеспечивается возможность ввода обеих ступеней МТЗ в работу в независимости от положения секционного выключателя низкой стороны. Программная накладка ХВ91 выбирается в пункте меню терминала *МТЗ / Логика работы / Работа с контр. от СВ НН | не предусмотрена / предусмотрена* или в программе *EKRASMS - МТЗ / Логика работы / ХВ91 Работа МТЗ с контролем положения СВ НН | не предусмотрена / предусмотрена.*

В случае выбора режима работы МТЗ без контроля положения секционного выключателя (обе ступени МТЗ одновременно находятся в работе) необходимо также выбрать ступени МТЗ, ускоряемые при включении выключателя и оперативно. Выбор оперативно ускоряемой ступени осуществляется при помощи программной накладки ХВ93. Программная накладка ХВ93 выбирается в пункте меню терминала *МТЗ / Логика работы / Опер. ускор. ст | I ступень / II ступень* или в программе *EKRASMS - МТЗ / Логика работы / ХВ93 Оперативно ускоряемая ступень МТЗ| I ступень / II ступень.* Выбор ступени ускоряемой при включении выключателя осуществляется при помощи программной накладки ХВ92. Программная накладка ХВ92 выбирается в пункте меню терминала *МТЗ / Логика работы / Ускоряем.ст. при вкл.В | I ступень / II ступень* или в программе *EKRASMS - МТЗ / Логика работы/ХВ92 Ускоряемая ступень МТЗ при включении выключателя| I ступень/II ступень.*

В случае работы МТЗ с контролем от положения секционного выключателя (в работе находится лишь одна из ступеней МТЗ), программные накладки ХВ92 и ХВ93 могут выставляться в произвольном положении и не влияют на выбор ускоряемых ступеней.

В терминале реализована сигнализация неисправности цепей напряжения сторон НН1 и НН2. При появлении напряжения обратной последовательности или исчезновении линейных напряжений соответствующей стороны НН, через выдержки времени равные 10 секунд появляются сигналы «Неисправность цепей напряжения НН1» и «Неисправность цепей напряжения НН2»

Для оперативного вывода МТЗ предусмотрен переключатель SA22 «МТЗ» с двумя положениями «Вывод / Работа»

1.13.3 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

Логическая схема ТЗНП (см. рисунок 9) принимает сигналы от ПО тока нулевой последовательности $I_{ТЗНП}$.

ПО тока ТЗНП реагирует на ток нулевой последовательности, рассчитываемый по фазным токам.

При наличии на подстанции двух параллельно работающих трансформаторов, один из которых работает с разземлённой нейтралью (для уменьшения токов КЗ при однофазных замыканиях на землю) ТЗНП трансформатора с заземлённой нейтралью действует последовательно в следующие цепи:

- с выдержкой времени DT11 ***(158)*** на формирование сигнала “В ТЗНП Т2” для отключения выключателя ВН параллельно работающего трансформатора с разземлённой нейтралью;

- с выдержкой времени DT15 ***(156)*** на разделение секций или систем шин ВН (для схем с двумя выключателями со стороны ВН или "четырёхугольник" - на отключение Q2 ВН и Q3 ВН, (Q1 ВН и Q4 ВН)) с действием на светодиодную сигнализацию “ТЗНП на отключение СВ”;

- с выдержкой времени DT13 ***(162)*** на отключение выключателя ВН защищаемого трансформатора (для схем с двумя выключателями со стороны ВН на Q1 ВН и Q2 ВН) без запрета АПВ и пуска УРОВ с действием на светодиодную сигнализацию “ТЗНП на отключение выключателя”;

- с выдержкой времени DT14 ***(163)*** на отключение трансформатора со всех сторон с запретом АПВ и пуском УРОВ (для схем с двумя выключателями со стороны ВН на запрет АПВ и пуск УРОВ Q1 ВН и Q2 ВН) с действием на светодиодную сигнализацию "ТЗНП на отключение трансформатора".

При приёме сигнала от защит параллельного трансформатора, ТЗНП без выдержки времени действует на отключение выключателя с пуском УРОВ и на светодиодную сигнализацию "ТЗНП от параллельного трансформатора".

Программной накладкой ХВ28 в пункте меню терминала ТЗНП / Логика работы / Ускорение при вкл. выкл| не предусмотрено / предусмотрено или в программе EKRASMS - ТЗНП / Логика работы / ХВ28 Ввод ускорения ТЗНП при включении выключателя | не предусмотрено / предусмотрено имеется возможность ввода ускорения действия ТЗНП при включении выключателя стороны ВН. Время действия ТЗНП с ускорением определяется выдержкой времени DT12 (**160**), время ввода ускорения - выдержкой времени DT09 (**168**).

Для оперативного вывода ТЗНП предусмотрен оперативный переключатель SA23 «ТЗНП» с двумя положениями «Вывод / Работа».

1.13.4 ГЗТ, ГЗ РПН

На рисунке 11 приведена структурная схема газовой защиты. В терминале обеспечивается приём сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора, а также от газовой защиты РПН. Предусмотрены входы для перевода ГЗТ и ГЗ РПН на сигнал. При этом обеспечивается светодиодная индикация о работе отключающей ступени ГЗТ, о работе ГЗ РПН, о переводе газовых защит на сигнал. Сигнал на отключение от ГЗТ и ГЗ РПН действует на отключение выключателей всех сторон трансформатора с пуском УРОВ и запретом АПВ.

По умолчанию, предусмотрен контроль изоляции цепей отключающих ступеней ГЗТ и ГЗ РПН при помощи реле контроля изоляции газовых защит РКИГЗ производства НПП «ЭКРА». При снижении изоляции ниже допустимого уровня, устройства контроля изоляции с выдержкой времени регулируемой в диапазоне от 1 до 10 с действуют на блокирование действия газовых защит трансформатора и РПН и в цепи сигнализации.

Перевод действия ГЗТ и ГЗ РПН на сигнал осуществляется переключателями SA4 «ГЗТ» и SA5 «ГЗ РПН».

1.13.5 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)

Функциональная схема логической части УРОВ, реализованная в терминале типа БЭ2704 207, представлена на рисунке 12.

Функция УРОВ шкафа реализует принцип индивидуального устройства, причём возможно выполнение универсального УРОВ как по схеме с дублированным пуском от защит с использованием РПВ, так и по схеме с автоматической проверкой исправности выключателя.

УРОВ содержит:

– ПО тока;

– программный вход для приёма внешнего сигнала «**Пуск УРОВ от ВЗ**»;

– узел логики.

Выбор нужного режима работы УРОВ производится программными накладками ХВ5 и ХВ6 в пунктах меню *терминала УРОВ/ Логика работы/ Подтверждение УРОВ от РПВ | не предусмотрено / предусмотрено и УРОВ / Логика работы / УРОВ "на себя" | не предусмотрено / предусмотрено* или в программе *EKRASMS - УРОВ / Логика работы / ХВ5 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ | не предусмотрено / предусмотрено и УРОВ / Логика работы / ХВ6 Действие УРОВ "на себя" | не предусмотрено / предусмотрено.*

Программной накладкой ХВ114 разрешается пуск УРОВ при срабатывании ЗНФР. Выбор нужного режима производится пунктах меню терминала *УРОВ / Логика работы / Пуск УРОВ от ЗНФР | не предусмотрен / предусмотрен* или в программе *EKRASMS - УРОВ / Логика работы / ХВ114 Пуск УРОВ при действии ЗНФР | не предусмотрен / предусмотрен.*

Программной накладкой ХВ115 вводится подхват пуска УРОВ от ПО тока УРОВ на время сработанного состояния этих ПО. Выбор нужного режима производится пунктах меню

терминала *УРОВ / Логика работы / Подхват УРОВ от ПО тока*| *не предусмотрен / предусмотрен* или в программе *EKRASMS - УРОВ / Логика работы / ХВ115 Подхват пуска УРОВ от ПО тока УРОВ*| *не предусмотрен / предусмотрен.*

В части формирования отключающих импульсов УРОВ обеспечивает действие на отключение резервируемого выключателя с выдержкой времени DT11, а затем с выдержкой времени DT10 действие на отключение смежных выключателей. Предусмотрены задержки:

- задержка действия УРОВ – DT10 **(312)**;

- задержка действия УРОВ «на себя» – DT11 **(303)**.

Вывод устройства резервирования отказа выключателя осуществляется переключателем SA21 «УРОВ ВН».

1.13.6 Технологическая защита трансформатора

Логическая схема технологической защиты представлена на рисунке 10.

Перед использованием защиты необходимо предварительное конфигурирование дискретных входов и цепей логики.

Защита обеспечивает прием сигналов от датчиков температуры масла и температуры обмотки трансформатора, датчика уровня масла в баке трансформатора, положения предохранительного и отсечного клапанов, а также сигнала срабатывания других защит.

В зависимости от положения соответствующих оперативных переключателей и программных накладок каждый сигнал может действовать как на сигнал, так и на отключение трансформатора со всех сторон.

Выбор нужного режима работы выбирается пункте меню терминала Технолог.защиты/ Логика работы/ или в программе *EKRASMS – Технологические защиты / Логика работы*/.

1.13.7 Устройство контроля ресурса выключателя.

Устройство контроля ресурса выключателя позволяет приблизительно оценивать остаточный механический и коммутационный ресурс для каждой фазы выключателя в отдельности. Точность определения остаточного ресурса выключателя зависит от точности задания первоначальных параметров и уставок.

Ввод устройства контроля ресурса выключателя в работу осуществляется при помощи программной накладки «Контроль ресурса выключателя» выбираемой в меню терминала *Ресурс выключателя / Логика работы / Ресурс выключателя* | *выведен / введен* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя / Логика работы / Контроль ресурса выключателя* | *выведен / введен.*

Пуск расчёта ресурса выключателя происходит при появлении логического сигнала «Отключение выключателя», сформированного при действии на отключение выключателя. Конфигурирование (назначение) сигнала пуска осуществляется в меню терминала *Ресурс выключателя / Логика работы / Пуск расчета ресурса от*| или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя / Логика работы / Пуск расчета ресурса выключателя от.*

Перед вводом устройства контроля ресурса выключателя в работу, а также после ввода в работу отремонтированного выключателя, необходимо произвести сброс счётчиков

ресурса. Сброс осуществляется через меню терминала *Ресурс выключателя / Логика работы/ Сброс счётчиков ресурса выключателя* | *нет / да* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя / Логика работы / Сброс счетчиков* | *нет / да.*

1.13.7.1 Контроль механического ресурса.

При каждом пуске расчёта ресурса происходит увеличение счётчика количества коммутаций.

При достижении аварийного порога сигнализации количества коммутаций формируется логический сигнал «Аварийный порог ресурса выключателя». Логический сигнал дополнительным конфигурированием можно назначить на светодиод, с действием на сигнал «Неисправность».

При задании уставки аварийного порога механического ресурса выключателя, необходимо учитывать значение ресурса выключателя выработанного на момент ввода устройства контроля в работу. Значение выработанного механического ресурса на момент ввода задаётся через меню терминала *Ресурс выключателя / Механический ресурс/ Число коммутаций* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя/ Механический ресурс/ Число коммутаций.*

Допустимое (максимальное) число коммутаций выключателя до ремонта задаётся через меню терминала *Ресурс выключателя / Механический ресурс/ Допустимое N* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя/ Механический ресурс/ Допустимое число коммутаций.*

По умолчанию, логический сигнал «Аварийный порог ресурса выключателя» не сконфигурирован в логику блокировки включения выключателя. Для блокировки операций с выключателем требуется дополнительное конфигурирование.

1.13.7.2 Контроль коммутационного ресурса.

В терминале реализованы два алгоритма контроля коммутационного ресурса:

- по допустимому количеству коммутаций в зависимости от действующего значения тока отключения (RMS), уставка задаётся в табличном виде;

- по суммарной энергия выделенной на контактах при отключении выключателя (I^2t).

Выбор рабочего алгоритма осуществляется при помощи программной накладки «XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса», выбираемой в меню терминала *Ресурс выключателя / Логика работы / Выбор контроля* | *RMS / I2t* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя / Логика работы / XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса* | *RMS / I2t.*

1.13.7.2.1 Расчёт ресурса выключателя по действующему значению тока отключения (RMS).

При данном способе задания, характеристика коммутационного ресурса определяется количеством возможных отключений при заданном действующем значении тока отключения до полного исчерпания ресурса. В терминале предусмотрена возможность задания зависимости количества допустимых отключений от величины коммутируемого тока с использованием до восьми точек (см. рисунок 17).

Обычно, в паспортных данных на выключатель указывается две или три точки. В таком случае заполняются две (три) первых точки, остальные заполняются прочерками. Например, для выключателя ВГТ-110-40 задано следующее количество коммутаций при соответствующих токах отключения:

- при 40 кА – 20 операций отключения;
- при 24 кА – 50 операций отключения;
- при 3,15 кА – 5000 операций отключения.

Уставка по расчёту коммутационного ресурса для выключателя ВГТ-110-40 задаваемая тремя точками будет выглядеть следующим образом (см. рисунок 18):

Таблица 7

Точка на графике	Ток, кА	Допустимое количество коммутаций
1	3,15	5000
2	24	50
3	40	20
4	0,1	1
5	0,1	1
6	0,1	1
7	0,1	1
8	0,1	1

Фиксация величины тока отключения происходит через время, заданное уставкой «DT_RES Время начала расхождения контактов», после появления логического сигнала пуска расчёта ресурса. Уставка задаётся в меню терминала *Ресурс выключателя / Уставки времени / topen* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя /Уставки по времени / DT_RES Время начала расхождения контактов.*

При каждом пуске расчёта ресурса происходит увеличение счётчика расхода коммутационного ресурса по действующему значению тока (RMS) для каждой фазы в отдельности.

При достижении аварийного порога сигнализации коммутационного ресурса формируется логический сигнал «Аварийный порог ресурса выключателя». Логический сигнал дополнительным конфигурированием можно назначить на светодиод, с действием на сигнал «Неисправность».

Значение выработанного коммутационного ресурса на момент ввода устройства в работу задаётся через меню терминала *Ресурс выключателя / Коммутац. ресурс RMS/ Расход ресурса ф.А (В,С)* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя /Коммутационный ресурс выключателя RMS / Расход коммутационного ресурса RMS ф.А (В,С).*

В меню терминала *Текущие величины / Аналоговые величины/ IQA (В,С)* или в программе *EKRASMS – Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Посл. Iоткл ф.А (В,С)* отображаются пофазные значения последних отключенных токов.

1.13.7.2.2 Расчёт ресурса выключателя по I^2t (суммарная энергия выделенная на контактах при отключении выключателя).

Для некоторых типов выключателей производители указывают значение суммарной энергии выделяемой на контактах выключателя, после отключения которой необходимо провести обслуживание выключателя.

Отключаемую энергию при каждом отключении выключателя можно представить в виде:

$$I^2t = \int_{t_0}^{t_1} i^2(t)dt, \quad (6)$$

где t_0 – время начала размыкания контактов выключателя, с

t_1 – время пропадания тока через контакты выключателя, с

При каждом пуске расчёта ресурса происходит увеличение счётчика расхода коммутационного ресурса по I^2t для каждой фазы в отдельности.

При достижении аварийного порога сигнализации коммутационного ресурса формируется логический сигнал «Аварийный порог ресурса выключателя». Логический сигнал дополнительным конфигурированием можно назначить на светодиод, с действием на сигнал «Неисправность».

Уставка максимального значения ресурса по I^2t устанавливается в пункте меню *Ресурс выключателя / Коммут.РесурсI2t/ I2t максимальное* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя /Коммутационный ресурс выключателя I2t / Максимальное значение ресурса по I2t.*

Значение выработанного коммутационного ресурса на момент ввода устройства контроля в работу задаётся через меню терминала *Ресурс выключателя / Коммут. ресурс I2t/ Суммарное I2t фазы А (фазы В, фазы С)* или в *программе EKRASMS – Ресурс выключателя /Коммутационный ресурс выключателя I2t / Суммарное значение I2t фазы А (В, С).*

Уставка аварийного порога коммутационного ресурса задаётся через меню терминала *Ресурс выключателя / Коммут. ресурс I2t/ Аварийный порог I2t* или в программе *EKRASMS – Ресурс выключателя /Коммутационный ресурс выключателя I2t / Аварийный порог коммутационного ресурса I2t.*

В меню терминала *Текущие величины / Аналоговые величины/ Посл. I2t ф.А (В,С)* или в программе *EKRASMS – Текущие величины / Текущие аналоговые величины /Последнее значение I2t фазы А (В,С)* отображаются пофазные значения I^2t после последнего отключения выключателя.

В меню терминала *Текущие величины / Аналоговые величины/ Сумма I2t фазы А (В,С)* или в программе *EKRASMS – Текущие величины / Текущие аналоговые величины / Суммарное значение I2t фазы А (В,С)* отображается выработанный ресурс для каждой фазы выключателя.

1.13.8 Узел дистанционного управления выключателем

В шкафу предусмотрено дистанционное управление выключателем

Для управления выключателем с лицевой панели терминала необходимо предварительно подготовить и записать в терминал упрощенную первичную схему. Подготовка графической схемы осуществляется в программе ЭКРА GrEditor. Вариант схемы представлен на рисунке 19.

Конфигурирование входных сигналов, ввод уставок, паролей и выбор модели управления производится в пункте меню *Дистанц. управление* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем.*

Текущий статус выключателя, помимо отображения на графическом экране, также можно посмотреть в меню терминала *Дистанц. управление/ Управление/ Выключатель* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Управление/ Выключатель.* В случае наличия сигнала от реле положения включено (РПВ) и отсутствия сигнала от реле положения отключено (РПО) положение выключателя определяется как «Включено». В случае отсутствия сигнала РПВ и наличия сигнала РПО, положение выключателя определяется как «Отключено». В случае одновременного отсутствия сигналов РПВ и РПО, положение определяется как «Промежуточное», а в случае одновременного наличия обоих сигналов – «Неисправность».

Включение и отключение выключателя возможно, как с лицевой панели, так и через меню терминала.

Для включения (отключения) выключателя при помощи кнопок управления, расположенных на лицевой плите терминала, необходимо нажать кнопку и ввести местный пароль

для переключений, а затем, в течение времени удержания выбора нажать кнопку

для включения или

для отключения.

Местный пароль на управление задается через меню терминала *Дистанц. управление/ Авторизация/ Местный пароль* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Авторизация/ Местный пароль для переключений.*

После ввода пароля начинается отсчет времени разрешения управления, заданное уставкой «Время ожидания выбора». Если в течение этого времени не была нажата ни одна из кнопок

или

, то управление блокируется до повторного нажатия кнопки

.

Уставка «Время ожидания выбора» задается в разделе уставок терминала *Дистанц. управление/ Управление/ Выключатель | Время удержания выбора* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Управление/ Выключатель | Время удержания выбора*

Для авторизации при дистанционном управлении выключателем посредством АСУ ТП необходимо задать дистанционный пароль на управление. Задание пароля осуществляется

через меню терминала *Дистанц. управление/ Авторизация/ Дистанционный пароль* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Авторизация/ Дистанционный пароль для переключений.*

Включение или отключение выключателя через меню терминала осуществляется следующим способом. Через меню *Дистанц. управление/ Управление/ Выбор аппарата для откл. (вкл.)* | *откл / 1* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Управление/ Выбор аппарата для отключения(включения)* | *откл / 1* выбирается «1», вводится местный пароль, а затем через меню *Дистанц. управление/ Управление/ Выполнить* | *нет / да* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Управление/ Выполнить команду управления* | *нет / да* происходит включение или отключение выключателя. Отмена команды управления возможна через меню *Дистанц. управление / Управление/ Отменить* | *нет / да* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Управление/ Отменить команду управления* | *нет / да.*

Тип коммутационного аппарата «Выключатель» задается в меню терминала *Дистанц. управление/ Управление/ Выключатель* | *нет/ выключатель/ разъединитель/ заземляющий нож* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Управление/Выключатель* | *нет/ выключатель/ разъединитель/ заземляющий нож*

Модель управления выключателем задается в меню терминала *Дистанц. управление/ Управление/ Выключатель* | *нет упр./ прям.без пров./ избират.с пров.* или в программе *EKRASMS – Дистанционное управление выключателем/ Управление/ Выключатель* | *нет управления/ прямое без проверки выполнения/ избирательное с проверкой выполнения.*

1.14 **Устройство и работа комплекта 03**

АРКТ предназначен для управления электроприводами РПН при автоматическом регулировании коэффициента трансформации силового трансформатора (автотрансформатора).

Автоматическое регулирование направленно на поддержание напряжения у потребителя в диапазоне, заданном зоной нечувствительности. При снижении напряжения ниже зоны нечувствительности, через выдержку времени, АРКТ выдает на привод РПН команду увеличения напряжения, а при повышении напряжения, также через выдержку времени, АРКТ выдает на привод РПН команду уменьшения напряжения. Напряжение у потребителя рассчитывается с учетом падения напряжения в распределительной сети.

Автоматическое регулирование блокируется в соответствующем направлении при обнаружении в регулируемой или контролируемой секции перегрузки по току, при перенапряжении, при превышении $3U_0$ (U_2) и при снижении напряжения ниже минимально допустимого.

При работе АРКТ предусмотрено обнаружение неисправностей управления ПМ.

В терминале ведется счет текущего номера ступени регулирования и контролируется достижение крайних ступеней регулирования.

При отсутствии сигналов «Запрет автоматического регулирования» и «Телеуправление» регулятор находится в режиме автоматического регулирования.

При наличии сигнала «Запрет автоматического регулирования» и отсутствии сигнала «Телеуправление» регулятор переходит в режим «Ручного управления». В этом режиме АРКТ выдаёт на выходные реле команды «Прибавить» и «Убавить», поданные на дискретные входы «Вход – прибавить», «Вход – убавить», и осуществляет контроль исправности РПН.

При наличии сигнала «Телеуправление» регулятор переходит в режим дистанционного регулирования. В этом режиме АРКТ выдаёт на выходные реле команды «Прибавить» и «Убавить», поданные на дискретные входы «Прибавить по ТУ», «Убавить по ТУ», и осуществляет контроль исправности РПН. В данном режиме предусматривается управление приводом РПН через АСУ ТП.

Уставки АРКТ задаются в первичных или вторичных величинах.

1.14.1 Автоматическое регулирование

Целью автоматического регулирования является поддержание напряжения у потребителя (отображается в меню Текущие величины\Аналоговые величины\$U_{потр1}$..$U_{потр2}$) в пределах, заданных условиями (7) и (8), определяющими зону нечувствительности:

$$U_{потр} > U_{под} \cdot (1 - \Delta U/2) \ , \tag{7}$$

$$U_{потр} < U_{под} \cdot (1 + \Delta U/2) \ , \tag{8}$$

где $U_{потр}$ - текущее значение напряжения у потребителя, В;

$U_{под}$ - уставка напряжения поддержания, В;

ΔU - уставка по напряжению зоны нечувствительности, о.е. Задаётся относительно $U_{под}$.

При нарушении условий (7) или (8) происходит выход из зоны нечувствительности и соответственно срабатывание ИО *«U<»* или *«U>»*. Возврат в зону нечувствительности происходит при выполнении условий (9) и (10)

$$U_{потр} > U_{под} \cdot (1 - \Delta U \cdot 0{,}9/2 + 0{,}002) \ , \tag{9}$$

$$U_{потр} < U_{под} \cdot (1 + \Delta U \cdot 0{,}9/2 - 0{,}002) \ , \tag{10}$$

Значение $U_{под}$ определяется наличием сигналов на дискретных входах «Uпод2», «Uпод3», «Uпод4». Если на дискретные входы «Uпод2», «Uпод3», «Uпод4» ничего не подано, то $U_{под}$ принимается равным уставке напряжения поддержания «Uпод1». При наличии «1» на дискретном входе «Uпод2», «Uпод3» или «Uпод4» $U_{под}$ соответственно принимается равным уставке «Uпод2», «Uпод3» или «Uпод4». При наличии «1» более чем на одном входе выбирается уставка с наибольшим порядковым номером.

Значение $U_{потр}$ вычисляется по напряжению регулируемой секции с учётом расчётного значения падения напряжения в распределительной сети (встречное регулирование) по формуле (11):

$$U_{потр} = \left| \underline{U}_{тек} - \underline{U}_{рпс} \right| , \quad (11)$$

где $\underline{U}_{тек}$ - значение напряжения в регулируемой секции, В;

$\underline{U}_{рпс}$ - расчетное значение падения напряжения в распределительной сети, В.

В качестве $\underline{U}_{тек}$ используется напряжение $\underline{U}_{AB}$ соответствующей секции.

Значение $\underline{U}_{рпс}$ определяется по току нагрузки в зависимости от выбранного режима (алгоритма) компенсации:

1) «R/X» – при известном полном сопротивлении прямой последовательности распределительной сети:

$$\underline{U}_{рпс} = \underline{Z}_{рпс} \cdot \underline{I}_{нагр}, \quad (12)$$

где $\underline{Z}_{рпс}$ – сопротивление прямой последовательности распределительной сети потребителей, учитываемых при регулировании напряжения, Ом;

$\underline{I}_{нагр}$ – действующее значение тока нагрузки, А.

Для регулирования напряжения на шинах (без учёта $\underline{U}_{рпс}$) уставка $\underline{Z}_{рпс}$ должна приниматься равной нулю.

2) «Z (по току)» – при известной величине падения напряжения в сети при номинальной нагрузке секции шин («токовая компенсация»).

Зависимость компенсации падения напряжения от тока нагрузки приведена на рисунке 20.

Ток нагрузки, при котором достигается максимальное учитываемое падение напряжения в сети до потребителя вычисляется по формуле

$$I_{нагр1} = I_{ном.нагр.} \cdot \left(\frac{\Delta U_{max.уст}}{\Delta U_{ном.уст}} \right), \quad (13)$$

где $I_{ном\ нагр}$ – номинальный ток нагрузки (секции), А;

$\Delta U_{max\ уст}$ – максимальное падение напряжения в сети по отношению к $U_{под}$, о.е.;

$\Delta U_{ном\ уст}$ – доля падения напряжения в сети по отношению к $U_{под}$ при номинальном токе нагрузки, о.е.

Если выполняется условие $I \le I_{нагр1}$, то значение $U_{потр}$ вычисляется по формуле

$$U_{потр} = \left| U_{тек} - U_{рпс} \right| = \left| U_{тек} - \frac{\Delta U_{ном\ уст} \cdot U_{под}}{I_{ном\ нагр}} \cdot I \right| . \quad (14)$$

Если $I_{нагр1} < I$, то значение $U_{потр}$ определяется по формуле

$$U_{потр} = \left| U_{тек} - \Delta U_{max\ уст} \cdot U_{под} \right| . \quad (15)$$

Для обоих режимов (алгоритмов) компенсации падения напряжения в сети предусмотрено два варианта расчёта тока нагрузки распределительной сети для каждой из секций (выбирается уставками «Включение ТТ 1 секции», «Включение ТТ 2 секции» соответственно):

- Первый вариант – используется для поддержания напряжения на шинах у группы потребителей, присоединённых к секции, по напряжению которой ведётся регулирование, чей суммарный ток можно вычислить из тока ввода вычетом тока не учитываемых потребителей $\underline{I}_{ск}$ по формуле

$$\underline{I}_{нагр} = \underline{I}_{вв} - \underline{I}_{ск}, \quad (16)$$

где $\underline{I}_{вв}$ – действующее значение вводного тока, А;

$\underline{I}_{ск}$ – действующее значение секционного тока, А.

Если учитываются все потребители, то $\underline{I}_{ск}$ не заводится.

$\underline{I}_{вв}$ и $\underline{I}_{ск}$ должны использовать одну и ту же фазу тока. Используемая фаза тока должна задаваться в уставках секции.

- Второй вариант – используется для поддержания напряжения на шинах у потребителя, присоединённого к секции, по напряжению которой ведётся регулирование, чей ток можно завести как $\underline{I}_{ск}$:

$$\underline{I}_{нагр} = \underline{I}_{ск} \quad (17)$$

Во втором варианте расчёта, для определения перегрузки по току, обязательно должен заводиться соответствующий ток $\underline{I}_{вв}$.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ СИГНАЛОВ ТОКА ПРЕДУСМОТРЕН УЧЁТ ВОЗМОЖНОГО РАЗЛИЧИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ТТ ВВОДА И ТТ СВ, ПРИ ЭТОМ ТОКОВЫЕ СИГНАЛЫ ПРИВОДЯТСЯ К ТОКУ СВ ($\underline{I}_{ск}$). СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПРИ ЗАДАНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ТОКОВ $\underline{I}_{вв}$ и $\underline{I}_{ск}$ ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОБОИХ КАНАЛОВ ТОКА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОНИ ИЛИ НЕТ, В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ.

Регулирование происходит следующим образом:

- в узле выбора регулируемой и контролируемой секций определяется регулируемая и контролируемая секции. Регулируемой считается та секция, по напряжению потребителя которой осуществляется регулирование;

- автоматическое регулирование блокируется в соответствующем направлении при достижении крайних ступеней регулирования, при обнаружении в регулируемой или контролируемой секции перегрузки по току, при перенапряжении, при превышении $3 \cdot U_0 (U_2)$ и при снижении напряжения ниже минимально допустимого;

- при снижении напряжения у потребителя ниже зоны нечувствительности нарушается условие (7), формируется сигнал «Ниже», загорается светодиод «**U<**» и запускается подсчёт задержки формирования первичной команды управления приводом «Прибавить»

DT1 (для отстройки от кратковременных скачков сопротивления нагрузки). Подсчёт DT1 сбрасывается, если происходит возврат в зону нечувствительности по условию (9). Если напряжение не вернулось в зону нечувствительности в течение времени DT1, то формируется команда «Прибавить»;

- при повышении напряжения у потребителя выше зоны нечувствительности нарушается условие (8), формируется сигнал «Выше», загорается светодиод «**U>**» и запускается подсчёт задержки формирования первичной команды управления приводом «Убавить» DT5 (для отстройки от кратковременных скачков сопротивления нагрузки). Подсчёт DT5 сбрасывается, если происходит возврат в зону нечувствительности по условию (10). Если напряжение не вернулось в зону нечувствительности в течение времени DT5, то формируется команда «Убавить»;

- при работе в режиме непрерывного регулирования (если сигнал «Переключение» не заведён в терминал) команды «Прибавить» или «Убавить» формируются до тех пор, пока напряжение не вернётся в зону нечувствительности соответственно по условиям (9) или (10).

В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫ ИЗЛИШНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РПН ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЗАДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ВЫДАЧИ ПОВТОРНЫХ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ВРЕМЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ ИСПРАВНОСТИ ПРИВОДА РПН В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

В импульсном режиме работы АРКТ, в отличие от непрерывного режима работы, сигналы «Прибавить» или «Убавить» снимаются через время DT7 после прихода сигнала «Переключение», достаточное для подхвата приводом РПН сигнала управления. Наличие сигнала «Переключение» свидетельствует о том, что идёт процесс переключения РПН.

Если в течение времени необходимого для установления стабильного значения напряжения (задержки времени выдачи повторной команды управления DT2 и DT6) после завершения переключения РПН (снятия сигнала «Переключение») напряжение не вернулось в зону нечувствительности по условиям (9) и (10), то контакт реле снова замыкается, отдавая повторную команду приводу РПН на перемещение еще на одну ступень в том же направлении.

АРКТ будет выдавать повторные команды до тех пор, пока напряжение не вернётся в зону нечувствительности или положение РПН не достигнет крайней ступени.

Как только напряжение вернётся в зону нечувствительности, команды «Прибавить» и «Убавить» будут считаться первичными и соответственно будут выдаваться с задержкой времени выдачи первичной команды управления DT1 и DT5.

Автоматическое регулирование реализуется следующими узлами:

- узлом формирования команд автоматики «Прибавить» и «Убавить»;
- узлом выдачи команд «Прибавить» и «Убавить»;
- узлом выбора регулируемой и контролируемой секций;
- узлом обнаружения достижения крайних ступеней регулятора.

Пример автоматического регулирования приведен на рисунке 21.

1.14.1.1 Узел формирования команд автоматики «Прибавить» и «Убавить»

Функциональная схема узла формирования команд автоматики «Прибавить» и «Убавить» выполнена в соответствии с рисунком 22. При срабатывании измерительных органов «U<» и «U>», определяющих нахождение значения напряжения регулируемой секции ниже или выше зоны нечувствительности, через выдержку времени DT1 и DT5 происходит формирование команд автоматики «Автоматика прибавить» и «Автоматика убавить» соответственно. Сигнал «Автоматика «Убавить» формируется также при появлении сигнала «Перенапряжение 2». Формирование команды «Автоматика прибавить» запрещается при наличии запрещающих сигналов «Запрет прибавить» и «Запрет регулирования». Формирование команды «Автоматика убавить» запрещается при наличии запрещающих сигналов «Запрет убавить» и «Запрет регулирования». Программной накладкой XB1 в положении «импульсный» разрешается использование задержки времени выдачи повторной команды управления приводом в том же направлении. Повторная команда «Прибавить» в том же направлении формируется в случае, если после первичной команды «Автоматика «Прибавить» регулируемое напряжение не вернулось в зону нечувствительности. При этом осуществляется переключение с выдержки времени DT1 на выдержку времени DT2 Повторная команда «Убавить» в том же направлении формируется в случае, если после первичной команды «Автоматика «Убавить» регулируемое напряжение не вернулось в зону нечувствительности. При этом осуществляется переключение с выдержки времени DT5 на выдержку времени DT6.

Формирование команд автоматики запрещается при наличии сигналов на дискретных входах «Запрет автоматического регулирования» или «Телеуправление».

1.14.1.2 Узел выдачи команд «Прибавить» и «Убавить»

Сигнал «Прибавить» формируется и фиксируется при появлении сигналов «Автоматика «Прибавить», либо «Ручное управление «Прибавить» или «Телеуправление «Прибавить» (см. рисунок 22). Сигнал «Убавить» формируется и фиксируется при появлении сигналов «Автоматика «Убавить», либо «Ручное управление «Убавить» или «Телеуправление «Убавить». Фиксация команд управления снимается при возврате сигнала «Переключение», либо после формирования сигнала «Переключение» через выдержку времени DT7 или отсутствии команд «Прибавить» и «Убавить» в зависимости от положения накладки XB1. Накладкой XB1 выбирается импульсный, либо непрерывный режим работы. Сигналы «Прибавить», «Убавить» также снимаются при возникновении сигнала «Крайняя ступень» через OD1, сигнала «Съём сигнализации», сигнала «Переключение не началось», кроме того осуществляется перекрёстная блокировка команд управления.

1.14.1.3 Узел выбора регулируемой и контролируемой секции

Выбор регулируемой и контролируемой секции осуществляется в соответствии с рисунком 22.

При наличии сигнала на дискретном входе «Секция 1» и отсутствии сигнала на дискретном входе «Секция 2» в качестве регулируемой выбирается первая секция.

При наличии сигнала на дискретном входе «Секция 2» и отсутствии сигнала на дискретном входе «Секция1» в качестве регулируемой выбирается вторая секция.

При наличии сигнала на дискретных входах «Секция 1» и «Секция 2» в качестве регулируемой секции выбирается секция, заданная накладкой ХВ2. Если накладкой ХВ3 «Контроль двух секций» разрешена блокировка по контролируемой секции, то в качестве контролируемой берется секция, не выбранная регулируемой.

При отсутствии сигналов на дискретных входах «Секция 1» и «Секция 2» автоматическое регулирование не осуществляется.

1.14.1.4 Узел блокировки при достижении начальной и конечной ступеней

Узел предназначен для обнаружения достижения крайних ступеней регулирования при отсутствии у РПН концевых выключателей (на дискретные входы «Запрет прибавить» и «Запрет убавить» подаются сигналы от концевых выключателей достижения начальной и конечной ступеней регулирования).

Функциональная схема узла приведена на рисунке 22.

ИО «Номер ступени» ведет счет номера ступени регулирования. При достижении ступени с наименьшим или наибольшим номером, в зависимости от накладки ХВ4, определяющей в каком направлении производится счет ступеней: прямом или обратном, в узле формируется сигнал о достижении конечной или начальной ступеней регулирования.

При достижении конечной ступени регулирования и возникновении команды «Прибавить» блокируется сигнал «Переключение не началось» и происходит проверка: произойдет переключение на большую ступень регулирования или нет. Если в течение времени обнаружения неисправности «Переключение не началось» не придет сигнал «Переключение», то формируется сигнал «Длительная команда». Считается, что номер ступени РПН задан правильно, а следующая команда регулирования «Прибавить» блокируется. Если за это время придет сигнал «Переключение», значит, возникла ошибка счета номера ступени РПН и следующая команда «Прибавить» не блокируется, а номер ступени принимается равным наибольшему номеру ступени.

При достижении начальной ступени регулирования и возникновении команды «Убавить» блокируется сигнал «Переключение не началось» и происходит проверка: произойдет переключение на меньшую ступень регулирования или нет. Если в течение времени обнаружения неисправности «Переключение не началось» не придет сигнал «Переключение», то формируется сигнал «Длительная команда». Считается, что номер ступени РПН задан правильно, а следующая команда регулирования «Убавить» блокируется. Если за это время придет сигнал «Переключение», значит, возникла ошибка счета номера ступени РПН и следующая команда «Убавить» не блокируется, а номер ступени принимается равным наименьшему номеру ступени.

Для устройства РПН с так называемыми «промежуточными» положениями для их

учёта в ИО «Номер ступени» на дискретный вход «Промежуточное положение» должен подаваться сигнал при прохождении соответствующей ступени. В случае отсутствия в приводе РПН с «промежуточными» положениями контакта «Промежуточное положение» необходимо переключить программную накладку ХВ14 в положение «не предусмотрен» и задать время контроля промежуточного положения РПН.

Дополнительно ведется подсчет количества совершенных переключений.

1.14.2 Ручное регулирование напряжения

Функциональная схема ручного регулирования напряжения приведена на рисунке 22. Ручное регулирование напряжения осуществляется при наличии сигнала на дискретном входе «Запрет автоматического регулирования» и отсутствии сигнала на дискретном входе «Телеуправление». При подаче сигнала на дискретный вход «Вход – прибавить» или при одновременном нажатии кнопки «**+**» и кнопки «Упр.», через выдержку времени DT10, формируется команда «Ручное управление – Прибавить». При подаче на дискретный вход «Вход – убавить» или при одновременном нажатии кнопки «**–**» и кнопки «Упр.», через выдержку времени DT11, формируется команда «Ручное управление – Убавить».

Формирования команд «Ручное управление «Прибавить» и «Ручное управление «Убавить» запрещается при достижении крайних ступеней РПН соответственно и отказе ПМ. Программными накладками ХВ5 и ХВ6 вводятся дополнительные блокировки регулирования.

1.14.3 Дистанционное регулирование напряжения

Функциональная схема дистанционного регулирования напряжения приведена на рисунке 22. Дистанционное регулирование напряжения осуществляется при наличии сигнала на дискретном входе «Телеуправление». При подаче сигнала на дискретный вход «Прибавить по ТУ», через выдержку времени DT12, формируется команда «Телеуправление «Прибавить». При подаче сигнала на дискретный вход «Убавить по ТУ», через выдержку времени DT13, формируется команда «Телеуправление «Убавить».

Сигнал запрета формирования команд «Телеуправление «Прибавить» и «Телеуправление «Убавить» тот же, что и для ручного регулирования напряжения.

1.14.4 Обнаружение неисправности управления ПМ

Неисправность управления ПМ определяется в соответствии с рисунком 22.

Предусмотрена возможность обнаружения неисправности управления одного ПМ или группы ПМ. Для обнаружения неисправности одного ПМ на вход «Переключение» необходимо подать сигнал переключения ПМ. Для обнаружения неисправности группы ПМ на вход «Переключение» необходимо подать сигнал от последовательно включённых контактов переключения группы ПМ, а на вход «Переключение группы» подать сигнал от параллельно включённых контактов переключения ПМ. Контроль группы ПМ включается накладкой ХВ7.

Если после выдачи команд «Прибавить» или «Убавить» в течение времени DT14

(время проверки реакции привода на команду управления) не сформировался сигнал «Переключение», то формируется сигнал «Переключение не началось». При наличии сигнала «Блокировка – переключение не началось» от устройства блокировки при достижении начальной или конечной ступеней формирование сигнала «Переключение не началось» блокируется.

Если сигнал «Переключение» не снимается в течение времени ожидания снятия сигнала «Переключение» (выдержка времени DT15), то формируется сигнал «Переключение не завершено».

Если при отсутствии выданных команд «Прибавить» или «Убавить» появился сигнал «Переключение», то формируется сигнал «Самопроизвольное переключение». После снятия сигнала «Переключение» формируется сигнал «Отключение питания ПМ». Сигнал «Отключение Питания ПМ» формируется в зависимости от накладки ХВ8 импульсно, длительностью 1,0 с, либо непрерывно (в «следящим» режиме). Для правильной работы сигнализации «Самопроизвольное переключение» на устройстве РПН с так называемыми «промежуточными» положениями на дискретный вход «Промежуточное положение» должен подаваться сигнал. В случае отсутствия в приводе РПН с «промежуточными» положениями контакта «Промежуточное положение» необходимо переключить программную накладку ХВ14 в положение «не предусмотрен» и в соответствии с рисунком 22 задать время контроля промежуточного положения РПН.

При наличии сигналов «Переключение не началось», либо «Переключение не завершено» или «Самопроизвольное переключение» формируется сигнал «Отказ ПМ».

Снятие подхвата сигналов «Переключение не началось», «Переключение не завершено» и «Самопроизвольное переключение» осуществляется сигналом «Съём сигнализации».

1.14.5 Блокировки регулирования АРКТ

Имеются следующие блокировки регулирования АРКТ:

- обнаружение перегрузки по току;
- обнаружение перенапряжения;
- обнаружение превышения $3U_0$ или U_2;
- обнаружение пониженного напряжения;
- достижение крайних ступеней регулирования;
- отказ ПМ;
- от внешних сигналов блокировки.

Функциональная схема действия блокировок регулирования приведена на рисунке 22.

1.14.5.1 При превышении вводным током Iв в регулируемой или контролируемой секциях уставок срабатывания РТ $I_{вmax\ 1с}$ или РТ $I_{вmax\ 2с}$ формируется сигнал «Запрет прибавить». При превышении вводным током в регулируемой секции уставок срабатывания РТ $I_{вmax\ 1с}$ или РТ $I_{вmax\ 2с}$ через выдержку времени DT16 формируется сигнал «Перегрузка».

1.14.5.2 При превышении напряжением $3U_0$ в регулируемой секции уставок срабатывания РН $3U_{0\ 1с}$ или РН $3U_{0\ 2с}$, если в данной секции замеряется $3U_0$ (накладки ХВ9 или ХВ10

установлены в соответствующее положение и на соответствующие входы цепей напряжения поданы $3U_0$ и U_{AB}), формируется сигнал «Запрет прибавить».

1.14.5.3 При превышении напряжением U_{AB} в регулируемой или контролируемой секциях уставок срабатывания РН $U_{abmax\ 1c}$ или РН $U_{abmax\ 2c}$ через выдержку времени DT18 формируется сигнал «Запрет прибавить», а через выдержку времени DT17 при отсутствии сигнала «Переключение» формируется команда убавить в схему узла автоматического регулирования.

1.14.5.4 При понижении напряжения U_{AB} в регулируемой или контролируемой секциях ниже уставок срабатывания РН $U_{abmin\ 1c}$ или РН $U_{abmin\ 2c}$ через выдержку времени DT22 формируется сигнал «Запрет регулирования».

1.14.5.5 При превышении напряжением U_2 в регулируемой секции уставок срабатывания РН $_{U2\ 1c}$ или РН $U_{2\ 2c}$, если в данной секции замеряется U_2 (накладки XB9 или XB10 установлены в соответствующее положение и на соответствующие входы цепей напряжения поданы U_{BC} и U_{AB}), формируется сигнал «Запрет регулирования».

1.14.5.6 Запрет от внешних сигналов

Сигнал на дискретном входе «Внешняя блокировка» формирует сигнал «Запрет регулирования».

Сигналы на дискретных входах «Вход – запрет прибавить» (сигнал от верхнего концевого выключателя), «Блокировка по Iвн», «Блокировка по Т» формируют сигнал «Запрет прибавить».

Сигналы на дискретных входах «Вход – запрет убавить» (сигнал от нижнего концевого выключателя) и «Блокировка по Т» формируют сигнал «Запрет убавить».

1.14.5.7 При наличии сигналов «Запрет прибавить», «Запрет убавить», «Запрет регулирования», «Рассогласование» при автоматическом регулировании или «Запрет ручн. упр. / ТУ прибавить», «Запрет ручн. упр. / ТУ убавить» при ручном регулировании или дистанционном регулировании формируется сигнал «Блокировка АРКТ».

1.14.6 Сигнализация в терминале выполнена в соответствии с рисунком 22.

1.14.7 Дополнительные функции терминалов

В состав каждого из терминалов БЭ2704 308, БЭ2704 207, БЭ2502А0501 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала). Точность регистрации события по времени 0,001 с. Емкость буфера памяти регистратора позволяет запомнить до 1024 событий во времени. При переполнении буфера новая информация записывается на место самой старой информации (по времени записи).

Терминалы обеспечивают осциллографирование всех входных аналоговых сигналов и до 128 дискретных сигналов, выбираемых из списка логических сигналов (как внешних, так и

формируемых внутри) с частотой 24 выборки за период. В кольцевой энергонезависимой памяти осциллографа сохраняются данные последних осциллограмм длительностью от 30 до 60 с при максимальном наборе осциллографируемых сигналов. При уменьшении числа осциллографируемых сигналов это время пропорционально возрастает.

Назначение регистрируемых и осциллографируемых сигналов осуществляется релейным персоналом с помощью дисплея и клавиатуры терминала или с использованием ПК и системы мониторинга “*EKRASMS*”.

В комплект поставки, по требованию заказчика, может входить оборудование для создания локальной сети между терминалом и ПК. Заказчику предлагается оборудование с применением интерфейса типа *RS485*. Список оборудования, необходимого для построения локальной сети, указан в приложении А.

1.14.8 Связь с АСУ ТП

Терминалы БЭ2704 308, БЭ2704 207, БЭ2502А0501 могут использоваться в качестве системы сбора информации для АСУ ТП. Подробная информация по связи с АСУ ТП приведена в руководстве по эксплуатации на терминалы серии БЭ2704 ЭКРА.656132.265-03 РЭ и на терминалы серии БЭ2502 ЭКРА.650321.084/0501 РЭ.

Вопрос об организации обмена между аппаратурой разных фирм-разработчиков аппаратно-программных средств решается при выполнении каждого конкретного проекта.

1.15 **Принцип действия шкафа ШЭ2607 152**

1.15.1 Принцип действия комплекта 01

Схемы цепей оперативного постоянного тока комплекта 01 приведены в принципиальных схемах ЭКРА.656453.152 Э3.

По токовым цепям стороны ВН и ОВ ВН шкаф является "тупиковым", а по токовым цепям сторон СН, НН1 и НН2 - "проходным". Фазные токи подключаются к контактным наборным зажимам шкафа и подаются на клеммы терминала через испытательные блоки (БИ): *SG1* при работе через выключатель присоединения ВН или *SG2* при работе через обходной выключатель для стороны ВН, *SG3* - для стороны СН, *SG4* - для стороны НН1, *SG5* - для стороны НН2. Междуфазные напряжения U_{AB} и U_{BC} стороны СН подключаются через БИ *SG6*, междуфазные напряжения U_{AB} и U_{BC} стороны НН1 подключаются через БИ *SG7*, междуфазные напряжения U_{AB} и U_{BC} стороны НН2 подключаются через БИ SG8.

Напряжения оперативного постоянного тока заводятся в шкаф от отдельных автоматических выключателей. Напряжение $\pm EC1$ используется для питания терминала и выходных промежуточных реле, напряжение $\pm EC2$ - для питания выходных промежуточных реле газовых защит.

С целью повышения помехоустойчивости в цепях питания терминала и выходных промежуточных реле газовых защит предусмотрены специальные помехозащитные фильтры.

Фильтры установлены в нижней части шкафа и снабжены зажимами, которые предназначены для присоединения под винт одного или двух медных проводников сечением до 4 мм^2 включительно.

Напряжения питания ± *EC1*, ± *EC*2, ± *EC3*, ± *EC6* подаются непосредственно на входы фильтров *Z1*, *Z2*, *Z3*, *Z4* соответственно, а с его выходов (± 220В1, ± 220В2, ± 220В3, ± 220В6) - на ряды зажимов комплектов 01, 02, 03 шкафа. Это позволяет подавить высокочастотные помехи, имеющие место непосредственно на входе шкафа в цепях оперативного постоянного тока и избежать высокочастотных наводок через монтажные емкостные связи.

Все дискретные входные и выходные сигналы от ряда зажимов шкафа подаются на терминал и реле через испытательные зажимы. Это позволяет отключить терминал и реле от всех внешних цепей и обеспечить подключение через эти же зажимы устройств проверки.

На ряд зажимов шкафа выведены следующие дискретные входы терминала:

- *X109* - вход пуска УРОВ выключателя ВН от внешних защит;

- *X110* - от нормально закрытого контакта *KQC* (реле положения включено) выключателя ВН - для организации работы УРОВ выключателя ВН по принципу “с дублированным пуском”;

- *X112* - вход неисправность цепей охлаждения трансформатора;

- *X113* - вход снижения или повышения уровня масла трансформатора;

- *X114* - повышение температуры масла трансформатора;

- *X115* - от ТЗНП Т2 (Т1) параллельно работающего трансформатора;

- *X116* - вход отключения трансформатора от внешних защит (УРОВ ВН);

- *X118* - от нормально открытого контакта *KQC* (реле положения включено) выключателя СН;

- *X119* - от нормально открытого контакта *KQC* (реле положения включено) выключателя НН1;

- *X120* - от нормально закрытого контакта *KQC* (реле положения включено) выключателя НН1;

- *X121* - от нормально открытого контакта *KQC* (реле положения включено) выключателя НН2;

- *X122* - от нормально открытого контакта *KQT* (реле положения отключено) секционного выключателя НН1;

- *X123* - от нормально открытого контакта *KQT* (реле положения отключено) выключателя НН1 для ускорения МТЗ НН1;

- *X124* - от нормально закрытого контакта *KQC* (реле положения включено) выключателя НН2;

- *X125* - от нормально открытого контакта *KQT* (реле положения отключено) секционного выключателя НН2;

- *X126* - от нормально открытого контакта *KQT* (реле положения отключено) выключателя НН2 для ускорения МТЗ НН2;

- *X127* - от нормально закрытого контакта *KQC* (реле положения включено) выключателя СН;

- *X128* - от нормально открытого контакта *KQT* (реле положения отключено) выключателя СН для ускорения МТЗ СН.

Действие комплекта шкафа в выходные цепи осуществляется подачей напряжения на выходные реле терминала, контакты которых, размноженные при необходимости с помощью промежуточных реле, коммутируют соответствующие пары зажимов.

Сигнализация комплекта 01 шкафа состоит из промежуточных реле К20, К21, ламп *HL1 - HL3, HL5* и светодиодных индикаторах терминала. От промежуточных реле шкафа выдаются сигналы для действия на табло “Срабатывание”, “Неисправность”, “Монтажная единица” и на звуковую сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций (Звук).

При работе комплекта 01 через выключатель стороны ВН устанавливается рабочая крышка БИ *SG1*, а крышка *SG2* снимается. Переключатель *SA10* "Отключение ВН" устанавливается в положение "Работа". Переключатель *SA17* "Отключение ОВ ВН" устанавливается в положение "Вывод".

Для перевода комплекта 01 на обходной выключатель (ОВ) цепи тока от измерительных ТТ подключаются через испытательный блок *SG2*: устанавливается рабочая крышка БИ *SG2*, а крышка *SG1* снимается. Переключатель *SA10* "Отключение ВН" устанавливается в положение "Вывод". Оперативный переключатель *SA17* устанавливается в положение "Работа".

Примечание - Блок цепей ОВ (см. рисунок 23) устанавливается по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1).

На зажимы *X353, X354* выведен контрольный выход терминала. Данный выход используется при снятии уставок измерительных реле.

1.15.2 Принцип действия комплекта 02

Схемы цепей оперативного постоянного тока комплекта 02 приведены в принципиальных схемах ЭКРА.656453.152 Э3.

В шкаф на ряд зажимов заводятся напряжения оперативного постоянного тока *± EC3*, *± EC4* и *± EC5* от трех отдельных автоматических выключателей. Напряжение *± EC3* заводится для питания терминала, напряжение *± EC4* - для питания первой группы электромагнитов отключения и электромагнитов включения выключателя, а напряжение *± EC5* - для питания второй группы электромагнитов отключения. Это позволяет обеспечить отключение выключателя при неисправном терминале или при исчезновении напряжения *± EC3*. Только одновременное исчезновение напряжений *± EC4* и *± EC5* приведет к отказу отключения выключателя и к отключению смежных выключателей через УРОВ.

С целью повышения помехоустойчивости в цепи оперативного постоянного тока для питания терминала предусмотрен специальный помехозащитный фильтр *Z3*. Напряжение питания *± EC3* подается на входы *X1.1*, *X1.3* фильтра, а с выходов *X2.1*, *X2.3* через переключатель *SA20* “Питание” снимается напряжение ±220В3, которое подается на соответствующие входы питания терминала. Это позволяет подавить высокочастотные помехи, имеющие место в цепях оперативного постоянного тока непосредственно на входе шкафа и избежать высокочастотных наводок через монтажные емкостные связи.

Все дискретные сигналы внешних цепей и цепей отключения подаются на терминал через испытательные зажимы шкафа. Такое подключение позволяет отключить терминал от всех внешних цепей и обеспечить подключение через эти же зажимы устройств проверки.

Организация цепей отключения и включения выключателя. Обмотка реле команды “Отключить” *КСТ1* включена на напряжение ± 220В4, а обмотка реле команды “Отключить” *КСТ2* включена на напряжение ± 220В5.

Установка внешнего реле фиксации положения выключателя KQ1, дублирующего работу узла фиксации положения выключателя, обусловлена необходимостью обеспечения правильной световой сигнализации состояния выключателя при неисправном терминале или при исчезновении напряжения ± ЕС3.

Реле КСТ1 и КСТ2 контактами КСТ1.1, КСТ2.3 подают напряжение +220 В1 на вход “Команда отключить (КСТ)” терминала, контактами КСТ1.2, КСТ2.2 устанавливают реле KQ1 в положение, соответствующее отключенному состоянию выключателя. Одновременно реле КСТ1 контактом КСТ1.4 действует параллельно контакту выходного реле терминала К4 на отключение выключателя через ЭМО1, а реле КСТ2 контактом КСТ2.1 - параллельно контакту выходного реле терминала К13 на отключение через ЭМО2. Такое решение позволяет отключить выключатель даже при неисправном терминале или при исчезновении напряжения ± ЕС3.

Контакт КСТ1.3 действует параллельно выходному контакту К2 терминала, который обеспечивает пуск ВЧ передатчика при работе АПВ, а также при поступлении команд на включение или отключение выключателя.

Порог срабатывания датчиков тока расположенных во вспомогательном блоке Е6 типа Э2801 настроен на заводе-изготовителе на ток 350 мА. Подобная величина тока срабатывания подходит для контроля протекания тока в цепях управления большинства выключателей. Блок Э2801 содержит три независимых датчика тока, при срабатывании которых замыкается соответствующее выходное оптореле.

При отключенном выключателе, замкнутое состояние блок – контактов выключателя QC обеспечивает готовность цепи включения: ток протекает через оптронный вход терминала РПО, внешний датчик тока ЭМВ (вход X1:2-X1:1 вспомогательного блока Е6) и обмотку электромагнита включения (ЭМВ). Величина этого тока недостаточна для срабатывания ЭМВ, так как цепь оптрона РПО имеет высокое сопротивление (около 50 кОм). С помощью резистора R6 производится шунтирование входа РПО, чтобы обеспечить в цепи ток, равный току в аналогичной цепи электромеханической панели АУВ.

Поляризованное реле KQ1 устанавливается в положение, соответствующее включенному состоянию выключателя, с помощью контакта реле положения «Включено» выключателя, установленному на передней плите шкафа и являющемуся повторителем выходного реле РПВ терминала.

При поступлении команды на включение выключателя от телемеханики или от ключа управления (зажим *X225* клеммного ряда) срабатывает выходное реле терминала *К5*, контакт которого шунтирует высокоомный вход *РПО*. Ток в цепи включения выключателя возрастает до величины, достаточной для срабатывания ЭМВ и включения выключателя. Во вспомога-

тельном блоке Е6 срабатывает датчик тока и замыкается оптореле К1, контакты которого подают напряжение на дискретный вход 31 «Датчик тока ЭМВ», сигнал от которого через узел включения осуществляет подхват команды на включение и удерживает контакт реле К5 терминала в замкнутом состоянии до тех пор, пока блок – контакты выключателя QC не разорвут цепь включения.

Примечание - Блок КУ (см. рисунки 25) устанавливается по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1).

При включенном выключателе, замкнутые состояния блок – контактов контакторов электромагнитов отключения QT1 и QT2, обеспечивают готовность цепей отключения обоих электромагнитов отключения (ЭМО1 и ЭМО2). Ток первой группы электромагнитов отключения протекает через входной оптрон терминала РПВ1, внешний датчик тока ЭМО1 (вход X1:5-X1:4 вспомогательного блока Е6) и обмотку электромагнита отключения ЭМО1. Аналогично, ток второй группы электромагнитов отключения протекает через оптрон РПВ2, внешний датчик тока ЭМО2 (вход X1:8-X1:7 вспомогательного блока Е6) и обмотку ЭМО2. Величины токов в этих цепях недостаточны для срабатывания ЭМО1, ЭМО2, так как цепь оптронов РПВ1 и РПВ2 имеет высокое сопротивление (около 50 кОм). С помощью резисторов R7 и R8 производится шунтирование входов РПВ1 и РПВ2, чтобы обеспечить в цепях отключения ток, равный току в аналогичной цепи электромеханической панели АУВ.

При поступлении команды на отключение выключателя от телемеханики или от ключа управления (зажимы *X236*, *X252*) срабатывают внешние реле КСТ1 и КСТ2 шкафа. Контакт КСТ1.1 подаёт напряжение на оптронный вход терминала “Команда отключить” (КСТ), что приводит к срабатыванию выходных реле терминала К4, К13. При замыкании контакты этих реле шунтируют, соответственно, высокоомные входы РПВ1 и РПВ2, токи в цепях отключения возрастают до величин, достаточных для срабатывания ЭМО1 и ЭМО2, и отключения выключателя. Во вспомогательном блоке Е6 срабатывают датчики тока и замыкаются оптореле К2 и К3, контакты которых подают напряжение на дискретные входа 30 и 32 «Датчик тока ЭМО1» и «Датчик тока ЭМО2» соответственно, сигналы от которых осуществляют подхват команды на отключение и удерживание в сработанном состоянии реле К4, К13 терминала до тех пор, пока блок – контакты QT1, QT2 не разорвут цепи отключения.

Параллельно контакту реле *К4* терминала включен контакт *КСТ1.4*, а контакту *К13* терминала - контакт *КСТ2.1*, что позволяет обеспечить отключение выключателя даже при выведенном из работы или неисправном терминале.

Контакты реле, действующих на отключение выключателя от внешних устройств РЗА и ДЗШ, включаются между зажимами *X231 - X235* и *X241 - X243* для отключения по цепи ЭМО1 или между зажимами *X249 - X251 и X254 - X256* для ЭМО2. При замыкании этих контактов ток в цепях отключения протекает через них и соответствующий внешний датчик тока ЭМО1, блок-контакт *Q* через ЭМО1, или внешний датчик ЭМО2, блок-контакт *Q* через ЭМО2. В последнем случае действие на отключение также обеспечивается даже при выведенном из работы или неисправном терминале.

Перемычка между зажимами *X237, X238* устанавливается для схем управления выключателем с контролем цепи включения.

Подача на дискретные входы терминала сигналов от внешних устройств осуществляется коммутацией напряжения *+EC3* (зажимы *X200 - X209*) на следующие зажимы:

- *X210* – пуск УРОВ от защит;
- *X211, X212* – запрет АПВ;
- *X213* - аварийное давление элегаза в ТТ;
- *X214* – местное управление;
- *X215* – пуск ЗНФ от сборки из блок-контактов выключателя - для выключателей с пофазными электромагнитами управления;
- *X216* – неисправность обогрева выключателя;
- *X217* – от ТЗНП Т2;
- *X218* – от отключающей ступени ГЗТ;
- *X219* – от ГЗ РПН;
- *X220* – низкое давление элегаза;
- *X221* – блокировка включения и отключения выключателя;
- *X216* – неисправность цепей оперативного тока;
- *X223* – отключен завод пружин привода включателя;
- *X224* – пружина не заведена;
- *X225* – команда включения выключателя *KCC*;
- *X226 – KQC* стороны НН1;
- *X227 – KQC* стороны НН2;
- *X228 – KQC СВ НН*.

Подача сигнала отключения выключателя через ЭМО1 (*KCT1*) осуществляется коммутацией напряжения + 220В4 (зажимы *X231 - X233*) на зажим *X236*, а сигнала отключения через ЭМО2 (*KCT2*) - коммутацией напряжения +220В5 (зажимы *X249 - X251*) на зажим *X252*.

Действие на отключение выключателя от внешних защит через ЭМО1 осуществляется коммутацией напряжения + 220В4 на зажимы *X241 - X243*, а через ЭМО2 - коммутацией напряжения + 220В5 на зажимы *X254 - X256*.

Цепь включения выключателя подключается к зажиму *X239*, отключения через ЭМО1 - к зажиму *X245* и отключения через ЭМО2 - к зажиму *X258*.

Действие комплекта шкафа в выходные цепи осуществляется подачей напряжения на выходные реле терминала, контакты которых, размноженные при необходимости с помощью промежуточных реле.

Сигнализация комплекта 02 шкафа выполняется на промежуточных реле *K20, K21*, лампах *HL1 - HL3, HL5* и светодиодных индикаторах терминала. От промежуточных реле шкафа выдаются сигналы для действия на табло “Срабатывание”, “Неисправность”, “Монтажная единица” и на звуковую сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций (Звук).

Контактом *KQ1.3* реализуется выдача сигнала об аварийном отключении выключателя, а контактами *KQ1.1, KQ1.2*, *KCC.1, KCC.2* - выдача светового сигнала об отключении выключателя.

На зажимы *X355*, *X356* выведен контрольный выход терминала. Данный выход используется при снятии уставок измерительных реле.

1.15.3 Принцип действия комплекта 03

Схемы цепей оперативного постоянного тока комплекта 03 приведены в принципиальных схемах ЭКРА.656453.152Э3. Токи секции 1 подключаются к контактным наборным зажимам шкафа и подаются на клеммы терминала через испытательные блоки (БИ) *SG13*, токи секции 2 – через *SG14*. Междуфазные напряжения U_{AB} и U_0 (U_{BC}) секции 1 подключаются через БИ *SG15*, междуфазные напряжения U_{AB} и U_0 (U_{BC}) секции 2 подключаются через БИ *SG16*.

С целью повышения помехоустойчивости в цепи оперативного постоянного тока для питания терминала предусмотрен специальный помехозащитный фильтр *Z4*. Напряжение питания $\pm$ *EC6* подается на входы *X1.1, X1.3* фильтра, а с выходов *X2.1, X2.3* через переключатель *SA31* “Питание” снимается напряжение $\pm$ 220В6, которое подается на соответствующие входы питания терминала. Это позволяет подавить высокочастотные помехи, имеющие место в цепях оперативного постоянного тока непосредственно на входе шкафа и избежать высокочастотных наводок через монтажные емкостные связи.

Реле *K14 – K16* осуществляют гальваническую развязку цепей оперативного постоянного тока комплекта от цепей переменного тока управления РПН.

На ряд зажимов шкафа выведены следующие дискретные входы терминала:

- *X306* – промежуточное положение, сигнал от датчика положения привода РПН;

- *X307* – запрет «Прибавить», сигнал от концевого выключателя при достижении начальной ступени регулирования;

- *X308* - запрет «Убавить», сигнал от концевого выключателя при достижении конечной ступени регулирования;

- *X309* – переключение группы, сигнал от группы контактов ПМ РПН;

- *X310* – сигнал *KQC Q1*, сигнал о включении секции 1;

- *X311* – сигнал *KQC Q4*, сигнал о включении секции 2;

- *X312* – контроль рассогласования А, сигнал рассогласования фазы А при регулировании РПН с пофазными приводами;

- *X313* – внешняя блокировка;

- *X314* – сигнал телеуправление (ТУ);

- *X315* – сигнал ТУ «Прибавить»;

- *X316* – сигнал ТУ «Убавить»;

- *X318* – контроль рассогласования С, сигнал рассогласования фазы С при регулировании РПН с пофазными приводами;

- *X319* – блокировка по току ВН;

- *X320* – низкая температура в баке РПН;

- *X321* – переключение РПН.

Данные, требующиеся для нормальной эксплуатации терминала А3, доступны через меню и последовательно выводятся на дисплей при нажатии на соответствующие кнопки управления. Изменение уставок можно производить с использованием клавиатуры и дисплея, расположенных на лицевой плите терминала (см. ЭКРА.650321.084 РЭ) или с использованием ПК и комплекса программ *EKRASMS* (руководство пользователя ЭКРА.00002-01 90 01) через систему меню.

Действие комплекта шкафа в выходные цепи осуществляется подачей напряжения на выходные реле терминала, контакты которых, размноженные при необходимости с помощью промежуточных реле, коммутируют соответствующие пары зажимов.

Сигнализация комплекта 03 шкафа выполняется на промежуточном реле *K21*, лампах *HL1, HL2, HL4* и светодиодных индикаторах терминала. От указательного реле шкафа выдаются сигналы для действия на табло “Неисправность”, “Монтажная единица” и на звуковую сигнализацию при возникновении аварийных ситуаций (Звук).

Реле *K17* осуществляет контроль исправности цепей регулирования ПМ РПН.

На зажимы *X357, X358* выведен контрольный выход терминала. Данный выход используется при снятии уставок измерительных реле.

1.16 **Средства измерения, инструмент и принадлежности**

Перечень оборудования и средств измерения, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведен в приложении Г.

1.17 **Маркировка и пломбирование**

1.17.1 Шкаф и терминал имеют маркировку согласно ГОСТ 18620-86, ТУ 3433-016-20572135-2000 в соответствии с конструкторской документацией.

Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим ее четкость и сохраняемость.

1.17.2 На передней двери шкафа имеется табличка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип шкафа;
- заводской номер;
- основные параметры шкафа по 1.2.1 настоящего РЭ;
- масса шкафа;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- надпись: “Сделано в России”;
- дата изготовления.

1.17.3 Терминал имеет на передней плите маркировку с указанием типа устройства.

1.17.4 Место каждого блока в кассете имеет маркировку на нижнем заднем профиле кассеты. Тип и серийный номер блока указаны на разъеме или печатной плате.

1.17.5 На задней металлической плите каждого терминала указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- тип терминала;
- заводской номер;
- основные параметры терминала в соответствии с ЭКРА.656132.265-03 РЭ и ЭКРА.650321.084 РЭ;
- масса терминала;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- надпись: “Сделано в России”;
- дата изготовления;
- маркировка разъемов.

1.17.6 Все элементы схемы шкафа имеют обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения.

1.17.7 Обозначение аппаратов промаркировано в соответствии с обозначением на принципиальной схеме шкафа. Провода внешнего монтажа шкафа, подводимые к зажимам клеммного ряда зажимов, имеют маркировку монтажного номера.

1.17.8 Транспортная маркировка тары - по ГОСТ 14192-96, в том числе на упаковку нанесены изображения манипуляционных знаков: “Хрупкое. Осторожно”, “Беречь от влаги”, “Место строповки”, “Верх”, “Пределы температуры” (интервал температур в соответствии с разделом 5 настоящего РЭ). Маркировка нанесена непосредственно на тару окраской по трафарету.

1.17.9 Конструкция аппаратов шкафа не предусматривает пломбирование. Пломбирование терминалов шкафа производится специальной этикеткой, разрушающейся при вскрытии устройства.

1.18 **Упаковка**

Упаковка шкафа произведена в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-016-20572135-2000 по чертежам изготовителя шкафа для условий транспортирования и хранения, указанных в разделе 5 настоящего РЭ.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Климатические условия монтажа и эксплуатации шкафа должны соответствовать требованиям 1.1.3 настоящего РЭ. Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных, должна быть оговорена специальным соглашением между предприятием-изготовителем и потребителем.

2.1.2 Группа условий эксплуатации должна соответствовать требованиям 1.1.3 настоящего РЭ.

2.2 Подготовка шкафа к использованию

2.2.1 Меры безопасности при подготовке шкафа к использованию

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учетом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

Монтаж шкафа и работы на разъемах терминала, рядах зажимов шкафа и разъемах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок при поданном напряжении должны применяться дополнительные средства защиты, предотвращающие поражение обслуживающего персонала электрическим током.

По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.2 Шкаф перед включением и во время работы должен быть надежно заземлен.

2.2.2 Внешний осмотр, порядок установки шкафа

2.2.2.1 Упакованный шкаф поставить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками “Верх”. Снять упаковку со шкафа, извлечь из шкафа ящик с запасными частями, приспособлениями и документацией (если они поставляются в одной таре).

Произвести внешний осмотр шкафа, убедиться в отсутствии механических повреждений терминала и шкафа, вызванных транспортированием.

При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в оборудовании необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель.

2.2.2.2 Установить шкаф в вертикальном положении на предусмотренное для него место, закрепив его основание на фундаментных шпильках гайками, либо приварив основание шкафа к металлоконструкции пола, либо по инструкции, принятой в энергосистеме.

2.2.2.3 На металлоконструкции шкафа предусмотрен заземляющий болт, который должен использоваться только для присоединения к заземляющему контуру.

Выполнение этого требования по заземлению является *обязательным.*

Крепление шкафа сваркой или болтами к металлоконструкции пола не обеспечивает надежного заземления.

2.2.3 Монтаж шкафа

Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего РЭ. Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников с сечением жил не менее 1,5 мм^2.

2.2.4 Подготовка шкафа к работе

2.2.4.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и какой-либо расконсервации не требуется.

2.2.4.2 Шкаф выпускается с предприятия-изготовителя работоспособным и полностью испытанным.

Положение оперативных переключателей комплектов шкафа выставить в соответствии с таблицами 8 - 10, а значения уставок защит с учетом бланка уставок шкафа.

Таблица 8 - Значения положений оперативных переключателей шкафа комплекта 01

Обозначение	Изменяемый параметр	Назначение	Рабочее положение
SA1	Питание А1	Подача оперативного постоянного тока на терминал	“Включено”
SA2	УРОВ ВН	Для ввода-вывода УРОВ выключателя ВН	“Работа”
SA3	Терминал А1	Оперативный ввод-вывод комплекта 01 из работы	“Работа”
SA4	Перевод ГЗ на сигнал	Выбор одного из режимов: ”ОТКЛЮЧЕНИЕ”, ”СИГНАЛ”	По заданию
SA5	Перевод ГЗ РПН на сигнал		По заданию
SA6	ДТЗ	Для ввода-вывода ДТЗ	“Работа”
SA7	МТЗ СН	Для ввода-вывода МТЗ СН	“Работа”
SA8	МТЗ НН1	Для ввода-вывода МТЗ НН1	“Работа”
SA9	МТЗ НН2	Для ввода-вывода МТЗ НН2	“Работа”
SA10	Отключение ВН	Для ввода-вывода действия на выключатель *Q2*	По заданию
SA11	Действие ТЗНП в защиту Т2(Т1)	Для ввода-вывода действия ТЗНП в защиту Т2(Т1)	По заданию
SA12	Откл. Q НН1	Для ввода-вывода действия на отключение цепей *Q1 (НН1)*	По заданию
SA13	Откл. Q НН2	Для ввода-вывода действия на отключение цепей *Q4 (НН2)*	По заданию
SA14	Откл. ШСВ, СВ ВН	Для ввода-вывода действия на отключение цепей ШСВ ВН	По заданию
SA15	Откл. СВ СН	Для ввода-вывода действия на отключение цепей СВ СН	По заданию
SA16	Отключение Q СН	Для ввода-вывода действия на отключение цепей *Q3* (СН)	По заданию
SA17	Отключение ОВ ВН	Перевод цепей отключения для действия на обходной выключатель	По заданию
SB1.1	Съем сигнализации	Снятие светодиодной сигнализации с терминала	При нажатии более 3с - режим проверки исправности светодиодов

Таблица 9 - Значения положений оперативных переключателей шкафа комплекта 02

Обозначение	Изменяемый параметр	Назначение	Рабочее положение
SA20	Питание А2	Подача оперативного постоянного тока на терминал	«ВКЛ»
SA21	УРОВ ВН	Для ввода-вывода УРОВ	“Работа”
SA22	МТЗ	Для ввода-вывода МТЗ	“Работа”
SA23	ТЗНП	Для ввода-вывода ТЗНП	“Работа”
SA24	Запрет АПВ от ДЗШ	Для ввода-вывода запрета АПВ от ДЗШ	По заданию
SA25	АПВ	Для ввода-вывода АПВ	По заданию
SA26	Терминал А2	Оперативный ввод-вывод комплекта 02 из работы	“Работа”
SA27	Отключение Q НН1 и Q НН2	Для ввода-вывода действия на выключатели *Q1 (НН1) и Q4 (НН2)*	По заданию
SA28	Действие ТЗНП в защиту Т2(Т1)	Для ввода-вывода действия ТЗНП в защиту Т2(Т1)	По заданию
SA29	Цепи пуска УРОВ	Для ввода-вывода цепей пуска УРОВ	По заданию
SA30	Отключение ШСВ, СВ ВН	Для ввода-вывода действия на выключатели ШСВ и СВ ВН	По заданию
SA4	ГЗТ	Выбор одного из режимов: ”ОТКЛЮЧЕНИЕ”, ”СИГНАЛ”	По заданию
SA5	ГЗ РПН		По заданию
SB1.2	Съём сигнализации	Снятие светодиодной сигнализации с терминала	При нажатии более 3с – режим проверки исправности светодиодов

Таблица 10 - Значения положений оперативных переключателей шкафа комплекта 03

Обозначение	Изменяемый параметр	Назначение	Рабочее положение
SA31	Питание А3	Подача оперативного постоянного тока на терминал	«ВКЛ»
SA32	Напряжения поддержание	Выбор уставки напряжения поддержания: “*U1*”…”*U4*”	По заданию
SA33	Терминал А3	Оперативный ввод-вывод комплекта 03 из работы	“Работа”
SA34	Режим регулирования	Выбор одного из режимов: ”АВТОМАТИЧЕСКОЕ”, ”ОТКЛЮЧЕНО”, ”РУЧНОЕ”, ”ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ”	По заданию
SA35	Ручное регулирование	Управление приводом РПН ”УБАВ.”, ”0”, ”ПРИБАВ.”	
SB1.3	Съём сигнализации	Снятие светодиодной сигнализации с терминала	При нажатии более 3с – режим проверки исправности светодиодов

Для комплекта 01 выбор осциллографируемых сигналов производится из списка 18-ти аналоговых сигналов:

1 - ток фазы *А* ВН $I_{A\text{-}ВН}$;

2 - ток фазы *А* СН $I_{A\text{-}СН}$;

3 - ток фазы *B* ВН $I_{B\text{-}BH}$;

4 - ток фазы *B* СН $I_{B\text{-}CH}$;

5 - ток фазы *C* ВН $I_{C\text{-}BH}$;

6 - ток фазы *C* СН $I_{C\text{-}CH}$;

7 - напряжение *AB* СН $U_{AB\text{-}CH}$;

8 - напряжение *BC* СН $U_{BC\text{-}CH}$;

9 - напряжение *AB* НН1 $U_{AB\text{-}HH1}$;

10 - ток фазы *A* НН1 $I_{A\text{-}HH1}$;

11 - ток фазы *A* НН2 $I_{A\text{-}HH2}$;

12 - ток фазы *B* НН1 $I_{B\text{-}HH1}$;

13 - ток фазы *B* НН2 $I_{B\text{-}HH2}$;

14 - ток фазы *C* НН1 $I_{C\text{-}HH1}$;

15 - ток фазы *C* НН2 $I_{C\text{-}HH2}$;

16 - напряжение *BC* НН1 $U_{BC\text{-}HH1}$;

17 - напряжение *AB* НН2 $U_{AB\text{-}HH2}$;

18 - напряжение *BC* НН2 $U_{BC\text{-}HH2}$ и 128-ми дискретных сигналов из списка приложения Б, таблица Б.1.

Для комплекта 02 выбор осциллографируемых сигналов производится из списка 7 аналоговых сигналов:

1 - напряжение фазы *AB* стороны НН1;

2 - ток фазы *A* I_A;

3 - напряжение фазы *BC* стороны НН1;

4 - ток фазы *B* I_B;

5 - напряжение фазы АВ стороны НН2;

6 - ток фазы *C* I_C;

7 - напряжение фазы ВС стороны НН2 и 128-ми дискретных сигналов из списка приложения Б, таблица Б.2.

Для комплекта 03 выбор осциллографируемых сигналов производится из списка 8 аналоговых сигналов:

1 – ток секционного выключателя 1 секции;

2 - ток выключателя 1 секции;

3 – ток секционного выключателя 2 секции;

4 - ток выключателя 2 секции;

5 - напряжение нулевой последовательности 1секции, либо напряжение *BC* 1 секции;

6 – напряжение *AB* 1 секции;

7 - напряжение нулевой последовательности 1секции, либо напряжение *BC* 2 секции;

8 – напряжение *AB* 2 секции и 128-ми дискретных сигналов из списка приложения Б, таблица Б.3.

Анализ аварийных осциллограмм производится с помощью программы *WAVES*. Описание программы анализа осциллограмм *WAVES* приведено в документе ЭКРА.00002-01 90 01.

Перечень регистрируемых дискретных сигналов приведен в приложении Б.

2.2.5 Режим тестирования

В терминале предусмотрен специальный режим, обеспечивающий определенные удобства при наладке и при периодических проверках. Перевод устройства в этот режим может осуществляться только с помощью кнопочной клавиатуры на лицевой панели терминала. С помощью комплекса программ *EKRASMS* указанный режим не доступен.

Для перевода защиты в режим тестирования необходимо в основном меню выбрать *Тестирование / Режим теста* | *есть* и произвести стандартную запись уставки. Индикацией установленного режима является периодически появляющаяся строка *«Тестирование»* в режиме индикации текущего времени. Во внешнюю цепь сигнализации выдается не квитируемый сигнал *«Неисправность»*. Действие на выходные реле (кроме контрольного реле, расположенного в блоке питания) запрещается.

После этого можно войти в меню *«Тестирование»* и активизировать пункты подменю, предоставляющие возможность: проверки ПО, реагирующих на приращение тока прямой и обратной последовательности, подключения контрольного реле к дискретным сигналам.

Кроме того, в режиме тестирования имеется возможность ручного поочередного включения и выключения каждого из имеющихся в терминале выходных реле и автоматической генерации событий для проверки связи с *SCADA* – системами.

При нахождении в подпунктах меню *Тестирование* выполнение всех действий производится без выхода в режим записи уставок.

*И*з меню *Тестирование* можно перейти в любые другие пункты меню и произвести изменение существующих параметров, используя стандартную процедуру записи уставок. Можно производить изменение параметров устройства и с помощью комплекса программ *EKRASMS*. Однако, реальная запись уставок в долговременную память при этом не производится. Значение измененных уставок действительно только на время нахождения устройства в режиме тестирования. При возврате из режима тестирования происходит возврат к значениям уставок, имеющих место до переключения в этот режим.

Для выхода из режима тестирования необходимо в основном меню выбрать *Тестирование / Режим теста* | *нет* и произвести стандартную запись уставки. Можно выключить питание терминала и через несколько секунд опять его подать. При этом устройство перейдет в нормальный режим функционирования.

2.2.6 Программируемая логика

В терминалах серий БЭ2704 в зависимости от исполнения возможна индивидуальная конфигурация. Помимо основной части исполняемой программы терминала, которая является базовой для устройств указанных серий, существует возможность создания дополнительной логики из логических сигналов (см. приложение Б) для вывода на сигнализацию или

выходное реле.

Создание дополнительной логики возможно специалистами НПП ЭКРА при приемо-сдаточных или пуско-наладочных испытаниях.

2.2.7 Переконфигурирование выходных реле

Предусмотрена возможность переконфигурирования выходных реле терминала комплекта 01. Все реле используются в выходных цепях защит и по умолчанию выполняют те функции, которые показаны на функциональной схеме (см. рисунок 7).

Предусмотрена возможность переконфигурирования выходных реле терминала комплекта 02. Все реле используются в выходных цепях защит и по умолчанию выполняют те функции, которые показаны рисунке 14.

Переконфигурирование выходных реле терминала производится аналогично стандартной процедуре записи уставок. Для этого необходимо в основном меню *Служебные параметры / Конфигурирование выходных реле / Вывод на выходное реле дискретного сигнала* выбрать один сигнал из списка дискретных сигналов (см. приложение Б). Запись производится по паролю. Название выходного реле на дисплее терминала или через систему *EKRASMS* подменяется названием дискретного сигнала.

Данные, требующиеся для нормальной эксплуатации шкафа, доступны через меню и последовательно выводятся на дисплей при нажатии соответствующей кнопки управления. С помощью дисплея и клавиатуры, расположенных на лицевой плите терминала, можно производить изменение уставок.

Список меню, подменю дисплея и их функции приведены в таблицах 12, 14, 16.

Таблица 11 – Наблюдение текущих значение величин терминала БЭ2704 308

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие величины	Аналог. входы	ВН/ВН1-Ia, А 0.00	1 втор ВН/ВН1-Ia, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны ВН
		ВН/ВН1-Ib, А 0.00	2 втор ВН/ВН1-Ib, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны ВН
		ВН/ВН1-Ic, А 0.00	3 втор ВН/ВН1-Ic, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны ВН
		СН/ВН2-Ia, А 0.00	4 втор СН/ВН2-Ia, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны СН
		СН/ВН2-Ib, А 0.00	5 втор СН/ВН2-Ib, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны СН
		СН/ВН2-Ic, А 0.00	6 втор СН/ВН2-Ic, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны СН
		НН1Ia, А 0.00	7 втор НН1Ia, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны НН1
		НН1Ib, А 0.00	8 втор НН1Ib, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны НН1
		НН1Ic, А 0.00	9 втор НН1Ic, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны НН1
		ВН-Uab, В 0.00	10 втор ВН-Uab, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны ВН
		ВН-Ubc, В 0.00	11 втор ВН-Ubc, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны ВН
		СН-Uab, В 0.00	12 втор СН-Uab, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны СН
		СН-Ubc, В 0.00	13 втор СН-Ubc, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны СН
		НН2-Ia, А 0.00	14 втор НН2-Ia, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы А стороны НН2
		НН2-Ib, А 0.00	15 втор НН2-Ib, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы В стороны НН2
		НН2-Ic, А 0.00	16 втор НН2-Ic, А/º 0.00 / 0.0	Ток фазы С стороны НН2
		НН1-Uab, В 0.00	23 втор НН1-Uab, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны НН1
		НН1-Ubc, В 0.00	24 втор СН-Ubc, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны НН1

Продолжение таблицы 11

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие величины	Аналог. входы	НН2-Uab, В 0.00	25 втор НН2-Uab, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение АВ стороны НН2
		НН2-Ubc, В 0.00	26 втор НН2-Ubc, В/º 0.00 / 0.0	Линейное напряжение ВС стороны НН2
	Аналог. велич.	Iнб-А, о.е. 0.00	втор Iнб-А, о.е./º 0.00 / 0.0	Дифференциальный ток фазы А
		Iнб-В, о.е. 0.00	втор Iнб-В, о.е./º 0.00 / 0.0	Дифференциальный ток фазы В
		Iнб-С, о.е. 0.00	втор Iнб-С, о.е./º 0.00 / 0.0	Дифференциальный ток фазы С
		Частота, Гц 50.00	Частота, Гц 50.00	Частота
		I1-N1, А 0.00	втор I1-N1, А/º 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны №1 (ВН)
		I2-N1, А 0.00	втор I2-N1, А/º 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны №1 (ВН)
		3I0-N1, А 0.00	втор 3I0-N1, А/º 0.00 / 0.0	Ток нулевой последовательности стороны №1 (ВН)
		I1-N2, А 0.00	втор I1-N2, А/º 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны №2 (СН)
		I2-N2, А 0.00	втор I2-N2, А/º 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны №2 (СН)
		3I0-N2, А 0.00	втор 3I0-N2, А/º 0.00 / 0.0	Ток нулевой последовательности стороны №2 (СН)
		ВН I1, А 0.00	втор ВН I1, А/º 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны ВН
		ВН I2, А 0.00	втор ВН I2, А/º 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны ВН
		ВН 3I0, А 0.00	втор ВН 3I0, А/º 0.00 / 0.0	Ток нулевой последовательности стороны ВН
		I1-N3, А 0.00	втор I1-N3, А/º 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны №3 (НН1)
		I2-N3, А 0.00	втор I2-N3, А/º 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны №3 (НН1)
		I1-N4, А 0.00	втор I1-N4, А/º 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны №4 (НН2)
		I2-N4, А 0.00	втор I2-N4, А/º 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны №4 (НН2)
		ВН U1, В 0.00	втор ВН U1, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны ВН
		ВН U2, В 0.00	втор ВН U2, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны ВН
		СН U1, В 0.00	втор СН U1, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны СН
		СН U2, В 0.00	втор СН U2, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны СН
		НН1 U1, В 0.00	втор НН1 U1, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны НН1
		НН1 U2, В 0.00	втор НН1 U2, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны НН1
		НН2 U1, В 0.00	втор НН2 U1, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности стороны НН2
		НН2 U2, В 0.00	втор НН2 U2, В/º 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности стороны НН2

Таблица 12 – Основные меню для просмотра и изменения уставок терминала БЭ2704 308

Основ-ное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолча-нию
Уставки	Общая логика	Базисный ток N1 (перв.)	Базисный ток N1 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (перв.величина), (10 – 50000) А	1000
		Базисный ток N2 (перв.)	Базисный ток N2 (перв.), А 2273	Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (перв.величина), (10 – 50000) А	2273
		Базисный ток N3 (перв.)	Базисный ток N3 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны №3 (НН1) (перв.величина), (10 – 50000) А	1000
		Базисный ток N4 (перв.)	Базисный ток N4 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны №4 (НН2) (перв.величина), (10 – 50000) А	1000
		Базисный ток N5 (перв.)	Базисный ток N5 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны №5 (перв.величина), (10 – 50000) А	1000
		Базисный ток N6 (перв.)	Базисный ток N6 (перв.), А 1000	Базисный ток стороны №6 (перв.величина), (10 – 50000) А	1000
		Базисный ток N1 (втор.)	Базисный ток N1 (втор.), А 0,0	Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1) (втор.величина)	0.0
		Базисный ток N2 (втор.)	Базисный ток N2 (втор.), А 0,0	Базисный ток стороны №2 (СН, ВН2) (втор.величина)	0.0
		Базисный ток N3 (втор.)	Базисный ток N3 (втор.), А 0,0	Базисный ток стороны №3 (НН1) (втор.величина)	0.0

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Общая логика	Базисный ток N4 (втор.)	Базисный ток N4 (втор.), А 0,0	Базисный ток стороны №4 (НН2) (втор.величина)	0.0
		Базисный ток N5 (втор.)	Базисный ток N5 (втор.), А 0,0	Базисный ток стороны №5 (втор.величина)	0.0
		Базисный ток N6 (втор.)	Базисный ток N6 (втор.), А 0,0	Базисный ток стороны №6 (втор.величина)	0.0
		Схема соединения стор.N1	Схема соединения стор. N1 Y	Схема соединения стороны №1 (ВН, ВН1) (D,Y)	Y
		Схема соединения стор.N2	Схема соединения стор. N2 Y	Схема соединения стороны №2 (СН, ВН2) (D,Y)	Y
		Схема соединения стор.N3	Схема соединения стор. N3 D	Схема соединения стороны №3 (НН1) (D,Y)	D
		Схема соединения стор.N4	Схема соединения стор. N4 D	Схема соединения стороны №4 (НН2) (D,Y)	D
		Сторона №1 (ВН, ВН1)	Сторона N1 (ВН, ВН1) есть	Сторона №1 (ВН, ВН1) (нет,есть)	есть
		Сторона №2 (СН, ВН2)	Сторона N2 (СН, ВН2) есть	Сторона №2 (СН, ВН2) (нет,есть)	есть
		Сторона №3 (НН1)	Сторона N3 (НН1) есть	Сторона №3 (НН1) (нет,есть)	есть
		Сторона №4 (НН2)	Сторона N4 (НН2) есть	Сторона №4 (НН2) (нет,есть)	есть
		РН Uab> по стороне N2	РН Uab> по стороне N2, В 85.0	Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне №2 (10 – 120) В	85.0
		РН Uab> по стороне N3	РН Uab> по стороне N3, В 85.0	Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне №3 (10 – 120) В	85.0
		РН Uab> по стороне N4	РН Uab> по стороне N4, В 85.0	Напряжение срабатывания максимального РН Uab по стороне №3 (10 – 120) В	85.0
		Время подхвата сраб.защит	Время подхвата сраб.защит, с 0.05	Время подхвата срабатывания защит (0,05…27,00)	0.05
		Контроль ЦН по стороне N2	Контроль ЦН по стороне N2 не предусмотрен	Контроль цепей напряжения стороны №2 (СН) (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Контроль ЦН по стороне N3	Контроль ЦН по стороне N3 предусмотрен	Контроль цепей напряжения стороны №3 (НН1) (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Контроль ЦН по стороне N4	Контроль ЦН по стороне N4 предусмотрен	Контроль цепей напряжения стороны №4 (НН2) (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Действ.техн. защит на откл	Действ.техн. защит на откл не предусмотрено	Действие технологических защит на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.предохр. кл.на откл	Действ.предохр. кл.на откл не предусмотрено	Действие предохран-ого клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.отсечн.кл. на откл	Действ.отсечн.кл. на откл не предусмотрено	Действие отсечного клапана на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.темп.масла на откл	Действ.темп.масла на откл не предусмотрено	Действие температуры масла на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Вх. Внешнее отключение	Вх. Внешнее отключение 16 Внеш.откл.	Внешнее отключение (от УРОВ) по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	16 Внеш.откл.
		Вх. Технолог.защиты	Вх. Технолог.защиты –	Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.Сраб.предохр. клапана	Вх.Сраб.предохр.клапана –	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Сраб.отсеч.клапана	Вх. Сраб.отсеч.клапана –	Прием сигнала 'Сраб. отсечного клапана' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Температура масла	Вх. Температура масла –	Прием сигнала 'Температура масла' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.Вывод вых.цепей ВН	Вх.Вывод вых.цепей ВН –	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ВН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.Вывод вых.цепей ОВ ВН	Вх.Вывод вых.цепей ОВ ВН –	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ОВ ВН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.Вывод вых.цепей СН	Вх.Вывод вых.цепей СН –	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.Вывод вых.цепей НН1	Вх.Вывод вых.цепей НН1 –	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.Вывод вых.цепей НН2	Вх.Вывод вых.цепей НН2 –	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Тип блокировки от БТН	Тип блокировки от БТН перекрестная	Тип блокировки от БТН перекрестная (пофазная, перекрестная)	перекрестная
	ДТЗ	Iср ДТЗ	Iср ДТЗ, о.е. 1.00	Ток срабатывания ДТЗ (0.10 – 2,00) о.е.	1.00
		Iт0 ДТЗ	Iт0 ДТЗ, о.е. 0.60	Ток начала торможения ДТЗ (0.40 – 1,00) о.е.	0.60

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	ДТЗ	Iт мах ДТЗ	Iт мах ДТЗ, о.е. 1.20	Ток торможения блокировки ДТЗ (0.70 – 3,00) о.е.	1.20
		Кт ДТЗ	Кт ДТЗ, 0.50	Коэффициент торможения ДТЗ (0.20 - 0.70)	0.50
		Кбл по 2гар.	Кбл по 2гар., о.е. 0.10	Уровень бл. по 2 гармонике (0.05 - 0.40) о.е.	0.10
		Кбл по 5гар.	Кбл по 5гар., о.е. 0.10	Уровень бл. по 5 гармонике (0.05 - 0.40) о.е.	0.10
		Ток дифф. отсечки	Ток дифф. отсечки, о.е. 6.50	Ток срабатывания диф. отсечки (2.00 – 20,00) о.е.	6.50
		Iср обрыва цепей тока	Iср обрыва цепей тока, о.е. 0.10	Ток срабатывания реле контроля обрыва цепей тока (0.04 - 2.00) о.е.	0.10
		Время дифф.отсечки	Время дифф.отсечки, с 0.06	Задержка на срабатывание дифф.отсечки (0.00 - 27.00) с	0.06
		Время сраб. обрыва ЦТ	Время сраб. обрыва ЦТ, с 27,00	Время срабатывания контроля обрыва цепей тока, (0.05 – 27,00) с	27.00
		Дифференциальная отсечка	Дифференциальная отсечка предусмотрена	Дифференциальная отсечка (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Действие диф.отсечки с ВВ	Действие диф.отсечки с ВВ Опер.Ввод	Действие диф.отсечки с выдержкой времени (Опер.Ввод по входу, Введено Постоянно)	Опер.Ввод
		Блокировка ДТЗ по 5 гарм	Блокировка ДТЗ по 5 гарм предусмотрена	Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Вх. Вывод ДТЗ	Вх. Вывод ДТЗ 15 Вывод ДТЗ	Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	15 Вывод ДТЗ
		Вх. ВВ для диф.отсечки	Вх. ВВ для диф.отсечки –	Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	УРОВ стороны №1(ВН)	Iср УРОВ N1	Iср УРОВ N1, А 0.40	Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №1, (0.04 - 2.00) А	0.40
		Время сраб. УРОВ N1-1ст.	Время сраб. УРОВ N1-1ст., с 0.60	Время срабатывания УРОВ ВН 'на себя', (0.01 - 0.60) с	0.60
		Время сраб. УРОВ N1-2ст.	Время сраб. УРОВ N1-2ст., с 0.60	Время срабатывания УРОВ ВН, (0.10 - 0.60) с	0.60
		Действие УРОВ ВН	Действие УРОВ ВН предусмотрено	Действие УРОВ ВН (предусмотрено,не предусмотрено)	предусмотрено
		Действие УРОВ 'на себя'	Действие УРОВ 'на себя' предусмотрено	Действие УРОВ ВН 'на себя' (не предусмотрено,предусмотрено)	предусмотрено
		Подт.пуска УРОВ ВН от KQC	Подт.пуска УРОВ ВН от KQC предусмотрено	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(ВН) инв.' (предусмотрено,не предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод УРОВ ВН	Вх. Вывод УРОВ ВН 3 Вывод УРОВ ВН	Прием сигнала 'Вывод УРОВ ВН (от SA)' по входу (Выв. УРОВ ВН)	3 Вывод УРОВ ВН
		Вх. Пуск УРОВ ВН от защит	Вх. Пуск УРОВ ВН от защит 1 Пуск УРОВ ВН о защит	Прием сигнала 'Пуск УРОВ ВН от защит' по входу (Пуск УРОВ ВН) (выбор из списка дискретных сигналов)	1 Пуск УРОВ ВН от защит
		Вх. KQC Q2 (ВН) иверсный	Вх. KQC Q2 (ВН) иверсный 2 KQC Q2 (ВН) ивн.	Прием сигнала 'KQC Q2 (ВН) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	2 KQC Q2 (ВН) ивн.
	ТЗНП	Iср. ТЗНП ВН	Iср. ТЗНП ВН, А 30.00	Ток срабатывания ТЗНП стороны №1 (ВН), (0.05 – 100.00) А	30.00
		Время сраб.ТЗНП-откл.Т2	Время сраб.ТЗНП-откл.Т2, с 27.00	Время срабатывания ТЗНП в защиту Т2(Т1), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.ТЗНП-откл.ШСВ	Время сраб.ТЗНП-откл.ШСВ, с 27.00	Время срабатывания ТЗНП на отключение ШСВ ВН и СВ ВН, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.ТЗНП-откл.ВН	Время сраб.ТЗНП-откл.ВН, с 27.00	Время срабатывания ТЗНП на отключение ВН, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.ТЗНП-откл.Т1	Время сраб.ТЗНП-откл.Т1, с 27.00	Время срабатывания ТЗНП на отключение трансформатора, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Действие ТЗНП ВН	Действие ТЗНП ВН	Действие ТЗНП ВН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Откл. ВН от ТЗНП Т2	Вх. Откл. ВН от ТЗНП Т2 7 Откл.ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1)	Отключение ВН с АПВ от схемы ТЗНП Т2(Т1) по входу (ТЗНП Т1(Т2)) (выбор из списка дискретных сигналов)	7 Откл.ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1)
		Вх. Вывод ТЗНП ВН	Вх. Вывод ТЗНП ВН –	Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВН (от SA)' по входу (Вывод ТЗНП ВН) (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	ЗП	Iср. ЗП ВН	Iср. ЗП ВН, А 3.00	Ток срабатывания ЗП по стороне №1 (ВН), (0.05 – 100.00) А	3.00
		Iср. ЗП СН	Iср. ЗП СН, А 3.00	Ток срабатывания ЗП по стороне №2 (СН), (0.05 – 100.00) А	3.00
		Iср. ЗП НН1	Iср. ЗП НН1, А 3.00	Ток срабатывания ЗП по стороне НН1, (0.05 – 100.00) А	3.00
		Iср. ЗП НН2	Iср. ЗП НН2, А 3.00	Ток срабатывания ЗП на стороне НН2, (0.05 – 100.00) А	3.00

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	ЗП	Т ЗП	Т ЗП, с 27.00	Задержка на срабатывание ЗП, (0.05 – 27.00) с	27.00
		ЗП ВН	ЗП ВН предусмотрена	Защита от перегрузки по стороне №1 (ВН) (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		ЗП СН	ЗП СН не предусмотрена	Защита от перегрузки по стороне №2 (СН) (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		ЗП НН1	ЗП НН1 предусмотрена	Защита от перегрузки по стороне №3 (НН1) (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		ЗП НН2	ЗП НН2 предусмотрена	Защита от перегрузки по стороне №4 (НН2) (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
	Автоматика охлаждения	Iср.АО-1.ВН	Iср.АО-1.ВН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №1 (ВН), (0.05 – 100.00) А	3.00
		Iср.АО-2.ВН	Iср.АО-2.ВН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №1 (ВН), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-3.ВН	Iср.АО-3.ВН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №1 (ВН), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-1.СН	Iср.АО-1.СН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №2 (СН), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-2.СН	Iср.АО-2.СН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №2 (СН), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-3.СН	Iср.АО-3.СН, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №2 (СН), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-1.НН1	Iср.АО-1.НН1, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №3 (НН1), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-2.НН1	Iср.АО-2.НН1, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №3 (НН1), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-3.НН1	Iср.АО-3.НН1, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №3 (НН1), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-1.НН2	Iср.АО-1.НН2, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 1 ступени по стороне №4 (НН2), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-2.НН2	Iср.АО-2.НН2, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 2 ступени по стороне №4 (НН2), (0.05 - 100.00) А	3.00
		Iср.АО-3.НН2	Iср.АО-3.НН2, А 3.00	Ток срабатывания пуска АО 3 ступени по стороне №4 (НН2), (0.05 - 100.00) А	3.00
		АО по току стороны ВН	АО по току стороны ВН предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны ВН (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		АО по току стороны СН	АО по току стороны СН предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны №2 (СН) (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		АО по току стороны НН1	АО по току стороны НН1 предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны №3 (НН1) (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		АО по току стороны НН2	АО по току стороны НН2 предусмотрена	Автоматика охлаждения по току стороны №4 (НН2) (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Действие ЗПО на откл.	Действие ЗПО на откл. предусмотрено	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. тр-ра (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Контроль Т'С - ЗПО 1(2)ст	Контроль Т'С - ЗПО 1(2)ст не предусмотрен	Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен)	не предусмотрен
		Контроль Т'С - Нет дутья	Контроль Т'С - Нет дутья предусмотрен	Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Действие ЗПО-1ст.	Действие ЗПО-1ст. предусмотрено	Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие ЗПО-2ст.	Действие ЗПО-2ст. предусмотрено	Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Контроль тока для ЗПО-2ст	Контроль тока для ЗПО-2 не предусмотрен	Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен)	не предусмотрен
		Действие ЗПО-3ст.	Действие ЗПО-3ст предусмотрено.	Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Время сраб. ЗПО-1ст.	Время сраб. ЗПО-1ст., мин 10	Время срабатывания ЗПО 1 ступень, (1 - 60) мин	10
		Время сраб. ЗПО-2ст.	Время сраб. ЗПО-2ст., мин 20	Время срабатывания ЗПО 2 ступень, (1 - 60) мин	20
		Время сраб. ЗПО-3ст.	Время сраб. ЗПО-3ст., мин 60	Время срабатывания ЗПО 3 ступень, (1 - 60) мин	60
		Вх. Откл.от внешнего ШАОТ	Вх. Откл.от внешнего ШАОТ	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Откл. все охладители	Вх. Откл. все охладители –	Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Высокая Т'С масла	Вх. Высокая Т'С масла 6 Выс. Темп. Масла (>80С)	Прием сигнала 'Высокая температура масла (>80С)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	6 Выс. Темп. Масла (>80С)
		Вх. Реле тока ЗПО-1ст	Вх. Реле тока ЗПО-1ст 371 РТ ЗПО 1 ступень	Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	371 РТ ЗПО 1 ступень
		Вх. Реле тока ЗПО-2ст	Вх. Реле тока ЗПО-2ст –	Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Вывод ЗПО	Вх. Вывод ЗПО –	Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Неиспр. цепей охлаж.	Вх. Неиспр. цепей охлаж. 4 Неиспр. цепей охл.	Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	4 Неиспр. цепей охл.

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Блокировка РПН	Iвн блокировки РПН	Iвн блокировки РПН, А 3.00	Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны №1 (ВН), (0.10 – 100.00) А	3.00
		Iсн блокировки РПН	Iсн блокировки РПН, А 3.00	Ток срабатывания блокир.РПН по току стороны №2 (СН), (0.10 – 100.00) А	3.00
		Uсн блокировки РПН	Uсн блокировки РПН, В 85.0	Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны №2 (СН), (80.0 – 100.0) В	85.0
		Uнн1 блокировки РПН	Uнн1 блокировки РПН, В 85.0	Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны №3 (НН1), (80.0 – 100.0) В	85.0
		Uнн2 блокировки РПН	Uнн2 блокировки РПН, В 85.0	Напряжение сраб. блокир.РПН по напряжению стороны №4 (НН2), (80.0 – 100.0) В	85.0
		Блокировка РПН по Iвн	Блокировка РПН по Iвн предусмотрена	Блокировка РПН по току стороны ВН (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Блокировка РПН по Iсн	Блокировка РПН по Iсн не предусмотрена	Блокировка РПН по току стороны №2 (СН) (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Блокировка РПН по Uсн	Блокировка РПН по Uсн не предусмотрена	Блокировка РПН по напряжению стороны №2 (СН) (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Блокировка РПН по Uнн1	Блокировка РПН по Uнн1 предусмотрена	Блокировка РПН по напряжению стороны №3 (НН1) (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
		Блокировка РПН по Uнн2	Блокировка РПН по Uнн2 предусмотрена	Блокировка РПН по напряжению стороны №4 (НН2) (не предусмотрена, предусмотрена)	предусмотрена
	МТЗ ВН	Iср. МТЗ ВН	Iср. МТЗ ВН, А 30.00	Ток срабатывания МТЗ по стороне №1 (ВН), (0.10 – 100.00) А	30.00
		I2ср. ВН	I2ср. ВН, А 1.00	Ток срабатывания РТОП по стороне №1 (ВН), (0.10 – 100.00) А	1.00
		Т МТЗ ВН-откл.СВ	Т МТЗ ВН-откл.СВ, с 27,00	Время срабатывания МТЗ ВН на отключение СВ СН(НН), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб. МТЗ ВН 1ст	Время сраб. МТЗ ВН 1ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ СН и НН откл.), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб. МТЗ ВН 2ст	Время сраб. МТЗ ВН 2ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ СН или НН вкл.), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Действие МТЗ ВН	Действие МТЗ ВН предусмотрено	Действие МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Пуск МТЗ ВН по U	Пуск МТЗ ВН по U предусмотрен	Пуск МТЗ ВН по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмотрен
		Пуск МТЗВН при выв.МТЗСН	Пуск МТЗВН при выв.МТЗСН не предусмотрен	Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ СН по напряжению СН (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Пуск МТЗВН при выв.МТЗНН1	Пуск МТЗВН при выв.МТЗНН1 предусмотрен	Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН1 по напряжению НН1 (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Пуск МТЗВН при выв.МТЗНН2	Пуск МТЗВН при выв.МТЗНН2 предусмотрен	Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН2 по напряжению НН2 (не предусмотрен, предусмотрен)	предусмотрен
		Блокировка МТЗ ВН при БТН	Блокировка МТЗ ВН при БТН не предусмотрен	Блокировка МТЗ ВН при БТН (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Действие РТОП ВН в МТЗ	Действие РТОП ВН в МТЗ не предусмотрено	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		МТЗ ВН-откл.СВ	МТЗ ВН-откл.СВ не предусмотрено	Действие МТЗ ВН на отключение СВ СН(НН) (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Ускор.МТЗ ВН при откл.СВ	Ускор.МТЗ ВН при откл.СВ предусмотрено	Ускорение МТЗ ВН при отключенных СВ НН1(НН2) и СН (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.KQTсв СН на ускор	Действ.KQTсв СН на ускор не предусмотрено	Действие сигнала KQT СВ СН для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.KQTсв НН1 на ускор	Действ.KQTсв НН1 на ускор предусмотрено	Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Действ.KQTсв НН2 на ускор	Действ.KQTсв НН2 на ускор предусмотрено	Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод МТЗ ВН	Вх. Вывод МТЗ ВН	Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Пуск МТЗ ВН по U	Вх. Пуск МТЗ ВН по U	Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	МТЗ СН	Iср. МТЗ СН 1ст	Iср. МТЗ СН 1ст, А 30.00	Ток срабатывания МТЗ 1 ступени по стороне №2 (СН), (0.10 – 100.00) А	30.00
		Iср. МТЗ СН 2ст	Iср. МТЗ СН 2ст, А 30.00	Ток срабатывания МТЗ 2 ступени по стороне №2 (СН), (0.10 – 100.00) А	30.00
		I2ср. СН	I2ср. СН, А 1.00	Ток срабатывания РТОП по стороне №2 (СН), (0.10 – 100.00) А	1.00
		Uл< по стороне СН	Uл< по стороне СН, В 85.0	Напряжение срабатывания минимального РН по стороне №2 (СН), (10.0 – 100.0) В	85.0
		U2> по стороне СН	U2> по стороне СН, В 10.0	Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне №2 (СН), (6.0 – 24.0) В	10.0
		Угол макс.чувств.РНМППсн	Угол макс.чувств.РНМППсн, ° 45	Угол макс. чувствительности РНМПП СН, (30 - 90) °	45

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	МТЗ СН	Время сраб.МТЗ СН-откл.СВ	Время сраб.МТЗ СН-откл.СВ, с 27.00	Время срабатывания МТЗ СН на отключение СВ, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ СН-2ст	Время сраб.МТЗ СН-2ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ СН 2 ступень (СВ СН вкл.), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ СН-1ст	Время сраб.МТЗ СН-1ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ СН 1 ступень (СВ СН откл.), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ СН-откл.Т	Время сраб.МТЗ СН-откл.Т, с 27.00	Время срабатывания МТЗ СН на отключение Т(АТ), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ СН-уск.Q3	Время сраб.МТЗ СН-уск.Q3, с 27.00	Время срабатывания МТЗ СН с ускорением при включении Q3, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время ввода ускор.МТЗ СН	Время ввода ускор.МТЗ СН, с 0.05	Время ввода ускорения МТЗ СН, (0.05 – 27.00) с	0.05
		Действие МТЗ СН	Действие МТЗ СН не предусмотрено	Действие МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Пуск МТЗ СН по U СН	Пуск МТЗ СН по U СН предусмотрен	Пуск МТЗ СН по напряжению СН (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмотрен
		Действие РТОП СН в МТЗ	Действие РТОП СН в МТЗ не предусмотрено	Действие РТОП СН в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РНМПП СН в МТЗ	Действие РНМПП СН в МТ предусмотрено	Действие РНМПП СН в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Направление РНМПП СН	Направление РНМПП СН к шинам	Направление РНМПП СН (к шинам, в трансформатор)	к шинам
		Действие KQC Q3 в МТЗ ВН	Действие KQC Q3 в МТЗ ВН предусмотрено	Действие команды 'KQC Q3 (СН)' в МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие KQT Q3 в МТЗ	Действие KQT Q3 в МТЗ предусмотрено	Действие команды 'KQT Q3 (СН)' в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод МТЗ СН	Вх. Вывод МТЗ СН 17 Вывод МТЗ СН	Прием сигнала 'Вывод МТЗ СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	17 Вывод МТЗ СН
		Вх. Вывод пуска МТЗ СН-U	Вх. Вывод пуска МТЗ СН-U –	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ СН по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Пуск МТЗ СН-U	Вх. Пуск МТЗ СН-U 314 Пуск МТЗ СН-U	Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН по напряжению' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	314 Пуск МТЗ СН-U
		Вх. KQC Q3 инверсный	Вх. KQC Q3 инверсный 31 KQC Q3 (СН) инв.	Прием сигнала 'KQC Q3 (СН) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	31 KQC Q3 (СН) инв.
		Вх. KQC Q3 (СН)	Вх. KQC Q3 (СН) 30 KQC Q3 (СН)	Прием сигнала 'KQC Q3 (СН)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	30 KQC Q3 (СН)
		Вх. KQT Q3 (СН)	Вх. KQT Q3 (СН) 38 KQT Q3 (СН)	Прием сигнала 'KQT Q3 (СН)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	38 KQT Q3 (СН)
		Вх. KQT СВ СН	Вх. KQT СВ СН –	Прием сигнала 'KQT СВ СН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	МТЗ НН1	Iср МТЗ НН1-1ст	Iср МТЗ НН1-1ст, А 30.00	Ток срабатывания МТЗ НН1-1 ступень, (0.10 – 100.00) А	30.00
		Iср МТЗ НН1-2ст	Iср МТЗ НН1-2ст, А 30.00	Ток срабатывания МТЗ НН1-2 ступень, (0.10 – 100.00) А	30.00
		I2ср. НН1	I2ср. НН1, А 1.00	Ток срабатывания РТОП по стороне №3 (НН1), (0.10 – 100.00) А	1.00
		Uл< по стороне НН1	Uл< по стороне НН1, В 85.0	Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН1, (10.0 – 100.0) В	85.0
		U2> по стороне НН1	U2> по стороне НН1, В 10.0	Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне №3 (НН1), (6.0 – 24.0) В	10.0
		Угол макс.чувств.РНМПП нн1	Угол макс.чувств.РНМППнн1, ° 45	Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, (30 - 90) °	45
		Время сраб.МТЗнн1-откл.СВ	Время сраб.МТЗнн1-откл.СВ, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН1-2ст	Время сраб.МТЗ НН1-2ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН1-2 ступень (СВ НН1 вкл.), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН1-1ст	Время сраб.МТЗ НН1-1ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН1-1 ступень (СВ НН1 откл.), (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН1-откл.Т	Время сраб.МТЗ НН1-откл.Т, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение тр-ра, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН1-уск.Q1	Время сраб.МТЗ НН1-уск.Q1, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением при включении Q1, (0.05 – 27.00) с	27.00

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	МТЗ НН1	Время ввода ускор.МТЗ НН1	Время ввода ускор.МТЗ НН1, с 27.00	Время ввода ускорения МТЗ НН1, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Действие МТЗ НН1	Действие МТЗ НН1 предусмотрено	Действие МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Пуск МТЗ НН1 по U НН1	Пуск МТЗ НН1 по U НН1 предусмотрен	Пуск МТЗ НН1 по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмотрен
		Действие РТОП НН1 в МТЗ	Действие РТОП НН1 в МТЗ не предусмотрено	Действие РТОП НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РНМПП НН1 в МТЗ	Действие РНМПП НН1 в МТЗ не предусмотрено	Действие РНМПП НН1 в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Направление РНМПП НН1	Направление РНМПП НН1 к шинам	Направление РНМПП НН1 (к шинам, в трансформатор)	к шинам
		Действие KQC Q1 в МТЗ ВН	Действие KQC Q1 в МТЗ ВН предусмотрено	Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие KQT Q1 в МТЗ	Действие KQT Q1 в МТЗ предусмотрено	Действие команды 'KQT Q1 (НН1)' в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод МТЗ НН1	Вх. Вывод МТЗ НН1 18 Вывод МТЗ НН1	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	18 Вывод МТЗ НН1
		Вх. Вывод пуска МТЗ НН1-U	Вх. Вывод пуска МТЗ НН1-U –	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Пуск МТЗ НН1-U	Вх. Пуск МТЗ НН1-U 329 Пуск МТЗ НН1-U	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	329 Пуск МТЗ НН1-U
		Вх. KQC Q1 инверсный	Вх. KQC Q1 инверсный 33 KQC Q1 (НН1) инв.	Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1) инверсный' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	33 KQC Q1 (НН1) инв.
		Вх. KQC Q1 (НН1)	Вх. KQC Q1 (НН1) 32 KQC Q1 (НН1)	Прием сигнала 'KQC Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	32 KQC Q1 (НН1)
		Вх. KQT Q1 (НН1)	Вх. KQT Q1 (НН1) 39 KQT Q1 (НН1)	Прием сигнала 'KQT Q1 (НН1)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	39 KQT Q1 (НН1)
		Вх. KQT СВ НН1	Вх. KQT СВ НН1 36 СВ НН1 откл.	Прием сигнала 'KQT СВ НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	36 СВ НН1 откл.
	МТЗ НН2	Iср МТЗ НН2-1ст	Iср МТЗ НН2-1ст, А 30.00	Ток срабатывания МТЗ НН2-1 ступень, (0.10 – 100.00) А	30.00
		Iср МТЗ НН2-2ст	Iср МТЗ НН2-2ст, А 30.00	Ток срабатывания МТЗ НН2-2 ступень, (0.10 – 100.00) А	30.00
		I2ср. НН2	I2ср. НН2, А 1.00	Ток срабатывания РТОП по стороне №4 (НН2), (0.10 – 100.00) А	1.00
		Ul< по стороне НН2	Ul< по стороне НН2, В 85.0	Напряжение срабатывания мин. реле пуска по напряжению НН2, (10.0 - 100) В	85.0
		U2> по стороне НН2	U2> по стороне НН2, В 10.0	Напряжение срабатывания максимального РНОП по стороне №4 (НН2), (6.0 – 24.0) В	10.0
		Угол макс.чувств.РНМПП нн2	Угол макс.чувств.РНМППнн2, ° 45	Угол макс. чувствительности РНМПП НН2, (30 - 90) °	45
		Время сраб.МТЗнн2-откл.СВ	Время сраб.МТЗнн2-откл.СВ, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН2-2ст	Время сраб.МТЗ НН2-2ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН2-2ступень, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН2-1ст	Время сраб.МТЗ НН2-1ст, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН2-1ступень, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН2-откл.Т	Время сраб.МТЗ НН2-откл.Т, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение тр-ра, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время сраб.МТЗ НН2-уск.Q4	Время сраб.МТЗ НН2-уск.Q4, с 27.00	Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением при включении Q4, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время ввода ускор.МТЗ НН2	Время ввода ускор.МТЗ НН2, с 27.00	Время ввода ускорения МТЗ НН2, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Действие МТЗ НН2	Действие МТЗ НН2 предусмотрено	Действие МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Пуск МТЗ НН2 по U НН2	Пуск МТЗ НН2 по U НН2 предусмотрен	Пуск МТЗ НН2 по напряжению НН2 (предусмотрен, не предусмотрен)	предусмотрен
		Действие РТОП НН2 в МТЗ	Действие РТОП НН2 в МТЗ не предусмотрено	Действие РТОП НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РНМПП НН2 в МТЗ	Действие РНМПП НН2 в МТЗ предусмотрено	Действие РНМПП НН2 в МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Направление РНМПП НН2	Направление РНМПП НН2	Направление РНМПП НН2 (к шинам, в трансформатор)	к шинам

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	МТЗ НН2	Действие KQC Q4 в МТЗ ВН	Действие KQC Q4 в МТЗ ВН предусмотрено	Действие команды 'KQC Q4 (НН2)' в МТЗ ВН (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие KQT Q4 в МТЗ	Действие KQT Q4 в МТЗ предусмотрено	Действие команды 'KQT Q4 (НН2)' в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод МТЗ НН2	Вх. Вывод МТЗ НН2 19 Вывод МТЗ НН2	Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	19 Вывод МТЗ НН2
		Вх. Вывод пуска МТЗ НН2-U	Вх. Вывод пуска МТЗ НН2-U –	Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Пуск МТЗ НН2-U	Вх. Пуск МТЗ НН2-U 344 Пуск МТЗ НН2-U	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	344 Пуск МТЗ НН2-U
		Вх. KQC Q4 инверсный	Вх. KQC Q4 инверсный 35 KQC Q4 (НН2) инв.	Прием сигнала 'KQC Q4 (НН2) инверсный' по вход (выбор из списка дискретных сигналов)	35 KQC Q4 (НН2) инв.
		Вх. KQC Q4(НН2)	Вх. KQC Q4(НН2) 34 KQC Q4 (НН2)	Прием сигнала 'KQC Q4 (НН2)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	34 KQC Q4 (НН2)
		Вх. KQT Q4 (НН2)	Вх. KQT Q4 (НН2) 40 KQT Q4 (НН2)	Прием сигнала 'KQT Q4 (НН2)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	40 KQT Q4 (НН2)
		Вх. KQT СВ НН2	Вх. KQT СВ НН2 37 СВ НН2 откл.	Прием сигнала 'KQT СВ НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	37 СВ НН2 откл.
	ЛЗШ СН	Время сраб. ЛЗШ СН	Время сраб. ЛЗШ СН, с 27.00	Время срабатывания ЛЗШ СН, (0.05 - 27) с	27.00
		Время на неиспр.ЛЗШ СН	Время на неиспр. ЛЗШ СН 27.00	Время сигнализации неисправности ЛЗШ СН, (0.50 - 27) с	27.00
		Действие ЛЗШ СН	Действие ЛЗШ СН не предусмотрено	Действие ЛЗШ СН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		ЛЗШ СН на откл.Q3	ЛЗШ СН на откл.Q3 с АПВ	Действие ЛЗШ СН на отключение Q3 (с АПВ, без АПВ)	с АПВ
		Тип контакта-Пуск ЛЗШ СН	Тип контакта-Пуск ЛЗШ СН НЗК	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ СН' (НЗК, НОК)	НЗК
		Вх. Пуск ЛЗШ СН	Вх. Пуск ЛЗШ СН –	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ СН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Питание ЛЗШ СН	Вх. Питание ЛЗШ СН –	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ СН' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	ЛЗШ НН1	Время сраб. ЛЗШ НН1	Время сраб. ЛЗШ НН1, с 27.00	Время срабатывания ЛЗШ НН1, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время на неиспр.ЛЗШ НН1	Время на неиспр.ЛЗШ НН1, с 27.00	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1, (0.50 – 27.00) с	27.00
		Действие ЛЗШ НН1	Действие ЛЗШ НН1 предусмотрено	Действие ЛЗШ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		ЛЗШ НН1 на откл.Q1	ЛЗШ НН1 на откл.Q1 с АПВ	Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1 (с АПВ, без АПВ)	с АПВ
		Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН1	Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН1 НЗК	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН1' (НЗК, НОК)	НЗК
		Вх. Пуск ЛЗШ НН1	Вх. Пуск ЛЗШ НН1 24 Пуск ЛЗШ НН1	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	24 Пуск ЛЗШ НН1
		Вх. Питание ЛЗШ НН1	Вх. Питание ЛЗШ НН1	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	ЛЗШ НН2	Время сраб. ЛЗШ НН2	Время сраб. ЛЗШ НН2, с 27.00	Время срабатывания ЛЗШ НН2, (0.05 – 27.00) с	27.00
		Время на неиспр.ЛЗШ НН2	Время на неиспр.ЛЗШ НН2, с 27.00	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2, (0.50 – 27.00) с	27.00
		Действие ЛЗШ НН2	Действие ЛЗШ НН2 предусмотрено	Действие ЛЗШ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		ЛЗШ НН2 на откл.Q4	ЛЗШ НН2 на откл.Q4 с АПВ	Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4 (с АПВ, без АПВ)	с АПВ
		Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН2	Тип контакта-Пуск ЛЗШ НН2 НЗК	Тип контакта 'Пуск ЛЗШ НН2' (НЗК,НОК)	НЗК
		Вх. Пуск ЛЗШ НН2	Вх. Пуск ЛЗШ НН2 25 Пуск ЛЗШ НН2	Прием сигнала 'Пуск ЛЗШ НН2' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	25 Пуск ЛЗШ НН2
		Вх. Питание ЛЗШ НН2	Вх. Питание ЛЗШ НН2 –	Прием сигнала 'Питание ЛЗШ НН2' (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	ЗДЗ СН	Время подхвата бл.откл.Q3	Время подхвата бл.откл.Q3, с 0.05	Время подхвата срабатывания ЗДЗ СН на блокировку отключения Q3, (0.05 - 27) с	0.05
		Время на неиспр.ЗДЗ СН	Время на неиспр.ЗДЗ СН, с 0.01	Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ Q3 (СН), (0.01 – 27.00) с	0.01
		Выбор пуска ЗДЗ СН	Выбор пуска ЗДЗ СН от МТЗ ВН	Выбор пуска ЗДЗ СН (от МТЗ ВН,от МТЗ СН (внт),от МТЗ (внш))	от МТЗ ВН
		Действие ЗДЗ СН	Действие ЗДЗ СН предусмотрено	Действие ЗДЗ СН (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие ЗДЗ - бл.откл.Q3	Действие ЗДЗ - бл.откл.Q3 не предусмотрена	Блокировка отключения Q3 от ЗДЗ СН (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	ЗД3 СН	Вх. SQH Q3	Вх. SQH Q3 –	Прием сигнала 'SQH Q3' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. KTD Q3	Вх. KTD Q3 –	Прием сигнала 'KTD Q3' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Пуск ЗД3 Q3-внеш.МТЗ	Вх. Пуск ЗД3 Q3-внеш.МТЗ –	Прием сигнала 'Пуск ЗД3 СН от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	ЗД3 НН1	Время подхвата бл.откл.Q1	Время подхвата бл.откл.Q1, с 0.05	Время подхвата срабатывания ЗД3 НН1 на блокировку отключения Q1, (0.05 – 27.00) с	0.05
		Время на неиспр.ЗД3 НН1	Время на неиспр.ЗД3 НН1, с 0.01	Время срабатывания неисправности цепи ЗД3 Q1 (НН1), (0.01 – 27.00) с	0.01
		Выбор пуска ЗД3 НН1	Выбор пуска ЗД3 НН1 от МТЗ ВН	Выбор пуска ЗД3 НН1 (от МТЗ ВН, от МТЗ НН1 (внт), от МТЗ (внш))	от МТЗ ВН
		Действие ЗД3 НН1	Действие ЗД3 НН1 предусмотрено	Действие ЗД3 НН1 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие ЗД3 - бл.откл.Q1	Действие ЗД3 - бл.откл.Q1 не предусмотрена	Блокировка отключения Q1 от ЗД3 НН1 (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Вх. SQH Q1	Вх. SQH Q1 26 SQH Q1	Прием сигнала 'SQH Q1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	26 SQH Q1
		Вх. KTD Q1	Вх. KTD Q1 27 KTD Q1	Прием сигнала 'KTD Q1' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	27 KTD Q1
		Вх. Пуск ЗД3 Q1-внеш.МТЗ	Вх. Пуск ЗД3 Q1-внеш.МТЗ –	Прием сигнала 'Пуск ЗД3 НН1 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	ЗД3 НН2	Время подхвата бл.откл.Q4	Время подхвата бл.откл.Q4, с 0.05	Время подхвата срабатывания ЗД3 НН2 на блокировку отключения Q4, (0.05 – 27.00) с	0.05
		Время на неиспр.ЗД3 НН2	Время на неиспр.ЗД3 НН2, с 0.01	Время срабатывания неисправности цепи ЗД3 Q4 (НН2), (0.01 – 27.00) с	0.01
		Выбор пуска ЗД3 НН2	Выбор пуска ЗД3 НН2 от МТЗ ВН	Выбор пуска ЗД3 НН2 (от МТЗ ВН, от МТЗ НН2 (внт), от МТЗ (внш))	от МТЗ ВН
		Действие ЗД3 НН2	Действие ЗД3 НН2 предусмотрено	Действие ЗД3 НН2 (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие ЗД3 - бл.откл.Q4	Действие ЗД3 - бл.откл.Q4 не предусмотрена	Блокировка отключения Q4 от ЗД3 НН2 (не предусмотрена, предусмотрена)	не предусмотрена
		Вх. SQH Q4	Вх. SQH Q4 28 SQH Q4	Прием сигнала 'SQH Q4' по входу (SQH Q4) (выбор из списка дискретных сигналов)	28 SQH Q4
		Вх. KTD Q4	Вх. KTD Q4 29 KTD Q4	Прием сигнала 'KTD Q4' по входу (KTD Q4) (выбор из списка дискретных сигналов)	29 KTD Q4
		Вх. Пуск ЗД3 Q4-внеш.МТЗ	Вх. Пуск ЗД3 Q4-внеш.МТЗ –	Прием сигнала 'Пуск ЗД3 НН2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	Газовые защиты	Время на сраб. КИ ГЗ	Время на сраб. КИ ГЗ, с 1.00	Задержка на срабатывание КИ ГЗ, (0.05 – 27.00) с	1.00
		Действие ГЗ Тр-ра - откл	Действие ГЗ Тр-ра – откл не предусмотрено	Действие ГЗ Тр-ра на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие ГЗ РПН - откл	Действие ГЗ РПН – откл не предусмотрено	Действие ГЗ РПН на отключение (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Перевод ГЗТ сигн.ст.-откл	Перевод ГЗТ сигн.ст.-откл не предусмотрен	Перевод ГЗТ-сигн. ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен)	не предусмотрен
		Действие КИ-Выв.ГЗТ сигн	Действие КИ-Выв.ГЗТ сигн не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие КИ-Выв.ГЗТ откл	Действие КИ-Выв.ГЗТоткл не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие КИ-Выв.ГЗ РПН	Действие КИ-Выв.ГЗ РПН не предусмотрено	Действие КИ на вывод ГЗ РПН (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Вх. ГЗТ-А сигн.ст.	Вх. ГЗТ-А сигн.ст. –	Прием сигнала 'ГЗТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗТ-В сигн.ст.	Вх. ГЗТ-В сигн.ст. –	Прием сигнала 'ГЗТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗТ-С сигн.ст.	Вх. ГЗТ-С сигн.ст. –	Прием сигнала 'ГЗТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗТ(Общ)сигн.ст.	Вх. ГЗТ(Общ)сигн.ст. 11 ГЗТ сигн. ст.	Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	11 ГЗТ сигн. ст.
		Вх. ГЗТ-А откл.ст.	Вх. ГЗТ-А откл.ст. –	Прием сигнала 'ГЗТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗТ-В откл.ст.	Вх. ГЗТ-В откл.ст. –	Прием сигнала 'ГЗТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗТ-С откл.ст.	Вх. ГЗТ-С откл.ст. –	Прием сигнала 'ГЗТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗТ (Общ) откл.ст.	Вх. ГЗТ (Общ) откл.ст. 12 ГЗТ откл.ст	Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	12 ГЗТ откл.ст
		Вх. ГЗ РПН-А	Вх. ГЗ РПН-А –	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗ РПН-В	Вх. ГЗ РПН-В –	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Газовые защиты	Вх. ГЗ РПН-С	Вх. ГЗ РПН-С –	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. ГЗ РПН (Общ)	Вх. ГЗ РПН (Общ) 13 ГЗ РПН	Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	13 ГЗ РПН
		Вх. SA ГЗТ-А	Вх. SA ГЗТ-А –	Перевод ГЗ Тр-ра фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. SA ГЗТ-В	Вх. SA ГЗТ-В –	Перевод ГЗ Тр-ра фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. SA ГЗТ-С	Вх. SA ГЗТ-С –	Перевод ГЗ Тр-ра фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. SA ГЗТ	Вх. SA ГЗТ 10 Пер. ГЗТ на сигн.	Перевод ГЗ Тр-ра (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	10 Пер. ГЗТ на сигн.
		Вх. SA ГЗ РПН-А	Вх. SA ГЗ РПН-А –	Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. SA ГЗ РПН-В	Вх. SA ГЗ РПН-В –	Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. SA ГЗ РПН-С	Вх. SA ГЗ РПН-С –	Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. SA ГЗ РПН	Вх. SA ГЗ РПН 14 Пер. ГЗ РПН на сигн	Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	14 Пер. ГЗ РПН на сигн
		Вх. КИ ГЗТ-А сигн.ст.	Вх. КИ ГЗТ-А сигн.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗТ-В сигн.ст.	Вх. КИ ГЗТ-В сигн.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗТ-С сигн.ст.	Вх. КИ ГЗТ-С сигн.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗТ сигн.ст.	Вх. КИ ГЗТ сигн.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗТ-А откл.ст.	Вх. КИ ГЗТ-А откл.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗТ-В откл.ст.	Вх. КИ ГЗТ-В откл.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗТ-С откл.ст.	Вх. КИ ГЗТ-С откл.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗТ откл.ст.	Вх. КИ ГЗТ откл.ст. –	Прием сигнала 'КИ ГЗТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗ РПН-А	Вх. КИ ГЗ РПН-А –	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза А' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗ РПН-В	Вх. КИ ГЗ РПН-В –	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза В' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗ РПН-С	Вх. КИ ГЗ РПН-С –	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН фаза С' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. КИ ГЗ РПН	Вх. КИ ГЗ РПН –	Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН (общ.)' по вход (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх. Оперативный ток ГЗ	Вх. Оперативный ток ГЗ –	Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	Пожаротушение	Iср УРОВ N2	Iср УРОВ N2, А 0.40	Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №2, (0.04 - 2.00) А	0.40
		Iср УРОВ N3	Iср УРОВ N3, А 0.40	Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №3 (НН1), (0.04 - 2.00) А	0.40
		Iср УРОВ N4	Iср УРОВ N4, А 0.40	Ток срабатывания реле тока УРОВ стороны №4 (НН2), (0.04 - 2.00) А	0.40
		Uл< по стороне СН для ПТ	Uл< по стороне СН для ПТ, В 10.00	Напряжение срабатывания реле минимального напряжения СН, (10.00 – 100.00) В	10.00
		U2> по стороне СН для ПТ	U2> по стороне СН для ПТ, В 6.00	Напряжение срабатывания реле обратной последовательности СН, (6.00 – 24.00) В	6.00
		Uл< по стороне НН1 для ПТ	Uл< по стороне НН1 для ПТ, В 10.00	Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН1, (10.00 – 100.00) В	10.00
		U2> по стороне НН1 для ПТ	U2> по стороне НН1 для ПТ, В 6.00	Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН1, (6.00 – 24.00) В	6.00
		Uл< по стороне НН2 для ПТ	Uл< по стороне НН2 для ПТ, В 10.00	Напряжение срабатывания реле минимального напряжения НН2, (10.00 – 100.00) В	10.00
		U2> по стороне НН2 для ПТ	U2> по стороне НН2 для ПТ, В 6.00	Напряжение срабатывания реле обратной последовательности НН2, (6.00 – 24.00) В	6.00
		Время импульса на пуск ПТ	Время импульса на пуск ПТ, с 1.00	Длительность импульса на пуск ПТ Тр-ра, (0.05 – 27.00) с	1.00
		Пожаротушение Тр-ра	Пожаротушение Тр-ра не предусмотрено	Пожаротушение Тр-ра (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РТ УРОВ N1-нет U	Действие РТ УРОВ N1-нет U предусмотрено	Действие РТ УРОВ стороны №1 для контроля отсутствия U (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено
		Действие РТ УРОВ N2-нет U	Действие РТ УРОВ N2-нет U предусмотрено	Действие РТ УРОВ стороны №2 для контроля отсутствия U (не предусмотрено, предусмотрено)	предусмотрено

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Уставки	Пожаротушение	Действие РТ УРОВ N3-нет U	Действие РТ УРОВ N3-нет U не предусмотрено	Действие РТ УРОВ стороны №3 (НН1) для контроля отсутствия U (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РТ УРОВ N4-нет U	Действие РТ УРОВ N4-нет U не предусмотрено	Действие РТ УРОВ стороны №4 (НН2) для контроля отсутствия U (не предусмотрено, предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РН СН - нет U	Действие РН СН - нет U не предусмотрено	Действие РН СН для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено, не предусмотрено)	не предусмотрено
		Действие РН НН1 - нет U	Действие РН НН1 - нет U предусмотрено	Действие РН НН1 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Действие РН НН2 - нет U	Действие РН НН2 - нет U предусмотрено	Действие РН НН2 для контроля отсутствия напряжения (предусмотрено, не предусмотрено)	предусмотрено
		Вх. Вывод ПТ Тр-ра	Вх. Вывод ПТ Тр-ра –	Прием сигнала 'Вывод ПТ Тр-ра(от SA)' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
	Контроль перевода на ОВ	Вх. SA ВН - 'Тр'	Вх. SA ВН - 'Тр' 23 Перевод-Тр.	Прием сигнала от SA ВН 'Положение - Тр-р' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	23 Перевод-Тр.
		Вх. SG ВН - 'Тр'	Вх. SG ВН - 'Тр' 20 БИ присоед.	Прием сигнала от SG ВН 'Тр-р' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	20 БИ присоед.
		Вх. SA ВН - 'ОВ'	Вх. SA ВН - 'ОВ' 22 ПереводНаОВ	Прием сигнала от SA ВН 'Положение ОВ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	22 Перевод-НаОВ
		Вх. SG ВН - 'ОВ'	Вх. SG ВН - 'ОВ' 21 БИ обходной	Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	21 БИ обходной
	Дополнительная логика	Вход ВВ No1	Вход ВВ No1 –	Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Значение ВВ1	Значение ВВ1, с 0.00	Значение ВВ №1, (0.00 - 27.00) с	0.00
		ВВ No1	ВВ No1 на срабатывание	Выдержка времени ВВ №1 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вход ВВ No2	Вход ВВ No2 –	Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Значение ВВ2	Значение ВВ2, с 0.00	Значение ВВ №2, (0.00 - 27.00) с	0.00
		ВВ No2	ВВ No2 на срабатывание	Выдержка времени ВВ №2 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вход ВВ No3	Вход ВВ No3 –	Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Значение ВВ3	Значение ВВ3, с 0.00	Значение ВВ №3, (0.00 - 27.00) с	0.00
		ВВ No3	ВВ No3 на срабатывание	Выдержка времени ВВ №3 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вход ВВ No4	Вход ВВ No4 –	Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Значение ВВ4	Значение ВВ4, с 0.00	Значение ВВ №4, (0.00 - 27.00) с	0.00
		ВВ No4	ВВ No4 на срабатывание	Выдержка времени ВВ №4 (на срабатывание, на возврат)	на срабатывание
		Вх.SA1_VIRT	Вх.SA1_VIRT –	SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.SA2_VIRT	Вх.SA2_VIRT –	SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.SA3_VIRT	Вх.SA3_VIRT –	SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Вх.SA4_VIRT	Вх.SA4_VIRT –	SA4_VIRT по входу (выбор из списка дискретных сигналов)	–
Служебные параметры	Конф-ие дискр.-гр. уставок	Вх.бит 0 гр.уст.	Вх.бит 0 гр.уст. -	Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.бит 1 гр.уст.	Вх.бит 1 гр.уст. -	Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Вх.бит 2 гр.уст.	Вх.бит 2 гр.уст. -	Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Конф-ие эл.кл.-гр. уставок	Эл.кл.1 гр.уст	Эл.кл.1 гр.уст -	Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.2 гр.уст	Эл.кл.2 гр.уст -	Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.3 гр.уст	Эл.кл.3 гр.уст -	Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.4 гр.уст	Эл.кл.4 гр.уст -	Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.5 гр.уст	Эл.кл.5 гр.уст -	Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.6 гр.уст	Эл.кл.6 гр.уст -	Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Эл.кл.7 гр.уст	Эл.кл.7 гр.уст -	Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Конфиг. вых.реле	Конфиг. К01	Конфиг. К01 355 Бл.Откл.Q1-НО	Вывод на выходное реле К1:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	355 Бл.Откл.Q1-НО
		Конфиг. К02	Конфиг. К02 295 ТЗНП откл. Т2	Вывод на выходное реле К2:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	295 ТЗНП откл. Т2
		Конфиг. К03	Конфиг. К03 364 Блок.РПН-НО	Вывод на выходное реле К3:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	364 Блок.РПН-НО
		Конфиг. К04	Конфиг. К04 294 Отключение шин	Вывод на выходное реле К4:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	294 Отключение шин
		Конфиг. К05	Конфиг. К05 296 Откл.СВ(ШСВ) ВН	Вывод на выходное реле К5:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	296 Откл.СВ (ШСВ) ВН

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Конфиг. вых.реле	Конфиг. К06	Конфиг. К06 326 Откл.Q1 без АПВ	Вывод на выходное реле К6:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	326 Откл.Q1 без АПВ
		Конфиг. К07	Конфиг. К07 325 Откл.Q1 с АПВ	Вывод на выходное реле К7:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	325 Откл.Q1 с АПВ
		Конфиг. К08	Конфиг. К08 299 ЗАПВ ВН(Q2)	Вывод на выходное реле К8:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	299 ЗАПВ ВН(Q2)
		Конфиг. К09	Конфиг. К09 298 Откл. ВН(Q2)	Вывод на выходное реле К9:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	298 Откл. ВН(Q2)
		Конфиг. К10	Конфиг. К10 341 Откл.Q4 без АПВ	Вывод на выходное реле К10:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	341 Откл.Q4 без АПВ
		Конфиг. К11	Конфиг. К11 340 Откл.Q4 с АПВ	Вывод на выходное реле К11:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	340 Откл.Q4 с АПВ
		Конфиг. К12	Конфиг. К12 356 Бл.Откл.Q4-НО	Вывод на выходное реле К12:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	356 Бл.Откл.Q4-НО
		Конфиг. К13	Конфиг. К13 369 Авт.Охл.-1ст.	Вывод на выходное реле К13:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	369 Авт.Охл.-1ст.
		Конфиг. К14	Конфиг. К14 312 Отключение СН	Вывод на выходное реле К14:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	312 Отключение СН
		Конфиг. К15	Конфиг. К15 307 Откл.СВ СН	Вывод на выходное реле К15:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	307 Откл.СВ СН
		Конфиг. К16	Конфиг. К16 323 Бл.АВР СВ НН1	Вывод на выходное реле К16:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	323 Бл.АВР СВ НН1
		Конфиг. К17	Конфиг. К17 313 U мин. N2	Вывод на выходное реле К17:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	313 U мин. N2
		Конфиг. К18	Конфиг. К18 131 РН НН1 U2>	Вывод на выходное реле К18:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	131 РН НН1 U2>
		Конфиг. К19	Конфиг. К19 328 U НН1 мин.	Вывод на выходное реле К19:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	328 U НН1 мин.
		Конфиг. К20	Конфиг. К20 137 РН НН2 U2>	Вывод на выходное реле К20:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	137 РН НН2 U2>
		Конфиг. К21	Конфиг. К21 343 U НН2 мин.	Вывод на выходное реле К21:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	343 U НН2 мин.
		Конфиг. К22	Конфиг. К22 320 Пуск ЗДЗ-НН1	Вывод на выходное реле К22:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	320 Пуск ЗДЗ-НН1
		Конфиг. К23	Конфиг. К23 338 Бл.АВР СВ НН2	Вывод на выходное реле К23:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	338 Бл.АВР СВ НН2
		Конфиг. К24	Конфиг. К24 335 Пуск ЗДЗ-НН2	Вывод на выходное реле К24:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	335 Пуск ЗДЗ-НН2
		Конфиг. К25	Конфиг. К25 –	Вывод на выходное реле К25:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К26	Конфиг. К26 –	Вывод на выходное реле К26:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К27	Конфиг. К27 –	Вывод на выходное реле К27:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К28	Конфиг. К28 –	Вывод на выходное реле К28:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К29	Конфиг. К29 –	Вывод на выходное реле К29:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К30	Конфиг. К30 –	Вывод на выходное реле К30:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К31	Конфиг. К31 –	Вывод на выходное реле К31:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К32	Конфиг. К32 –	Вывод на выходное реле К32:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	–
		Конфиг. К4 БП	Конфиг. К4 БП 375 Несоотв. ОВ	Вывод на выходное реле К4:Х31 БП дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	375 Несоотв. ОВ
	Конфиг.сигн.	Светодиод 1	Светодиод 1 257 Сраб. ДТЗ-А	Светодиод 1 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	257 Сраб. ДТЗ-А
		Светодиод 2	Светодиод 2 258 Сраб. ДТЗ-В	Светодиод 2 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	258 Сраб. ДТЗ-В
		Светодиод 3	Светодиод 3 259 Сраб. ДТЗ-С	Светодиод 3 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	259 Сраб. ДТЗ-В
		Светодиод 4	Светодиод 4 292 УРОВ ВН на себя	Светодиод 4 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	292 УРОВ ВН на себя
		Светодиод 5	Светодиод 5 293 УРОВ ВН	Светодиод 5 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	293 УРОВ ВН
		Светодиод 6	Светодиод 6 11 ГЗТ сигн. ст.	Светодиод 6 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	11 ГЗТ сигн. ст.
		Светодиод 7	Светодиод 7 12 ГЗТ откл.	Светодиод 7 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	12 ГЗТ откл.
		Светодиод 8	Светодиод 8 13 ГЗ РПН	Светодиод 8 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	13 ГЗ РПН
		Светодиод 9	Светодиод 9 269 ГЗ на сигнал	Светодиод 9 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	269 ГЗ на сигнал
		Светодиод 10	Светодиод 10 16 Внеш.откл.	Светодиод 10 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	16 Внеш.откл.
		Светодиод 11	Светодиод 11 297 ТЗНП ВН	Светодиод 11 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	297 ТЗНП ВН
		Светодиод 12	Светодиод 12 7 ТЗНП Т1(Т2)	Светодиод 12 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	7 ТЗНП Т1(Т2)
		Светодиод 13	Светодиод 13 368 ЗП	Светодиод 13 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	368 ЗП
		Светодиод 14	Светодиод 14 302 МТЗ ВН	Светодиод 14 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	302 МТЗ ВН
		Светодиод 15	Светодиод 15 306 МТЗ СН	Светодиод 15 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	306 МТЗ СН

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Конфиг.сигн.	Светодиод 17	Светодиод 17 321 МТЗ НН1	Светодиод 17 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	321 МТЗ НН1
		Светодиод 18	Светодиод 18 349 ЗДЗ НН1	Светодиод 18 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	349 ЗДЗ НН1
		Светодиод 19	Светодиод 19 331 ЛЗШ НН1	Светодиод 19 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	331 ЛЗШ НН1
		Светодиод 20	Светодиод 20 336 МТЗ НН2	Светодиод 20 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	336 МТЗ НН2
		Светодиод 21	Светодиод 21 350 ЗДЗ НН2	Светодиод 21 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	350 ЗДЗ НН2
		Светодиод 22	Светодиод 22 346 ЛЗШ НН2	Светодиод 22 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	346 ЛЗШ НН2
		Светодиод 23	Светодиод 23 5 Уровень масла	Светодиод 23 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	5 Уровень масла
		Светодиод 24	Светодиод 24 6 Выс.Т°С масла	Светодиод 24 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	6 Выс.Т°С масла
		Светодиод 25	Светодиод 25 393 Неисп.Цеп.Охл.	Светодиод 25 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	393 Неисп.Цеп.Охл
		Светодиод 26	Светодиод 26 332 Неиспр. ЛЗШ НН1	Светодиод 26 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	332 Неиспр. ЛЗШ НН1
		Светодиод 27	Светодиод 27 347 Неиспр. ЛЗШ НН2	Светодиод 27 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	347 Неиспр. ЛЗШ НН2
		Светодиод 28	Светодиод 28 315 Неиспр. ЦН-N2	Светодиод 28 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	315 Неиспр. ЦН-N2
		Светодиод 29	Светодиод 29 330 Неиспр. ЦН НН1	Светодиод 29 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	330 Неиспр. ЦН НН1
		Светодиод 30	Светодиод 30 345 Неиспр. ЦН НН2	Светодиод 30 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	345 Неиспр. ЦН НН2
		Светодиод 31	Светодиод 31 -	Светодиод 31 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 32	Светодиод 32 -	Светодиод 32 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 33	Светодиод 33 -	Светодиод 33 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 34	Светодиод 34 -	Светодиод 34 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 35	Светодиод 35 -	Светодиод 35 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 36	Светодиод 36 -	Светодиод 36 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 37	Светодиод 37 -	Светодиод 37 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 38	Светодиод 38 -	Светодиод 38 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 39	Светодиод 39 -	Светодиод 39 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 40	Светодиод 40 -	Светодиод 40 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 41	Светодиод 41 -	Светодиод 41 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 42	Светодиод 42 -	Светодиод 42 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 43	Светодиод 43 -	Светодиод 43 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 44	Светодиод 44 -	Светодиод 44 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 45	Светодиод 45 -	Светодиод 45 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 46	Светодиод 46 -	Светодиод 46 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 47	Светодиод 47 -	Светодиод 47 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
		Светодиод 48	Светодиод 48 -	Светодиод 48 от дискретного сигнала N (выбор из списка дискретных сигналов)	-
	Фиксация состояния светодиодов	465 Сраб. ДТЗ-А	465 Фикс. светод. Сраб. ДТЗ-А Вкл.	Фиксация состояния светодиода №1 (вкл. / откл.)	Вкл.
		466 Сраб. ДТЗ-В	466 Фикс. светод. Сраб. ДТЗ-В Вкл.	Фиксация состояния светодиода №2 (вкл. / откл.)	Вкл.
		467 Сраб. ДТЗ-С	467 Фикс. светод. Сраб. ДТЗ-С Вкл.	Фиксация состояния светодиода №3 (вкл. / откл.)	Вкл.
		468 УРОВ ВН на себя	468 Фикс. светод. УРОВ ВН на себя Вкл.	Фиксация состояния светодиода №4 (вкл. / откл.)	Вкл.
		469 УРОВ ВН	469 Фикс. светод. УРОВ ВН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №5 (вкл. / откл.)	Вкл.
		470 ГЗТ сигн. ст.	470 Фикс. светод. ГЗТ сигн. ст. Вкл.	Фиксация состояния светодиода №6 (вкл. / откл.)	Вкл.
		471 ГЗТ откл. ст.	471 Фикс. светод. ГЗТ откл. ст. Вкл.	Фиксация состояния светодиода №7 (вкл. / откл.)	Вкл.
		472 ГЗ РПН	472 Фикс. светод. ГЗ РПН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №8 (вкл. / откл.)	Вкл.
		473 ГЗ на сигнал	473 Фикс. светод. ГЗ на сигнал Откл.	Фиксация состояния светодиода №9 (вкл. / откл.)	Откл.
		474 Внеш.откл.	474 Фикс. светод. Внеш.откл. Вкл.	Фиксация состояния светодиода №10 (вкл. / откл.)	Вкл.
		475 ТЗНП ВН	475 Фикс. светод. 297 ТЗНП ВН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №11 (вкл. / откл.)	Вкл.

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Фиксация состояния светодиодов	476 ТЗНП Т1(Т2)	476 Фикс. светод. 7 ТЗНП Т1(Т2) Вкл.	Фиксация состояния светодиода №12 (вкл. / откл.)	Вкл.
		477 ЗП	477 Фикс. светод. 368 ЗП Вкл.	Фиксация состояния светодиода №13 (вкл. / откл.)	Вкл.
		478 МТЗ ВН	478 Фикс. светод. МТЗ ВН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №14 (вкл. / откл.)	Вкл.
		479 МТЗ СН	479 Фикс. светод. МТЗ СН Вкл.	Фиксация состояния светодиода №15 (вкл. / откл.)	Вкл.
		480 Тестирование	480 Фикс. светод. Тестирование Откл.	Фиксация состояния светодиода №16 (вкл. / откл.)	Откл.
		481 МТЗ НН1	481 Фикс. светод. МТЗ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №17 (вкл. / откл.)	Вкл.
		482 ЗДЗ НН1	482 Фикс. светод. ЗДЗ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №18 (вкл. / откл.)	Вкл.
		483 ЛЗШ НН1	483 Фикс. светод. ЛЗШ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №19 (вкл. / откл.)	Вкл.
		484 МТЗ НН2	484 Фикс. светод. МТЗ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №20 (вкл. / откл.)	Вкл.
		485 ЗДЗ НН2	485 Фикс. светод. ЗДЗ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №21 (вкл. / откл.)	Вкл.
		486 ЛЗШ НН2	486 Фикс. светод. ЛЗШ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №22 (вкл. / откл.)	Вкл.
		487 Уровень масла	487 Фикс. светод. 5 Уровень масла Вкл.	Фиксация состояния светодиода №23 (вкл. / откл.)	Вкл.
		488 Выс.Т°С масла	488 Фикс. светод. Выс.Т°С масла Вкл.	Фиксация состояния светодиода №24 (вкл. / откл.)	Вкл.
		489 Неисп.Цеп.Охл.	489 Фикс. светод. Неисп.Цеп.Охл. Вкл.	Фиксация состояния светодиода №25 (вкл. / откл.)	Вкл.
		490 Неиспр. ЛЗШ НН1	490 Фикс. светод. Неиспр. ЛЗШ НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №26 (вкл. / откл.)	Вкл.
		491 Неиспр. ЛЗШ НН2	491 Фикс. светод. Неиспр. ЛЗШ НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №27 (вкл. / откл.)	Вкл.
		492 Неиспр. ЦН-N2	492 Фикс. светод. Неиспр. ЦН-N2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №28 (вкл. / откл.)	Вкл.
		493 Неиспр. ЦН НН1	493 Фикс. светод. Неиспр. ЦН НН1 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №29 (вкл. / откл.)	Вкл.
		494 Неиспр. ЦН НН2	494 Фикс. светод. Неиспр. ЦН НН2 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №30 (вкл. / откл.)	Вкл.
		495 Светодиод 31	495 Фикс. светод. Светодиод 31 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №31 (вкл. / откл.)	Вкл.
		496 Светодиод 32	496 Фикс. светод. Светодиод 32 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №32 (вкл. / откл.)	Вкл.
		497 Светодиод 33	497 Фикс. светод. Светодиод 33 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №33 (вкл. / откл.)	Вкл.
		498 Светодиод 34	498 Фикс. светод. Светодиод 34 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №34 (вкл. / откл.)	Вкл.
		499 Светодиод 35	499 Фикс. светод. Светодиод 35 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №35 (вкл. / откл.)	Вкл.
		500 Светодиод 36	500 Фикс. светод. Светодиод 36 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №36 (вкл. / откл.)	Вкл.
		501 Светодиод 37	501 Фикс. светод. Светодиод 37 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №37 (вкл. / откл.)	Вкл.
		502 Светодиод 38	502 Фикс. светод. Светодиод 38 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №38 (вкл. / откл.)	Вкл.
		503 Светодиод 39	503 Фикс. светод. Светодиод 39 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №39 (вкл. / откл.)	Вкл.
		504 Светодиод 40	504 Фикс. светод. Светодиод 40 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №40 (вкл. / откл.)	Вкл.
		505 Светодиод 41	505 Фикс. светод. Светодиод 41 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №41 (вкл. / откл.)	Вкл.
		506 Светодиод 42	506 Фикс. светод. Светодиод 42 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №42 (вкл. / откл.)	Вкл.
		507 Светодиод 43	507 Фикс. светод. Светодиод 43 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №43 (вкл. / откл.)	Вкл.
		508 Светодиод 44	508 Фикс. светод. Светодиод 44 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №44 (вкл. / откл.)	Вкл.
		509 Светодиод 45	509 Фикс. светод. Светодиод 45 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №45 (вкл. / откл.)	Вкл.
		510 Светодиод 46	510 Фикс. светод. Светодиод 46 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №46 (вкл. / откл.)	Вкл.
		511 Светодиод 47	511 Фикс. светод. Светодиод 47 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №47 (вкл. / откл.)	Вкл.
		512 Светодиод 48	512 Фикс. светод. Светодиод 48 Вкл.	Фиксация состояния светодиода №48 (вкл. / откл.)	Вкл.
	Маска сигнализации срабатывания	465 Сраб. ДТЗ-А	465 Сигн. сраб. Сраб. ДТЗ-А Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №1 (вкл. / откл.)	Вкл.
		466 Сраб. ДТЗ-В	466 Сигн. сраб. Сраб. ДТЗ-В Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №2 (вкл. / откл.)	Вкл.
		467 Сраб. ДТЗ-С	467 Сигн. сраб. Сраб. ДТЗ-С Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №3 (вкл. / откл.)	Вкл.
		468 УРОВ ВН на себя	468 Сигн. сраб. УРОВ ВН на себя Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №4 (вкл. / откл.)	Вкл.
		469 УРОВ ВН	469 Сигн. сраб. УРОВ ВН Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №5 (вкл. / откл.)	Вкл.

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Маска сигнализации срабатывания	470 ГЗТ сигн. ст.	470 Сигн. сраб. ГЗТ сигн. ст. Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №6 (вкл. / откл.)	Откл.
		471 ГЗТ откл. ст.	471 Сигн. сраб. ГЗТ откл. ст. Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №7 (вкл. / откл.)	Вкл.
		472 ГЗ РПН	472 Сигн. сраб. ГЗ РПН Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №8 (вкл. / откл.)	Вкл.
		473 ГЗ на сигнал	473 Сигн. сраб. ГЗ на сигнал Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №9 (вкл. / откл.)	Откл.
		474 Внеш.откл.	474 Сигн. сраб. Внеш.откл. Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №10 (вкл. / откл.)	Вкл.
		475 ТЗНП ВН	475 Сигн. сраб. 297 ТЗНП ВН Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №11 (вкл. / откл.)	Вкл.
		476 ТЗНП Т1(Т2)	476 Сигн. сраб. 7 ТЗНП Т1(Т2) Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №12 (вкл. / откл.)	Вкл.
		477 ЗП	477 Сигн. сраб. 368 ЗП Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №13 (вкл. / откл.)	Откл.
		478 МТЗ ВН	478 Сигн. сраб. МТЗ ВН Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №14 (вкл. / откл.)	Вкл.
		479 МТЗ СН	479 Сигн. сраб. МТЗ СН Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №15 (вкл. / откл.)	Вкл.
		480 Тестирование	480 Сигн. сраб. Тестирование Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №16 (вкл. / откл.)	Откл.
		481 МТЗ НН1	481 Сигн. сраб. МТЗ НН1 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №17 (вкл. / откл.)	Вкл.
		482 ЗДЗ НН1	482 Сигн. сраб. ЗДЗ НН1 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №18 (вкл. / откл.)	Вкл.
		483 ЛЗШ НН1	483 Сигн. сраб. ЛЗШ НН1 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №19 (вкл. / откл.)	Вкл.
		484 МТЗ НН2	484 Сигн. сраб. МТЗ НН2 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №20 (вкл. / откл.)	Вкл.
		485 ЗДЗ НН2	485 Сигн. сраб. ЗДЗ НН2 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №21 (вкл. / откл.)	Вкл.
		486 ЛЗШ НН2	486 Сигн. сраб. ЛЗШ НН2 Вкл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №22 (вкл. / откл.)	Вкл.
		487 Уровень масла	487 Сигн. сраб. 5 Уровень масла Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №23 (вкл. / откл.)	Откл.
		488 Выс.Т°С масла	488 Сигн. сраб. Выс.Т°С масла Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №24 (вкл. / откл.)	Откл.
		489 Неисп.Цеп.Охл.	489 Сигн. сраб. Неисп.Цеп.Охл. Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №25 (вкл. / откл.)	Откл.
		490 Неиспр. ЛЗШ НН1	490 Сигн. сраб. Неиспр. ЛЗШ НН1 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №26 (вкл. / откл.)	Откл.
		491 Неиспр. ЛЗШ НН2	491 Сигн. сраб. Неиспр. ЛЗШ НН2 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №27 (вкл. / откл.)	Откл.
		492 Неиспр. ЦН-N2	492 Сигн. сраб. Неиспр. ЦН-N2 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №28 (вкл. / откл.)	Откл.
		493 Неиспр. ЦН НН1	493 Сигн. сраб. Неиспр. ЦН НН1 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №29 (вкл. / откл.)	Откл.
		494 Неиспр. ЦН НН2	494 Сигн. сраб. Неиспр. ЦН НН2 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №30 (вкл. / откл.)	Откл.
		495 Светодиод 31	495 Сигн. сраб. Светодиод 31 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №31 (вкл. / откл.)	Откл.
		496 Светодиод 32	496 Сигн. сраб. Светодиод 32 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №32 (вкл. / откл.)	Откл.
		497 Светодиод 33	497 Сигн. сраб. Светодиод 33 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №33 (вкл. / откл.)	Откл.
		498 Светодиод 34	498 Сигн. сраб. Светодиод 34 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №34 (вкл. / откл.)	Откл.
		499 Светодиод 35	499 Сигн. сраб. Светодиод 35 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №35 (вкл. / откл.)	Откл.
		500 Светодиод 36	500 Сигн. сраб. Светодиод 36 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №36 (вкл. / откл.)	Откл.
		501 Светодиод 37	501 Сигн. сраб. Светодиод 37 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №37 (вкл. / откл.)	Откл.
		502 Светодиод 38	502 Сигн. сраб. Светодиод 38 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №38 (вкл. / откл.)	Откл.
		503 Светодиод 39	503 Сигн. сраб. Светодиод 39 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №39 (вкл. / откл.)	Откл.
		504 Светодиод 40	504 Сигн. сраб. Светодиод 40 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №40 (вкл. / откл.)	Откл.
		505 Светодиод 41	505 Сигн. сраб. Светодиод 41 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №41 (вкл. / откл.)	Откл.
		506 Светодиод 42	506 Сигн. сраб. Светодиод 42 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №42 (вкл. / откл.)	Откл.
		507 Светодиод 43	507 Сигн. сраб. Светодиод 43 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №43 (вкл. / откл.)	Откл.
		508 Светодиод 44	508 Сигн. сраб. Светодиод 44 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №44 (вкл. / откл.)	Откл.
		509 Светодиод 45	509 Сигн. сраб. Светодиод 45 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №45 (вкл. / откл.)	Откл.

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Маска сигнализации срабатывания	510 Светодиод 46	510 Сигн. сраб. Светодиод 46 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №46 (вкл. / откл.)	Откл.
		511 Светодиод 47	511 Сигн. сраб. Светодиод 47 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №47 (вкл. / откл.)	Откл.
		512 Светодиод 48	512 Сигн. сраб. Светодиод 48 Откл.	Маска сигнализации срабатывания светодиода №48 (вкл. / откл.)	Откл.
	Маска сигнализации неисправности	465 Сраб. ДТЗ-А	465 Сигн. неисп. Сраб. ДТЗ-А Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №1 (вкл. / откл.)	Откл.
		466 Сраб. ДТЗ-В	466 Сигн. неисп. Сраб. ДТЗ-В Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №2 (вкл. / откл.)	Откл.
		467 Сраб. ДТЗ-С	467 Сигн. неисп. Сраб. ДТЗ-С Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №3 (вкл. / откл.)	Откл.
		468 УРОВ ВН на себя	468 Сигн. неисп. УРОВ ВН на себя Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №4 (вкл. / откл.)	Откл.
		469 УРОВ ВН	469 Сигн. неисп. УРОВ ВН Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №5 (вкл. / откл.)	Откл.
		470 ГЗТ сигн. ст.	470 Сигн. неисп. ГЗТ сигн. ст. Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №6 (вкл. / откл.)	Вкл.
		471 ГЗТ откл. ст.	471 Сигн. неисп. ГЗТ откл. ст. Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №7 (вкл. / откл.)	Откл.
		472 ГЗ РПН	472 Сигн. неисп. ГЗ РПН Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №8 (вкл. / откл.)	Откл.
		473 ГЗ на сигнал	473 Сигн. неисп. ГЗ на сигнал Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №9 (вкл. / откл.)	Откл.
		474 Внеш.откл.	474 Сигн. неисп. Внеш.откл. Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №10 (вкл. / откл.)	Откл.
		475 ТЗНП ВН	475 Сигн. неисп. 297 ТЗНП ВН Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №11 (вкл. / откл.)	Откл.
		476 ТЗНП Т1(Т2)	476 Сигн. неисп. 7 ТЗНП Т1(Т2) Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №12 (вкл. / откл.)	Откл.
		477 ЗП	477 Сигн. неисп. 368 ЗП Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №13 (вкл. / откл.)	Вкл.
		478 МТЗ ВН	478 Сигн. неисп. МТЗ ВН Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №14 (вкл. / откл.)	Откл.
		479 МТЗ СН	479 Сигн. неисп. МТЗ СН Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №15 (вкл. / откл.)	Откл.
		480 Тестирование	480 Сигн. неисп. Тестирование Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №16 (вкл. / откл.)	Вкл.
		481 МТЗ НН1	481 Сигн. неисп. МТЗ НН1 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №17 (вкл. / откл.)	Откл.
		482 ЗДЗ НН1	482 Сигн. неисп. ЗДЗ НН1 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №18 (вкл. / откл.)	Откл.
		483 ЛЗШ НН1	483 Сигн. неисп. ЛЗШ НН1 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №19 (вкл. / откл.)	Откл.
		484 МТЗ НН2	484 Сигн. неисп. МТЗ НН2 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №20 (вкл. / откл.)	Откл.
		485 ЗДЗ НН2	485 Сигн. неисп. ЗДЗ НН2 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №21 (вкл. / откл.)	Откл.
		486 ЛЗШ НН2	486 Сигн. неисп. ЛЗШ НН2 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №22 (вкл. / откл.)	Откл.
		487 Уровень масла	487 Сигн. неисп. 5 Уровень масла Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №23 (вкл. / откл.)	Вкл.
		488 Выс.Т°С масла	488 Сигн. неисп. Выс.Т°С масла Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №24 (вкл. / откл.)	Вкл.
		489 Неисп.Цеп.Охл.	489 Сигн. неисп. Неисп.Цеп.Охл. Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №25 (вкл. / откл.)	Вкл.
		490 Неиспр. ЛЗШ НН1	490 Сигн. неисп. Неиспр. ЛЗШ НН1 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №26 (вкл. / откл.)	Вкл.
		491 Неиспр. ЛЗШ НН2	491 Сигн. неисп. Неиспр. ЛЗШ НН2 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №27 (вкл. / откл.)	Вкл.
		492 Неиспр. ЦН-N2	492 Сигн. неисп. Неиспр. ЦН-N2 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №28 (вкл. / откл.)	Вкл.
		493 Неиспр. ЦН НН1	493 Сигн. неисп. Неиспр. ЦН НН1 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №29 (вкл. / откл.)	Вкл.
		494 Неиспр. ЦН НН2	494 Сигн. неисп. Неиспр. ЦН НН2 Вкл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №30 (вкл. / откл.)	Вкл.
		495 Светодиод 31	495 Сигн. неисп. Светодиод 31 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №31 (вкл. / откл.)	Откл.
		496 Светодиод 32	496 Сигн. неисп. Светодиод 32 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №32 (вкл. / откл.)	Откл.
		497 Светодиод 33	497 Сигн. неисп. Светодиод 33 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №33 (вкл. / откл.)	Откл.
		498 Светодиод 34	498 Сигн. неисп. Светодиод 34 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №34 (вкл. / откл.)	Откл.
		499 Светодиод 35	499 Сигн. неисп. Светодиод 35 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №35 (вкл. / откл.)	Откл.
		500 Светодиод 36	500 Сигн. неисп. Светодиод 36 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №36 (вкл. / откл.)	Откл.
		501 Светодиод 37	501 Сигн. неисп. Светодиод 37 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №37 (вкл. / откл.)	Откл.

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Маска сигнализации неисправности	502 Светодиод 38	502 Сигн. неисп. Светодиод 38 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №38 (вкл. / откл.)	Откл.
		503 Светодиод 39	503 Сигн. неисп. Светодиод 39 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №39 (вкл. / откл.)	Откл.
		504 Светодиод 40	504 Сигн. неисп. Светодиод 40 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №40 (вкл. / откл.)	Откл.
		505 Светодиод 41	505 Сигн. неисп. Светодиод 41 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №41 (вкл. / откл.)	Откл.
		506 Светодиод 42	506 Сигн. неисп. Светодиод 42 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №42 (вкл. / откл.)	Откл.
		507 Светодиод 43	507 Сигн. неисп. Светодиод 43 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №43 (вкл. / откл.)	Откл.
		508 Светодиод 44	508 Сигн. неисп. Светодиод 44 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №44 (вкл. / откл.)	Откл.
		509 Светодиод 45	509 Сигн. неисп. Светодиод 45 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №45 (вкл. / откл.)	Откл.
		510 Светодиод 46	510 Сигн. неисп. Светодиод 46 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №46 (вкл. / откл.)	Откл.
		511 Светодиод 47	511 Сигн. неисп. Светодиод 47 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №47 (вкл. / откл.)	Откл.
		512 Светодиод 48	512 Сигн. неисп. Светодиод 48 Откл.	Маска сигнализации неисправности светодиода №48 (вкл. / откл.)	Откл.
	Цвет светодиода	465 Сраб. ДТЗ-А	465 Сигн. светод. Сраб. ДТЗ-А Крсн.	Цвет светодиода №1 (красный / зеленый)	Крсн
		466 Сраб. ДТЗ-В	466 Цвет светод. Сраб. ДТЗ-В Крсн.	Цвет светодиода №2 (красный / зеленый)	Крсн
		467 Сраб. ДТЗ-С	467 Цвет светод. Сраб. ДТЗ-С Крсн.	Цвет светодиода №3 (красный / зеленый)	Крсн
		468 УРОВ ВН на себя	468 Цвет светод. УРОВ ВН на себя Крсн.	Цвет светодиода №4 (красный / зеленый)	Крсн
		469 УРОВ ВН	469 Цвет светод. УРОВ ВН Крсн.	Цвет светодиода №5 (красный / зеленый)	Крсн
		470 ГЗТ сигн. ст.	470 Цвет светод. ГЗТ сигн. ст. Крсн.	Цвет светодиода №6 (красный / зеленый)	Крсн
		471 ГЗТ откл. ст.	471 Цвет светод. ГЗТ откл. ст. Крсн.	Цвет светодиода №7 (красный / зеленый)	Крсн
		472 ГЗ РПН	472 Цвет светод. ГЗ РПН Крсн.	Цвет светодиода №8 (красный / зеленый)	Крсн
		473 ГЗ на сигнал	473 Цвет светод. ГЗ на сигнал Крсн.	Цвет светодиода №9 (красный / зеленый)	Крсн
		474 Внеш.откл.	474 Цвет светод. Внеш.откл. Крсн.	Цвет светодиода №10 (красный / зеленый)	Крсн
		475 ТЗНП ВН	475 Цвет светод. 297 ТЗНП ВН Крсн.	Цвет светодиода №11 (красный / зеленый)	Крсн
		476 ТЗНП Т1(Т2)	476 Цвет светод. 7 ТЗНП Т1(Т2) Крсн.	Цвет светодиода №12 (красный / зеленый)	Крсн
		477 ЗП	477 Цвет светод. 368 ЗП Крсн.	Цвет светодиода №13 (красный / зеленый)	Крсн
		478 МТЗ ВН	478 Цвет светод. МТЗ ВН Крсн.	Цвет светодиода №14 (красный / зеленый)	Крсн.
		479 МТЗ СН	479 Цвет светод. МТЗ СН Крсн.	Цвет светодиода №15 (красный / зеленый)	Крсн.
		480 Тестирование	480 Цвет светод. Тестирование Крсн.	Цвет светодиода №16 (красный / зеленый)	Крсн
		481 МТЗ НН1	481 Цвет светод. МТЗ НН1 Крсн.	Цвет светодиода №17 (красный / зеленый)	Крсн
		482 ЗДЗ НН1	482 Цвет светод. ЗДЗ НН1 Крсн.	Цвет светодиода №18 (красный / зеленый)	Крсн
		483 ЛЗШ НН1	483 Цвет светод. ЛЗШ НН1 Крсн.	Цвет светодиода №19 (красный / зеленый)	Крсн
		484 МТЗ НН2	484 Цвет светод. МТЗ НН2 Крсн.	Цвет светодиода №20 (красный / зеленый)	Крсн
		485 ЗДЗ НН2	485 Цвет светод. ЗДЗ НН2 Крсн.	Цвет светодиода №21 (красный / зеленый)	Крсн
		486 ЛЗШ НН2	486 Цвет светод. ЛЗШ НН2 Крсн.	Цвет светодиода №22 (красный / зеленый)	Крсн
		487 Уровень масла	487 Цвет светод. 5 Уровень масла Крсн.	Цвет светодиода №23 (красный / зеленый)	Крсн
		488 Выс.Т'С масла	488 Цвет светод. Выс.Т'С масла Крсн.	Цвет светодиода №24 (красный / зеленый)	Крсн
		489 Неисп.Цеп.Охл.	489 Цвет светод. Неисп.Цеп.Охл. Крсн.	Цвет светодиода №25 (красный / зеленый)	Крсн
		490 Неиспр. ЛЗШ НН1	490 Цвет светод. Неиспр. ЛЗШ НН1 Крсн.	Цвет светодиода №26 (красный / зеленый)	Крсн
		491 Неиспр. ЛЗШ НН2	491 Цвет светод. Неиспр. ЛЗШ НН2 Крсн.	Цвет светодиода №27 (красный / зеленый)	Крсн
		492 Неиспр. ЦН-N2	492 Цвет светод. Неиспр. ЦН-N2 Крсн.	Цвет светодиода №28 (красный / зеленый)	Крсн
		493 Неиспр. ЦН НН1	493 Цвет светод. Неиспр. ЦН НН1 Крсн.	Цвет светодиода №29 (красный / зеленый)	Крсн

Продолжение таблицы 12

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Функция и диапазон изменения параметра	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Цвет светодиода	494 Неиспр. ЦН НН2	494 Цвет светод. Неиспр. ЦН НН2 Крсн.	Цвет светодиода №30 (красный / зеленый)	Крсн
		495 Светодиод 31	495 Цвет светод. Светодиод 31 Крсн.	Цвет светодиода №31 (красный / зеленый)	Крсн
		496 Светодиод 32	496 Цвет светод. Светодиод 32 Крсн.	Цвет светодиода №32 (красный / зеленый)	Крсн
		497 Светодиод 33	497 Цвет светод. Светодиод 33 Крсн.	Цвет светодиода №33 (красный / зеленый)	Крсн
		498 Светодиод 34	498 Цвет светод. Светодиод 34 Крсн.	Цвет светодиода №34 (красный / зеленый)	Крсн
		499 Светодиод 35	499 Цвет светод. Светодиод 35 Крсн.	Цвет светодиода №35 (красный / зеленый)	Крсн
		500 Светодиод 36	500 Цвет светод. Светодиод 36 Крсн.	Цвет светодиода №36 (красный / зеленый)	Крсн
		501 Светодиод 37	501 Цвет светод. Светодиод 37 Крсн.	Цвет светодиода №37 (красный / зеленый)	Крсн
		502 Светодиод 38	502 Цвет светод. Светодиод 38 Крсн.	Цвет светодиода №38 (красный / зеленый)	Крсн
		503 Светодиод 39	503 Цвет светод. Светодиод 39 Крсн.	Цвет светодиода №39 (красный / зеленый)	Крсн
		504 Светодиод 40	504 Цвет светод. Светодиод 40 Крсн.	Цвет светодиода №40 (красный / зеленый)	Крсн
		505 Светодиод 41	505 Цвет светод. Светодиод 41 Крсн.	Цвет светодиода №41 (красный / зеленый)	Крсн
		506 Светодиод 42	506 Цвет светод. Светодиод 42 Крсн.	Цвет светодиода №42 (красный / зеленый)	Крсн
		507 Светодиод 43	507 Цвет светод. Светодиод 43 Крсн.	Цвет светодиода №43 (красный / зеленый)	Крсн
		508 Светодиод 44	508 Цвет светод. Светодиод 44 Крсн.	Цвет светодиода №44 (красный / зеленый)	Крсн
		509 Светодиод 45	509 Цвет светод. Светодиод 45 Крсн.	Цвет светодиода №45 (красный / зеленый)	Крсн
		510 Светодиод 46	510 Цвет светод. Светодиод 46 Крсн.	Цвет светодиода №46 (красный / зеленый)	Крсн
		511 Светодиод 47	511 Цвет светод. Светодиод 47 Крсн.	Цвет светодиода №47 (красный / зеленый)	Крсн
		512 Светодиод 48	512 Цвет светод. Светодиод 48 Крсн.	Цвет светодиода №48 (красный / зеленый)	Крсн

Таблица 13 - Наблюдение текущих значений сигналов терминала БЭ2704 207

Основное Меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие величины	Аналоговые входы	Ia, A 0.00	1 втор Ia A/º 0.00 / 0.0	Ток стороны ВН, фаза А, А/º
		Ib, A 0.00	2 втор Ib A/º 0.00 / 0.0	Ток стороны ВН, фаза В, А/º
		Ic, A 0.00	3 втор Ic A/º 0.00 / 0.0	Ток стороны ВН, фаза С, А/º
		----- , A 0.00	4 втор -----, A/º 0.00 / 0.0	Неиспользуемый канал, А/º
		----- , A 0.00	5 втор -----, A/º 0.00 / 0.0	Неиспользуемый канал, А/º
		----- , A 0.00	6 втор -----, A/º 0.00 / 0.0	Неиспользуемый канал, А/º
		----- , A 0.00	7 втор -----, A/º 0.00 / 0.0	Неиспользуемый канал, А/º
		Ua , B 0.00	8 втор Ua, B/º 0.00 / 0.0	Напряжение стороны НН1, АВ
		Ub , B 0.00	9 втор Ub, B/º 0.00 / 0.0	Напряжение стороны НН1, ВС
		Uc , B 0.00	10втор Uc, B/º 0.00 / 0.0	Напряжение стороны НН2, АВ
		Uни , B 0.00	11втор Uни, B/º 0.00 / 0.0	Напряжение стороны НН2, ВС
		----- , B 0.00	12 втор -----, B/º 0.00 / 0.0	Неиспользуемый канал, В/º
		----- , B 0.00	13 втор -----, B/º 0.00 / 0.0	Неиспользуемый канал, В/º
	Аналоговые величины	ВН I1, A 0.00	втор I1, A/º 0.00 / 0.0	Ток прямой последовательности стороны ВН
		ВН I2, A 0.00	втор I2, A/º 0.00 / 0.0	Ток обратной последовательности стороны ВН

Продолжение таблицы 13

Основное Меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие величины	Аналоговые величины	ВН3Io, А 0.00	втор 3Io, А/° 0.00 / 0.0	Ток нулевой последовательности стороны ВН
		I АВ, А 0.00	втор Iав, А/° 0.00 / 0.0	Ток разности фаз АВ
		I ВС, А 0.00	втор Iвс, А/° 0.00 / 0.0	Ток разности фаз ВС
		I СА, А 0.00	втор Iса, А/° 0.00 / 0.0	Ток разности фаз СА
		НН1 U1, В 0.00	втор НН1 U1, В/° 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности ТН НН1
		НН1 U2, В 0.00	втор НН1 U2, В/° 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности ТН НН1
		НН2 U1, В 0.00	втор НН2 U1, В/° 0.00 / 0.0	Напряжение прямой последовательности ТН НН2
		НН2 U2, В 0.00	втор НН2 U2, В/° 0.00 / 0.0	Напряжение обратной последовательности ТН НН2
		Частота, Гц 50.00	Частота, Гц 50.00	Частота
		Посл.Iоткл ф.А 0.00	Посл.Iоткл ф.А, А 3,01	Последнее занчение отключенного тока в фазе А, А
		Посл.Iоткл ф.В 0.00	Посл.Iоткл ф.В, А 3,02	Последнее занчение отключенного тока в фазе В, А
		Посл.Iоткл ф.С 0.00	Посл.Iоткл ф.С, А 3,01	Последнее занчение отключенного тока в фазе С, А
		Посл. I2t ф.А 0.00	Посл. I2t ф.А 0,021	Последнее значение выделенной на контактах энергии при отключении фазы А, А2t
		Посл. I2t ф.В 0.00	Посл. I2t ф.В 0,022	Последнее значение выделенной на контактах энергии при отключении фазы В, А2t
		Посл. I2t ф.С 0.00	Посл. I2t ф.С 0,021	Последнее значение выделенной на контактах энергии при отключении фазы С, А2t
		N коммут 0.00	N коммут 2042	Число коммутаций выключателя
		Расход RMS ф.А 0.00	Расход RMS ф.А,% 33	Расход коммутационного ресурса фазы А (RMS) , %
		Расход RMS ф.В 0.00	Расход RMS ф.В,% 33	Расход коммутационного ресурса фазы В (RMS) , %
		Расход RMS ф.С 0.00	Расход RMS ф.С,% 33	Расход коммутационного ресурса фазы С (RMS), %
		Сумм. I2t ф.А 0.00	Сумм. I2t ф.А, А2t 121	Суммарное значение I2t фазы А, А2t
		Сумм. I2t ф.В 0.00	Сумм. I2t ф.В, А2t 121	Суммарное значение I2t фазы В, А2t
		Сумм. I2t ф.С 0.00	Сумм. I2t ф.С, А2t 121	Суммарное значение I2t фазы С, А2t

Таблица 14 - Основное меню для дисплея терминала БЭ2704 207

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
АУВ и АПВ	Уставки АУВ и АПВ	Iср ПО 3НФР	Iср ПО 3НФР, А 1,25	Ток срабатывания ПО 3НФР, (0,05…30) Iном, А	1,25 Iном
	Уставки времени	Время цикла АПВ	Время цикла АПВ, с 2	DT76 Время цикла АПВ, (0,25…16,00) с	2
		Время подготовки АПВ	Время подготовки АПВ,с 15	DT104 Время подготовки АПВ (15 - 120), с	15
		tср защиты ЭМВ	tср защиты ЭМВ, с 1.0	DT108 Задержка на срабатывание защиты ЭМВ (1.0 - 2.0), с	1,0
		tср защиты ЭМО1	tср защиты ЭМО1, с 1.0	DT109 Задержка на срабатывание защиты ЭМО1 (1.0 - 2.0), с	1,0
		tср защиты ЭМО2	tср защиты ЭМО2, с 1.0	DT110 Задержка на срабатывание защиты ЭМО2 (1.0 - 2.0), с	1,0
		tср 3НФ	tср 3НФ,с 0.10	DT106 Задержка на срабатывание 3НФ (0.01 - 2.00), с	0,10
		tср 3НФР	tср 3НФР,с 0.25	DT107 Задержка на срабатывание 3НФР (0.25 - 0.80), с	0,25
		Время включения отАПВ	Время включения отАПВ, с 0	DT82 Время включения от АПВ, (0,0…2,0) с	0
		Время сброса готов.АПВ	Время сброса готов.АПВ, с 10	DT100 Время сброса готовности АПВ при отключенном выключателе (10…840) с	10

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
АУВ и АПВ	Логика работы	Второй ЭМО	Второй ЭМО не предусмотрен	ХВ111 Второй электромагнит отключения (не предусмотрен / предусмотрен)	не предусмотрен
		Откл.ЭМ от блок.вкл,откл	Откл.ЭМ от блок.вкл,откл не предусмотрено	ХВ112 Обесточивание ЭМ при приеме "Блокировка вкл. и откл." (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
		Откл.В авар.сниж ЭГ в ТТ	Откл.В авар.сниж ЭГ в ТТ не предусмотрено	ХВ108 Отключение выкл. от "Авар.снижение давл.элегаза в ТТ" (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
		Привод выключателя	Привод выключателя трехфазный	ХВ113 Привод выключателя (трехфазный / пофазный)	трехфазный
		Контр.сигн АПВ от ДТ ЭМВ	Контр.сигн АПВ от ДТ ЭМВ предусмотрен	ХВ109 Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ (предусмотрен / не предусмотрен)	предусмотрен
		Сброс готовности АПВ	Сброс готовности АПВ не предусмотрен	ХВ101 Сброс готовности АПВ при отключенном выключателе (не предусмотрен /предусмотрен)	не предусмотрен
		Запрет АПВ от 'Местное'	Запрет АПВ от 'Местное' не предусмотрен	ХВ116 Запрет АПВ при при переводе выкл. в положение "Местное" (не предусмотрен /предусмотрен)	не предусмотрен
МТЗ	Уставки ПО	Iср I ст. МТЗ фаз	Iср I ст. МТЗ фаз, А втор 5.00	Ток срабатывания ПО I ст. МТЗ вкл. на фазные токи, (0,05-30) Iном, А	1 Iном
		Iср I ст. МТЗ разн	Iср I ст. МТЗ лин, А втор 5.00	Ток срабатывания ПО I ст. МТЗ вкл. на разность фазных токов, (0,35-50) Iном, А	1 Iном
		Iср II ст. МТЗ фаз	Iср II ст. МТЗ фаз, А втор 5.00	Ток срабатывания ПО II ст. МТЗ вкл. на фазные токи, (0,05-30) Iном, А	1 Iном
		Iср II ст. МТЗ разн	Iср II ст. МТЗ лин, А втор 5.00	Ток срабатывания ПО II ст. МТЗ вкл. на разность фазных токов, (0,35-50) Iном, А	1 Iном
		Uср ПО Uнн1 мин	Uср ПО Uнн1 мин, В 40	Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения НН1 (3.0-40.0) В	40
		Uср ПО U2 НН1 макс	Uср ПО U2 НН1 макс, В 6	Напряжение срабатывания ПО напряжения по U2 НН1 (3.0-40.0) В	6
		Uср ПО Uнн2 мин	Uср ПО Uнн2 мин, В 40	Напряжение срабатывания ПО минимального напряжения НН2 (3.0-40.0) В	40
		Uср ПО U2 НН2 макс	Uср ПО U2 НН2 макс, В 6	Напряжение срабатывания ПО напряжения по U2 НН2 (3.0-40.0) В	6
	Уставки времени	tср I ст. МТЗ	tср I ст. МТЗ, с 0.1	DT01 Задержка на срабатывание I ст. МТЗ (0.05 – 27.00) с	0.1
		tср II ст. МТЗ	tср II ст. МТЗ, с 0.2	DT02 Задержка на срабатывание II ст. МТЗ (0.05 – 27.00) с	0.2
		tуск при вкл.В	tуск при вкл.В, с 0.1	DT03 Задержка на срабатывание МТЗ при вкл. выключателя (0.05 – 2.00) с	0.1
		tвв при вкл.В	tвв при вкл.В, с 0.7	DT08 Время ввода ускорения при включении выключателя (0.7 – 2.00) с	0.7
		tср ОУ МТЗ	tср ОУ МТЗ, с 0.0	DT04 Задержка на срабатывание МТЗ при оперативном ускорении (0.0 – 5.0) с	0.0
	Логика работы	МТЗ на разн фазных токов	МТЗ на разн фазных токов не предусмотрено	ХВ90 Включение МТЗ на разность фазных токов предусмотрено / не предусмотрено	не предусмотрено
		Работа с контр. от СВ НН	Работа с контр. от СВ НН предусмотрена	ХВ91 Работа МТЗ с контр. полож. СВ НН не предусмотрена / предусмотрена	предусмотрена
		Ускорение при вкл. выкл	Ускорение при вкл. выкл не предусмотрено	ХВ94 Ускор. действия МТЗ при вкл. выкл. не предусмотрено / предусмотрено	не предусмотрено
		Ускоряем.ст. при вкл.В	Ускоряем.ст. при вкл.В II ступень	ХВ92 Ускор. ступень МТЗ при вкл. выкл. I ступень / II ступень	II ступень
		Оперативно ускор. ст.	Оперативно ускор. ст. II ступень	ХВ93 Оперативно ускор. ступень МТЗ I ступень / II ступень	II ступень
		Пуск МТЗ по U	Пуск МТЗ по U не предусмотрен	ХВ95 Пуск МТЗ по напряжению предусмотрен / не предусмотрен	не предусмотрен
		Пуск по напряжению НН1	Пуск по напряжению НН1 предусмотрен	ХВ96 Пуск МТЗ по напряжению НН1 не предусмотрен / предусмотрен	предусмотрен
		Пуск по напряжению НН2	Пуск по напряжению НН2 не предусмотрен	ХВ97 Пуск МТЗ по напряжению НН2 не предусмотрен / предусмотрен	не предусмотрен
		Инверсия РПВ НН1	Инверсия РПВ НН1 не предусмотрена	ХВ87 Инверсия входа РПВ НН1 не предусмотрена / предусмотрена	не предусмотрена
		Инверсия РПВ НН2	Инверсия РПВ НН2 не предусмотрена	ХВ88 Инверсия входа РПВ НН2 не предусмотрена / предусмотрена	не предусмотрена
		Инверсия РПВ СВ	Инверсия РПВ СВ предусмотрена	ХВ89 Инверсия входа РПВ СВ не предусмотрена / предусмотрена	предусмотрена
		Контроль U стороны НН1	Контроль U стороны НН1 не предусмотрен	ХВ130 Контроль цепей напряжения НН1 не предусмотрен / предусмотрен	не предусмотрен
		Контроль U стороны НН2	Контроль U стороны НН2 не предусмотрен	ХВ131 Контроль цепей напряжения НН2 не предусмотрен / предусмотрен	не предусмотрен
ТЗНП	Уставки ПО	Iср ТЗНП	Iср ТЗНП, А втор 5	Ток срабатывания ПО ТЗНП (0.05 – 30.00) Iном, А	5 Iном
	Уставки по времени	tср. в Т2	tср. в Т2, с 1.00	DT16 Задержка на срабатывание ТЗНП в защиту Т2 (0.01 – 27.00) с	1

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
ТЗНП	Уставки по времени	tоткл. ШСВ	tоткл. ШСВ ,с 2.00	DT15 Задержка на отключение ШСВ, СВ от ТЗНП (0.01 – 27.00) с	2
		tоткл. выкл	tоткл. выкл, с 3.00	DT13 Задержка на отключение выключателя от ТЗНП (0.01 – 27.00) с	3
		tоткл. тр-ра	tоткл. тр-ра, с 4.00	DT14 Задержка на отключение трансформатора от ТЗНП (0.01 – 27.00) с	4
		tуск.вкл.В ТЗНП	tуск.вкл.В ТЗНП, с 0.50	DT12 Задержка на срабатыв. ускор. ТЗНП при вкл. выключателя (0.05 – 5.00) с	0.5
		tвв.при вкл.В	tвв.при вкл.В, с 0.70	DT09 Время ввода ускорения ТЗНП при включении выключателя (0.7 – 2.0) с	0.7
	Логика работы	Уск.при вкл.В	Ускорение при вкл. выкл не предусмотрено	ХВ28 Ускорение ТЗНП при включ. выкл. не предусмотрено / предусмотрено	Не предусмотрено
Технолог. защиты	Логика работы	Действие ТЗ на откл.	Действие ТЗ на откл. не предусмотрено	ХВ141 Действие технологических защит на откл. трансформатора (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.пред.кл.на откл	Действ.пред.кл.на откл не предусмотрено	ХВ142 Действие предохран-ого клапана на откл. трансформатора (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
		Действ.отсеч.кл.на откл	Действ.отсеч.кл.на откл не предусмотрено	ХВ143 Действие отсечного клапана на откл. трансформатора (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
		Контроль Т масла сигн.ст.	Контроль Т масла сигн.ст. предусмотрен	ХВ144 Контроль сигнала 'Температура масла сигн.ст.' (не предусмотрен / предусмотрен)	предусмотрен
		Действ.Т масла на откл	Действ.Т масла на откл не предусмотрено	ХВ145 Действие 'Температура масла' на откл. трансформатора (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
		Контроль Т обмотки сигн	Контроль Т обмотки сигн предусмотрен	ХВ146 Контроль сигнала 'Температура обмотки сигн.ст.' (не предусмотрен / предусмотрен)	предусмотрен
		Действ.Т обм. на откл	Действ.Т обм. на откл не предусмотрено	ХВ147 Действие 'Температура обмотки' на откл. трансформатора (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
		Дейст.Ур.Масла на откл	Дейст.Ур.Масла на откл не предусмотрено	ХВ148 Действие 'Уровень масла в баке Т' на откл. трансформатора (не предусмотрено / предусмотрено)	не предусмотрено
	Конфиг. входов логики	Вх. Технолог.защиты	Вх. Технолог.защиты 0 0	Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит' по входу	-
		Вх. Сраб.предохр.клапана	Вх. Сраб.предохр.клапана 0 0	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу	-
		Вх. Сраб.отсеч.клапана	Вх. Сраб.отсеч.клапана 0 0	Прием сигнала 'Сраб. отсечного клапана' по входу	-
		Вх. Темп-ра масла-сигн.	Вх. Темп-ра масла-сигн. 0 0	Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' по входу	-
		Вх. Темп-ра масла-откл.	Вх. Темп-ра масла-откл. 0 0	Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' по входу	-
		Вх. Темп-ра обмотки-сигн.	Вх. Темп-ра обмотки-сигн. 0 0	Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' по входу	-
		Вх. Темп-ра обмотки-откл."	Вх. Темп-ра обмотки-откл." 0 0	Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' по входу	-
		Вх. Уровень масла Т(АТ)	Вх. Уровень масла Т(АТ) 0 0	Прием сигнала 'Уровень масла в баке тр-ра' по входу	-
УРОВ	Уставки ПО	Iср ПО УРОВ	Iср ПО УРОВ,А втор 0.25	Ток срабатывания ПО УРОВ (0.04 - 0.40) Iном, А	0.25 Iном
	Уставки времени	tср УРОВ	tср УРОВ,с 0.30	DT10 Задержка на срабатывание УРОВ (0.10 - 0.60) с	0.3
		tср УРОВ «на себя»,	tср УРОВ «на себя»,с 0. 02	DT11 Задержка на срабатывание УРОВ «на себя» (0.01 - 0.20) с	0.02
	Логика работы	Подтвержден УРОВ от РПВ	Подтвержден УРОВ отРПВ не предусмотрено	ХВ5 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ не предусмотрено / предусмотрено	не предусмотрено
		УРОВ "на себя"	УРОВ "на себя" не предусмотрено	ХВ6 Действие УРОВ "на себя" не предусмотрено / предусмотрено	не предусмотрено
		Пуск УРОВ от ЗНФР	Пуск УРОВ от ЗНФР не предусмотрен	ХВ114 Пуск УРОВ при действии ЗНФР не предусмотрен / предусмотрен	не предусмотрен
		Подхват УРОВ от ПО тока	Подхват УРОВ от ПО тока не предусмотрен	ХВ115 Подхват пуска УРОВ от ПО тока УРОВ не предусмотрен / предусмотрен	не предусмотрен
Газовые защиты	Уставки по времени	tбл ГЗТ	tбл ГЗТ,с 0.00	DT31 Задержка на блокировку ГЗТ (0.00 – 27.0) с	0
		tбл ГЗ РПН	tбл ГЗ РПН,с 0.00	DT32 Задержка на блокировку ГЗ РПН (0.00 – 27.0) с	0
	Логика Работы	Вх.ГЗТ откл	ГЗТ откл 17 ГЗТ откл	Прием сигнала отключения от ГЗТ по входу №	17 ГЗТ откл
		Вх.ГЗ РПН откл	ГЗ РПН откл 18 ГЗ РПН откл	Прием сигнала отключения от ГЗ РПН по входу №	18 ГЗ РПН откл

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Газовые защиты	Логика Работы	Вх.ГЗ РПН А	ГЗ РПН А 0 0	Прием сигнала ГЗ РПН фаза А по входу №	-
		Вх.ГЗ РПН В	ГЗ РПН В 0 0	Прием сигнала ГЗ РПН фаза В по входу №	-
		Вх.ГЗ РПН С	ГЗ РПН С 0 0	Прием сигнала ГЗ РПН фаза С по входу №	-
		Вх.опер.ток ГЗ	Опер. ток ГЗ 0 0	Прием сигнала "Оперативный ток ГЗ" по входу №	-
		Вх.Блок.ГЗТ	Блок ГЗТ 0 0	Прием сигнала блокировки ГЗТ по входу №	-
		Вх.Блок.ГЗ РПН	Блок ГЗ РПН 0 0	Прием сигнала блокировки ГЗ РПН по входу №	-
Ресурс выключат	Уставки времени	topen	topen, с 0.010	DT_RES Время начала расхождения контактов (0.001 - 0.200), с	0,010
	Логика работы	Контроль ресурса выкл.	Контроль ресурса выкл. выведен	Контроль ресурса выключателя (выведен/введен)	выведен
		Выбор вида контроля	Выбор вида контроля RMS	XB_RESURS Выбор вида контроля ресурса (RMS / I2t)	RMS
		Пуск расчета ресурса	Пуск расчета ресурса 319 Отключение выкл.	Пуск расчета ресурса выключателя от сигнала N	319 Отключение выкл.
		Сброс счетчиков	Сброс счетчиков нет	Сброс счётчиков ресурса выключателя (нет / да)	нет
	Механический ресурс	N коммутаций	N коммутаций 0	Число коммутаций (0-10000)	0
		Авар.N коммут	Авар.N коммут, % 100	Аварийный порог числа коммутаций (1,0-100,0) %	100
		Допустимое N	Допустимое N 10000	Допустимое число коммутаций (0-10000)	10000
	Коммут. ресурс RMS	Расх.ресурса ф.А	Расх.ресурса ф.А, % 0,0	Расход коммутационного ресурса RMS фаза А (0,0-100,0) %	0,0
		Расх.ресурса ф.В	Расх.ресурса ф.В, % 0,0	Расход коммутационного ресурса RMS фаза В (0,0-100,0) %	0,0
		Расх.ресурса ф.С	Расх.ресурса ф.С, % 0,0	Расход коммутационного ресурса RMS фаза С (0,0…100,0) %	0,0
		Аварийный порог RMS	Аварийный порог RMS, % 100	Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS (1,0…100,0) %	100
	N от I_RMS	I точки 1(мин)	I точки 1(мин) 5,0	Ток точки 1 (минимальный) (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 1	N точки 1 5000	Число коммутаций точки 1 (1-10000)	5000
		I точки 2	I точки 2 5,0	Ток коммутационного ресурса точки 2 (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 2	N точки 2 5000	Число коммутаций точки 2 (1-10000)	5000
		I точки 3	I точки 3 5,0	Ток коммутационного ресурса точки 3 (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 3	N точки 3 5000	Число коммутаций точки 3 (1-10000)	5000
		I точки 4	I точки 4 5,0	Ток коммутационного ресурса точки 4 (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 4	N точки 4 5000	Число коммутаций точки 4 (1-10000)	5000
		I точки 5	I точки 5 5,0	Ток коммутационного ресурса точки 5 (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 5	N точки 5 5000	Число коммутаций точки 5 (1-10000)	5000
		I точки 6	I точки 6 5,0	Ток коммутационного ресурса точки 6 (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 6	N точки 6 5000	Число коммутаций точки 6 (1-10000)	5000
		I точки 7	I точки 7 5,0	Ток коммутационного ресурса точки 7 (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 7	N точки 7 5000	Число коммутаций точки 7 (1-10000)	5000
		I точки 8	I точки 8 5,0	Ток коммутационного ресурса точки 8 (0.1-75,0), кА	5,0
		N точки 8	N точки 8 5000	Число коммутаций точки 8 (1-10000)	5000
	Коммут. ресурс I2t	Суммарное I2t фазы А	Суммарное I2t фазы А, А2t 10000	Суммарное значение I2t фазы А (0.000-20000), А2t	10000
		Суммарное I2t фазы В	Суммарное I2t фазы В, А2t 10000	Суммарное значение I2t фазы В (0.000-20000) , А2t	10000
		Суммарное I2t фазы С	Суммарное I2t фазы С, А2t 10000	Суммарное значение I2t фазы С (0.000-20000) , А2t	10000

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Ресурс выключат	Коммут. ресурс I2t	I2t максимальное	I2t максимальное, A2t 20000	Максимальное значение ресурса по I2t (0-20000) , A2t	2000
		Аварийный порог I2t	Аварийный порог I2t, % 100	Аварийный порог выработки ресурса (износа контактов) I2t (1,0-100,0) %	100
Дистанц. управление	Авторизация	Местный пароль	Местный пароль	Местный пароль для переключений	
		Дистанционный пароль	Дистанционный пароль	Дистанционный пароль для переключений	
		Авториз.по 103	Авториз.по 103 есть	Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 (нет/есть)	есть
	Управление	Выключатель	Выключатель откл	Выключатель (промежуточное/отк/вкл/неисправность)	откл
		Выбор аппарата для откл.	Выбор аппарата для откл откл	Выбор аппарата для отключения (откл/ 1)	откл
		Выбор аппарата для включ.	Выбор аппарата для вкл откл	Выбор аппарата для включения (откл/ 1)	откл
		Выполнить	Выполнить нет	Выполнить команду управления (нет/да)	нет
		Отменить	Отменить нет	Отменить команду управления (нет/да)	нет
	Выключатель	Тип аппарата	Тип аппарата нет	Тип аппарата (нет/ выключатель/ разъединитель/ заземл. нож)	нет
		Наименование аппарата	Наименование аппарата -	Наименование аппарата	
		Модель управления	Модель управления нет	Модель управления (нет управления,прямое без проверки выполнения,и бирательное с проверкой выполнения)	нет
		Время удержания выбора	Время удержания выбора,с 10.0	Время удержания выбора (0.0 – 210.0), с	10.0
		Вр.ожидания переключ	Вр.ожидания переключ,с 10.0	Время ожидания переключения (0.0 – 210.0), с	10.0
		Команда включения КСС	Команда включения КСС 97 Дист.Вкл(КСС)	Команда включения (КСС) на логический сигнал N	97 Дист.Вкл(КСС)
		Команда отключения КСТ	Команда отключения КСТ 98 Дист.Откл(КСТ)	Команда отключения (КСТ) на логический сигнал N	98 Дист.Откл(КСТ)
		Вход РПВ	Вход РПВ 219 РПВ	Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) по входу N	219 РПВ
		Вход РПО	Вход РПО 10 РПО	Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) по входу N	10 РПО
Дополнительные DT и ХВ	-	Вх.DT200	Вх.DT200 0 0	DT200 от дискретного сигнала N (1 – 512)	-
		tср DT200	tср DT200,с 0.00	DT200 Задержка на срабатывание (0.00 - 27.00) с	0
		Вх.DT201	Вх.DT201 0 0	DT201 от дискретного сигнала N (1 – 512)	-
		tср DT201	tср DT201,с 0.00	DT201 Задержка на срабатывание (0.00 - 210.00) с	0
		Вх.DT203	Вх.DT203 0 0	DT203 от дискретного сигнала N (1 – 512)	-
		tср DT203	tср DT203,с 0.0	DT203 Задержка на срабатывание (0.0 - 840.0) с	0
		Вх.DT202	Вх.DT202 0 0	DT202 от дискретного сигнала N (1 – 512)	-
		tср DT202	tср DT202,с 0.00	DT202 Задержка на возврат (0.00 - 27.00) с	0
		Вх.DT204	Вх.DT204 0 0	DT204 от дискретного сигнала N (1 – 512)	-
		tср DT204	tср DT204,с 0.00	DT204 Задержка на возврат (0.00 - 27.00) с	0
		Вх.ХВ200	Вх.ХВ200 состояние 0	ХВ200 Программная накладка (состояние 0 / состояние 1)	состояние 0
Состояние переключателей	-	Терминал	Терминал SA1 работа	SA1 "Терминал" (работа / вывод)	-
		УРОВ	УРОВ SA2 работа	SA2 «УРОВ» (работа / вывод)	
		МТЗ	МТЗ SA3 работа	SA3 «МТЗ» (вывод / работа)	
		ТЗНП	ТЗНП SA4 работа	SA4 «ТЗНП» (работа / вывод)	
		АПВ	АПВ SA5 работа	SA5 «АПВ» (работа / вывод)	
		ГЗТ	ГЗТ SA8 отключение	SA8 "ГЗТ" (отключение / сигнал)	

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Состояние переключа-телей	-	ГЗ РПН	ГЗ РПН SA8 отключение	SA9 "ГЗ РПН" (отключение / сигнал)	-
		ОУ МТЗ	ОУ МТЗ SA вывод	SA «ОУ МТЗ» (вывод / ввод)	
		Обходной выкл.	Обходной выкл. SA вывод	SA "Обходной выключатель" (вывод / работа)	
		Технологические защиты	Технологические защиты SA сигнал	SA "Технологические защиты" (отключение / сигнал)	
		Предохранительный клапан	Предохранительный клапан SA сигнал	SA "Предохранительный клапан" (отключение / сигнал)	
		Отсечной клапан	Отсечной клапан SA сигнал	SA "Отсечной клапан" (отключение / сигнал)	
		Температура масла	Температура масла SA сигнал	SA "Температура масла" (отключение / сигнал)	
		Температура обмотки	Температура обмотки SA сигнал	SA "Температура обмотки" (отключение / сигнал)	
		Уровень масла в баке Т	Уровень масла в баке Т SA сигнал	SA "Уровень масла в баке тр-ра" (отключение / сигнал)	
		SA1_VIRT	SA1_VIRT состояние 0	SA1_VIRT (состояние 0 / состояние 1)	
		SA2_VIRT	SA2_VIRT состояние 0	SA2_VIRT (состояние 0 / состояние 1)	
		SA3_VIRT	SA3_VIRT состояние 0	SA3_VIRT (состояние 0 / состояние 1)	
Служебные параметры	Конфиг. дис. входов для гр. уставок	Вх.0 бит группы уставок	Вх.0 бит группы уставок 0 0	Прием 0 бита группы уставок по входу №	-
		Вх.1 бит группы уставок	Вх.1 бит группы уставок 0 0	Прием 1 бита группы уставок по входу №	-
		Вх.2 бит группы уставок	Вх.2 бит группы уставок 0 0	Прием 2 бита группы уставок по входу №	-
	Конфиг. эл. ключей для гр. уставок	Эл.кл.1 гр.уст	Эл.кл.1 гр.уст 0 0	Приём сигнала выбора 1 группы уставок по входу №	-
		Эл.кл.2 гр.уст	Эл.кл.2 гр.уст 0 0	Приём сигнала выбора 2 группы уставок по входу №	-
		Эл.кл.3 гр.уст	Эл.кл.3 гр.уст 0 0	Приём сигнала выбора 3 группы уставок по входу №	-
		Эл.кл.4 гр.уст	Эл.кл.4 гр.уст. 0 0	Приём сигнала выбора 4 группы уставок по входу №	-
		Эл.кл.5 гр.уст	Эл.кл.5 гр.уст 0 0	Приём сигнала выбора 5 группы уставок по входу №	-
		Эл.кл.6 гр.уст	Эл.кл.6 гр.уст 0 0	Приём сигнала выбора 6 группы уставок по входу №	-
		Эл.кл.7 гр.уст	Эл.кл.7 гр.уст 0 0	Приём сигнала выбора 7 группы уставок по входу №	-
	Конфиг. переключателей SA	Вх.Вывод ТЗНП	Вх.Вывод ТЗНП 4 Вывод ТЗНП	Прием сигнала на вывод ТНЗНП по входу №	4 Вывод ТЗНП
		Вх.Вывод МТЗ	Вх.Вывод МТЗ 3 Вывод МТЗ	Прием сигнала на вывод МТЗ по входу №	3 Вывод МТЗ
		Вх.Вывод УРОВ	Вх.Вывод УРОВ 2 Вывод УРОВ	Прием сигнала на вывод УРОВ по входу №	2 Вывод УРОВ
		Вх. Запрет АПВ1	Вх.Запрет АПВ 7 Запрет АПВ	Прием сигнала на запрет АПВ1 по входу №	7 Запрет АПВ
		Вх. ГЗТ на сигнал	Вх. ГЗТ на сигнал 5 ГЗТ на сигнал	Перевод ГЗТ на сигнал по входу №	5 Перевод ГЗТ на сигнал
		Вх. ГЗ РПН на сигнал	Вх. ГЗ РПН на сигнал 6 ГЗ РПН на сигнал	Перевод ГЗ РПН на сигнал по входу №	6 Перевод ГЗ РПН на сигнал
		Вх.Ввод ОУ МТЗ	Вх.Ввод ОУ МТЗ 0 0	Прием сигнала ввода оперативного ускорения МТЗ по входу N	-
		Вх.Обходной выключатель	Вх.Обходной выключатель 0 0	Прием сигнала перевода на обходной выключатель по входу N	-
		Вх. SA Технологич.защиты	Вх. SA Технологич.защиты 0 0	Перевод 'Технологические защиты' на сигнал по входу	-
		Вх. SA Предохран.Клапан	Вх. SA Предохран.Клапан 0 0	Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал по входу	-
		Вх. SA Отсечной клапан	Вх. SA Отсечной клапан 0 0	Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал по входу	-
		Вх. SA Температура масла	Вх. SA Температура масла 0 0	Перевод 'Температура масла (откл.ст.)' на сигнал по входу	-
		Вх. SA Темп-ра обмотки	Вх. SA Темп-ра обмотки 0 0	Перевод 'Температура обмотки (откл.ст.)' на сигнал по входу	-
		Вх.SA Уровень масла Т	Вх.SA Уровень масла Т 0 0	Перевод 'Уровень масла в баке Т' на сигнал по входу	-

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Конфиг. переключателей SA	Вх.SA1_VIRT	Вх.SA1_VIRT 0 0	Прием сигнала на переключатель по входу №	-
		Вх.SA2_VIRT	Вх.SA2_VIRT 0 0		-
		Вх.SA3_VIRT	Вх.SA3_VIRT 0 0		-
	Конфиг. дискретных входов	Вх.КСС	Вх.КСС 25 Ком.вкл.КСС	Прием сигнала команды включения (КСС) по входу №	25 Ком.вкл.КСС
		Вх.КСТ	Вх.КСТ 26 Ком.отк.КСТ	Прием сигнала команды отключения (КСТ) по входу №	26 Ком.отк.КСТ
		Вх.Пуск УРОВ ВЗ	Вх.Пуск УРОВ ВЗ 1 Пуск УРОВ ВЗ	Прием сигнала пуска УРОВ от внешних защит по входу №	1 Пуск УРОВ от ВЗ
		Вх.от ТЗНП Т2	Вх.Откл от ТЗНП Т2 19 Откл от ТЗНП Т2	Прием сигнала на отключение от ТЗНП паралл. тр-ра по входу №	19 Откл от ТЗНП Т2
		Вх.РПВ НН1	Вх.РПВ НН1 27 РПВ НН1	Прием сигнала РПВ вводного выключателя стороны НН1 по входу №	27 РПВ НН1
		Вх.РПВ НН2	Вх.РПВ НН2 28 РПВ НН2	Прием сигнала РПВ вводного выключателя стороны НН2 по входу №	28 РПВ НН2
		Вх.РПВ СВ НН	Вх.РПВ СВ НН 29 РПВ СВ НН	Прием сигнала РПВ секционного выключателя стороны НН по входу №	29 РПВ СВ НН
		Вх. Откл.трансформатора	Вх.Откл.трансформатора 0 0	Прием сигнала на отключ. трансформатора по входу №	-
		Вх.Отключение выключ. ВН	Вх.Отключение выключ. ВН 0 0	Прием сигнала на отключение выключателя ВН по входу №	-
		Вх.Включение выключ. ВН	Вх.Включение выключ. ВН 0 0	Прием сигнала на включение выключателя ВН по входу №	-
		Вх.РПО ОВ	Вх.РПО ОВ 0 0	Прием сигнала РПО обходного выключателя по входу №	-
		Вх.Ввод ускор. МТЗ	Вх.Ввод ускор. МТЗ 0 0	Прием сигнала на ввод ускорения МТЗ при включ. выкл. по входу №	-
		Вх.Ввод ускор. ТЗНП	Вх.Ввод ускор. ТЗНП 0 0	Прием сигнала на ввод ускорения ТЗНП при включ. выкл. по входу №	-
		Вх.Блокировка МТЗ	Вх.Блокировка МТЗ 0 0	Прием сигнала блокировки МТЗ по входу №	-
		Вх.Внешний пуск МТЗ	Вх.Внешний пуск МТЗ 0 0	Прием сигнала внешнего пуска МТЗ по напряжению по входу N	-
		Вх.Авар.снижение ЭГ в ТТ	Вх.Авар.снижение ЭГ в ТТ 13 Авария ТТ	Прием сигнала об авар. снижении давления элегаза в ТТ по входу №	13 Авария ТТ
		Вх.Низк.давление ЭГ в ТТ	Вх.Низк.давление ЭГ в ТТ 0 0	Прием сигнала о низком давлении элегаза в ТТ по входу №	-
		Вх. Пуск ЗНФ	Пуск ЗНФ 15 Пуск ЗНФ	Прием сигнала пуска ЗНФ от БК по входу №	15 Пуск ЗНФ
		Вх.Блокир.Вкл и Откл	Вх.Блокир.Вкл и Откл 21 Блок.Вкл,Откл	Прием сигнала блокировки включения и отключения по входу №	21 Блок.Вкл,Откл
		Вх.Блокировка включения	Вх.Блокировка включения 0 0	Прием сигнала блокировки включения по входу №	-
		Вх.Низкое давление ЭГ	Вх.Низкое давление ЭГ 20 Низк.давл. ЭГ	Прием сигнала о низком давлении элегаза по входу №	20 Низк.давл. ЭГ
		Вх.Неисп.обогрева вык-ля	Вх.Неисп.обогрева вык-ля 16 Неиспр. обогрева	Прием сигнала неисправности обогрева выключателя по входу №	16 Неиспр. обогрева
		Вх.Неисп.цепей опер.тока	Вх.Неисп.цепей опер.тока 22 НеисправОперток	Прием сигнала неиспр. цепей опертока по входу №	22 НеисправОперток
		Вх.Отключ.заводки пружи	Вх.Отключ.заводки пружин 2ЗаводПружОткл	Прием сигнала отключения заводки пружин по входу №	23 ЗаводПружОткл
		Вх.Пружина не заведена	Вх.Пружина не заведена 24 Пруж.не завед.	Прием сигнала о незаведенной пружине по входу №	24 Пруж.не завед.
		Вх.Местное управление	Вх.Местное управление 14 Местное управление	Прием сигнала о переводе выкл. в полож. "Местное" по входу №	14 Местное управл.
		Вх.Блокировка АПВ	Вх.Блокировка АПВ 0 0	Прием сигнала на блокировку АПВ по входу №	-
		Вх.Сброс РФП	Вх.Сброс РФП 0 0	Прием сигнала сброса РФП по входу №	-
	Дополнительная логика	ПРМ пуска УРОВ	ПРМ пуска УРОВ 0 0	Прием сигнала пуска УРОВ от дискретного сигнала №	-
		ПО УРОВ	ПО УРОВ 379 Внутр.ПО УРОВ	ПО УРОВ от дискретного сигнала №	379 Внутр. ПО УРОВ
		ПРМ запрет АПВ	ПРМ запрет АПВ 0 0	Прием сигнала запрета АПВ от дискретного сигнала №	-
	Конфиг. выходных реле	Конфиг. реле К1	Конфиг. реле К1 10 РПО	Вывод на выходное реле К1 дискретного сигнала №	10 РПО
		Конфиг. реле К2	Конфиг. реле К2 406 Защ ЭМО1, ЭМВ	Вывод на выходное реле К2 дискретного сигнала №	406 Защита ЭМО1, ЭМВ

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Конфиг. выходных реле	Конфиг. реле К3	Конфиг. реле К3 404 Защита ЭМО2	Вывод на выходное реле К3 дискретного сигнала №	404 Защита ЭМО2
		Конфиг. реле К4	Конфиг. реле К4 319 ОтключениеВыкл	Вывод на выходное реле К4 дискретного сигнала №	319 ОтключениеВыкл
		Конфиг. реле К5	Конфиг. реле К5 432 ВключениеВыкл	Вывод на выходное реле К5 дискретного сигнала №	432 ВключениеВыкл
		Конфиг. реле К6	Конфиг. реле К6 326 СрабатывЗащиты	Вывод на выходное реле К6 дискретного сигнала №	326 СрабатывЗащиты
		Конфиг. реле К7	Конфиг. реле К7 381 Действие УРОВ	Вывод на выходное реле К7 дискретного сигнала №	381 Действие УРОВ
		Конфиг. реле К8	Конфиг. реле К8 313 Откл. выключателей НН	Вывод на выходное реле К8 дискретного сигнала №	313 Откл. выключателей НН
		Конфиг. реле К9	Конфиг. реле К9 0 0	Вывод на выходное реле К9 дискретного сигнала №	-
		Конфиг. реле К10	Конфиг. реле К10 408 КонтЭМВ,ЭМО	Вывод на выходное реле К10 дискретного сигнала №	408 Конт.ЭМВ,ЭМО
		Конфиг. реле К11	Конфиг. реле К11 307 Отключение СВ	Вывод на выходное реле К11 дискретного сигнала №	307 Отключение СВ
		Конфиг. реле К12	Конфиг. реле К12 308 В ТЗНП Т2	Вывод на выходное реле К12 дискретного сигнала №	308 В ТЗНП Т2
		Конфиг. реле К13	Конфиг. реле К13 431 ОтключениеВыкл	Вывод на выходное реле К13 дискретного сигнала №	319 ОтключениеВыкл
		Конфиг. реле К14	Конфиг. реле К14 314 Откл. выключателя ВН	Вывод на выходное реле К14 дискретного сигнала №	314 Откл. выключателя ВН
		Конфиг. реле К15	Конфиг. реле К15 314 Отключение ВН	Вывод на выходное реле К15 дискретного сигнала №	314 Отключение выключателя ВН
		Конфиг. реле К16	Конфиг. реле К16 426 КСС (выход)	Вывод на выходное реле К16 дискретного сигнала №	426 КСС (выход)
	Конфиг. светодиодов	Светодиод 1	Светодиод 1 361 Сигнализация Iст. МТЗ	Светодиод 1 от дискретного сигнала №	361 Сигнализация Iст. МТЗ
		Светодиод 2	Светодиод 2 362 Сигнализация IIст. МТЗ	Светодиод 2 от дискретного сигнала №	362 Сигнализация IIст. МТЗ
		Светодиод 3	Светодиод 3 338 Уск. МТЗ при включении	Светодиод 3 от дискретного сигнала №	338 Уск. МТЗ при включении
		Светодиод 4	Светодиод 4 366 ОУ МТЗ	Светодиод 4 от дискретного сигнала №	366 ОУ МТЗ
		Светодиод 5	Светодиод 5 307 Отключение СВ от ТЗНП	Светодиод 5 от дискретного сигнала №	307 Отключение СВ от ТЗНП
		Светодиод 6	Светодиод 6 305 Откл. выкл. от ТЗНП	Светодиод 6 от дискретного сигнала №	305 Откл. выкл. от ТЗНП
		Светодиод 7	Светодиод 7 306 Откл. тр-ра от ТЗНП	Светодиод 7 от дискретного сигнала №	306 Откл. тр-ра от ТЗНП
		Светодиод 8	Светодиод 8 340 Уск. ТЗНП при включении	Светодиод 8 от дискретного сигнала №	340 Уск. ТЗНП при включении
		Светодиод 9	Светодиод 9 309 От ТЗНП Т2	Светодиод 9 от дискретного сигнала №	309 От ТЗНП Т2
		Светодиод 10	Светодиод 10 316 Откл. трансформатора	Светодиод 10 от дискретного сигнала №	316 Откл. трансформатора
		Светодиод 11	Светодиод 11 411 Работа АПВ	Светодиод 11 от дискретного сигнала №	411 Работа АПВ
		Светодиод 12	Светодиод 12 428 ЗНФР	Светодиод 12 от дискретного сигнала №	428 ЗНФР
		Светодиод 13	Светодиод 13 334 Сигнализация ГЗТ	Светодиод 13 от дискретного сигнала №	334 Сигнализация ГЗТ
		Светодиод 14	Светодиод 14 335 Сигнализация ГЗ РПН	Светодиод 14 от дискретного сигнала №	335 Сигнализация ГЗ РПН
		Светодиод 15	Светодиод 15 0 0	Светодиод 15 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 17	Светодиод 17 382 УРОВ'на себя'	Светодиод 17 от дискретного сигнала №	382 УРОВ 'на себя'
		Светодиод 18	Светодиод 18 381 Действие УРОВ	Светодиод 18 от дискретного сигнала №	381 Действие УРОВ
		Светодиод 19	Светодиод 19 280 НеиспЦепНапряжНН1	Светодиод 19 от дискретного сигнала №	280 НеиспЦепНапряжНН1
		Светодиод 20	Светодиод 20 281 НеиспЦепНапряжНН2	Светодиод 20 от дискретного сигнала №	281 Неис. цеп.U НН2
		Светодиод 21	Светодиод 21 418 НеиспОперток	Светодиод 21 от дискретного сигнала №	418 Неис.опер.тока

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Конфиг. светодиодов	Светодиод 22	Светодиод 22 416 Низкое давл.ЭГ	Светодиод 22 от дискретного сигнала №	416 Низкое давл.ЭГ
		Светодиод 23	Светодиод 23 420 Пруж.не завед.	Светодиод 23 от дискретного сигнала №	420 Пруж.не завед.
		Светодиод 24	Светодиод 24 419 Зав.пруж.откл	Светодиод 24 от дискретного сигнала №	419 Зав.пруж.откл
		Светодиод 25	Светодиод 25 417 Блок.Вкл,Откл	Светодиод 25 от дискретного сигнала №	417 Блок.Вкл,Откл
		Светодиод 26	Светодиод 26 427 ЗНФ	Светодиод 26 от дискретного сигнала №	427 ЗНФ
		Светодиод 27	Светодиод 27 421 Неисп.цеп.упр.	Светодиод 27 от дискретного сигнала №	421 Неисп.цеп.упр.
		Светодиод 28	Светодиод 28 414 Неисп. обогр	Светодиод 28 от дискретного сигнала №	414 Неисп. обогрева
		Светодиод 29	Светодиод 29 429 Местное управл.	Светодиод 29 от дискретного сигнала №	429 Местное управл.
		Светодиод 30	Светодиод 30 413 Авария в ТТ	Светодиод 30 от дискретного сигнала №	413 Авария в ТТ
		Светодиод 31	Светодиод 31 0 0	Светодиод 31 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 33	Светодиод 33 0 0	Светодиод 33 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 34	Светодиод 34 0 0	Светодиод 34 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 35	Светодиод 35 0 0	Светодиод 35 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 36	Светодиод 36 0 0	Светодиод 36 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 37	Светодиод 37 0 0	Светодиод 37 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 38	Светодиод 38 0 0	Светодиод 38 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 39	Светодиод 39 0 0	Светодиод 39 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 40	Светодиод 40 0 0	Светодиод 40 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 41	Светодиод 41 0 0	Светодиод 41 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 42	Светодиод 42 0 0	Светодиод 42 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 43	Светодиод 43 0 0	Светодиод 43 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 44	Светодиод 44 0 0	Светодиод 44 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 45	Светодиод 45 0 0	Светодиод 45 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 46	Светодиод 46 0 0	Светодиод 46 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 47	Светодиод 47 0 0	Светодиод 47 от дискретного сигнала №	-
		Светодиод 48	Светодиод 48 0 0	Светодиод 48 от дискретного сигнала №	-
	Фиксация сост. светодиода	465 Сигнализация Iст. МТЗ	465Фиксация светодиода Сигнализация Iст. МТЗ вкл	1 Сигнализация работы I ступени МТЗ (откл / вкл)	вкл
		466 Сигнализация IIст. МТЗ	466Фиксация светодиода Сигнализация IIст. МТЗ вкл	2 Сигнализация работы II ступени МТЗ (откл / вкл)	вкл
		467 Уск. МТЗ при включении	467Фиксация светодиода Уск. МТЗ при включ вкл	3 Ускорение МТЗ при включении выключателя (откл / вкл)	вкл
		468 ОУ МТЗ	468Фиксация светодиода ОУ МТЗ вкл	4 Оперативное ускорение МТЗ (откл / вкл)	вкл
		469 Отключение СВ от ТЗНП	469Фиксация светодиода Отключ СВ от ТЗНП вкл	5 Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП (откл / вкл)	вкл
		470 Откл. выкл. от ТЗНП	470Фиксация светодиода Откл. выкл. от ТЗНП вкл	6 Отключение выключателя от ТЗНП (откл / вкл)	вкл
		471 Откл. тр-ра от ТЗНП	471Фиксация светодиода Откл. тр-ра от ТЗНП вкл	7 Отключение трансформатора от ТЗНП (откл / вкл)	вкл
		472 Уск. ТЗНП при включ	472Фиксация светодиода Уск. ТЗНП при включ вкл	8 Ускорение ТЗНП при включении выключ (откл / вкл)	вкл
		473 От ТЗНП Т2	473Фиксация светодиода От ТЗНП Т2 вкл	9 От ТЗНП параллельного трансформатора (откл / вкл)	вкл
		474 Откл. трансформатора	474Фиксация светодиода Откл. трансформат вкл	10 Отключение трансформатора (откл / вкл)	вкл

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служеб-ные пара-метры	Фиксация сост. светодиода	475 Работа АПВ	475 Фиксация светодиода Работа АПВ вкл	11 Работа АПВ (откл / вкл)	вкл
		476 ЗНФР	476 Фиксация светодиода ЗНФР вкл	12 ЗНФР (откл / вкл)	вкл
		477 Сигнализация ГЗТ	477 Фиксация светодиода Сигнализация ГЗТ вкл	13 Сигнализация ГЗТ (откл / вкл)	вкл
		478 Сигнализация ГЗ РПН	478 Фиксация светодиода Сигнализация ГЗ РПН вкл	14 Сигнализация ГЗ РПН (откл / вкл)	вкл
		479 Светодиод15	479 Фиксация светодиода Светодиод15 вкл	15 - (откл / вкл)	вкл
		480 Режим теста	480Фиксация светодиода Режим теста откл	16 Режим теста (откл / вкл)	откл
		481 УРОВ'на себя'	481Фиксация светодиода УРОВ'на себя' вкл	17 Действие УРОВ «на себя» (откл / вкл)	вкл
		482 Действие УРОВ	482Фиксация светодиода Действие УРОВ вкл	18 Действие УРОВ (откл / вкл)	вкл
		483 НеиспЦепНапряжНН1	483 Фиксация светодиода НеиспЦепНапряжНН1 вкл	19 Неисправность цепей напряжения НН1 (откл / вкл)	вкл
		484 НеиспЦепНапряжНН2	484 Фиксация светодиода НеиспЦепНапряжНН2 вкл	20 Неисправность цепей напряжения НН2 (откл / вкл)	вкл
		485 НеиспОперток	485 Фиксация светодиода НеиспОперток вкл	21 Неисправность цепей опертока (откл / вкл)	вкл
		486 Низкое давл.ЭГ	486 Фиксация светодиода Низкое давл.ЭГ вкл	22 Низкое давление элегаза (откл / вкл)	вкл
		487 Пруж.не завед.	487 Фиксация светодиода Пруж.не завед. вкл	23 Пружина не заведена (откл / вкл)	вкл
		488 Зав.пруж.откл	488 Фиксация светодиода Зав.пруж.откл вкл	24 Заводка пружин отключена (откл / вкл)	вкл
		489 Блок.Вкл,Откл	489 Фиксация светодиода Блок.Вкл,Откл вкл	25 Блокировка включения и отключения (откл / вкл)	вкл
		490 ЗНФ	490 Фиксация светодиода ЗНФ вкл	26 ЗНФ (откл / вкл)	вкл
		491 Неисп.цеп.упр.	491 Фиксация светодиода Неисп.цеп.упр. вкл	27 Неисправность цепей управления (откл / вкл)	вкл
		492 Неисп. обогр	492 Фиксация светодиода Неисп. обогр вкл	28 Неисправность обогрева выключателя (откл / вкл)	вкл
		493 Местное управл.	493 Фиксация светодиода Местное управл. вкл	29 Местное управление (откл / вкл)	вкл
		494 Авария в ТТ	494 Фиксация светодиода Авария в ТТ вкл	30 Аварийное снижение давлен. элегаза в ТТ (откл / вкл)	вкл
		495 Светодиод 31	495 Фиксация светодиода Светодиод31 вкл	31 - (откл / вкл)	вкл
		496 РФП	496Фиксация светодиода РФП откл	32 РФП (откл / вкл)	откл
		497 Светодиод 33	497Фиксация светодиода Светодиод 33 вкл	33 - (откл / вкл)	вкл
		498 Светодиод 34	498Фиксация светодиода Светодиод 34 вкл	34 - (откл / вкл)	вкл
		499 Светодиод 35	499Фиксация светодиода Светодиод 35 вкл	35 - (откл / вкл)	вкл
		500 Светодиод 36	500Фиксация светодиода Светодиод 36 вкл	36 - (откл / вкл)	вкл
		501 Светодиод 37	501Фиксация светодиода Светодиод 37 вкл	37 - (откл / вкл)	вкл
		502 Светодиод 38	502Фиксация светодиода Светодиод 38 вкл	38 - (откл / вкл)	вкл
		503 Светодиод 39	503Фиксация светодиода Светодиод 39 вкл	39 - (откл / вкл)	вкл
		504 Светодиод 40	504Фиксация светодиода Светодиод 40 вкл	40 - (откл / вкл)	вкл
		505 Светодиод 41	505Фиксация светодиода Светодиод 41 вкл	41 - (откл / вкл)	вкл
		506 Светодиод 42	506Фиксация светодиода Светодиод 42 вкл	42 - (откл / вкл)	вкл
		507 Светодиод 43	507Фиксация светодиода Светодиод 43 вкл	43 - (откл / вкл)	вкл
		508 Светодиод 44	508Фиксация светодиода Светодиод 44 вкл	44 - (откл / вкл)	вкл
		509 Светодиод 45	509Фиксация светодиода Светодиод 45 вкл	45 - (откл / вкл)	вкл
		510 Светодиод 46	510Фиксация светодиода Светодиод 46 вкл	46 - (откл / вкл)	вкл

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служеб-ные параметры	Фиксация сост. светодиода	511 Светодиод 47	511Фиксация светодиода Светодиод 47 вкл	47 - (откл / вкл)	вкл
		512 Светодиод 48	512Фиксация светодиода Светодиод 48 вкл	48 - (откл / вкл)	вкл
	Маска сигнализа-ции сраб	465 Сигнализация Iст. МТЗ	465 Маска сигнализ.сраб. Сигнализация Iст. МТЗ вкл	1 Сигнализация работы I ступени МТЗ (откл / вкл)	вкл
		466 Сигнализация IIст. МТЗ	466 Маска сигнализ.сраб. Сигнализация IIст. МТЗ вкл	2 Сигнализация работы II ступени МТЗ (откл / вкл)	вкл
		467 Уск. МТЗ при вклю-чении	467 Маска сигнализ.сраб. Уск. МТЗ при включ вкл	3 Ускорение МТЗ при включении выключателя (откл / вкл)	вкл
		468 ОУ МТЗ	468 Маска сигнализ.сраб. ОУ МТЗ вкл	4 Оперативное ускорение МТЗ (откл / вкл)	вкл
		469 Отключение СВ от ТЗНП	469 Маска сигнализ.сраб. Отключ СВ от ТЗНП вкл	5 Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП (откл / вкл)	вкл
		470 Откл. выкл. от ТЗНП	470 Маска сигнализ.сраб. Откл. выкл. от ТЗНП вкл	6 Отключение выключателя от ТЗНП (откл / вкл)	вкл
		471 Откл. тр-ра от ТЗНП	471 Маска сигнализ.сраб. Откл. тр-ра от ТЗНП вкл	7 Отключение трансформатора от ТЗНП (откл / вкл)	вкл
		472 Уск. ТЗНП при включ	472 Маска сигнализ.сраб. Уск. ТЗНП при включ вкл	8 Ускорение ТЗНП при включении выключ (откл / вкл)	вкл
		473 От ТЗНП Т2	473 Маска сигнализ.сраб. От ТЗНП Т2 вкл	9 От ТЗНП параллельного трансформатора (откл / вкл)	вкл
		474 Откл. трансформа-тора	474 Маска сигнализ.сраб. Откл. трансформат вкл	10 Отключение трансформатора (откл / вкл)	вкл
		475 Работа АПВ	475 Маска сигнализ.сраб. Работа АПВ вкл	11 Работа АПВ (откл / вкл)	вкл
		476 ЗНФР	476 Маска сигнализ.сраб. ЗНФР вкл	12 ЗНФР (откл / вкл)	вкл
		477 Сигнализация ГЗТ	477 Маска сигнализ.сраб. Сигнализация ГЗТ вкл	13 Сигнализация ГЗТ (откл / вкл)	вкл
		478 Сигнализация ГЗ РПН	478 Маска сигнализ.сраб. Сигнализация ГЗ РПН вкл	14 Сигнализация ГЗ РПН (откл / вкл)	вкл
		479 Светодиод15	479 Маска сигнализ.сраб. Светодиод15 вкл	15 - (откл / вкл)	вкл
		480 Режим теста	480 Маска сигнализ.сраб. Ре-жим теста откл	16 Режим теста (откл / вкл)	откл
		481 УРОВ'на себя'	481 Маска сигнализ.сраб. УРОВ'на себя' вкл	17 Действие УРОВ «на себя» (откл / вкл)	вкл
		482 Действие УРОВ	482Маска сигнализ.сраб. Действие УРОВ вкл	18 Действие УРОВ (откл / вкл)	вкл
		483 НеиспЦеп-НапряжНН1	483 Маска сигнализ.сраб. НеиспЦепНапряжНН1 откл	19 Неисправность цепей напряжения НН1 (откл / вкл)	откл
		484 НеиспЦеп-НапряжНН2	484 Маска сигнализ.сраб. НеиспЦепНапряжНН2 откл	20 Неисправность цепей напряжения НН2 (откл / вкл)	откл
		485 НеиспОперток	485 Маска сигнализ.сраб. НеиспОперток откл	21 Неисправность цепей опертока (откл / вкл)	откл
		486 Низкое давл.ЭГ	486 Маска сигнализ.сраб. Низкое давл.ЭГ откл	22 Низкое давление элегаза (откл / вкл)	откл
		487 Пруж.не завед.	487 Маска сигнализ.сраб. Пруж.не завед. откл	23 Пружина не заведена (откл / вкл)	откл
		488 Зав.пруж.откл	488 Маска сигнализ.сраб. Зав.пруж.откл откл	24 Заводка пружин отключена (откл / вкл)	откл
		489 Блок.Вкл,Откл	489 Маска сигнализ.сраб. Блок.Вкл,Откл откл	25 Блокировка включения и отключения (откл / вкл)	откл
		490 ЗНФ	490 Маска сигнализ.сраб. ЗНФ откл	26 ЗНФ (откл / вкл)	откл
		491 Неисп.цеп.упр.	491 Маска сигнализ.сраб. Неисп.цеп.упр. откл	27 Неисправность цепей управления (откл / вкл)	откл
		492 Неисп. обогр	492 Маска сигнализ.сраб. Неисп. обогр откл	28 Неисправность обогрева выключателя (откл / вкл)	откл
		493 Местное управл.	493 Маска сигнализ.сраб. Местное управл. откл	29 Местное управление (откл / вкл)	откл
		494 Авария в ТТ	494 Маска сигнализ.сраб. Авария в ТТ откл	30 Аварийное снижение давлен. элегаза в ТТ (откл / вкл)	откл
		495 Светодиод 31	495 Маска сигнализ.сраб. Светодиод31 откл	31 - (откл / вкл)	откл
		496 РФП	496 Маска сигнализ.сраб. РФП откл	32 РФП (откл / вкл)	откл
		497 Светодиод 33	497Маска сигнализ.сраб. Светодиод 33 откл	33 - (откл / вкл)	откл
		498 Светодиод 34	498Маска сигнализ.сраб. Светодиод 34 откл	34 - (откл / вкл)	откл
		499 Светодиод 35	499Маска сигнализ.сраб. Светодиод 35 откл	35 - (откл / вкл)	откл

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Маска сигнализации сраб	500 Светодиод 36	500Маска сигнализ.сраб. Светодиод 36 откл	36 - (откл / вкл)	откл
		501 Светодиод 37	501Маска сигнализ.сраб. Светодиод 37 откл	37 - (откл / вкл)	откл
		502 Светодиод 38	502Маска сигнализ.сраб. Светодиод 38 откл	38 - (откл / вкл)	откл
		503 Светодиод 39	503Маска сигнализ.сраб. Светодиод 39 откл	39 - (откл / вкл)	откл
		504 Светодиод 40	504Маска сигнализ.сраб. Светодиод 40 откл	40 - (откл / вкл)	откл
		505 Светодиод 41	505Маска сигнализ.сраб. Светодиод 41 откл	41 - (откл / вкл)	откл
		506 Светодиод 42	506Маска сигнализ.сраб. Светодиод 42 откл	42 - (откл / вкл)	откл
		507 Светодиод 43	507Маска сигнализ.сраб. Светодиод 43 откл	43 - (откл / вкл)	откл
		508 Светодиод 44	508Маска сигнализ.сраб. Светодиод 44 откл	44 - (откл / вкл)	откл
		509 Светодиод 45	509Маска сигнализ.сраб. Светодиод 45 откл	45 - (откл / вкл)	откл
		510 Светодиод 46	510Маска сигнализ.сраб. Светодиод 46 откл	46 - (откл / вкл)	откл
		511 Светодиод 47	511Маска сигнализ.сраб. Светодиод 47 откл	47 - (откл / вкл)	откл
		512 Светодиод 48	512Маска сигнализ.сраб. Светодиод 48 откл	48 - (откл / вкл)	откл
	Маска сигнализации неиспр.	465 Сигнализация Iст. МТЗ	465 Маска сигнализ.неисп. Сигнализация Iст. МТЗ откл	1 Сигнализация работы I ступени МТЗ (откл / вкл)	откл
		466 Сигнализация IIст. МТЗ	466 Маска сигнализ.неисп. Сигнализация IIст. МТЗоткл	2 Сигнализация работы II ступени МТЗ (откл / вкл)	откл
		467 Уск. МТЗ при включении	467 Маска сигнализ.неисп. Уск. МТЗ при включ откл	3 Ускорение МТЗ при включении выключателя (откл / вкл)	откл
		468 ОУ МТЗ	468 Маска сигнализ.неисп. ОУ МТЗ откл	4 Оперативное ускорение МТЗ (откл / вкл)	откл
		469 Отключение СВ от ТЗНП	469 Маска сигнализ.неисп. Отключ СВ от ТЗНП откл	5 Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП (откл / вкл)	откл
		470 Откл. выкл. от ТЗНП	470 Маска сигнализ.неисп. Откл. выкл. от ТЗНП откл	6 Отключение выключателя от ТЗНП (откл / вкл)	откл
		471 Откл. тр-ра от ТЗНП	471 Маска сигнализ.неисп. Откл. тр-ра от ТЗНП откл	7 Отключение трансформатора от ТЗНП (откл / вкл)	откл
		472 Уск. ТЗНП при включ	472 Маска сигнализ.неисп. Уск. ТЗНП при включ откл	8 Ускорение ТЗНП при включении выключ (откл / вкл)	откл
		473 От ТЗНП Т2	473 Маска сигнализ.неисп. От ТЗНП Т2 откл	9 От ТЗНП параллельного трансформатора (откл / вкл)	откл
		474 Откл. трансформатора	474 Маска сигнализ.неисп. Откл. трансформат откл	10 Отключение трансформатора (откл / вкл)	откл
		475 Работа АПВ	475 Маска сигнализ.неисп. Работа АПВ откл	11 Работа АПВ (откл / вкл)	откл
		476 ЗНФР	476 Маска сигнализ.неисп. ЗНФР откл	12 ЗНФР (откл / вкл)	откл
		477 Сигнализация ГЗТ	477 Маска сигнализ.неисп. Сигнализация ГЗТ откл	13 Сигнализация ГЗТ (откл / вкл)	откл
		478 Сигнализация ГЗ РПН	478 Маска сигнализ.неисп. Сигнализация ГЗ РПН откл	14 Сигнализация ГЗ РПН (откл / вкл)	откл
		479 Светодиод15	479 Маска сигнализ.неисп. Светодиод15 откл	15 - (откл / вкл)	откл
		480 Режим теста	480 Маска сигнализ.неисп. Режим теста вкл	16 Режим теста (откл / вкл)	откл
		481 УРОВ'на себя'	481 Маска сигнализ.неисп. УРОВ'на себя' откл	17 Действие УРОВ «на себя» (откл / вкл)	откл
		482 Действие УРОВ	482Маска сигнализ.неисп. Действие УРОВ откл	18 Действие УРОВ (откл / вкл)	откл
		483 НеиспЦепНапряжНН1	483 Маска сигнализ.неисп. НеиспЦепНапряжНН1 вкл	19 Неисправность цепей напряжения НН1 (откл / вкл)	откл
		484 НеиспЦепНапряжНН2	484 Маска сигнализ.неисп. НеиспЦепНапряжНН2 вкл	20 Неисправность цепей напряжения НН2 (откл / вкл)	откл
		485 НеиспОперток	485 Маска сигнализ.неисп. НеиспОперток вкл	21 Неисправность цепей опертока (откл / вкл)	откл
		486 Низкое давл.ЭГ	486 Маска сигнализ.неисп. Низкое давл.ЭГ вкл	22 Низкое давление элегаза (откл / вкл)	откл
		487 Пруж.не завед.	487 Маска сигнализ.неисп. Пруж.не завед. вкл	23 Пружина не заведена (откл / вкл)	откл
		488 Зав.пруж.откл	488 Маска сигнализ.неисп. Зав.пруж.откл вкл	24 Заводка пружин отключена (откл / вкл)	откл

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Маска сигнализации неиспр.	489 Блок.Вкл,Откл	489 Маска сигнализ.неисп. Блок.Вкл,Откл вкл	25 Блокировка включения и отключения (откл / вкл)	откл
		490 ЗНФ	490 Маска сигнализ.неисп. ЗНФ вкл	26 ЗНФ (откл / вкл)	откл
		491 Неисп.цеп.упр.	491 Маска сигнализ.неисп. Неисп.цеп.упр. вкл	27 Неисправность цепей управления (откл / вкл)	вкл
		492 Неисп. обогр	492 Маска сигнализ.неисп. Неисп. обогр вкл	28 Неисправность обогрева выключателя (откл / вкл)	вкл
		493 Местное управл.	493 Маска сигнализ.неисп. Местное управл. вкл	29 Местное управление (откл / вкл)	вкл
		494 Авария в ТТ	494 Маска сигнализ.неисп. Авария в ТТ вкл	30 Аварийное снижение давлен. элегаза в ТТ (откл / вкл)	вкл
		495 Светодиод 31	495 Маска сигнализ.неисп. Светодиод31 вкл	31 - (откл / вкл)	вкл
		496 РФП	496 Маска сигнализ.неисп. РФП откл	32 РФП (откл / вкл)	откл
		497Светодиод 33	497Маска сигнализ.неисп. Светодиод 33 откл	33 - (откл / вкл)	откл
		498Светодиод 34	498Маска сигнализ.неисп. Светодиод 34 откл	34 - (откл / вкл)	откл
		499Светодиод 35	499Маска сигнализ.неисп. Светодиод 35 откл	35 - (откл / вкл)	откл
		500Светодиод 36	500Маска сигнализ.неисп. Светодиод 36 откл	36 - (откл / вкл)	откл
		501Светодиод 37	501Маска сигнализ.неисп. Светодиод 37 откл	37 - (откл / вкл)	откл
		502Светодиод 38	502Маска сигнализ.неисп. Светодиод 38 откл	38 - (откл / вкл)	откл
		503Светодиод 39	503Маска сигнализ.неисп. Светодиод 39 откл	39 - (откл / вкл)	откл
		504Светодиод 40	504Маска сигнализ.неисп. Светодиод 40 откл	40 - (откл / вкл)	откл
		505Светодиод 41	505Маска сигнализ.неисп. Светодиод 41 откл	41 - (откл / вкл)	откл
		506Светодиод 42	506Маска сигнализ.неисп. Светодиод 42 откл	42 - (откл / вкл)	откл
		507Светодиод 43	507Маска сигнализ.неисп. Светодиод 43 откл	43 - (откл / вкл)	откл
		508Светодиод 44	508Маска сигнализ.неисп. Светодиод 44 откл	44 - (откл / вкл)	откл
		509Светодиод 45	509Маска сигнализ.неисп. Светодиод 45 откл	45 - (откл / вкл)	откл
		510Светодиод 46	510Маска сигнализ.неисп. Светодиод 46 откл	46 - (откл / вкл)	откл
		511Светодиод 47	511Маска сигнализ.неисп. Светодиод 47 откл	47 - (откл / вкл)	откл
		512Светодиод 48	512Маска сигнализ.неисп. Светодиод 48 откл	48 - (откл / вкл)	откл
	Цвет светодиода	465 Сигнализация Iст. МТЗ	465 Цвет светодиода Сигнализация Iст. МТЗ крсн	1 Сигнализация работы I ступени МТЗ (крсн / злн)	крсн
		466 Сигнализация IIст. МТЗ	466 Цвет светодиода Сигнализация IIст. МТЗкрсн	2 Сигнализация работы II ступени МТЗ (крсн / злн)	крсн
		467 Уск. МТЗ при включении	467 Цвет светодиода Уск. МТЗ при включ крсн	3 Ускорение МТЗ при включении выключателя (крсн / злн)	злн
		468 ОУ МТЗ	468 Цвет светодиода ОУ МТЗ крсн	4 Оперативное ускорение МТЗ (крсн / злн)	крсн
		469 Отключение СВ от ТЗНП	469 Цвет светодиода Отключ СВ от ТЗНП крсн	5 Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП (крсн / злн)	крсн
		470 Откл. выкл. от ТЗНП	470 Цвет светодиода Откл. выкл. от ТЗНП крсн	6 Отключение выключателя от ТЗНП (крсн / злн)	крсн
		471 Откл. тр-ра от ТЗНП	471 Цвет светодиода Откл. тр-ра от ТЗНП крсн	7 Отключение трансформатора от ТЗНП (крсн / злн)	крсн
		472 Уск. ТЗНП при включ	472 Цвет светодиода Уск. ТЗНП при включ крсн	8 Ускорение ТЗНП при включении выключ (крсн / злн)	крсн
		473 От ТЗНП Т2	473 Цвет светодиода От ТЗНП Т2 крсн	9 От ТЗНП параллельного трансформатора (крсн / злн)	крсн
		474 Откл. трансформатора	474 Цвет светодиода Откл. трансформат крсн	10 Отключение трансформатора (крсн / злн)	крсн
		475 Работа АПВ	475 Цвет светодиода Работа АПВ крсн	11 Работа АПВ (крсн / злн)	крсн
		476 ЗНФР	476 Цвет светодиода ЗНФР крсн	12 ЗНФР (крсн / злн)	крсн
		477 Сигнализация ГЗТ	477 Цвет светодиода Сигнализация ГЗТ крсн	13 Сигнализация ГЗТ (крсн / злн)	крсн

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служеб-ные пара-метры	Цвет светодиода	478 Сигнализация ГЗ РПН	478 Цвет светодиода Сигнализация ГЗ РПН крсн	14 Сигнализация ГЗ РПН (крсн / злн)	крсн
		479 Светодиод 15	479 Цвет светодиода Светодиод15 крсн	15 - (крсн / злн)	крсн
		480 Режим теста	480 Цвет светодиода Режим теста крсн	16 Режим теста (крсн / злн)	крсн
		481 УРОВ'на себя'	481 Цвет светодиода УРОВ'на себя' крсн	17 Действие УРОВ «на себя» (крсн / злн)	крсн
		482 Действие УРОВ	482Цвет светодиода Действие УРОВ крсн	18 Действие УРОВ (крсн / злн)	крсн
		483 НеиспЦепНапряжНН1	483 Цвет светодиода НеиспЦепНапряжНН1 крсн	19 Неисправность цепей напряжения НН1 (крсн / злн)	крсн
		484 НеиспЦепНапряжНН2	484 Цвет светодиода НеиспЦепНапряжНН2 крсн	20 Неисправность цепей напряжения НН2 (крсн / злн)	крсн
		485 НеиспОперток	485 Цвет светодиода НеиспОперток крсн	21 Неисправность цепей опертока (крсн / злн)	крсн
		486 Низкое давл.ЭГ	486 Цвет светодиода Низкое давл.ЭГ крсн	22 Низкое давление элегаза (крсн / злн)	крсн
		487 Пруж.не завед.	487 Цвет светодиода Пруж.не завед. крсн	23 Пружина не заведена (крсн / злн)	крсн
		488 Зав.пруж.откл	488 Цвет светодиода Зав.пруж.откл крсн	24 Заводка пружин отключена (крсн / злн)	крсн
		489 Блок.Вкл,Откл	489 Цвет светодиода Блок.Вкл,Откл крсн	25 Блокировка включения и отключения (крсн / злн)	крсн
		490 ЗНФ	490 Цвет светодиода ЗНФ крсн	26 ЗНФ (крсн / злн)	крсн
		491 Неисп.цеп.упр.	491 Цвет светодиода Неисп.цеп.упр. крсн	27 Неисправность цепей управления (крсн / злн)	крсн
		492 Неисп. обогр	492 Цвет светодиода Неисп. обогр крсн	28 Неисправность обогрева выключателя (крсн / злн)	крсн
		493 Местное управл.	493 Цвет светодиода Местное управл. крсн	29 Местное управление (крсн / злн)	крсн
		494 Авария в ТТ	494 Цвет светодиода Авария в ТТ крсн	30 Аварийное снижение давлен. элегаза в ТТ (крсн / злн)	крсн
		495 Светодиод 31	495 Цвет светодиода Светодиод31 крсн	31 - (крсн / злн)	крсн
		496 РФП	496 Цвет светодиода РФП злн	32 РФП (крсн / злн)	злн
		497 Светодиод 33	497 Цвет светодиода Светодиод 33 крсн	33 - (крсн / злн)	крсн
		498 Светодиод 34	498 Цвет светодиода Светодиод 34 крсн	34 - (крсн / злн)	крсн
		499 Светодиод 35	499 Цвет светодиода Светодиод 35 крсн	35 - (крсн / злн)	крсн
		500 Светодиод 36	500 Цвет светодиода Светодиод 36 крсн	36 - (крсн / злн)	крсн
		501 Светодиод 37	501 Цвет светодиода Светодиод 37 крсн	37 - (крсн / злн)	крсн
		502 Светодиод 38	502 Цвет светодиода Светодиод 38 крсн	38 - (крсн / злн)	крсн
		503 Светодиод 39	503 Цвет светодиода Светодиод 39 крсн	39 - (крсн / злн)	крсн
		504 Светодиод 40	504 Цвет светодиода Светодиод 40 крсн	40 - (крсн / злн)	крсн
		505 Светодиод 41	505 Цвет светодиода Светодиод 41 крсн	41 - (крсн / злн)	крсн
		506 Светодиод 42	506 Цвет светодиода Светодиод 42 крсн	42 - (крсн / злн)	крсн
		507 Светодиод 43	507 Цвет светодиода Светодиод 43 крсн	43 - (крсн / злн)	крсн
		508 Светодиод 44	508 Цвет светодиода Светодиод 44 крсн	44 - (крсн / злн)	крсн
		509 Светодиод 45	509 Цвет светодиода Светодиод 45 крсн	45 - (крсн / злн)	крсн
		510 Светодиод 46	510 Цвет светодиода Светодиод 46 крсн	46 - (крсн / злн)	крсн
		511 Светодиод 47	511 Цвет светодиода Светодиод 47 крсн	47 - (крсн / злн)	крсн
		512 Светодиод 48	512 Цвет светодиода Светодиод 48 крсн	48 - (крсн / злн)	крсн
	Цвет светодиода эл.ключей	449Местное управл.	449 Цвет светодиода эл.кл. Местное управл. злн		злн
		450 Эл.ключ 1_ shift	450Цвет светодиода эл.кл. Эл.ключ 1_ shift крсн		крсн

Продолжение таблицы 14

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения	Параметры по умолчанию
Служебные параметры	Цвет светодиода эл.ключей	451 1 гр.уставок	451Цвет светодиода эл.кл. 1 гр.уставок злн		злн
		452 Вывод ТЗНП	452Цвет светодиода эл.кл. Вывод ТЗНП крсн		крсн
		453 2 гр.уставок	453Цвет светодиода эл.кл. 2 гр.уставок злн		злн
		454 Вывод МТЗ	454Цвет светодиода эл.кл. Вывод МТЗ крсн		крсн
		455 3 гр.уставок	455Цвет светодиода эл.кл. 3 гр.уставок злн		злн
		456 Вывод УРОВ	456Цвет светодиода эл.кл. Вывод УРОВ крсн		крсн
		457 4 гр.уставок	457Цвет светодиода эл.кл. 4 гр.уставок злн		злн
		458 Запрет АПВ	458Цвет светодиода эл.кл. Запрет АПВ крсн		крсн
		459 5 гр.уставок	459Цвет светодиода эл.кл. 5 гр.уставок злн		злн
		460 ГЗ на сигнал	459Цвет светодиода эл.кл. ГЗ на сигнал крсн		крсн
		461 6 гр.уставок	461Цвет светодиода эл.кл. 6 гр.уставок злн		злн
		462 ГЗ РПН на сигнал	462Цвет светодиода эл.кл. ГЗ РПН на сигнал крсн		крсн
		463 7 гр.уставок	463Цвет светодиода эл.кл. 7 гр.уставок злн		злн
		464 Эл.ключ 8_ shift	464Цвет светодиода эл.кл. Эл.ключ 8_ shift крсн		Крсн
	Пер/втор. аналог. входов	Перв.аналог.вх.IaB1	Перв.аналог.вх.IaB1, А 2000	Первичная величина датчика аналогового входа Ia B1 ВН	2000
		Втор.аналог.вх.IaB1	Втор.аналог.вх.IaB1, А 5	Вторичная величина датчика аналогового входа Ia B1 ВН	5
		Перв.аналог.вх.IaB2	Перв.аналог.вх.IaB2, А 2000	Первичная величина датчика аналогового входа Ia B2 ВН	2000
		Втор.аналог.вх.IaB2	Втор.аналог.вх.IaB2, А 5	Вторичная величина датчика аналогового входа Ia B2 ВН	5
		Перв.ан.вх.UaНН1	Перв.ан.вх.Ua НН1, В 6000	Первичная величина датчика аналогового входа Ua НН1	6000
		Втор.ан.вх.UaНН1	Втор.ан.вх.Ua НН1, В 100	Вторичная величина датчика аналогового входа Ua НН1	100
		Перв.ан.вх.UaНН2	Перв.ан.вх.Ua НН2, В 6000	Первичная величина датчика аналогового входа Ua НН2	6000
		Втор.ан.вх.UaНН2	Втор.ан.вх.Ua НН2, В 100	Вторичная величина датчика аналогового входа Ua НН2	100
	Цепи ТТ	ТТ В2	ТТ В2 не используется	Токовая цепь В2 (только отображение)	не используется

Таблица 15 - Наблюдаемые текущие значения сигналов терминала БЭ2502А0501

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие вели-чины	Аналог. входы	Iсв1с, А 0.00	1втор Iсв1с, А / ° 0.00 0.0	Ток секционного выключателя 1 секции
		Iв1с, А 0.00	2втор Iв1с, А / ° 0.00 0.0	Ток выключателя ввода 1 секции
		Iсв2с, А 0.00	3втор Iсв2с, А / ° 0.00 0.0	Ток секционного выключателя 2 секции
		Iв2с, А 0.00	4втор Iв1с, А / ° 0.00 0.0	Ток выключателя ввода 2 секции
		3Uo1c, В 0.00	5втор3Uo1c, В / ° 0.00 0.0	Утроенное напряжение нулевой последовательности 1 секции, либо напряжение ВС 1 секции
		Uab1c, В 0.00	6втор Uab1c, В / ° 0.00 0.0	Напряжение АВ 1 секции
		3U02c, В 0.00	7втор3Uo2c, В / ° 0.00 0.0	Утроенное напряжение нулевой последовательности 2 секции, либо напряжение ВС 2 секции
		Uab2c, В 0.00	8втор Uab1c, В / ° 0.00 0.0	Напряжение АВ 2 секции
	Аналог. велич.	U2c1, В 0.00	втор U2c1, В / ° 0.00 0.0	Напряжение обратной последовательности секции 1
		U2c2, В 0.00	втор U2c2, В / ° 0.00 0.0	Напряжение обратной последовательности секции 2

Продолжение таблицы 15

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения
Текущие величины	Аналог. велич.	Uпотр1, В 0.00	вторUпотр1,В/ ° 0.00 0.0	Расчётное значение напряжения у потребителя 1 секции
		Uпотр2, В 0.00	вторUпотр2,В/ ° 0.00 0.0	Расчётное значение напряжения у потребителя 2 секции
		Част, Гц 50.00	Частота, Гц 50.00	Частота

Таблица 16 - Основное меню для дисплея терминала БЭ2502А0501

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра
АРКТ	1 секция	Uпод1секции1	Uпод1секции1, В втор 100	Напряжение поддержания 1 секции 1, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В
		Uпод2секции1	Uпод2секции1, В втор 100	Напряжение поддержания 2 секции 1, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В
		Uпод3секции1	Uпод3секции1, В втор 100	Напряжение поддержания 3 секции 1, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В
		Uпод4секции1	Uпод4секции1, В втор 100	Напряжение поддержания 4 секции 1, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В
		ЗонаНечСек1	ЗонаНечСек1, ое 0.02	Зона нечувствительности секции 1, (0,01 - 0,21) о.е., с шагом 0,01
		Uminсекции1	Uminсекции1, В втор 85	Минимальное напряжение запрета регулирования секции 1, (50,0 – 95,0) В, с шагом 0,1 В
		Umaxсекции1	Umaxсекции1, В втор 105	Напряжение перенапряжения секции 1, (105,0 – 130,0) В, с шагом 0,1 В
		РежКомп Сек. 1	РежКомп Сек. 1 R/X	Режим компенсации падения напряжения в сети секции 1, R/X / Z (по току)
		R1 сети1	R1 сети1, Ом втор 1	Активное сопротивление прямой последовательности распределительной сети 1, (0 – 60,000) Ом, с шагом 0,001 Ом
		X1 сети1	X1 сети1, Ом втор 1	Реактивное сопротивление прямой последовательности распределительной сети 1, (0 – 60,000) Ом, с шагом 0,001 Ом
		ФазаТока с1	ФазаТока с1 С	Используемая фаза тока секции 1, A / B / C
		DUном секции1	DUном секции1 0,10	Падение напряжения в сети для секции 1 при Iном нагр, (0,00 – 0,20), с шагом 0,01 о.е.
		DUмакс. секции1	DUмакс. секции1 0,10	Максимальное падение напряжения в сети для секции 1, (0,00 – 0,20), с шагом 0,01 о.е.
		Iном секции 1	Iном секции 1 5	Номинальный ток секции 1, (0,15 - 12,0) А, с шагом 0,01А
		Вкл ТТ 1 секц	Вкл ТТ 1 секц 1вар	Включение ТТ 1секц, 1вар / 2вар
		БлСекции 1 по	БлСекции 1 по 3U0	Блокировка секции 1 по, $3U_0$ / U_2
		РН 3U0 с1	РН 3U0 с1, В втор 10	Напряжение срабатывания $3U_0$ секции 1, (5,0 – 60,0) В, с шагом 0,1 В
		РН U2 с1	РН U2 с1, В втор 10	Напряжение срабатывания U_2 секции 1, (5,0 – 60,0) В, с шагом 0,1 В
		РТ Iввmax1	РТ Iввmax1, А втор 1	Ток срабатывания ПО токовой перегрузки секции 1, (0,15 – 12,00) А, с шагом 0,01 А
	2 секция	Uпод1секции2	Uпод1секции2, В втор 100	Напряжение поддержания 1 секции 2, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В
		Uпод2секции2	Uпод2секции2, В втор 100	Напряжение поддержания 2 секции 2, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В

Продолжение таблицы 16

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра
АРКТ	2 секция	Uпод3секции2	Uпод3секции2, В втор 100	Напряжение поддержания 3 секции 2, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В
		Uпод4секции2	Uпод4секции2, В втор 100	Напряжение поддержания 4 секции 2, (85,0 – 145,0) В, с шагом 0,1 В
		ЗонаНечСек2	ЗонаНечСек2, ое 0.02	Зона нечувствительности секции 2, (0,01-0,21) о.е., с шагом 0,01
		Umincекции2	Umincекции2, В втор 85	Минимальное напряжение запрета регулирования секции 2, (50,0 – 95,0) В с шагом 0,1 В
		Umaxсекции2	Umaxсекции2, В втор 105	Напряжение перенапряжения секции 2, (105,0 – 130,0) В, с шагом 0,1 В
		РежКомп Сек. 2	РежКомп Сек. 2 R/X	Режим компенсации падения напряжения в сети секции 2, R/X / Z (по току)
		R1 сети2	R1 сети2, Ом втор 1	Активное сопротивление прямой последовательности распределительной сети 2, (0 – 60,000) Ом, с шагом 0,001 Ом
		X1 сети2	X1 сети2, Ом втор 1	Реактивное сопротивление прямой последовательности распределительной сети 2, (0 – 60,000) Ом, с шагом 0,001 Ом
		ФазаТока 2с	ФазаТока 2с С	Используемая фаза тока 2с, A / B / C
		DUном секции2	DUном секции2 0,10	Падение напряжения в сети для секции 2 при Iном нагр, (0,00 – 0,20), с шагом 0,01 о.е.
		DUмакс. секции2	DUмакс. секции2 0,10	Максимальное падение напряжения в сети для секции 2, (0,00 – 0,20), с шагом 0,01 о.е.
		Iном секции 2	Iном секции 2 5	Номинальный ток секции 2, (0,15 - 12,0) А, с шагом 0,01 А
		Вкл ТТ 2 секц	Вкл ТТ 2 секц 1вар	Включение ТТ 2 сек, 1вар / 2вар
		БлСекции 2 по	БлСекции 2 по 3U0	Блокировка секции 2 по, $3U_0$ / U_2
		РН 3U0 с 2	РН 3U0 с2, В втор 10	Напряжение срабатывания $3U_0$ секции 2, (5,0 – 60,0) В, с шагом 0,1 В
		РН U2 с 2	РН U2 с2, В втор 10	Напряжение срабатывания U_2 секции 2, (5,0 – 60,0) В, с шагом 0,1 В
		РТ Iввmax2	РТ Iввmax2, А втор 1	Ток срабатывания ПО токовой перегрузки секции 2, (0,15 – 12,00) А, с шагом 0,01 А
	Общие уставки	Тперв.приб	Тперв.приб, с 80	Задержка первичного сигнала управления прибавить, (1,00 – 200,00) с, с шагом 0,01 с
		Тповт.приб	Тповт.приб, с 80	Задержка повторного сигнала управления прибавить, (0,10 – 200,00) с, с шагом 0,01 с
		Тперв.убав	Тперв.убав, с 80	Задержка первичного сигнала управления убавить, (1,00 – 200,00) с, с шагом 0,01 с
		Тповт.убав	Тповт.убав, с 80	Задержка повторного сигнала управления убавить, (0,10 – 200,00) с, с шагом 0,01 с
		Тсигн.перенап	Тсигн.перенап, с 10	Задержка сигнала Перенапряжение, (0,05 – 10,00) с, с шагом 0,01 с
		Тком.перенап	Тком.перенап, с 10	Задержка управления убавить при перенапряжении, (0,05 – 10,00) с, с шагом 0,01 с
		Тпереключения	Тпереключения, с 1	Время ожидания появления сигнала «Переключение», (0,05 – 6,00) с, с шагом 0,01 с

Продолжение таблицы 16

Основное меню	Меню	Подменю 1	Подменю 2	Содержание сообщения и диапазон изменения параметра
АРКТ	Общие уставки	Тснятия перек	Тснятия перек, с 60	Время ожидания снятия сигнала «Переключение», (0,05 – 60,00) с, с шагом 0,01 с
		Тснят.сиг.упр	Тснят.сиг.упр, с 1	Задержка снятия сигналов управления, (0,001 – 2,000) с, с шагом 0,001 с
		Тконтр.пром.пол.	Тконтр.пром.пол., с 6.00	Время контроля промежуточного положения РПН, (1,00 – 27,00) с, с шагом 0,01 с
		Тсигн.рассогл.	Тсигн.рассогл., с 1	Задержка сигнализации рассогласования, (0,05 – 10,00) с, с шагом 0,01 с
		Промежут.Полож.	Промежут.Полож. предусмотрен	Контакт Промежуточное положение в приводе РПН, предусмотрен / не предусмотрен
		БлокРПНвР/ТУ отИО	БлокРП-НвР/ТУотИО не предусмотрена	Блокировка РПН в Ручном/ТУ от ИО, не предусмотрена / предусмотрена
		БлокРПНвР/ТУ отДВ	БлокРП-НвР/ТУотДВ не предусмотрена	Блокировка РПН в Ручном/ТУ от дискрет. вх., не предусмотрена / предусмотрена
		ПриВкл2-хСекРег	ПриВкл2-хСекРег 1секции	При включении двух секций регулирование по, 1секции / 2секции
		Контр 2 секц	Контр 2 секц предусмотрен	Контроль двух секций, не предусмотрен / предусмотрен
		Режим работы	Режим работы импульсный	Режим работы, непрерывный / импульсный
		ОткклПитанияПМ	ОткклПитанияПМ непрерывно	Время сигнала «Отключение питания ПМ», 1сек / непрерывно
		ЗадерБлокАРТ, с	ЗадерБлокАРТ, с 10	Задержка сигнализации Блокировка АРКТ, (0 – 27,00) с, с шагом 0,01 с
		НапСчетаСтПерек	НапСчетаСтПерек прямое	Направление счета ступеней переключения, прямое / обратное
		КонтрГруппыПМ	КонтрГруппыПМ не предусмотрен	Контроль группы ПМ, не предусмотрен / предусмотрен
		НачСтРегул	НачСтРегул 1	Начальная ступень регулирования, (1 - 40), с шагом 1
		КонСтРегул	КонСтРегул 40	Конечная ступень регулирования, (1 - 40), с шагом 1
		Номер ступени	Номер ступени 20	Номер ступени, (1 - 40), с шагом 1
		Колич. перекл	Колич. перекл 0	Количество переключений, (0 - 65535) с шагом 1
Дополнительная логика и выдержки времени	ПРМ Вход 1	ПРМ Вход 1 10.0		Прием сигнала по входу 1, (см. список сигналов в приложении Б)
	ВремяСраб Вход1	ВремяСрабВход1, с 10.0	-	Задержка на срабатывание по входу 1, (0 – 27,00) с, с шагом 0,01 с
	ПРМ Вход 2	ПРМ Вход 2 10.0		Прием сигнала по входу 2, (см. список сигналов в приложении Б)
	ВремяСраб Вход2	ВремяСрабВход2, с 10.0	-	Задержка на срабатывание по входу 2, (0 – 210,0) с, с шагом 0,1 с
	ПРМ Вход 3	ПРМ Вход 3 10.0		Прием сигнала по входу 3, (см. список сигналов в приложении Б)
	ВремяВозвр Вход3	ВремяВозврВход3, с 1.0	-	Задержка на возврат по входу 3, (0,0 – 27,0), с, с шагом 0,1 с
	ПрогрНакл1	ПрогрНакл1 не предусмотр.	-	Программная накладка 1, не предусмотрена / предусмотрена
	ПрогрНакл2	ПрогрНакл2 не предусмотр.	-	Программная накладка 2, не предусмотрена / предусмотрена
	ПрогрНакл3	ПрогрНакл3 не предусмотр.	-	Программная накладка 3, не предусмотрена / предусмотрена

Работа с терминалом подробно описана в документе ЭКРА.656132.265-03 РЭ и ЭКРА.650321.084/0501 РЭ.

Более быстро, наглядно и удобно программирование терминала и изменение уставок

защит может быть произведено с помощью программы “*EKRASMS*”, описание которой приведено в документе ЭКРА.00002-01 90 01.

Анализ аварийных осциллограмм производится с помощью программы *WAVES*, описание которой приведено в документе ЭКРА.0002-01 90 01.

Перечень регистрируемых дискретных сигналов приведен в приложении Б.

2.2.8 Указания по вводу шкафа в эксплуатацию

2.2.8.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку сопротивления изоляции шкафа;
- выставление и проверку уставок устройств и защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку действия шкафа в центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

2.2.8.2 Проверка сопротивления изоляции шкафа

Проверку сопротивления изоляции шкафа необходимо производить в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) в холодном состоянии шкафа в следующей последовательности:

- снять напряжение со всех источников, связанных со шкафом, а подходящие концы отсоединить;
- рабочие крышки испытательных блоков шкафа установить в рабочее положение;
- собрать группы цепей в соответствии с таблицами 17 - 20.

Измерение сопротивления изоляции необходимо производить в холодном состоянии мегомметром на напряжение 1000 В. Сначала измеряется сопротивление изоляции по отношению к корпусу всех цепей, объединенных вместе, а потом – каждой выделенной группы относительно остальных цепей, соединенными между собой. Сопротивление изоляции должно быть не менее 100 МОм при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности до 80%.

Таблица 17– Группы цепей для комплекта 01

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока	*X1 – X31*
2 Цепи напряжения переменного тока стороны СН	*X65 - X67*
3 Цепи напряжения переменного тока стороны НН1	*X68 - X70*
4 Цепи напряжения переменного тока стороны НН2	*X71 - X73*
5 Цепи оперативного постоянного тока *±EC1*	*X100 - X130*
6 Цепи оперативного постоянного тока	*X132...X139*
7 Цепи оперативного постоянного тока *±EC2*	*X140 - X147*
8 Выходные цепи	*X151 - X198,X353, X354*

Таблица 18– Группы цепей для комплекта 02

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока	*X33 - X39*
2 Цепи оперативного постоянного тока *±EC3*	*X200 - X230*
3 Цепи оперативного постоянного тока *±EC4*	*X231 - X247*
4 Цепи оперативного постоянного тока *±EC5*	*X249 - X260*
5 Выходные цепи	*X261 - X300,X355, X356*

Таблица 19 - Группы цепей для комплекта 03

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи переменного тока 1 секции	*X41 – X44*
2 Цепи переменного тока 2 секции	*X45 – X48*
3 Цепи напряжения переменного тока 1 секции	*X74 - X77*
4 Цепи напряжения переменного тока 2 секции	*X78 - X81*
5 Цепи оперативного постоянного тока *±EC6*	*X301 - X323*
6 Цепи переменного напряжения	*X324 - X326*
7 Выходные цепи	*X327 - X347,X357, X358*

Таблица 20 - Группы цепей общие

Наименование цепи	Объединяемые зажимы шкафа
1 Цепи сигнализации	*X0:1 – X0:17*
2 Цепи АСУ	*X0:18 – X0:39*
3 Цепи освещения	*XL:1 – XL:5*

2.2.8.3 Проверку электрической прочности изоляции независимых цепей относительно корпуса и между собой необходимо производить напряжением 1700 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Проверку электрической прочности изоляции производить в последовательности, указанной в 2.2.8.2. При испытаниях не должно быть пробоя изоляции.

После проверки изоляции все временные перемычки снять.

2.2.8.4 Проверка комплектов шкафа рабочим током и напряжением

Проверку необходимо выполнить для каждого комплекта защиты. Необходимые измерения и переключения выполнять с помощью дисплея и клавиатуры терминала или с помощью программы мониторинга “*EKRASMS*”.

2.2.8.4.1 Проверка правильности подведения к комплекту тока и напряжения от измерительных трансформаторов

Подключить цепи переменного тока и напряжения от измерительных трансформаторов защищаемого трансформатора. По показаниям дисплея терминала или через систему “*EKRASMS*” снять показания и построить векторные диаграммы токов и напряжений, подве-

денных к терминалу. Величины модулей и углов векторов токов и напряжений занести в таблицы 21 - 23.

Таблица 21 - Величины модулей и углов векторов токов и напряжений комплекта 01

Наименование	I_{A0}, А	Фаза, °	I_{B0}, А	Фаза, °	I_{C0}, А	Фаза, °
Цепи тока ВН						
Цепи тока ОВ						
Цепи тока СН						
Цепи тока НН1						
Цепи тока НН2						

Напряжение, В	U_{AB}	Фаза, °	U_{BC}	Фаза, °
1 группа ТН (СН)				
2 группа ТН (НН1)				
3 группа ТН (НН2)				

*) - углы векторов отсчитываются относительно опорного вектора – напряжения прямой последовательности стороны СН.

Величина тока небаланса ($I_{НБ}$) не должна превышать 0,05 о.е. (в расчетном положении РПН), при этом должны соблюдаться условия:

1) Нагрузка трансформатора должна составлять не менее 20 % полной номинальной мощности трансформатора.

2) $I_{НБ} < 0,2 * I_{Д0}$, где $I_{Д0}$ - уставка начального тока срабатывания ДТЗ.

Таблица 22 – Величины модулей и углов векторов токов и напряжений комплекта 02

Наименование	Ток, А			Напряжение, В			
				НН1		НН2	
	I_A	I_B	I_C	U_{AB}	U_{BC}	U_{AB}	U_{BC}
Величина							
Угол, эл. град.*)							

*) - углы векторов отсчитываются относительно опорного вектора – напряжения прямой последовательности стороны НН1 (НН2).

Таблица 23 - Величины модулей и углов векторов токов и напряжений комплекта 03

Наименование	Ток, А				Напряжение, В			
					1 секции		2 секции	
	$I_{СВ\ 1\ СЕК}$	$I_{В\ 1\ СЕК}$	$I_{СВ\ 2\ СЕК}$	$I_{В\ 2\ СЕК}$	U_{AB}	$3U_0$ (U_{BC})	U_{AB}	$3U_0$ (U_{BC})
Величина								
Угол, эл. град.*)								

*) - углы векторов отсчитываются относительно опорного вектора – напряжения U_{ab1c}($U_{ab\ 2c}$)

По векторной диаграмме убедиться в правильности чередования фаз токов и напряжений, подключенных к комплекту.

2.2.8.4.2 Проверка симметричных составляющих в подводимых трехфазных системах напряжения и тока

Снять показания векторов напряжения и тока прямой, обратной и нулевой последовательности. Векторы напряжения и тока прямой последовательности во вторичных величинах должны быть близкими к векторам, соответственно, напряжения и тока фазы *А*.

Модули векторов напряжения и тока обратной последовательности не должны превышать 3 % от модулей векторов, соответственно, напряжения и тока прямой последовательности.

Модуль вектора тока нулевой последовательности не должен превышать 3 % от модуля вектора тока прямой последовательности.

Модуль вектора напряжения нулевой последовательности не должен превышать 4 % от величины модуля вектора напряжения прямой последовательности.

Значения углов векторов напряжений и токов обратной и нулевой последовательностей могут быть произвольными.

2.2.8.4.3 Проверка правильности подключения тока и напряжения фазы *А*

По показаниям дисплея терминала или через систему “*EKRASMS*” снять показания активной и реактивной мощности (в первичных величинах) и сравнить с показаниями щитовых приборов (или запросить у диспетчера). Величина и направление активной и реактивной мощности по показаниям терминала и по приборам должны совпадать.

2.2.8.4.4 Проверка поведения защит комплекта при отключении цепей напряжения

При поданном токе нагрузки отключением и включением напряжения оперативного постоянного тока с помощью переключателя комплекта убедиться, что ложного срабатывания защит не происходит.

2.2.8.4.5 Проверка поведения шкафа при снятии и подаче напряжения оперативного постоянного тока

При поданном токе нагрузки, отключением и включением напряжения оперативного постоянного тока с помощью переключателя «Питание» убедиться, что ложного срабатывания шкафа не происходит.

2.2.8.4.6 Проверка уставок защит шкафа

При проверке уставок измерительных реле тока и напряжения необходимо конфигурировать проверяемое реле на контрольный выход терминала с помощью программы “*EKRASMS*”. Срабатывание проверяемого реле фиксировать по замыканию контактов реле контрольного выхода на зажимах *X353, X354* для комплекта 01, X*355, X356* для комплекта 02 и *X357, X358* для комплекта 03.

С помощью системы мониторинга ”*EKRASMS”* или с помощью клавиатуры и дисплея на терминале выставить значения уставок защит в соответствии с заданными в бланке уставок.

Начинать выставление уставок (обязательно) с установки первичных и вторичных величин измерительных ТТ, напряжения сторон трансформатора.

Также не следует изменять (без необходимости) параметры настройки коэффициентов передачи по цепям тока и напряжения и параметры балансировки АЦП по постоянному току.

Проверка уставок производится в соответствии с пуско-наладочным протоколом. Токи и напряжения подаются от внешнего источника (например, испытательной установки типа РЕТОМ-51).

2.2.8.5 Проверка автоматики управления выключателем комплекта 02

2.2.8.5.1 Произвести проверку действия на включение и отключение выключателя от оперативного ключа управления. По регистратору убедиться в срабатывании датчиков тока электромагнитов управления.

2.2.8.5.2 Проверка действия на отключение выключателя от защит

Добиться срабатывания любой из защит комплекта, действующей на отключение. Убедиться в действии на отключение выключателя от защит.

Замыканием цепи между зажимами *X231 и X241* убедиться в действии на отключение выключателя от внешних защит.

2.2.8.5.3 Проверка блокировки от многократных включений

При постоянно замкнутой цепи между зажимами *X231 и X241* и отключенном выключателе, подать сигнал на включение выключателя оперативным ключом управления. Убедиться в отсутствии многократных включений выключателя.

2.2.8.5.4 Проверка АПВ

При включенном выключателе кратковременно замкнуть цепь между зажимами *X231 и X241.* Проверить наличие АПВ.

2.2.8.6 Проверка действия на центральную сигнализацию и проверка взаимодействия шкафа с другими НКУ.

Проверка производится наладочным персоналом в установленном порядке.

2.3 **Возможные неисправности и методы их устранения**

2.3.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.3.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля терминала. Описание возможных неисправностей и методов их устранения приведено в ЭКРА.656132.265-03 РЭ и ЭКРА.650321.084 РЭ.

3 Техническое обслуживание шкафа

3.1 **Общие указания**

3.1.1 Цикл технического обслуживания (ТО) шкафа в процессе его эксплуатации составляет восемь лет в соответствии с требованиями РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110 – 750 кВ» для устройств на микроэлектронной и микропроцессорной базе. Под циклом ТО понимается период эксплуатации шкафа между двумя ближайшими восстановлениями, в течение которого выполняются в определённой последовательности виды ТО, предусмотренные вышеуказанными Правилами: проверка (наладка) при новом включении (см. 2.2.8), первый профилактический контроль, профилактический контроль, профилактическое восстановление, проводимые в сроки и в объёме проверок, установленных у потребителя. Установленная продолжительность цикла ТО может быть увеличена или сокращена в зависимости от конкретных условий эксплуатации, длительности эксплуатации с момента ввода в работу, фактического состояния каждого конкретного шкафа, а также квалификации обслуживающего персонала.

3.1.1.1 Профилактический контроль

Терминалы БЭ2704 и БЭ2502 имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить протяжке винтов на клеммах терминала и на ряду зажимов шкафа.

При проведении профилактического контроля необходимо измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и произвести их сравнение с показаниями токов и напряжений на жидкокристаллических индикаторах терминалов. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не производить.

При проведении профилактического контроля целесообразно проверить исправность дискретных входов терминалов, а также замыкание выходных зажимов шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на ряд зажимов шкафа, а также оперативных ключей и кнопок на двери шкафа необходимо выполнять контролем состояния входа при выполнении соответствующих переключений с помощью индикатора терминала или программы мониторинга "*EKRASMS*".

3.1.1.2 Профилактическое восстановление.

При профилактическом восстановлении следует произвести в соответствии с указаниями 3.3 следующие проверки:

- проверку состояния электрической изоляции шкафа;
- проверку уставок защит шкафа;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;

- проверку взаимодействия шкафа с другими НКУ.

Персонал, обслуживающий шкаф, может самостоятельно произвести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.

В случае обнаружения дефектов в терминале БЭ2704, БЭ2502 или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.

3.2 **Меры безопасности**

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004), ГОСТ 12.2007.0-75. По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 Аппаратура шкафа для защиты от соприкосновения с токоведущими частями имеет оболочку.

3.2.3 При эксплуатации и испытаниях шкафа необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.2.4 Требования к персоналу и правила работ со шкафом, необходимые при обслуживании и эксплуатации шкафа, приведены в 2.2.1 настоящего РЭ.

3.2.5 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создает опасность для окружающей среды.

3.3 **Проверка работоспособности (эксплуатационные проверки)**

3.3.1 При профилактическом восстановлении следует пользоваться методикой, приведенной в 2.2.5 настоящего РЭ.

В процессе эксплуатации объем проверок может быть сокращен, а порядок их проведения изменен.

3.3.2 Проверка и настройка терминала защиты производятся в соответствии с указаниями документа ЭКРА.656132.265-03 РЭ и ЭКРА.650321.084 РЭ.

4 Рекомендации по выбору уставок

Неиспользуемые защиты должны выводиться ключами или накладками, уставки неиспользуемых реле должны задаваться максимальными, неиспользуемые выдержки времени на срабатывание - максимальные значения, неиспользуемые выдержки времени на возврат - минимальные значения.

Перед вводом уставок защит необходимо произвести конфигурирование терминала БЭ2704.

4.1 Конфигурирование терминала БЭ2704 308

Терминал БЭ2704 308 предназначен для защиты трансформатора и содержит 28 аналоговых входов:

- 2 датчик постоянного тока (ДПТ);
- 8 трансформаторов напряжения (ТН);
- 18 трансформаторов тока (ТТ), образующие четыре трехфазные группы (стороны), для подключения к цепям тока защищаемого объекта. Наименование данных групп для соответствующего терминала защиты приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Наименование сторон для терминала БЭ2704 защит Т (АТ)

Группа ТТ терминала / Тип терминала БЭ2704	Сторона			
	№1	№2	№3	№4
308	ВН/ВН1	СН/ВН2	НН1	НН2

В разделе «Общая логика» для терминалов БЭ2704 308 задаются следующие параметры:

- базисный ток стороны №1;
- базисный ток стороны №2;
- базисный ток стороны №3;
- базисный ток стороны №4;
- схема соединения стороны №1;
- схема соединения стороны №2;
- схема соединения стороны №3;
- схема соединения стороны №4;
- наличие/отсутствие стороны №1;
- наличие/отсутствие стороны №2;
- наличие/отсутствие стороны №3;
- наличие/отсутствие стороны №4.

4.1.1 Определение схемы соединения сторон

Параметр «Схема соединения стороны» ($XB_{\text{СХ_СТОР}}$) для терминала защиты Т(АТ) зависит:

- от схемы соединения вторичных обмоток главных ТТ соответствующей стороны ($B_{\text{СТОР}}$);

- от схемы соединения обмоток силового Т(АТ) соответствующей стороны ($A_{\text{СТОР}}$);

- от схемы включения ТТ данной стороны (на фазные/линейные токи) ($C_{\text{СТОР}}$).

Пример однолинейной схемы приведен на рисунке 1.12 б.

Параметр $XB_{\text{СХ_СТОР}}$ определяется по выражению в таблице 25.

Таблица 25 - Выражение для определения параметра $XB_{\text{СХ_СТОР}}$

Логическое выражение	Логическая схема	
$XB_{\text{СХ_СТОР}} = \left(A_{\text{СТОР}} + \overline{A_{\text{СТОР}}} * C_{\text{СТОР}}\right) * B_{\text{СТОР}}$		(18)
$B_{\text{СТОР}} = 1$ - если вторичные обмотки главных ТТ, соответствующей стороны Т(АТ), собраны в «звезду» и $B_{\text{СТОР}} = 0$ - если вторичные обмотки главных ТТ собраны в «треугольник»; $A_{\text{СТОР}} = 1$ - если обмотка, соответствующей стороны, силового Т(АТ) собрана в «звезду» и $A_{\text{СТОР}} = 0$ - если обмотка силового Т(АТ) собрана в «треугольник»; $C_{\text{СТОР}}$ – параметр учитывающий установку ТТ. $C_{\text{СТОР}} = 0$ - при включении ТТ на «линейные» токи, когда ТТ установлены за «треугольником» созданный обмотками силового Т(АТ) данной стороны. Также при соединении обмотки силового Т/АТ данной стороны в «звезду». $C_{\text{СТОР}} = 1$ - при включении ТТ на «фазные» токи, когда ТТ установлены внутри «треугольника» созданный обмотками силового Т(АТ) данной стороны.		

По рассчитанному параметру $XB_{\text{СХ_СТОР}}$ определяется схема соединения стороны в таблице 26. В случае отсутствия стороны (силовая обмотка отсутствует) $XB_{\text{СХ_СТОР}} = 1$.

Таблица 26 – Определение уставки схемы соединения стороны по параметру - $XB_{\text{СХ_СТОР}}$

	$XB_{\text{СХ_СТОР}}$	
	0	1
Схема соединения стороны	Δ	Y

4.1.2 Задание параметра - «Наличие стороны №1…№4»

Данный параметр позволяет включить/отключить использование аналоговых входов данной стороны в формировании дифференциального и тормозного тока для ДТЗ Т(АТ).

Параметры наличия стороны ($XB_{\text{СТОР_№1(2,3,4)}}$) определяется из таблицы 27.

Таблица 27 – Определение параметра «наличие стороны»

Наименование	Значение	
	1	0
«Сторона №1 (ВН, ВН1)» - ($XB_{\text{СТОР_№1}}$)	«есть»	«нет»
«Сторона №1 (СН, ВН2)» - ($XB_{\text{СТОР_№2}}$)		
«Сторона №3 (НН1)» - ($XB_{\text{СТОР_№3}}$)		
«Сторона №4 (НН2)» - ($XB_{\text{СТОР_№4}}$)		

4.1.3 Включение стороны на расчетную разность (см. таблицу 32 столбец «1») определяется по выражениям в таблице 28.

Таблица 28 – Выражения для определения включения сторон на расчетную разность

Логическое выражение	Логическая схема	
$K_{\text{ВКЛ_СТОР_№1}} = XB_{\text{СХ_СТОР_№1}} + \overline{XB_{\text{СТОР_№1}}}$ $K_{\text{ВКЛ_СТОР_№2}} = XB_{\text{СХ_СТОР_№2}} + \overline{XB_{\text{СТОР_№2}}}$ $K_{\text{ВКЛ_СТОР_№3}} = XB_{\text{СХ_СТОР_№3}} + \overline{XB_{\text{СТОР_№3}}}$ $K_{\text{ВКЛ_СТОР_№4}} = XB_{\text{СХ_СТОР_№4}} + \overline{XB_{\text{СТОР_№4}}}$		(19)

4.1.4 Определяется параметр ($K_{\text{ВКЛ}}$) по выражению в таблице 29.

Таблица 29 – Выражения для определения параметра ($K_{\text{ВКЛ}}$)

Логическое выражение	Логическая схема	
$K_{\text{ВКЛ}} = K_{\text{ВКЛ_СТОР_1}} * K_{\text{ВКЛ_СТОР_2}} * K_{\text{ВКЛ_СТОР_3}}$ ** $K_{\text{ВКЛ_СТОР_4}} * XB_{3Io}$		(20)
где XB_{3Io} - уставка «Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y». $XB_{3Io} = 0$ – если «Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y» – «предусмотрена» и $XB_{3Io} = 1$ – если «Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y» – «не предусмотрена».		

По рассчитанному параметру ($K_{\text{ВКЛ}}$) определяется наличие компенсации токов 3I0 в ДТЗ Т АТ по таблице 30.

Таблица 30 – Определение параметра $K_{\text{ВКЛ}}$

	$K_{\text{ВКЛ}}$	
	0	1
Компенсация токов 3I0	выполняется	не выполняется

4.1.5 Определение расчетных формул в ДТЗ Т(АТ)

Расчетные формулы для плеч ДТЗ Т(АТ) ($K_{\text{КОМП_№1(2,3,4)}}$) определяются по выражениям из таблицы 31.

Таблица 31 – Определение параметра $K_{\text{ВКЛ}}$

Логическое выражение	Логическая схема	
$K_{\text{КОМП_№1}} = K_{\text{ВКЛ_СТОР_№1}} * \overline{K_{\text{ВКЛ}}}$ $K_{\text{КОМП_№2}} = K_{\text{ВКЛ_СТОР_№2}} * \overline{K_{\text{ВКЛ}}}$ $K_{\text{КОМП_№3}} = K_{\text{ВКЛ_СТОР_№3}} * \overline{K_{\text{ВКЛ}}}$ $K_{\text{КОМП_№4}} = K_{\text{ВКЛ_СТОР_№4}} * \overline{K_{\text{ВКЛ}}}$		(21)

По рассчитанным параметрам $K_{\text{КОМП_№1(2,3,4)}}$ определяются формулы для расчета плеч в ДТЗ Т(АТ) по таблице 32.

Таблица 32 – Определение расчетных формул в ДТЗ Т(АТ)

	$K_{\text{КОМП_№1(2,3,4)}}$	
	0	1
Фаза А	$\dot{I}^{*}_{\text{А-СТОР}} = \frac{\dot{I}_{\text{а-СТОР}}}{I_{\text{БАЗ.СТОР}}}$	$\dot{I}^{*}_{A-СТОР} = \frac{\dot{I}_{a-СТОР} - \dot{I}_{b-СТОР}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.СТОР}}$
Фаза В	$\dot{I}^{*}_{\text{В-СТОР}} = \frac{\dot{I}_{\text{b-СТОР}}}{I_{\text{БАЗ.СТОР}}}$	$\dot{I}^{*}_{B-СТОР} = \frac{\dot{I}_{b-СТОР} - \dot{I}_{c-СТОР}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.СТОР}}$
Фаза С	$\dot{I}^{*}_{\text{С-СТОР}} = \frac{\dot{I}_{\text{с-СТОР}}}{I_{\text{БАЗ. СТОР}}}$	$\dot{I}^{*}_{C-СТОР} = \frac{\dot{I}_{c-СТОР} - \dot{I}_{a-СТОР}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.СТОР}}$
где $\dot{I}_{\text{a–СТОР}}$, $\dot{I}_{\text{b–СТОР}}$, $\dot{I}_{\text{c–СТОР}}$ - измеряемые токи соответствующей стороны №1, №2, №3, №4 А; $I_{\text{БАЗ.СТОР}}$ - базисный ток соответствующей стороны, А; $\dot{I}^{*}_{\text{А–СТОР}}$, $\dot{I}^{*}_{\text{В–СТОР}}$, $\dot{I}^{*}_{\text{С–СТОР}}$ - расчетные токи стороны №1, №2, №3, №4 для ДТЗ, о.е.		

Обобщенная логическая схема компенсации фазового сдвига и коэффициента схемы приведена на рисунке 1.12 а.

Пример 1:

“Схема соединения стороны ВН - Y”;

“Схема соединения стороны СН - Y”;

“Схема соединения стороны НН1 - Δ”;

“Схема соединения стороны НН2 - Δ”;

“Сторона ВН – Есть”;

“Сторона СН – Есть”;

“Сторона НН1 – Есть”;

“Сторона НН2 – Есть”.

Расчёт для сторон ВН, СН, НН1 и НН2 будет осуществляться по выражениям:

$$\dot{I}^{*}_{A-ВН} = \frac{\dot{I}_{a-ВН} - \dot{I}_{b-ВН}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.ВН}} \qquad \dot{I}^{*}_{B-ВН} = \frac{\dot{I}_{b-ВН} - \dot{I}_{c-ВН}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.ВН}} \qquad \dot{I}^{*}_{C-ВН} = \frac{\dot{I}_{c-ВН} - \dot{I}_{a-ВН}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.ВН}}$$

$$\dot{I}^{*}_{A-СН} = \frac{\dot{I}_{a-СН} - \dot{I}_{b-СН}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.СН}} \qquad \dot{I}^{*}_{B-СН} = \frac{\dot{I}_{b-СН} - \dot{I}_{c-СН}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.СН}} \qquad \dot{I}^{*}_{C-СН} = \frac{\dot{I}_{c-СН} - \dot{I}_{a-СН}}{\sqrt{3}\, I_{БАЗ.СН}}$$

$$\dot{I}^{*}_{A-НН1,2} = \frac{\dot{I}_{a-НН1,2}}{I_{БАЗ.НН1,2}} \qquad \dot{I}^{*}_{B-НН1,2} = \frac{\dot{I}_{в-НН1,2}}{I_{БАЗ.НН1,2}} \qquad \dot{I}^{*}_{C-НН1,2} = \frac{\dot{I}_{c-НН1,2}}{I_{БАЗ.НН1,2}}$$

Пример 2:

“Схема соединения стороны ВН - Y”;

“Схема соединения стороны СН - Y”;

“Схема соединения стороны НН1 - Δ”;

“Схема соединения стороны НН2 - Δ”;

“Сторона ВН – Есть”;

“Сторона СН – Есть”;

“Сторона НН1 – Нет”;

“Сторона НН2 – Нет”.

“Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y – **предусмотрена**”.

Расчёт для сторон ВН и СН в этом случае будет осуществляться по формулам:

$$\dot{I}^{*}_{A-BH}=\frac{\dot{I}_{a-BH}-\dot{I}_{b-BH}}{\sqrt{3}I_{БАЗ.BH}} \qquad \dot{I}^{*}_{B-BH}=\frac{\dot{I}_{b-BH}-\dot{I}_{c-BH}}{\sqrt{3}I_{БАЗ.BH}} \qquad \dot{I}^{*}_{C-BH}=\frac{\dot{I}_{c-BH}-\dot{I}_{a-BH}}{\sqrt{3}I_{БАЗ.BH}}$$

$$\dot{I}^{*}_{A-CH}=\frac{\dot{I}_{a-CH}-\dot{I}_{b-CH}}{\sqrt{3}I_{CH}} \qquad \dot{I}^{*}_{B-CH}=\frac{\dot{I}_{b-CH}-\dot{I}_{c-CH}}{\sqrt{3}I_{БАЗ.CH}} \qquad \dot{I}^{*}_{C-CH}=\frac{\dot{I}_{c-CH}-\dot{I}_{a-CH}}{\sqrt{3}I_{БАЗ.CH}}$$

,

Пример3:

“Схема соединения стороны ВН - **Y**”;

“Схема соединения стороны СН - **Y**”;

“Схема соединения стороны НН1 - **Y**”;

“Схема соединения стороны НН2 - **Δ**”;

“Сторона ВН – **Есть**”;

“Сторона СН – **Нет**”;

“Сторона НН1 – **Есть**”;

“Сторона НН2 – **Нет**”;

“Компенсация 3I0 при одинаковой схеме соединения Y – **не предусмотрена**”.

Расчёт для сторон ВН и НН1 в этом случае будет осуществляться по формулам:

$$\dot{I}^{*}_{A-BH}=\frac{\dot{I}_{a-BH}}{I_{БАЗ.BH}} \qquad \dot{I}^{*}_{B-BH}=\frac{\dot{I}_{в-BH}}{I_{БАЗ.BH}} \qquad \dot{I}^{*}_{C-BH}=\frac{\dot{I}_{c-BH}}{I_{БАЗ.BH}}$$

$$\dot{I}^{*}_{A-HH1}=\frac{\dot{I}_{a-HH1}}{I_{БАЗ.HH1}} \qquad \dot{I}^{*}_{B-HH1}=\frac{\dot{I}_{в-HH1}}{I_{БАЗ.HH1}} \qquad \dot{I}^{*}_{C-HH1}=\frac{\dot{I}_{c-HH1}}{I_{БАЗ.HH1}} \ ,$$

4.1.6 Расчёт базисных токов по сторонам

Значения базисных токов по сторонам задаются в меню «Общая логика» в первичных величинах. По заданным значениям программным способом происходит пересчет базисных токов во вторичной величине.

$$I_{\text{БАЗ_СТОР_ВТОР}} = \frac{I_{\text{БАЗ_СТОР_ПЕРВ.}}}{K_{\text{ТТ_СТОР}}} \quad (22)$$

где $I_{\text{БАЗ_СТОР_ПЕРВ.}}$ – уставка «Базисный ток стороны (перв.величина)», расчитываемый по формуле (23);

$K_{\text{ТТ_СТОР}}$ - коэффициент трансформации главного ТТ соответствующей стороны.

Результирующие значения базисных токов во вторичной величине доступны для просмотра в меню «Общая логика» терминала.

Значения базисных токов по сторонам задаются в меню "Общая логика".

1) Базисный ток, для терминалов защит Т(АТ), определяется по выражению:

$$\begin{cases} \mathrm{I_{БАЗ.СТОР.ПЕРВ.}} = \dfrac{\mathrm{K_{СХ_ТТ_СТОР}} \cdot \mathrm{K_{ВКЛ_ТТ_СТОР}} \cdot \mathrm{S_{НОМ.Т(АТ)}}}{\sqrt{3} \cdot \mathrm{U_{СТОР.}}}, \\ \mathrm{I_{БАЗ.СТОР.ВТОР.}} = \dfrac{\mathrm{K_{СХ_ТТ_СТОР}} \cdot \mathrm{K_{ВКЛ_ТТ_СТОР}} \cdot \mathrm{K_{АТ_СТОР}}}{\mathrm{K_{ТТ_СТОР}}} \cdot \dfrac{\mathrm{S_{НОМ.Т(АТ)}}}{\sqrt{3} \cdot \mathrm{U_{СТОР.}}}, \end{cases} \quad (23)$$

где $\mathrm{S_{НОМ.Т(АТ)}}$ - номинальная полная мощность трансформатора (автотрансформатора);

$\mathrm{U_{СТОР.}}$ - напряжение на соответствующей стороне. При использовании РПН принимается напряжение в рабочем положении РПН. При неиспользовании РПН принимается номинальное напряжение соответствующей стороны;

$\mathrm{K_{ТТ_СТОР}} = \mathrm{w_2}/\mathrm{w_1} = \mathrm{I_{1\,ном}}/\mathrm{I_{2\,ном}}$ - коэффициент трансформации главного ТТ соответствующей стороны;

$\mathrm{K_{СХ_ТТ_СТОР}}$ – коэффициент, учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных ТТ (для ТТ, соединенных в "звезду", $\mathrm{K_{СХ_ТТ_СТОР}} = 1$; для ТТ, соединенных в "треугольник", $\mathrm{K_{СХ_ТТ_СТОР}} = \sqrt{3}$);

$\mathrm{K_{ВКЛ_ТТ_СТОР}}$ - коэффициент, учитывающий схему включения ТТ в зависимости от схемы соединения обмотки силового Т(АТ) данной стороны (см. таблицу 33).

Таблица 33

Схема соединения обмотки силового Т(АТ)		
«Звезда»	«Треугольник»	
	Установка ТТ:	
	снаружи «треугольника»	внутри «треугольника»
$\mathrm{K_{ВКЛ_ТТ_СТОР}} = 1$	$\mathrm{K_{ВКЛ_ТТ_СТОР}} = 1$	$\mathrm{K_{ВКЛ_ТТ_СТОР}} = 1/\sqrt{3}$

$\mathrm{K_{АТ_СТОР}}$ – коэффициент трансформации внешнего выравнивающего трансформатора или автотрансформатора (АТ31 или АТ32), используемого для выравнивания значения базисного тока соответствующей стороны, если он выходит за пределы диапазона

0,025 – 50,000 А. При первоначальном расчете базисного тока стороны принимается $К_{АТ_СТОР} = 1$.

При $0{,}025\ А \le I_{БАЗ.СТОР.ВТОР.} \le 0{,}100\ А$ необходимо использовать отводы терминала, указанные в таблице 34. Отводы выполнены с $K_Т = 4$. Коэффициент трансформации ТТ соответствующей стороны приводится к расчетной величине по выражению:

$$K^*_{ТТ_СТОР} = I_{1ном}/(I_{2ном} \cdot K_Т) \quad (24)$$

Таблица 34 – Отводы терминала БЭ2704 308 для защит Т(АТ)

Значение базисного тока, А	Фаза	Группа датчиков тока терминала					
		№1 (ВН, ВН1)	№2 (СН, ВН2)	№3 (НН1)	№4 (НН2)	№5	№6
0,025 ÷ 0,100 А	А	XA1:1-XA1:3	XA1:10-XA1:12	XA1:19-XA1:21	XA2:1-XA2:3	XA2:10-XA2:12	XA2:19-XA2:21
	В	XA1:4-XA1:6	XA1:13-XA1:15	XA1:22-XA1:24	XA2:4-XA2:6	XA2:13-XA2:15	XA2:22-XA2:24
	С	XA1:7-XA1:9	XA1:16-XA1:18	XA1:25-XA1:27	XA2:7-XA2:9	XA2:16-XA2:18	XA2:25-XA2:27
0,101 ÷ 50,000 А	А	XA1:2-XA1:3	XA1:11-XA1:12	XA1:20-XA1:21	XA2:2-XA2:3	XA2:11-XA2:12	XA2:20-XA2:21
	В	XA1:5-XA1:6	XA1:14-XA1:15	XA1:23-XA1:24	XA2:5-XA2:6	XA2:14-XA2:15	XA2:23-XA2:24
	С	XA1:8-XA1:9	XA1:17-XA1:18	XA1:26-XA1:27	XA2:8-XA2:9	XA2:17-XA2:18	XA2:26-XA2:27

4.2 Выбор уставок защит

Выбор уставок МТЗ, ЗП, токовых реле автоматики охлаждения, токового реле для блокировки РПН, реле напряжения необходимо производить в соответствии с требованиями "Руководящих указаний по релейной защите трансформаторов и автотрансформаторов", требований завода-изготовителя трансформатора (автотрансформатора) и руководством по эксплуатации на конкретный шкаф ШЭ2607 защиты трансформатора (автотрансформатора) и ошиновки низкого напряжения Т(АТ).

4.2.1 Выбор уставок дифференциальной токовой защиты

Для ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ) выбираются уставки:

- ток срабатывания ДТЗ;
- ток начала торможения ДТЗ;
- ток торможения блокировки ДТЗ;
- коэффициент торможения ДТЗ;
- уровень блокировки по 2-й гармонике ДТЗ;
- уровень блокировки по 5-й гармонике ДТЗ;
- ток срабатывания дифференциальной отсечки ДТЗ.

4.2.1.1 Определение начального тока срабатывания ДТЗ

Относительный начальный ток срабатывания ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ) (чувствительного органа) $I_{Д0^* РАСЧ}$ при отсутствии торможения определяется с помощью выражения:

$$I_{Д0^* РАСЧ} = К_{ОТС} \cdot I_{НБ РАСЧ^*} \quad (25)$$

где $К_{ОТС}$ - коэффициент отстройки, учитывающий погрешности измерительного органа терминала, ошибки расчета и необходимый запас. Может быть, принята равным $К_{ОТС} = 1,1...1,3$. При этом большее значение используется для пускорезервных Т(АТ) и трансформаторов на которых возможно несинхронное АВР.

Уставка $I_{Д0^* РАСЧ}$ должна приниматься не менее 0,2.

Значение $I_{НБ РАСЧ^*}$ согласно [5] определяется с помощью выражения:

$$I_{НБ РАСЧ^*} = К_{ПЕР.} \cdot К_{ОДН.} \cdot \varepsilon + \Delta U_{РПН} + \Delta f_{ВЫР.} + \Delta f_{ПТТ}, \quad (26)$$

где $К_{ПЕР.}$ – коэффициент, учитывающий переходный процесс, в соответствии с [5] следует принимать:

$К_{ПЕР.} = 1,5...2,5$ – при использовании на разных сторонах защищаемого трансформатора (автотрансформатора) однотипных трансформаторов тока (только встроенных или только выносных);

$К_{ПЕР.} = 2...3$ – при использовании на разных сторонах защищаемого трансформатора (автотрансформатора) разнотипных трансформаторов тока.

При этом меньшие значения $К_{ПЕР.}$ принимается при одинаковой схеме соединения ТТ защиты на разных сторонах (например, в звезду), а большее значение – при разных схемах соединения ТТ защиты (на одной из сторон в звезду, на других – в треугольник);

$К_{одн}$ – коэффициент однотипности трансформатора тока; при внешних КЗ на той стороне, где защищаемый трансформатор имеет два присоединения и трансформаторы тока рассматриваемой защиты установлены в цепях этих присоединений, принимается равным 0,5 - 1, причём меньшее из указанных значений принимается в случаях, когда указанные ТТ обтекаются мало различающимися между собой токами и примерно одинаково загружены: при внешних КЗ на сторонах, где защищаемый трансформатор имеет одно присоединение, $К_{одн}$ – следует принимать равным 1 [5];

ε - относительное значение полной погрешности ТТ в режиме, соответствующем установившемуся КЗ. В соответствии с [3] полная погрешность для ТТ 5Р и 10Р составляет 0,05 и 0,10 соответственно. При соединении вторичных обмоток ТТ по схеме «неполная звезда» полная погрешность для ТТ 5Р и 10Р составляет $\sqrt{3} \cdot \varepsilon$;

$\Delta U_{РПН} = \frac{|\Delta U_{РПНmax} - \Delta U_{РПНmin}|}{2 \cdot 100\%}$ – относительная погрешность, обусловленная наличием РПН, принимается равной половине действительного диапазона регулирования (например, при половине регулировочного диапазона ±10 %, $\Delta U_{РПН} = \frac{|(+10\%) - (-10\%)|}{2 \cdot 100\%} = 0,1$).

Если РПН не используется, то $\Delta U_{РПН}$=0, но расчет базисных токов должен производиться по значению напряжения на конкретном выводе РПН;

$\Delta f_{ВЫР.}$ – относительная погрешность выравнивания токов плеч. Данная погрешность определяется погрешностями входных ТТ и аналого-цифровыми преобразователями терминала. Может быть принята $\Delta f_{ВЫР.} = 0,02$;

$\Delta f_{ПТТ}$ – относительная погрешность внешнего выравнивающего трансформатора или автотрансформатора (АТ31 или АТ32), используемого для выравнивания значения базисного тока соответствующей стороны, если он выходит за пределы диапазона. Токовая погрешность внешних выравнивающих автотрансформаторов АТ-31, АТ-32 не превышает 5 % ($\Delta f_{ПТТ} = 0,05$) при двадцатикратном токе ответвления и подключения цепей защиты к вторичной обмотке выравнивающих автотрансформаторов, по данным завода изготовителя.

Уставка $\mathbf{I}_{ДО}$ должна приниматься не менее 0,2 о.е.

4.2.1.2 Ток начала торможения ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ)

Ток начала торможения для пускорезервных Т(АТ) и Т(АТ) на которых возможно несинхронное АВР НН равным $I_{Т0} = 0,6$ о.е., и $I_{Т0} = 1,0$ о.е. во всех остальных случаях.

4.2.1.3 Ток торможения блокировки

Определяется исходя из отстройки от максимально возможного сквозного тока нагрузки Т(АТ). Своего наибольшего значения сквозной ток нагрузки достигает при действии АВР секционного выключателя или АПВ питающих линий и может быть принят равным

$$I_{Т.БЛ.} = K_{ОТС} \cdot K_{ПРЕД.НАГР} \cdot \frac{I_{НОМ.\ НАГР.}}{I_{БАЗ.СТОР}} \cdot \frac{K_{СХ_ТТ_СТОР}}{K_{ТТ_СТОР}} \text{ о.е.}, \quad (27)$$

где $K_{ОТС} = 1,1$ – коэффициент отстройки;

$K_{ПРЕД.НАГР} = 1,5...2,0$ – коэффициент, определяющий предельную нагрузочную способность Т(АТ) в зависимости от его мощности [6]: $K_{ПРЕД.НАГР} = 1,5$ - для Т(АТ) большой мощности; $K_{ПРЕД.НАГР} = 1,8$ - для Т(АТ) средней мощности; $K_{ПРЕД.НАГР} = 2,0$ - для распределительных Т(АТ);

$K_{ТТ_СТОР}$ – коэффициент трансформации ТТ, соответствующей стороны Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ);

$K_{СХ_ТТ_СТОР}$ - коэффициент, учитывающий схему соединения вторичных обмоток главных ТТ соответствующей стороны.

4.2.1.4 Коэффициент торможения

С помощью правильного выбора коэффициента торможения обеспечивается несрабатывание ДТЗ Т(АТ) в диапазоне значений тормозного тока от $I_{Т0}$ до $I_{Т.БЛ.}$

Алгоритм формирования тормозного тока для ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ) приведен выше.

Если по защищаемому Т(АТ), ошиновке НН Т(АТ) протекает $I_{СКВ.}$, то он может вызвать дифференциальный ток, который можно определить по выражению:

$$I_Д = \left(K_{ПЕР} \cdot K_{ОДН} \cdot \varepsilon + \Delta U_{РПН} + \Delta f_{ВЫР} + \Delta f_{ПТТ}\right) \cdot I_{СКВ.} \quad (28)$$

где ε - относительное значение полной погрешности ТТ в режиме КЗ. В соответствии с [5] для ТТ 10Р погрешность принимается – 0,1, а для ТТ 5Р – 0,05;

$I_{СКВ.} = \frac{I_{КЗ_Ме_СТОР}}{I_{БАЗ.СТОР}} \cdot \frac{K_{СХ_ТТ_СТОР}}{K_{ТТ_СТОР}}$ о.е. - максимальное значение тока, равное току внешнего металлического КЗ, приведенное к базисному току стороны внешнего КЗ.

При принятом способе формирования торможения для ДТЗ Т(АТ), ошиновки НН Т(АТ), тормозной ток равен:

$$I_Т = \sqrt{I_{СКВ.} \cdot (I_{СКВ.} - I_Д) \cdot \cos\beta}\ ,\ \beta=180-\alpha \quad (29)$$

где α - угол между векторами токов $I_{СКВ.}$ и $(I_{СКВ.} - I_Д)$.

В проектных расчетах может быть принят β=10 - 20°.

Тогда коэффициент торможения определяется по формуле:

$$K_Т \geq \frac{K_{ОТС.} \cdot I_Д - I_{Д0}}{I_Т - I_{Т0}} \quad (30)$$

где $K_{ОТС} = 1{,}1$ – коэффициент отстройки.

4.2.1.5 Уровень блокировки по второй гармонике

Дополнительно для предотвращения ложной работы ДТЗ Т (АТ) при бросках тока намагничивания в момент включения трансформатора под напряжение, а также для обеспечения не действия защиты от тока небаланса переходного режима внешнего КЗ (когда увеличенная погрешность ТТ, обусловленная насыщением, приводит к появлению второй гармонической составляющей тока) выполнена блокировка защиты по превышению отношения тока второй гармонической составляющей к току промышленной частоты - $I_{Д.100Гц} / I_{Д.50Гц}$.

По опыту эксплуатации рекомендуем уставку по уровню блокировки по второй гармонике для защит трансформаторов выбирать на уровне 10 %, для защит автотрансформаторов выбирать на уровне 15 %.

4.2.1.6 Уровень блокировки по пятой гармонике

Дополнительно для предотвращения ложной работы ДТЗ Т (АТ) при перевозбуждении выполнена блокировка защиты по превышению отношения тока пятой гармонической составляющей к току промышленной частоты – $I_{Д.250Гц}/ I_{Д.50Гц}$.

По опыту эксплуатации рекомендуем уставку по уровню блокировки по пятой гармонике для защит трансформаторов и автотрансформаторов выбирать на уровне 30 %.

4.2.1.7 Ток срабатывания дифференциальной отсечки

Для исключения замедления работы ДТЗ Т(АТ) при больших токах внутреннего повреждения вследствие блокировки защиты из-за погрешности ТТ в переходном режиме предусмотрена вторая грубая ступень защиты без блокировки по второй гармонической составляющей тока.

В соответствии с [5] ток срабатывания дифференциальной отсечки должен выбираться исходя из двух условий:

- отстройки от броска тока намагничивания силового трансформатора $I_{ОТС.} \geq 6,5$;

- отстройки от максимального первичного тока небаланса при переходном режиме расчетного внешнего КЗ.

$$I_Д = 1,5 \cdot I_{СКВ.} \cdot \left(К_{ПЕР} \cdot К_{ОДН} \cdot \varepsilon + \Delta U_{РПН} + \Delta f_{ВЫР} + \Delta f_{ПТТ} \right) \quad (31)$$

где $I_{СКВ.} = \frac{I_{КЗ_Ме_СТОР}}{I_{БАЗ.СТОР}} \cdot \frac{К_{СХ_ТТ_СТОР}}{К_{ТТ_СТОР}}$ о.е. - максимальное значение тока, равное току внешнего металлического КЗ, приведенное к базисному току стороны внешнего КЗ;

$К_{ПЕР} = 3$ - коэффициент, учитывающий переходной режим, остальные составляющие см. в «Определение начального тока срабатывания ДТЗ».

4.2.2 Выбор уставок реле контроля исправности цепей переменного тока

Ток срабатывания реле контроля обрыва (неисправности) цепей переменного тока ($I_{СР}$) выбирается по условию отстройки от тока небаланса максимального рабочего (нагрузочного) режима.

Уставка выбирается с учетом полной погрешности высоковольтных трансформаторов тока и неточности выравнивания коэффициентов трансформации ТТ в защите.

$$I_{СР} = \frac{\left(К_{НБ} + \Delta f_{ВЫР} \right) \cdot К_{ОТС} \cdot I_{НАГР.МАКС}}{К_{ТА} \cdot I_{БАЗ}} \quad (32)$$

где $К_{НБ}$ = 0,02 – коэффициент небаланса;

$К_{ОТС}$ = 1,2 – коэффициент отстройки;

$\Delta f_{ВЫР}$ – полная относительная погрешность выравнивания, принимается 0,02;

$I_{НАГР.МАКС.}$ – первичный ток нагрузки наиболее мощного присоединения для защиты шин (А);

$К_{ТА}$ - коэффициент трансформации трансформатора со стороны наиболее мощного присоединения для защиты шин.

Рекомендуемое значение уставки «ПО Id> ДТЗ для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ)» при использовании РПН в среднем положении - 0,10 о.е.

При работе ДТЗ с широким диапазоном регулирования РПН уставка «ПО Id> ДТЗ для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ)» может быть увеличена до 0,20 о.е.

Рекомендуемое значение уставки «DT47 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДТЗ» - 10 с.

4.2.3 Тип отстройки от броска тока намагничивания (БТН)

Для защиты трехфазных трансформаторов (автотрансформаторов) уставку «Тип отстройки от БТН» необходимо задать «перекрестная».

Для защиты группы однофазных трансформаторов (автотрансформаторов) уставку «Тип отстройки от БТН» необходимо задать «пофазная».

4.2.4 Выбор уставок УРОВ ВН

Функция УРОВ шкафа реализует принцип индивидуального устройства, причем схема УРОВ выполнена универсальной и возможна реализация УРОВ как по схеме с дублированным пуском, так и по схеме с автоматической проверкой исправности выключателя.

В соответствии с индивидуальным принципом исполнения, УРОВ шкафа имеет выдержку времени, необходимую для фиксации отказа выключателя. Это позволяет отказаться от запаса по выдержке времени, который предусматривается в централизованных УРОВ с общей выдержкой времени. Выдержка времени УРОВ может быть принята равной (0,2-0,3) с, что улучшает условия сохранения устойчивости энергосистемы и уменьшает выдержки времени резервных защит.

Реле тока УРОВ предназначено для возврата схемы УРОВ при отсутствии отказа выключателя и для определения отказавшего выключателя или КЗ в зоне между выключателем и трансформатором тока с целью выбора направления действия устройства. Ток срабатывания реле тока УРОВ должен выбираться по возможности минимальным. Рекомендованное значение тока срабатывания (0,05÷0,1)·$I_{ном.ТТ}$ присоединения. В отдельных случаях могут возникнуть дополнительные ограничения по выбору минимальной уставки по току срабатывания реле тока УРОВ (отстройка от максимального емкостного тока для УРОВ выключателей с пофазными приводами, отстройка от токов через емкостные делители и т.д.), которые должны учитываться проектировщиками при выборе уставок.

4.2.5 Ток срабатывания ЗП

Выбор уставок ЗП необходимо производить в соответствии с требованиями завода-изготовителя трансформатора (автотрансформатора).

Ток срабатывания ЗП для Т(АТ) определяется по выражению:

$$I_{ЗП_СТОР} = \frac{I_{НОМ_СТОР}}{K_{ТТ_СТОР}} \cdot \frac{K_{ОТС}}{K_{В}}, \qquad (33)$$

где $K_{ОТС}$- коэффициент отстройки ЗП, $K_{ОТС}$=1,05;

$K_{В}$ - коэффициент возврата реле тока ЗП, $K_{В} = 0,9$;

$K_{ТТ_ВН}$ - коэффициент трансформации ТТ соответствующей стороны Т(АТ);

$I_{НОМ_СТОР}$ - номинальный первичный ток обмотки соответствующей стороны:

ВН, СН, НН1, НН2 – для трансформатора и ВН, НН – для автотрансформатора.

Ток срабатывания общей обмотки АТ определяется по выражению:

$$I_{ЗПОбщ.Обм.} = \frac{I_{НОМ.СН} - I_{НОМ.ВН}}{K_{ТТ_ВН}} \cdot \frac{K_{ОТС}}{K_{В}}, \qquad (34)$$

где $K_{ОТС}$ - коэффициент отстройки ЗП, $K_{ОТС} = 1,05$;

$K_{В}$ - коэффициент возврата реле тока ЗП, $K_{В} = 0,9$;

$I_{НОМ.ВН}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны ВН;

$I_{НОМ.СН}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны СН;

$К_{ТТ_ВН}$ - коэффициент трансформации ТТ стороны ВН.

4.2.6 Ток срабатывания реле тока автоматики охлаждения.

Выбор уставок реле тока для автоматики охлаждения необходимо производить в соответствии с требованиями завода-изготовителя трансформатора (автотрансформатора).

Ток срабатывания ЗП для Т(АТ) определяется по выражению:

$$I_{АО_СТОР} = К_{УСТ} \cdot \frac{I_{НОМ_СТОР}}{К_{ТТ_СТОР}} \cdot \frac{К_{ОТС}}{К_{В}}, \quad (35)$$

где $К_{ОТС}$- коэффициент отстройки ЗП, $К_{ОТС} = 1,05$;

$К_{В}$ - коэффициент возврата реле тока ЗП, $К_{В} = 0,9$;

$К_{ТТ_ВН}$ - коэффициент трансформации ТТ соответствующей стороны Т(АТ);

$I_{НОМ_СТОР}$ - номинальный первичный ток обмотки соответствующей стороны:

ВН, СН, НН1, НН2 – для трансформатора и ВН, НН – для автотрансформатора;

$К_{УСТ}$.- коэффициент уставки срабатывания. Для реле тока АО АТ 1-ой ступени $К_{УСТ} = 0,4$, для 2-ой ступени $К_{УСТ} = 0,8$.

Ток срабатывания реле тока для автоматики охлаждения по току общей обмотки АТ определяется по выражению:

$$I_{АО_Общ.Обм.} = К_{УСТ} \cdot \frac{I_{НОМ.СН} - I_{НОМ.ВН}}{К_{ТТ_ВН}} \cdot \frac{К_{ОТС}}{К_{В}}, \quad (36)$$

где $К_{ОТС}$ - коэффициент отстройки ЗП, $К_{ОТС} = 1,05$;

$К_{В}$ - коэффициент возврата реле тока ЗП, $К_{В} = 0,9$;

$I_{НОМ.ВН}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны ВН;

$I_{НОМ.СН}$ - номинальный первичный ток обмотки стороны СН;

$К_{ТТ_ВН}$ - коэффициент трансформации ТТ стороны ВН;

$К_{УСТ}$.- коэффициент уставки срабатывания. Для 1-ой ступени $К_{УСТ} = 0,4$, для 2-ой ступени $К_{УСТ} = 0,8$.

4.3 Пример расчета ДТЗ трехобмоточного трансформатора

В настоящем примере дан расчет ДТЗ понижающего трехобмоточного трансформатора 115/38,5/11 кВ мощностью 40 МВ·А. Трансформатор имеет встроенное регулирование напряжения под нагрузкой (РПН) в нейтрали высшего напряжения в пределах ± 16 % номинального и переключения (ПБВ) ответвлений обмотки среднего напряжения-трансформатора в пределах ± (2 х 2,5 %) номинального напряжения.

Трансформатор установлен на двухтрансформаторной подстанции; предусматривается питание трансформаторов со стороны ВН и параллельная работа трансформаторов на стороне 110 и 35 кВ. Исходная схема для примера расчета, а также схема замещения прямой (обратной) последовательности приведены на рисунке 1.9.

Пример рассчитан в именованных единицах. Сопротивления, приведенные к стороне высшего напряжения, на рисунке 1.11 указаны в Омах.

Сопротивления защищаемого трансформатора рассчитаны при двух крайних реально возможных положениях регулятора

Схема соединения силового трансформатора ВН/СН/НН – Y/Y/Δ

Вторичные обмотки главных ТТ на всех сторонах соединены по схеме «звезда»

Таблица 35

Сторона	**Наимен.**	**Сх. соед. обм. Т ($A_{\text{СТОР}}$)**	**Сх. соед. втор. обм.ТТ ($B_{\text{СТОР}}$)**	**Сх. вкл. ТТ ($C_{\text{СТОР}}$)**	**Коэфф. трансформации ТТ ($K_{\text{ВКЛ_ТТ_СТОР}}$)**
№1	ВН	Y ($A_{\text{ВН}} = 1$)	Y ($B_{\text{ВН}} = 1$)	$C_{\text{ВН}} = 0$	400/5
№2	СН	Y ($A_{\text{СН}} = 1$)	Y ($B_{\text{СН}} = 1$)	$C_{\text{СН}} = 0$	1500/5
№3	НН1	Δ ($A_{\text{НН1}} = 0$)	Y ($B_{\text{НН1}} = 1$)	$C_{\text{НН1}} = 0$	3000/5
№4	НН2	Δ ($A_{\text{НН2}} = 0$)	Y ($B_{\text{НН2}} = 1$)	$C_{\text{НН2}} = 0$	3000/5

Таким образом, в соответствии с выражением (18) получаем:

$$XB_{\text{СХ_ВН}} = \left(A_{\text{ВН}} + \overline{A_{\text{ВН}}} * C_{\text{ВН}}\right) * B_{\text{ВН}} = (1 + 0 * 0) * 1 = 1$$

$$XB_{\text{СХ_СН}} = \left(A_{\text{СН}} + \overline{A_{\text{СН}}} * C_{\text{СН}}\right) * B_{\text{СН}} = (1 + 0 * 0) * 1 = 1$$

$$XB_{\text{СХ_НН1}} = \left(A_{\text{НН1}} + \overline{A_{\text{НН1}}} * C_{\text{НН1}}\right) * B_{\text{НН1}} = (0 + 1 * 0) * 1 = 0$$

$$XB_{\text{СХ_НН2}} = \left(A_{\text{НН2}} + \overline{A_{\text{НН2}}} * C_{\text{НН2}}\right) * B_{\text{НН2}} = (0 + 1 * 0) * 1 = 0$$

В зависимости от результата расчета выбирается значение параметра:

«Схема соединения ВН» – Y

«Схема соединения СН» – Y

«Схема соединения НН1» – Δ

«Схема соединения НН2» – Δ

Первичные токи трансформатора, соответствующие типовой мощности, составляют:

на стороне ВН 110кВ – $I_{\text{НОМ.ВН}} = \frac{S_{\text{НОМ.ТР-РА}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{СТОР.}}} = \frac{40000}{\sqrt{3} \cdot 115} = 201$ А,

на стороне СН 35кВ – $I_{\text{НОМ.СН}} = \frac{40000}{\sqrt{3} \cdot 38{,}5} = 600$ А,

на стороне НН1 и НН2 10кВ – $I_{НОМ.НН1(НН2)}=\frac{40000}{\sqrt{3}\cdot 11}=2099,5$ А.

Базисные токи по сторонам соответственно равны:

на стороне ВН 110кВ – $I_{БАЗ.ВН}=\frac{K_{СХ_ТТ_ВН}\cdot K_{АТ_ВН}}{K_{ТТ_ВН}}\cdot I_{НОМ.ВН}=\frac{1\cdot 1}{400/5}\cdot 201=2,512$ А,

на стороне СН 35кВ – $I_{БАЗ.СН}=\frac{1\cdot 1}{1500/5}\cdot 600=2,0$ А,

на стороне НН1 и НН2 10кВ – $I_{БАЗ.НН1(НН2)}=\frac{1\cdot 1}{3000/5}\cdot 2099,5=3,5$ А.

4.3.1 Относительный начальный ток срабатывания ДТЗ Т

Определяется по выражению в соответствии с (25) и (26)

$$I_{Д0*РАСЧ.}=K_{ОТС.}\cdot\left(K_{ПЕР}\cdot K_{ОДН}\cdot\varepsilon+\Delta U_{РПН}+\Delta f_{ВЫР.}+\Delta f_{ПТТ}\right)$$

$$\Delta U_{РПН}=\Delta U_{\alpha}\cdot K_{ток\,\alpha}+\Delta U_{\beta}\cdot K_{ток\,\beta}$$

где ΔU_{α} и ΔU_{β} — относительные погрешности, обусловленные регулированием напряжения на сторонах защищаемого трансформатора и принимаемые равными половине используемого диапазона регулирования на соответствующей стороне (в условиях эксплуатации следует учитывать реально используемый диапазон регулирования); $K_{ток\,\alpha}$ и $K_{ток\,\beta}$ — коэффициенты токораспределения, равные отношению слагающих тока расчетного внешнего КЗ, проходящих на сторонах, где производится регулирование напряжения, к току на стороне, где рассматривается КЗ;

Принимаем $K_{ОТС.}=1,3$, $K_{ОДН.}=1,0$, $K_{ПЕР.}=2,0$, $\Delta f_{ВЫР.}=0,02$, $\Delta U_{\alpha}=0,16$, $\Delta U_{\beta}=0,05$, $K_{ток\,\alpha}=K_{ток\,\beta}=0,5$.

Внешний промежуточный выравнивающий трансформатор или автотрансформатор (АТ31 или АТ32) не используется, поэтому $\Delta f_{ПТТ}=0$.

$\varepsilon=0,1$ - относительное значение полной погрешности ТТ в режиме КЗ. В соответствии с [5] для ТТ 10Р погрешность принимается – 0,1, а для ТТ 5Р – 0,05;

$I_{Д0*РАСЧ.}=1,3\cdot\left(2,0\cdot 1,0\cdot 0,10+0,16\cdot 0,5+0,05\cdot 0,5+0,02+0\right)=0,4225$ о.е.

Принимаем $I_{Д0}=0,43$ о.е.

4.3.2 Ток начала торможения ДТЗ Т

Согласно рекомендациям [5] принимаем уставку начала торможения равной $I_{Т.0}$=1,0 о.е.

4.3.3 Коэффициент торможения

Определяется по выражению в соответствии с (28), (29) и (30).

Принимаем для расчета $\varepsilon=0,10$, $\beta=15^{o}$.

Определяем максимальный первичный ток, протекающий через защищаемый трансформатор при внешнем КЗ (схема замещения для расчета максимального тока КЗ (К2) приведена на рисунке 1.11 в).

$$I_{КЗ_max}=\frac{110\cdot10^3}{\sqrt{3}\cdot(15+23{,}4)}=1656\ А$$ приведенное к стороне высшего напряжения.

$$I_{СКВ.}=\frac{I_{КЗ_Ме_СТОР}}{I_{БАЗ.СТОР}}\cdot\frac{К_{СХ_ТТ_СТОР}}{К_{ТТ_СТОР}}=\frac{1656}{2{,}512}\cdot\frac{1}{400/5}=8{,}24\ \text{о.е.}$$

$$I_{Д}=\left(К_{ПЕР}\cdot К_{ОДН}\cdot\varepsilon+\Delta U_{РПН}+\Delta f_{ВЫР.}+\Delta f_{ПТТ}\right)\cdot I_{СКВ.}=$$
$$=0{,}325\cdot8{,}24=2{,}678\ \text{о.е.}$$

$$I_{Т}=\sqrt{I_{СКВ.}\cdot(I_{СКВ.}-I_{Д})\cdot\cos\beta}=\sqrt{8{,}24\cdot(8{,}24-2{,}678)\ \cdot\cos15^{\circ}}=6{,}65\ \text{о.е.}$$

$$Кт\ \geq\ \frac{К_{ОТС}\cdot I_{Д}-I_{Д0}}{I_{Т}-I_{Т0}}=\frac{1{,}1\cdot2{,}678-0{,}43}{6{,}65-1{,}0}=0{,}445$$

Принимаем $Кт\ =0{,}45$.

4.3.4 Ток торможения блокировки ДТЗ Т

Для исключения отказа защиты при максимальных нагрузках трансформатора рассчитаем ток торможения блокировки в соответствии с (27):

$$I_{Т.БЛ.}=1{,}1\cdot1{,}8\cdot\frac{201}{2{,}512}\cdot\frac{1}{400/5}=1{,}98\ \text{о.е.}$$

Принимаем значение уставки $I_{Т.БЛ.}=2{,}0$ о.е.

4.3.5 Ток срабатывания дифференциальной отсечки

По условию отстройки от броска тока намагничивания, которая достигается установкой минимальной уставки:

$I_{ОТС.}\geq6{,}5$ о.е.,

а так же по условию отстройки от максимального тока небаланса внешнего КЗ определяемого по выражению (31):

$$I_{ОТС.}==1{,}5\cdot I_{СКВ.}\cdot\left(К_{ПЕР}\cdot К_{ОДН}\cdot\varepsilon+\Delta U_{РПН}+\Delta f_{ВЫР}+\Delta f_{ПТТ}\right)=1{,}5\cdot\frac{1656\cdot1}{2{,}512\cdot400/5}\times$$
$$\times\left(3{,}0\cdot1{,}0\cdot0{,}10+0{,}16\cdot0{,}5+0{,}5\cdot0{,}05+0{,}02+0\right)=1{,}5\cdot8{,}24\cdot0{,}425=5{,}25\ \text{о.е.}$$

Принимаем $I_{ОТС.}=6{,}5$ о.е.

4.3.6 Уровень блокировки по 2-ой гармонике

Принимаем $К_{2\ БЛ.}=0{,}1$

4.3.7 Проверка чувствительности ДТЗ Т

Таблица 36

Вид КЗ в защищаемой зоне и режим работы систем	Коэффициент чувствительности ДТЗ	
	- РО	+ РО
КЗ между двумя фазами на стороне НН трансформатора Т1 за реактором при раздельной работе Т1(Т2)	$\frac{596\cdot\sqrt{3}/2}{0,43\cdot 2,512\cdot 400/5}=\frac{516,15}{86,413}=5,97$	$\frac{995\cdot 0,867}{86,413}=\frac{862,665}{86,413}=9,98$
КЗ между двумя фазами на стороне НН трансформатора Т1 за реактором при совместной работе Т1(Т2) на стороне ВН и СН	$\frac{745\cdot 0,867}{86,413}=7,47$	$\frac{1154\cdot 0,867}{86,413}=11,58$
КЗ между двумя фазами на выводе НН трансформатора Т1 при раздельной работе Т1(Т2)	$\frac{716\cdot 0,867}{86,413}=7,18$	$\frac{1160\cdot 0,867}{86,413}=11,64$
КЗ между двумя фазами на выводе НН трансформатора Т1 при совместной работе Т1(Т2) на стороне ВН и СН	$\frac{941\cdot 0,867}{86,413}=9,44$	$\frac{1475\cdot 0,867}{86,413}=14,8$

Чувствительность защиты обеспечивается с большим запасом ($K_ч > 2$).

5 Транспортирование и хранение

Условия транспортирования, хранения и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода шкафа в эксплуатацию должны соответствовать указанным в таблице 37.

Таблица 37

Вид поставки	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	механических факторов по ГОСТ 23216-78	климатических факторов таких, как условия хранения по ГОСТ 15150-69		
1 Для поставок внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002)	Л	5(ОЖ4)	1(Л)	3
2 Для поставок внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:

1 Шкафы рассчитаны на хранение в неотапливаемых помещениях с верхним значением температуры окружающего воздуха плюс 40 ºС и нижним - минус 25 ºС с относительной влажностью воздуха 80 % при температуре плюс 25 ºС.

2 Шкафы должны транспортироваться надежным и закрытым транспортом. При транспортировании должны допускаться следующие воздействия внешней окружающей среды: верхнее значение температуры окружающего воздуха плюс 50 ºС, нижнее - минус 25 ºС.

3 Для условий транспортирования в части воздействия механических факторов "Л" допускается общее число перегрузок не более четырёх.

4 Для условий транспортирования в части воздействия механических факторов "С" для экспортных поставок в районы с умеренным климатом, при наличии указания в заказ-наряде, допускается транспортирование морским путём.

5 Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.

6 Транспортирование упакованных шкафов может производиться железнодорожным транспортом в крытых вагонах, автотранспортом в крытых автомашинах, воздушным и водным транспортом, в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477-79.

7 Погрузка, крепление и перевозка шкафов в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта. При погрузочно-разгрузочных работах нельзя подвергать шкаф ударным нагрузкам.

6 Утилизация

6.1 После снятия с эксплуатации изделие подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.

6.2 Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы. Черные металлы при утилизации необходимо разделять на сталь конструкционную и электротехническую, а цветные металлы - на медные и алюминиевые сплавы (см. приложение В).

7 Список использованных источников

1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – 6-е изд. – М. Энергоатомиздат, 1985.

2 Шабад М.А. - Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. 3-е изд. – М. Энергоатомиздат, 1985.

3 ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

4 ЭКРА.656132.265-03 РЭ. Руководство по эксплуатации. Терминалы защит серии БЭ2704.

5 Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты.-М.: Энергоатомиздат, 1985.

6 Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под ред. С.Д. Лизунова, А.К. Лоханина. М: Энергоиздат, 2004. – 616 с.



ШЭ2607 152	
Цепь	Клемма шкафа
TA1-A	X1
TA1-B	X2
TA1-C	X3
TA1-A	X5
TA1-B	X6
TA1-C	X7
TA2-A	X58
TA2-B	X58
TA2-C	X60
TA2-A	X62
TA2-B	X63
TA2-C	X64
TA3-A	X9
TA3-B	X10
TA3-C	X11
TA3-A	X13
TA3-B	X14
TA3-C	X15
TA4-A	X17
TA4-B	X18
TA4-C	X19
TA4-A	X21
TA4-B	X22
TA4-C	X23
TA5-A	X25
TA5-B	X26
TA5-C	X27
TA5-A	X29
TA5-B	X30
TA5-C	X31
TV1-A	X65
TV1-B	X66
TV1-C	X67
TV2-A	X68
TV2-B	X69
TV2-C	X70
TV3-A	X71
TV3-B	X72
TV3-C	X73

Блок ОВ (см. рисунок 23) устанавливается по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1).

Рисунок 1.1 - Схема подключения комплекта 01 к цепям переменного тока и напряжения трехобмоточного трансформатора



ШЭ2607 152	
Цепь	Клемма шкафа
TA1-A	X1
TA1-B	X2
TA1-C	X3
TA1-A	X5
TA1-B	X6
TA1-C	X7
TA2-A	X58
TA2-B	X58
TA2-C	X60
TA2-A	X62
TA2-B	X63
TA2-C	X64
TA4-A	X17
TA4-B	X18
TA4-C	X19
TA4-A	X21
TA4-B	X22
TA4-C	X23
TA5-A	X25
TA5-B	X26
TA5-C	X27
TA5-A	X29
TA5-B	X30
TA5-C	X31
TV2-A	X68
TV2-B	X69
TV2-C	X70
TV3-A	X71
TV3-B	X72
TV3-C	X73

Блок ОВ (см. рисунок 23) устанавливается по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1).

Рисунок 1.2 - Схема подключения комплекта 01 к цепям переменного тока и напряжения двухобмоточного трансформатора



ШЭ2607 152	
Цепь	Клемма шкафа
TA1-A	X1
TA1-B	X2
TA1-C	X3
TA1-A	X5
TA1-B	X6
TA1-C	X7
Блок ОВ	
TA2-A	X58
TA2-B	X58
TA2-C	X60
TA2-A	X62
TA2-B	X63
TA2-C	X64
TA4-A	X17
TA4-B	X18
TA4-C	X19
TA4-A	X21
TA4-B	X22
TA4-C	X23
TA5-A	X25
TA5-B	X26
TA5-C	X27
TA5-A	X29
TA5-B	X30
TA5-C	X31
TV2-A	X68
TV2-B	X69
TV2-C	X70
TV3-A	X71
TV3-B	X72
TV3-C	X73

Блок ОВ (см. рисунок 23) устанавливается по требованию заказчика с пометкой в карте заказа шкафа (см. приложение А, форма А1).

Рисунок 1.3 - Схема подключения комплекта 01 к цепям переменного тока и напряжения двухобмоточного трансформатора с расщепленной обмоткой на стороне НН



ШЭ2607 152	
Цепь	Клемма шкафа
TA4-A	X17
TA4-B	X18
TA4-C	X19
TA4-A	X21
TA4-B	X22
TA4-C	X23

Рисунок 1.4 – Пример подключения шкафа к цепям переменного тока НН1 по схеме «неполная звезда»



ШЭ2607 152	
Цепь	Клемма шкафа
TA1-A	X33
TA1-B	X34
TA1-C	X35
TA1-A	X37
TA1-B	X38
TA1-C	X39
TV1-A	X68
TV1-B	X69
TV1-C	X70
TV2-A	X71
TV2-B	X72
TV2-C	X73

Рисунок 1.5 - Схема подключения комплекта 02 к цепям переменного тока и напряжения (один выключатель со стороны ВН)

(серым цветом отмечены выключатели, на отключение которых воздействует комплект)



ШЭ2607 152	
Цепь	Клемма шкафа
TA1-A	X33
TA1-B	X34
TA1-C	X35
TA1-A	X37
TA1-B	X38
TA1-C	X39
TV1-A	X68
TV1-B	X69
TV1-C	X70
TV2-A	X71
TV2-B	X72
TV2-C	X73

Рисунок 1.6 - Схема подключения комплекта 02 к цепям переменного тока и напряжения
(два выключателя со стороны ВН)
(серым цветом отмечены выключатели, на отключение которых воздействует комплект)



ШЭ2607 152	
Клемма шкафа	Цепь
X43	Iв 1сек. нач.
X44	Iв 1сек. кон.
X47	Iв 2сек. нач.
X48	Iв 2сек. кон.
X41	Iсв 1сек. нач.
X42	Iсв 1сек. кон.
X45	Iсв 2сек. нач
X46	Iсв 2сек. кон
X76	3U0 (Ubc) 1 сек. нач.
X77	3U0 (Ubc) 1 сек. кон.
X74	Uab 1 сек. нач.
X75	Uab 1 сек. кон.
X80	3U0 (Ubc) 2 сек. нач.
X81	3U0 (Ubc) 2 сек. кон.
X78	Uab 2 сек. нач.
X79	Uab 2 сек. кон.

Рисунок 1.7 – Схема подключения комплекта 03 к цепям переменного тока и напряжения



ШЭ2607 152	
Клемма шкафа	Цепь
X76	3U0 (Ubc) 1 сек. нач.
X77	3U0 (Ubc) 1 сек. кон.
X74	Uab 1 сек. нач.
X75	Uab 1 сек. кон.
X44	Iв 1сек. кон.
X43	Iв 1сек. нач.

Рисунок 1.8 - Схема подключения комплекта 03 к цепям переменного тока и напряжения (в схемах без контроля тока секционного выключателя низкой стороны)



Рисунок 1.9 – Схема подключения комплекта 03 при регулировании РПН с пофазными приводами



Рисунок 1.10 – Схема подключения комплекта 03 при параллельном регулировании РПН



Рисунок 1.11 (лист 1 из 2) – Пример расчета дифференциальной токовой защиты трансформатора



д) е)

а – исходная схема;
б[1] – схема замещения прямой (обратной) последовательности;
в – схемы замещения для определения токов в трансформаторе при внешних трехфазных КЗ в точках $К_1$ и $К_2$ в максимальном режиме работы системы при раздельной и параллельной работе трансформаторов на подстанции;
г – то же при трехфазных КЗ в защищаемой зоне в минимальном режиме работы системы;
д – схемы замещения для определения токов в трансформаторе при внешнем трехфазном КЗ ($К_5$) в максимальном и в минимальном режиме работы системы при отключенном выключателе ВН трансформатора Т2 на подстанции
е – схема подключения шкафа ШЭ2607 152 к ТТ.

Рисунок 1.11 (лист 2 из 2) – Пример расчета дифференциальной токовой защиты трансформатора

[1] Примечание. В схеме замещения напряжения питающей системы и сопротивления трансформатора указаны для крайних, реально возможных отклонений регулятора в сторону уменьшения и увеличения (в скобках) напряжения регулируемой обмотки (РО); сопротивления системы указаны для максимального и минимального (в скобках) режима работы.



а) Обобщенная логическая схема компенсации фазового сдвига и коэффициента схемы



б) Определение параметров и уставок по однолинейной схеме

Рисунок 1.12 – Компенсация фазового сдвига и коэффициента схемы



Iд.0 - начальный ток срабатывания ДЗТ;
Iт.0 - ток начала торможения ДЗТ;
Iт.бл. - ток торможение блокировки ДЗТ;
Кт = tg a - коэффициент торможения ДЗТ;
Iотс. - ток срабатывания дифференциальной отсечки

Рисунок 2 - Характеристика срабатывания ДТЗ терминала БЭ2704 308



Рисунок 3.1 - Определение дифференциального и тормозного токов ДТЗ терминала БЭ2704 308



Рисунок 3.2 - Характеристика срабатывания РНМ МТЗ СН (НН1, НН2) терминала БЭ2704 308



Размеры без предельных отклонений - максимальные
Максимальный угол открывания передней двери 130°
Масса шкафа не более 250 кг.

Рисунок 4 - Габаритные, установочные размеры и масса шкафа



1 – терминал БЭ2704
2 – терминал БЭ2502А
3 – блок испытательный
4 – блок фильтров
5 – переключатель «Питание»
6 – лампа
7 – кнопка
8 – логометр (устанавливается по заказу)
9 – переключатель

Рисунок 5 - Общий вид шкафа



1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);
2 – цветной дисплей TFT 4.3";
3 – кнопки управления;
4 – разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);
5 – кнопка выбора (левая);
6 – кнопки прокрутки;
7 – кнопка выбора (правая);
8 – поле индикации рабочей группы уставок;
9 – светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
10 – кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);
11 – кнопка функциональная;
12 – кнопки цифровой клавиатуры;
13 – кнопка ввода («Enter»);
14 – кнопка удаления введённого символа («Backspace»);
15 – кнопка поиска по номеру сигнала;
16 – кнопка выбора группы уставок;
17 – кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;
18 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
19 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);
20 – кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Рисунок 6.1 - Расположение элементов на передней панели терминала защиты БЭ2704 308 (лицевая панель терминала с 32 светодиодами и 16 электронными ключами)



а)



б)

Рисунок 6.2 - Расположение элементов на передней (а) и задней (б) панели терминала защиты БЭ2704 308 (лицевая панель терминала с 48 светодиодами)



а)



б)

1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);
2 – цветной дисплей TFT 4.3";
3 – кнопки управления;
4 – разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);
5 – кнопка выбора (левая);
6 – кнопки прокрутки;
7 – кнопка выбора (правая);
8 – поле индикации рабочей группы уставок;
9 – светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
10 – кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);
11 – кнопка функциональная;
12 – кнопки цифровой клавиатуры;
13 – кнопка ввода («Enter»);
14 – кнопка удаления введённого символа («Backspace»);
15 – кнопка поиска по номеру сигнала;
16 – кнопка выбора группы уставок;
17 – кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;
18 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;
19 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);
20 – кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Рисунок 6.3 - Расположение элементов на передней (а) и задней (б) панели терминала защиты БЭ2704 207



1 – светодиодные индикаторы;

2 – дисплей 4х20;

3 – интерфейс USB;

4 – кнопки выбора и прокрутки;

5 – кнопки ручного регулирования напряжения;

6 – дополнительные функциональные кнопки.

Рисунок 6.4 - Расположение элементов на лицевой панели терминала БЭ2502А0501



а) расположение клеммников в терминале без поддержки протокола МЭК 61850



б) расположение клеммников в терминале с поддержкой протокола МЭК 61850

Рисунок 6.5 – Расположение клеммников и разъёмов на задней плите терминала БЭ2502А



Рисунок 7 – Логическая схема терминала БЭ2704 308

Таблица 38 – Назначение и параметры программных переключателей и накладок терминала БЭ2704 308

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
ХВ01	Дифференциальная отсечка	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ02	Действие диф.отсечки с выдержкой времени	**опер. ввод**	введено постоянно
ХВ03	Контроль цепей напряжения стороны №2 (СН)	**не предусмотрен**	предусмотрен
ХВ04	Контроль цепей напряжения стороны №3 (НН1)	не предусмотрен	**предусмотрен**
ХВ05	Контроль цепей напряжения стороны №4 (НН2)	не предусмотрен	**предусмотрен**
ХВ06	Действие технологических защит на откл. Т(АТ)	**не предусмотрено**	предусмотрено
ХВ07	Действие предохранительного клапана на откл. Т(АТ)	**не предусмотрено**	предусмотрено
ХВ08	УРОВ ВН	**предусмотрено**	не предусмотрено
ХВ09	Действие УРОВ 'на себя'	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ10	Подтверждение пуска УРОВ от сигнала "KQC Q2(ВН) инв."	**предусмотрено**	не предусмотрено
ХВ11	Защита от перегрузки по стороне №1 (ВН)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ12	Защита от перегрузки по стороне №2 (СН)	**не предусмотрена**	предусмотрена
ХВ13	Защита от перегрузки по стороне №3 (НН1)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ14	Защита от перегрузки по стороне №4 (НН2)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ15	Автоматика охлаждения по току стороны ВН	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ16	Автоматика охлаждения по току стороны №2 (СН)	**не предусмотрена**	предусмотрена
ХВ17	Автоматика охлаждения по току стороны №3 (НН1)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ18	Автоматика охлаждения по току стороны №4 (НН2)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ19	Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. Т(АТ)	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ20	Контроль температуры для ЗПО 1(2) ст.	предусмотрен	**не предусмотрен**
ХВ21	Контроль температуры при потере дутья	не предусмотрен	**предусмотрен**
ХВ22	ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ23	ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ24	Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени	предусмотрен	**не предусмотрен**
ХВ25	ЗПО 3 ст. (при потере дутья)	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ26	Блокировка РПН по току стороны ВН	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ27	Блокировка РПН по току стороны №2 (СН)	**не предусмотрена**	предусмотрена
ХВ28	Блокировка РПН по напряжению стороны №2 (СН)	**не предусмотрена**	предусмотрена
ХВ29	Блокировка РПН по напряжению стороны №3 (НН1)	не предусмотрена	**предусмотрена**

Продолжение таблицы 38

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
XB30	Блокировка РПН по напряжению стороны №4 (НН2)	не предусмотрена	**предусмотрена**
XB31	МТЗ ВН	**предусмотрена**	не предусмотрена
XB32	Пуск МТЗ ВН по напряжению	**предусмотрен**	не предусмотрен
XB33	Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ СН по напряжению СН	**не предусмотрен**	предусмотрен
XB34	Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН1 по напряжению НН1	не предусмотрен	**предусмотрен**
XB35	Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН2 по напряжению НН2	не предусмотрен	**предусмотрен**
XB36	Блокировка МТЗ ВН при БТН	**не предусмотрена**	предусмотрена
XB37	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ ВН	**не предусмотрено**	предусмотрено
XB38	Ускорение МТЗ ВН при отключенных СВ НН1(НН2) и СН	не предусмотрено	**предусмотрено**
XB39	Действие сигнала KQT СВ СН для ускорения МТЗ ВН	предусмотрено	**не предусмотрено**
XB40	Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ ВН	**предусмотрено**	не предусмотрено
XB41	Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ ВН	**предусмотрено**	не предусмотрено
XB42	МТЗ СН	предусмотрена	**не предусмотрена**
XB43	Пуск МТЗ СН по напряжению СН	**предусмотрен**	не предусмотрен
XB44	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ СН	**не предусмотрено**	предусмотрено
XB45	РНМПП для МТЗ СН	**предусмотрено**	не предусмотрено
XB_DPP2	Направление РНМПП СН	**к шинам**	в трансформатор
XB46	Действие команды 'KQC Q3 (СН)' в МТЗ ВН	не предусмотрен	**предусмотрен**
XB47	ЛЗШ СН	**не предусмотрена**	предусмотрена
XB48	Действие ЛЗШ СН на отключение Q3	**с АПВ**	без АПВ
XB49	МТЗ НН1	**предусмотрена**	не предусмотрена
XB50	Пуск МТЗ НН1 по напряжению	**предусмотрен**	не предусмотрен
XB51	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН1	**не предусмотрено**	предусмотрено
XB52	РНМПП для МТЗ НН1	предусмотрено	**не предусмотрено**
XB_DPP3	Направление РНМПП НН1	**к шинам**	в трансформатор
XB53	Действие команды 'KQC Q1 (НН1)' в МТЗ ВН	не предусмотрено	**предусмотрено**
XB54	ЛЗШ НН1	не предусмотрена	**предусмотрена**
XB55	Действие ЛЗШ НН1 на отключение Q1	**с АПВ**	без АПВ
XB56	МТЗ НН2	**предусмотрена**	не предусмотрена
XB57	Пуск МТЗ НН2 по напряжению	**предусмотрен**	не предусмотрен
XB58	Реле тока обратной последовательности (РТОП) для МТЗ НН2	**не предусмотрено**	предусмотрено
XB59	РНМПП для МТЗ НН2	предусмотрено	**не предусмотрено**
XB_DPP4	Направление РНМПП НН2	**к шинам**	в трансформатор

Продолжение таблицы 38

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
ХВ60	Действие команды 'KQC Q4 (НН2)' в МТЗ ВН	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ61	ЛЗШ НН2	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ62	Действие ЛЗШ НН2 на отключение Q4	**с АПВ**	без АПВ
ХВ63	Блокировка отключения Q3 от ЗДЗ СН	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ64	Блокировка отключения Q1 от ЗДЗ НН1	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ65	Блокировка отключения Q4 от ЗДЗ НН2	не предусмотрена	**предусмотрена**
ХВ66	Действие ГЗ Тр-ра на отключение	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ67	Действие ГЗ РПН на отключение	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ68	Действие ГЗТ-сигнал на отключение	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ69	Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст.	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ70	Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст.	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ71	Действие КИ на вывод ГЗ РПН	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ72	Пожаротушение Тр-ра	предусмотрено	**не предусмотрено**
ХВ73	Действие РТ УРОВ стороны №1 для контроля отсутствия U	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ74	Действие РТ УРОВ стороны №2 для контроля отсутствия U	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ75	Действие РТ УРОВ стороны №3(НН1) для контроля отсутствия U	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ76	Действие РТ УРОВ стороны №4(НН2) для контроля отсутствия U	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ77	Действие РН МТЗ СН для контроля отсутствия напряжения	предусмотрено	**не предусмотрено**
ХВ78	Действие РН МТЗ НН1 для контроля отсутствия напряжения	предусмотрено	**не предусмотрено**
ХВ79	Действие РН МТЗ НН2 для контроля отсутствия напряжения	предусмотрено	**не предусмотрено**
ХВ80	Тип контакта "Пуск ЛЗШ СН"	НЗК	**НОК**
ХВ81	Тип контакта "Пуск ЛЗШ НН1"	НЗК	**НОК**
ХВ82	Тип контакта "Пуск ЛЗШ НН2"	НЗК	**НОК**
ХВ83	Действие ТЗНП ВН	предусмотрено	**не предусмотрено**
ХВ86	Действие отсечного клапана на отключение Т(АТ)	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ87	Действие температуры масла на отключение Т(АТ)	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ88	Действие ЗДЗ СН	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ89	Действие ЗДЗ НН1	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ90	Действие ЗДЗ НН2	не предусмотрено	**предусмотрено**
ХВ91	Прием сигнала KQT Q3 (СН)	не предусмотрен	**предусмотрен**
ХВ92	Прием сигнала KQT Q1 (НН1)	не предусмотрен	**предусмотрен**

Продолжение таблицы 38

Обозн.	Наименование	Положение	
		"0"	"1"
XB93	Прием сигнала KQT Q4 (НН2)	не предусмотрен	**предусмотрен**
XB94	Действие МТЗ ВН на отключение СВ СН(НН)	не предусмотрено	**предусмотрено**
XB95	Выдержка времени ВВ №1	на срабатывание	**на возврат**
XB96	Выдержка времени ВВ №2	на срабатывание	**на возврат**
XB97	Выдержка времени ВВ №3	на срабатывание	**на возврат**
XB98	Выдержка времени ВВ №4	на срабатывание	**на возврат**

Обозн.	Наименование	"1"	"2"	"3"
Set_83	Выбор пуска ЗДЗ СН	**от МТЗ ВН**	от МТЗ СН (вн	от МТЗ (внш)
Set_84	Выбор пуска ЗДЗ НН1	**от МТЗ ВН**	от МТЗ СН (вн	от МТЗ (внш)
Set_85	Выбор пуска ЗДЗ НН2	**от МТЗ ВН**	от МТЗ СН (вн	от МТЗ (внш)

Таблица 39 – Назначение выдержек времени терминала БЭ2704 308

Обозн.	Наименование	Диапазон
DT01	Задержка на срабатывание дифференциальной отсечки	0,00 - 27 с
DT02	Время подхвата срабатывания защит	0,05 - 27 с
DT03	Время срабатывания УРОВ ВН "на себя"	0,01 - 0,6 с
DT04	Время срабатывания УРОВ ВН	0,10 - 0,6 с
DT05	Время срабатывания ТЗНП ВН в защиту Т2 (Т1)	0,05 - 27 с
DT06	Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение ШСВ ВН и СН ВН	0,05 - 27 с
DT07	Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение ВН	0,05 - 27 с
DT08	Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение трансформатора	0,05 - 27 с
DT09	Задержка на срабатывания ЗП	0,05 - 27 с
DT12	Время срабатывания МТЗ ВН на отключение СВ СН(НН)	0,05 - 27 с
DT13	Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ СН и НН откл.)	0,05 - 27 с
DT14	Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ СН или НН вкл.)	0,05 - 27 с
DT15	Время срабатывания МТЗ СН на отключение СВ	0,05 - 27 с
DT16	Время срабатывания МТЗ СН 2 ступень (СВ СН вкл.)	0,05 - 27 с
DT17	Время срабатывания МТЗ СН 1 ступень (СВ СН откл.)	0,05 - 27 с
DT18	Время срабатывания МТЗ СН на отключение трансформатора	0,05 - 27 с
DT19	Время срабатывания МТЗ СН с ускорением на отключение Q3	0,05 - 27 с
DT20	Время ввода ускорения МТЗ СН	0,05 - 27 с
DT21	Время срабатывания ЛЗШ СН	0,05 - 27 с
DT22	Время сигнализации неисправности ЛЗШ СН	0,50 - 27 с
DT23	Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ	0,05 - 27 с
DT24	Время срабатывания МТЗ НН1 2-ая ступень (СВ НН1 вкл.)	0,05 - 27 с
DT25	Время срабатывания МТЗ НН1 1-ая ступень (СВ НН1 откл.)	0,05 - 27 с
DT26	Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение трансформатора	0,05 - 27 с
DT27	Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением	0,05 - 27 с
DT28	Время ввода ускорения МТЗ НН1	0,05 - 27 с

Продолжение таблицы 39

Обозн.	Наименование	Диапазон
DT29	Время срабатывания ЛЗШ НН1	0,05 - 27 с
DT30	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН1	0,50 - 27 с
DT31	Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ	0,05 - 27 с
DT32	Время срабатывания МТЗ НН2-2 ступень	0,05 - 27 с
DT33	Время срабатывания МТЗ НН2-1 ступень	0,05 - 27 с
DT34	Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение трансформатора	0,05 - 27 с
DT35	Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением	0,05 - 27 с
DT36	Время ввода ускорения МТЗ НН2	0,05 - 27 с
DT37	Время срабатывания ЛЗШ НН2	0,05 - 27 с
DT38	Время сигнализации неисправности ЛЗШ НН2	0,50 - 27 с
DT39	Время подхвата срабатывания ЗДЗ СН на блокировку отключения Q3	0,05 - 27 с
DT40	Время срабатывания неисправности ЗДЗ Q3 (СН)	0,01 - 27 с
DT41	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН1 на блокировку отключения Q1	0,05 - 27 с
DT42	Время срабатывания неисправности ЗДЗ Q1 (НН1)	0,01 - 27 с
DT43	Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2 на блокировку отключения Q4	0,05 - 27 с
DT44	Время срабатывания неисправности ЗДЗ Q4 (НН2)	0,01 - 27 с
DT45	Задержка на срабатывание КИ ГЗ	0,05 - 27 с
DT46	Длительность импульса на пуск пожаротушения трансформатора	0,05 - 27 с
DT47	Время срабатывания контроля обрыва цепей тока	0,05 - 27 с
DT50	Время срабатывания ЗПО 1 ступень	1 - 60 мин
DT51	Время срабатывания ЗПО 2 ступень	1 - 60 мин
DT52	Время срабатывания ЗПО 3 ступень	1 - 60 мин
DT95	Значение ВВ №1	0,00 - 27 с
DT96	Значение ВВ №2	0,00 - 27 с
DT97	Значение ВВ №3	0,00 - 27 с
DT98	Значение ВВ №4	0,00 - 27 с

Таблица 40 - Программируемые входы терминала БЭ2704 308

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D01	Оперативный ввод выдержки времени для диф.отсечки по входу	R0
SET_D02	Внешнее отключение (от УРОВ) по входу	R16
SET_D03	Прием сигнала 'Сраб. технологических защит' по входу	R0
SET_D04	Прием сигнала 'Сраб. предохранительного клапана' по входу	R0
SET_D05	Вывод УРОВ ВН (от SA) по входу	R3
SET_D06	Пуск УРОВ ВН от защит по входу	R1
SET_D07	Прием 'KQC Q2 (ВН) инверсный' по входу	R2
SET_D08	Отключение ВН с АПВ от схемы ТЗНП Т2(Т1) по входу	R7
SET_D09	Прием сигнала 'Отключение от ШАОТ' по входу	R0
SET_D10	Прием сигнала 'Отключены все охладители' по входу	R0
SET_D11	Прием сигнала 'Высокая температура масла(>80С)' по входу	R6
SET_D12	Прием сигнала 'РТ ЗПО 1 ступень' по входу	R371
SET_D13	Прием сигнала 'РТ ЗПО 2 ступень' по входу	R0
SET_D14	Прием сигнала "Вывод МТЗ ВН" по входу	R0

Продолжение таблицы 40

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D15	Прием сигнала "Пуск МТЗ ВН по напряжению" по входу	R0
SET_D16	Прием сигнала "Вывод МТЗ СН" по входу	R17
SET_D17	Прием сигнала "Вывод пуска МТЗ СН по U (от SA)" по входу	R0
SET_D18	Прием сигнала "KQC Q3 (СН) инверсный" по входу	R31
SET_D19	Прием сигнала "KQC Q3 (СН)" по входу	R30
SET_D20	Прием сигнала "KQT Q3 (СН)" по входу	R38
SET_D21	Прием сигнала "СВ СН отключен" по входу	R0
SET_D22	Прием сигнала "Пуск ЛЗШ СН" по входу	R0
SET_D23	Прием сигнала "Вывод МТЗ НН1" по входу	R18
SET_D24	Прием сигнала "Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)	R0
SET_D25	Прием сигнала "KQC Q1 (НН1) инверсный" по входу	R33
SET_D26	Прием сигнала "KQC Q1 (НН1)" по входу	R32
SET_D27	Прием сигнала "KQT Q1 (НН1)" по входу	R39
SET_D28	Прием сигнала "СВ НН1 отключен" по входу	R36
SET_D29	Прием сигнала "Пуск ЛЗШ НН1" по входу	R24
SET_D30	Прием сигнала "Вывод МТЗ НН2" по входу	R19
SET_D31	Прием сигнала "Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)	R0
SET_D32	Прием сигнала "KQC Q4 (НН2) инверсный" по входу	R35
SET_D33	Прием сигнала "KQC Q4 (НН2)" по входу	R34
SET_D34	Прием сигнала "KQT Q4 (НН2)" по входу	R40
SET_D35	Прием сигнала "СВ НН2 отключен" по входу	R37
SET_D36	Прием сигнала "Пуск ЛЗШ НН2" по входу	R25
SET_D37	Прием сигнала SQH Q3 по входу	R0
SET_D38	Прием сигнала KTD Q3 по входу	R0
SET_D39	Прием сигнала SQH Q1 по входу	R26
SET_D40	Прием сигнала KTD Q1 по входу	R27
SET_D41	Прием сигнала SQH Q4 по входу	R28
SET_D42	Прием сигнала KTD Q4 по входу	R29
SET_D43	Прием сигнала 'ГЗТ фаза А сигнальная ступень' по входу	R0
SET_D44	Прием сигнала 'ГЗТ фаза В сигнальная ступень' по входу	R0
SET_D45	Прием сигнала 'ГЗТ фаза С сигнальная ступень' по входу	R0
SET_D46	Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) сигнальная ступень' по входу	R11
SET_D47	Прием сигнала 'ГЗТ фаза А отключающая ступень' по входу	R0
SET_D48	Прием сигнала 'ГЗТ фаза В отключающая ступень' по входу	R0
SET_D49	Прием сигнала 'ГЗТ фаза С отключающая ступень' по входу	R0
SET_D50	Прием сигнала 'ГЗТ (общ.) отключающая ступень	R12
SET_D51	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза А' по входу	R0
SET_D52	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза В' по входу	R0
SET_D53	Прием сигнала 'ГЗ РПН фаза С' по входу	R0
SET_D54	Прием сигнала 'ГЗ РПН (общ.)' по входу	R13
SET_D55	Перевод ГЗ Тр-ра фаза А на сигнал по входу	R0
SET_D56	Перевод ГЗ Тр-ра фаза В на сигнал по входу	R0
SET_D57	Перевод ГЗ Тр-ра фаза С на сигнал по входу	R0
SET_D58	Перевод ГЗ Тр-ра (общ.) на сигнал по входу	R10
SET_D59	Перевод ГЗ РПН фаза А на сигнал по входу	R0

Продолжение таблицы 40

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D60	Перевод ГЗ РПН фаза В на сигнал по входу	R0
SET_D61	Перевод ГЗ РПН фаза С на сигнал по входу	R0
SET_D62	Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал по входу	R14
SET_D63	КИ ГЗТ фаза А сигн.ст. по входу	R0
SET_D64	КИ ГЗТ фаза В сигн.ст. по входу	R0
SET_D65	КИ ГЗТ фаза С сигн.ст. по входу	R0
SET_D66	КИ ГЗТ (общ.) сигн.ст. по входу	R0
SET_D67	КИ ГЗТ фаза А откл.ст. по входу	R0
SET_D68	КИ ГЗТ фаза В откл.ст. по входу	R0
SET_D69	КИ ГЗТ фаза С откл.ст. по входу	R0
SET_D70	КИ ГЗТ (общ.) откл.ст. по входу	R0
SET_D71	КИ ГЗ РПН фаза А по входу	R0
SET_D72	КИ ГЗ РПН фаза В по входу	R0
SET_D73	КИ ГЗ РПН фаза С по входу	R0
SET_D74	КИ ГЗ РПН (общ.) по входу	R0
SET_D75	Контроль опер.тока ГЗ по входу	R0
SET_D76	Вывод ПТ Тр-ра от переключателя по входу	R0
SET_D77	Прием сигнала "Питание ЛЗШ СН" по входу	R0
SET_D78	Прием сигнала "Питание ЛЗШ НН1" по входу	R0
SET_D79	Прием сигнала "Питание ЛЗШ НН2" по входу	R0
SET_D80	Прием сигнала "Пуск ЗДЗ СН от внеш. МТЗ" по входу	R0
SET_D81	Прием сигнала "Пуск ЗДЗ НН1 от внеш. МТЗ" по входу	R0
SET_D82	Прием сигнала "Пуск ЗДЗ НН2 от внеш. МТЗ" по входу	R0
SET_D83	Прием сигнала "Вывод ТЗНП ВН" по входу	R0
SET_D84	Прием сигнала 'Сраб. отсечного клапана' по входу	R0
SET_D85	Прием сигнала 'Температура масла' по входу	R0
SET_D86	Вывод ДЗТ от переключателя по входу	R15
SET_D87	Вывод ЗПО от переключателя по входу	R0
SET_D88	Прием сигнала "Неисправность цепей охлаждения" по входу	R4
SET_D89	Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН по напряжению' по входу	R314
SET_D90	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 по напряжению' по входу	R329
SET_D91	Прием сигнала от SA ВН 'Положение - Тр-р' по входу	R23
SET_D92	Прием сигнала от SA ВН 'Положение ОВ' по входу	R22
SET_D93	Прием сигнала от SG ВН 'Тр-р' по входу	R20
SET_D94	Прием сигнала от SG ВН 'ОВ' по входу	R21
SET_D95	Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D96	Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D97	Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D98	Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал	R0
SET_D99	Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 по напряжению' по входу	R344
SET_D101	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ВН' по входу	R0
SET_D102	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ОВ ВН' по входу	R0
SET_D103	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СН' по входу	R0
SET_D104	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН1' по входу	R0

Продолжение таблицы 40

Обозн.	Наименование	Сигнал по умолчанию
SET_D105	Прием сигнала 'Вывод выходных цепей НН2' по входу	R0
SET_D201	SA1_VIRT по входу	R0
SET_D202	SA2_VIRT по входу	R0
SET_D203	SA3_VIRT по входу	R0
SET_D204	SA4_VIRT по входу	R0
SET_D_TERM	Прием сигнала 'Вывод терминала' по входу	R8



Рисунок 8 - Функциональная схема логической части АУВ терминала БЭ2704 207



Рисунок 9 - Функциональная схема логической части защит терминала защиты БЭ2704 207



Рисунок 10 - Функциональная схема логической части технологической защиты



Рисунок 11 - Функциональная схема логической части ГЗ терминала БЭ2704 207



Рисунок 12 - Функциональная схема логической части УРОВ терминала БЭ2704 207

Таблица 41 – Назначение программных переключателей и накладок терминала БЭ2704 207

Обозн.	Назначение	Положение	Положение по умолчанию	Рис.
ХВ5	Подтверждение пуска УРОВ от РПВ	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	12
ХВ6	Действие УРОВ «на себя»	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	
ХВ28	Ускорение ТЗНП при включении выключателя	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	9
ХВ31	Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра сигн.ст.	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	предусмотрено	11
ХВ32	Действие КИ на вывод ГЗ Тр-ра откл.ст.	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	предусмотрено	
ХВ33	Действие КИ на вывод ГЗ РПН	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	предусмотрено	
ХВ34	Перевод ГЗТ-сигн. ст. на отключение	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	
ХВ35	Действие ГЗ Тр-ра на отключение	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	предусмотрено	
ХВ36	Действие ГЗ РПН на отключение	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	предусмотрено	
ХВ87	Инверсия входа РПВ НН1	0 – не предусмотрена 1 – предусмотрена	не предусмотрена	9
ХВ88	Инверсия входа РПВ НН2	0 – не предусмотрена 1 – предусмотрена	не предусмотрена	
ХВ89	Инверсия входа РПВ СВ НН	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	
ХВ90	Включение МТЗ на разность фазных токов	0 – предусмотрено 1 – не предусмотрено	не предусмотрено	
ХВ91	Работа МТЗ с контролем положения СВ НН	0 – не предусмотрена 1 – предусмотрена	предусмотрена	
ХВ92	Ускоряемая ступень МТЗ при включении выключателя	0 – I ступень 1 – II ступень	II ступень	
ХВ93	Оперативно ускоряемая ступень МТЗ	0 – I ступень 1 – II ступень	II ступень	
ХВ94	Ускорение МТЗ при включении выключателя	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	
ХВ95	Пуск МТЗ по напряжению	1 – не предусмотрен 2 – от внутренних ПО 3 – внешний	от внутренних ПО	
ХВ96	Пуск МТЗ по напряжению Uнн1	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	
ХВ97	Пуск МТЗ по напряжению Uнн2	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	
ХВ101	Сброс готовности АПВ при отключенном выключателе	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	8
ХВ108	Отключение выкл. от «Аварийное снижение давл. элегаза в ТТ»	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	
ХВ109	Контроль сигнализации АПВ от датчика тока ЭМВ	0 – предусмотрен 1 – не предусмотрен	предусмотрен	
ХВ111	Второй электромагнит отключения	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	
ХВ112	Обесточивание ЭМ при приёме «Блокировка вкл. и откл.»	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	
ХВ113	Привод выключателя	0 – трехфазный 1 – пофазный	трехфазный	
ХВ114	Пуск УРОВ при действии ЗНФР	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	12

Продолжение таблицы 41

Обозн.	Назначение	Положение	Положение по умолчанию	Рис.
XB115	Подхват пуска УРОВ от ПО тока УРОВ	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	12
XB116	Запрет АПВ при переводе выкл. в положение "Местное"	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	не предусмотрен	8
XB130	Контроль цепей напряжения НН1	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	предусмотрен	9
XB131	Контроль цепей напряжения НН2	0 – не предусмотрен 1 – предусмотрен	предусмотрен	
XB132	Пуск I ступени МТЗ по напряжению	0 – предусмотрен 1 – не предусмотрен	предусмотрен	
XB133	Пуск II ступени МТЗ по напряжению	0 – предусмотрен 1 – не предусмотрен	предусмотрен	
XB141	Действие технологических защит на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	10
XB142	Действие предохран-ого клапана на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	
XB143	Действие отсечного клапана на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрен	
XB144	Контроль сигнала 'Температура масла сигн.ст.	0 – предусмотрен 1 – не предусмотрен	предусмотрен	
XB145	Действие 'Температура масла' на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрена	
XB146	Контроль сигнала 'Температура обмотки сигн.ст.'	0 – предусмотрен 1 – не предусмотрен	предусмотрен	
XB147	Действие 'Температура обмотки' на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	
XB148	Действие 'Уровень масла в баке Т' на откл. трансформатора	0 – не предусмотрено 1 – предусмотрено	не предусмотрено	
XB200	Программная накладка 1	0 – не предусмотрена 1 – предусмотрена	не предусмотрена	16.2

Таблица 42 – Назначение и параметры выдержек времени БЭ2704 207

Обозн.	Назначение	t (t по умолч), с	Рис.
DT01	Задержка на срабатывание I ст. МТЗ	0,01 – 27,0 (0,1)	9
DT02	Задержка на срабатывание II ст. МТЗ	0,01 – 27,0 (0,2)	
DT03	Задержка на срабатывание ускорения МТЗ при вкл. выключателя	0,01 – 5,00 (0,5)	
DT04	Задержка на срабатывание МТЗ при оперативном ускорении	0,0 – 5,0 (0,0)	
DT08	Время ввода ускорения МТЗ при включении выключателя	0,7 – 2,0 (0,7)	
DT09	Время ввода ускорения ТЗНП при включении выключателя	0,7 – 2,0 (0,7)	
DT10	Задержка на срабатывание УРОВ	0,1 – 0,6 (0,1)	8
DT11	Задержка на срабатывание УРОВ «на себя»	0,01-0,20 (0,02)	
DT12	Задержка на срабатывание ускорения ТЗНП при вкл. выключателя	0,01 – 5,00 (0,5)	9
DT13	Задержка на отключение выключателя от ТЗНП	0,01 – 27,0 (0,1)	
DT14	Задержка на отключение трансформатора от ТЗНП	0,01 – 27,0 (0,1)	
DT15	Задержка на отключение ШСВ, СВ от ТЗНП	0,01 – 27,0 (0,1)	
DT16	Задержка на срабатывание ТЗНП в защиту Т2	0,01 – 27,0 (0,2)	
DT31	Задержка на срабатывание КИ ГЗ	0,00 – 27,0 (0,1)	11
DT100	Время сброса готовности АПВ при отключенном выключателе	10 – 840 (10)	8
DT101	Время цикла АПВ	0,25 – 16 (2,0)	
DT103	Время включения от АПВ	0,00 – 2,00 (0,0)	
DT104	Время подготовки АПВ	5 – 120 (15)	

Продолжение таблицы 42

Обозн.	Назначение	t (t по умолч), с	Рис.
DT106	Задержка на срабатывание ЗНФ	0,01 – 2,00 (0,1)	8
DT107	Задержка на срабатывание ЗНФР	0,10 – 2,00 (0,25)	
DT108	Задержка на срабатывание защиты ЭМВ	1,0 – 2,0 (1,0)	
DT109	Задержка на срабатывание защиты ЭМО1	1,0 – 2,0 (1,0)	
DT110	Задержка на срабатывание защиты ЭМО2	1,0 – 2,0 (1,0)	
DT200	Задержка на срабатывание по входу 1	0,0 – 27,0 (0)	16.2
DT201	Задержка на срабатывание по входу 2	0,0 – 210,0 (0)	
DT202	Задержка на возврат по входу 3	0,0 – 27,0 (0)	
DT203	Задержка на срабатывание по входу 4	0 – 840 (0)	
DT204	Задержка на возврат по входу 5	0,0 – 27,0 (0)	



*** - перепрограммируемые дискретные входы**

Рисунок 13 - Схема дискретных входов терминала БЭ2704 207



*** - перепрограммируемые реле**

Рисунок 14 - Цепи дискретных выходов терминала БЭ2704 207



Рисунок 15 - Схема сигнализации терминала БЭ2704 207

Технологические защиты



Газовые защиты



Рисунок 16.1 **–** Конфигурирование технологических и газовых защит терминала БЭ2704 207

Служебные параметры / Конфигурирование переключателей SA /



Рисунок 16.2 - Конфигурирование переключателей SA

Служебные параметры / Конфигурирование дискретных входов /



Рисунок 16.3 – Конфигурирование дискретных входов терминала БЭ2704 207



Рисунок 16.4 – Дополнительная логика и выдержки времени терминала БЭ2704 207





Рисунок 16.5 – Конфигурирование групп уставок и дистанционное управление выключателем терминала БЭ2704 207



Рисунок 17 - Характеристика коммутационного ресурса выключателя, задаваемая 8-ю точками



Рисунок 18 - Характеристика коммутационного ресурса выключателя ВГТ-110-40 задаваемая 3-мя точками



Рисунок 19 – Пример упрощенного изображения первичной схемы на графическом экране терминала БЭ2704 207



Рисунок 20 – Зависимость компенсации падения напряжения от тока нагрузки



Рисунок 21 – Пример автоматического регулирования напряжения терминалом БЭ2502А0501



Рисунок 22 - Функциональная схема логики терминала БЭ2502А0501

Редакция от 06.03.2023

Таблица 43 – Назначение программных переключателей и накладок терминала БЭ2502А0501

Обозначение	Назначение	Положение
ХВ1	Режим работы	0 - непрерывный
		1 - импульсный
ХВ2	При включении двух секций регулирование по	0 - 1 секции
		1 - 2 секции
ХВ3	Контроль двух секций	0 - не предусмотрен
		1 - предусмотрен
ХВ4	Направление счёта ступеней переключения	0 - прямое
		1 - обратное
ХВ5	Блокировка РПН в Ручном/ТУ от ИО	0 - не предусмотрена
		1 - предусмотрена
ХВ6	Блокировка РПН в Ручном/ТУ от дискретных входов	0 - не предусмотрена
		1 - предусмотрена
ХВ7	Контроль группы ПМ	0 - не предусмотрен
		1 - предусмотрен
ХВ8	Отключение питания ПМ	0 - 1 сек
		1 - непрерывно
ХВ9	Блокировка секции 1 по	0 - $3U_0$
		1 - U_2
ХВ10	Блокировка секции 2 по	0 - $3U_0$
		1 - U_2
ХВ11	Программная накладка 1	0 - не предусмотрена
		1 - предусмотрена
ХВ12	Программная накладка 2	0 - не предусмотрена
		1 - предусмотрена
ХВ13	Программная накладка 3	0 - не предусмотрена
		1 - предусмотрена
ХВ14	Контакт «Промежуточное положение» в приводе РПН	0 - предусмотрен
		1 - не предусмотрен
ХВ15	Действие крайних положений РПН на сигнал АРКТ блокировано	0 - не предусмотрено
		1 - предусмотрено

Таблица 44 – Назначение и параметры выдержек времени терминала БЭ2502А0501

Обозначение	Назначение	t, с
DT1	Выдержка времени выдачи первичной команды управления приводом «Прибавить»	1,0 - 200,0
DT2	Выдержка времени выдачи повторной команды управления приводом «Прибавить»	0,1 - 200,0
DT3	Выдержка времени на возврат сигнала «Телеуправление»	1,0

Продолжение таблицы 44

Обозначение	Назначение	t , с
DT4	Выдержка времени на возврат сигнала «Запрет автоматического регулирования»	1,0
DT5	Выдержка времени первичной команды управления приводом «Убавить»	1,0 - 200,0
DT6	Выдержка времени выдачи повторной команды управления приводом «Убавить»	0,1 - 200,0
DT7	Выдержка времени на снятие сигналов управления	0,001 - 2,000
DT8	Выдержка времени на возврат сигнала «Секция 1»	1,00
DT9	Выдержка времени на возврат сигнала «Секция 2»	
DT10	Выдержка времени сигнала «Вход – прибавить»	0,03
DT11	Выдержка времени сигнала «Вход – убавить»	
DT12	Выдержка времени сигнала «Прибавить по ТУ»	
DT13	Выдержка времени сигнала «Убавить по ТУ»	
DT14	Выдержка времени ожидания появления сигнала «Переключение»	0,10 – 6,00
DT15	Выдержка времени ожидания снятия сигнала «Переключение»	1,00 - 60,00
DT16	Выдержка времени на сигнал «Перегрузка» по току ввода регулируемой секции	10,00
DT17	Задержка управления убавить при перенапряже-	0,10 – 10,00
DT18	Выдержка времени на сигнал «Перенапряжение»	
DT19	Выдержка времени сигнала «Вход – запрет прибавить»	0,03
DT20	Выдержка времени сигнала «Блокировка по Iвн»	
DT21	Выдержка времени сигнала «Блокировка по Т»	
DT22	Выдержка времени на сигнал «Низкое напряже-	10,00
DT23	Выдержка времени сигнала «Внешняя блоки-	0,03
DT24	Выдержка времени сигнала «Вход – запрет убавить	
DT25	Задержка сигнализации рассогласования	0,05 – 10,00
DT26	Время срабатывания тестирования светодиодной сигнализации	3,0
DT27	Задержка сигнализации «Блокировка АРКТ»	0 – 27,00
DT28	Задержка на возврат сигнала «Вывод терминала»	1,00
DT29	Задержка сигнала «Низкий уровень масла»	0 – 3,00
DT30	Задержка на срабатывание по входу 1	0,0 – 27,0
DT31	Задержка на срабатывание по входу 2	0,0 – 210,0
DT32	Задержка на возврат по входу 3	0,0 – 27,0
DT33	Выдержка времени на возврат сигнала «Блокировка самопроизвольного отключения»	0,01
DT34	Задержка по времени сигнала «Переключение»	
DT35	Задержка на снятие сигнала «Дис. Прибавить»	1,0
DT36	Задержка на снятие сигнала «Дис. Убавить»	

Продолжение таблицы 44

Обозначение	Назначение	t, с
DT37	Задержка формирования сигнала “Сброс” от кнопок	0,01
DT38	Задержка формирования команды “Прибавить” от кнопок	0,10
DT39	Задержка формирования команды “Убавить” от кнопок	

Таблица 45 – Назначение и параметры ограничителей импульсов

Обозначение	Назначение	t, с
OD1	Ограничитель действия сигнал «Крайняя ступень»	0,001
OD2	Ограничитель действия сигнала «Отключение питания ПМ»	1,0
OD3	Время контроля промежуточного положения РПН	1,00 - 27,00
OD4	Ограничитель действия сигнала “Сброс”	1,00



а) входные цепи блока ОВ

Рисунок 23 (лист 1 из 2) – Дополнительные цепи и элементы, устанавливаемые при выборе блока обходного выключателя (ОВ) комплекта 01 (см. приложение А, форма А.1)



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
SA17	Переключатель CS 10-04.001FU9.01 Elkey	1	
X58-X64	Клемма гибридная PTU-6-T-P	7	
X044-X051	Клемма гибридная PTU-4-MT-P	8	

б) выходные цепи блока ОВ

Рисунок 23 (лист 2 из 2) – Дополнительные цепи и элементы, устанавливаемые при выборе блока обходного выключателя (ОВ) комплекта 01 (см. приложение А, форма А.1)



Поз. обозначе-ние	Наименование	Кол.	Примечание
SA18, SA19	Переключатель CS 10-03.001FU9.01 Elkey	2	
X039-X042	Клемма гибридная PTU-4-MT-P	4	

Рисунок 24 – Дополнительные цепи и элементы, устанавливаемые при выборе блока логической защиты шин (ЛЗШ) комплекта 01 (см. приложение А, форма А.1)



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HLR1	Лампа СКЛ 14Н-2-К-2-220 П Ч IP65 ЕНСК.433137.014ТУ Протон-Импульс	1	
HLG1	Лампа СКЛ 14Н-2-Л-2-220 П Ч IP65 ЕНСК.433137.014ТУ Протон-Импульс	1	
SA36	Переключатель CS10-03.025FU3.12S Elkey	1	перемычку 2-3 снять
SAC1	Переключатель CS10-04.003FU9.07 Elkey	1	
XO53-XO58	Клемма гибридная PTU-4-MT-P	6	

Рисунок 25 – Дополнительные цепи, устанавливаемые при выборе блока ключей управления (КУ) выключателем ВН комплекта 02 (см. приложение А, форма А.1)



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HL6	Лампа СКЛ 14Н-2-Л-2-220 П Ч IP65 ЕНСК.433137.014ТУ Протон-Импульс	1	
SA50	Переключатель CS10-02.003FU9.07 Elkey	1	

Рисунок 26 - Дополнительные цепи, устанавливаемые при выборе блока оперативного ускорения (ОУ) МТЗ комплекта 02 (см. приложение А, форма А.1)

Приложение А

(обязательное)

Формы карт заказа

А1. Форма карты заказа шкафа защиты и автоматики трехобмоточного трансформатора ШЭ2607 152

Объект _____

Отметьте знаком ☑ то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

Типоисполнение	Параметры		
	Номинальный переменный ток, А	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	Номинальная частота, Гц
☐ ШЭ2607 152-61Е1 УХЛ4	1/5	110	50
☐ ШЭ2607 152-61Е2 УХЛ4		220	

2 Характеристики терминалов шкафа

Исполнение терминалов БЭ2704
Датчики тока допускают подключение цепей с номинальным вторичным током 1 А или 5 А.

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2704

☐ Электрический (типовое исполнение)	Тип интерфейса Ethernet
☐ Оптический	
☐ 48 светодиодов (типовое исполнение)	Лицевая панель
☐ 32 светодиода и 16 электронных ключей	

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

Тип интерфейса	TTL/RS485	Ethernet*
☐ Типовое исполнение (только МЭК 60870-5-103)	2 шт.	не предусмотрен
☐ Нетиповое исполнение 1 (типовой вариант для МЭК 61850)	1 шт.	электрический
☐ Нетиповое исполнение 2	1 шт.	оптический

* - **дублированный**, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.084 РЭ).

3 Данные по комплекту 01 шкафа – ДТЗ, ТЗНП стороны ВН, МТЗ ВН, МТЗ СН, МТЗ НН1 с пуском по напряжению, МТЗ НН2 с пуском по напряжению, ЗП, реле тока для блокировки РПН при перегрузке, токовые реле для пуска автоматики охлаждения, реле минимального напряжения сторон СН, НН1 и НН2, реагирующие на понижение междуфазного напряжения ниже 85 % для блокировки РПН, УРОВ стороны ВН трансформатора.

Тип трансформатора		
Группа соединения обмоток трансформатора (ВН / СН / НН)		
Коэффициенты трансформации ТТ на сторонах	ВН	
	СН	
	НН1	
	НН2	

4 Данные по комплекту 02 шкафа - автоматика управления выключателем, АПВ, максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению, токовая ненаправленная защита нулевой последовательности, обеспечивается прием сигналов от ГЗ, УРОВ, защита от неполнофазного режима, защита от непереключения фаз.

Количество выключателей со стороны ВН	☐ 1	☐ 2

☐ Оперативное ускорение МТЗ (требует согласования с производителем шкафа)

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления)

Автоматы питания ЭМУ	$I_{ном}$, А	$I_{отс}/I_{ном}$, о.е.	В составе шкафа
☐ АП50Б (поставляется россыпью)			-
☐ *			☐

* Определяется заказчиком

5 Данные по комплекту 03 шкафа - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин.

Информация о РПН:

Тип привода	
Количество ступеней	

Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов):

☐ нет, не устанавливать
☐ предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте)
☐ да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе)

Указатель положения РПН	Установочные размеры
☐ УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ	91х91х114 мм
☐*	

*Определяется заказчиком

6 Данные по конструктиву шкафа

Передняя дверь шкафа
металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

☐ 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*
☐ 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания.

Указательные реле РУ21 в цепях сигнализации шкафа:

☐ нет (типовое исполнение)
☐ есть

7 Дополнительные требования: _____

_____

_____

_____

Данные по дополнительным блокам схемы

(устанавливаются по требованию, см. схему электрическую принципиальную шкафа)*:

Наименование блока схемы
☐ Обходной выключатель (ОВ)
☐ Логическая защита шин (ЛЗШ)
☐ Ключи управления (КУ)

8 Количество шкафов: _____

9 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

10 Заказчик: Предприятие _____

Руководитель _____ _____

(Ф.И.О.) (Подпись)

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

Место работы (организация)	
ФИО	
Контактный телефон	
e-mail	

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.

А.2 Форма карты заказа оборудования связи для энергетического объекта и рекомендации по выбору

Карта заказа

оборудования связи для построения локальной сети

для терминалов БЭ2704, БЭ2502

1 Место установки _____
(организация, энергетический объект установки и т.д.)

2 Данные по заказу оборудования связи для построения локальной сети

Заполнение таблицы 1 производится в соответствии с рекомендациями по выбору оборудования связи для построения локальной сети терминалов БЭ2704, БЭ2502.

Т а б л и ц а 1 – Оборудование связи

Наименование	Значение
Универсальный комплект для подключения компьютера*, шт.	
* Комплект состоит из: - кабель USB 2.0 тип A-B 1.8м для подключения к USB порту терминала; - кабель RS232 тип DB-9 M/F 1.5м для подключения к RS232 порту терминала; - преобразователь USB/RS232/RS485 типа MOXA UPort-1150; - кабель UTP 5E перекрестный RJ45/RJ45 2.0м для подключения к сетевому порту терминала.	

3 Состав программного обеспечения приведен в таблицах 2, 3.

Основное назначение и область применения программного обеспечения приведены в рекомендациях по заказу внешнего программного обеспечения для терминалов. Отметьте знаком ☑ то, что Вам необходимо заказать и укажите нужное количество в соответствующей графе.

Т а б л и ц а 2 – Основное программное обеспечение

	Наименование
❑	**EKRASMS**
❑	**WAVES** с основным HASP-ключом

Т а б л и ц а 3 – Дополнения к программному обеспечению

	Наименование	Количество, шт.
❑	Дополнительные ключи регистрации для включения новых терминалов в имеющееся ПО **EKRASMS** (по количеству подключаемых терминалов)	
❑	HASP ключ для дополнительных рабочих мест программы **WAVES** с функцией импорта COMTRADE файлов (по количеству рабочих мест)	

4 Предприятие-изготовитель: ООО НПП «ЭКРА», Россия, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

5 Заказчик:

Предприятие _____

Руководитель _____ _____
(подпись)

А.3 Рекомендации по выбору оборудования связи

Рекомендации по выбору оборудования связи для построения локальной сети терминалов БЭ2704, БЭ2502

Общие сведения.

Для создания локальной сети терминалов БЭ2704, БЭ2502, входящих в состав шкафов защит ШЭ2607, используются два порта связи Ethernet, с функцией «горячей» подмены. Подключение по этим портам позволяет использовать пакет программ **EKRASMS**, подключаться к программам **АРМ дежурного**, поддерживающим протокол МЭК 61850. В шкафах могут устанавливаться один или несколько терминалов, имеющих два независимых последовательных порта связи с интерфейсом «TTL» для подключения преобразователей сигналов.

Типовым, согласно идеологии стандарта МЭК 61850, является подключение всех терминалов в два независимых «кольца», с использованием обоих портов связи Ethernet, через различные сетевые маршрутизаторы с независимыми источниками питания.

Выбор кабеля связи типа «витая пара».

В типовом исполнении порты связи Ethernet имеют разъемы RJ45 и рассчитаны на использование кабеля связи типа «витая пара» марки FTP4-5e (четыре «витые пары» в общем экране) или аналогичного, который рекомендуется использовать только внутри помещений. Для прокладки вне помещений необходимо использовать специальный экранированный кабель, например, BELDEN 3105A-010 (или аналогичный ему), переход от которого на кабель FTP4 осуществляется через промежуточный клеммник.

Подключение переносного компьютера к терминалу.

На лицевой панели каждого терминала имеется разъем с интерфейсом USB, предназначенный для подключения переносного компьютера к терминалу во время проверки, наладки или текущей эксплуатации, а также для обновления программного обеспечения в терминалах. Подключение компьютера осуществляется кабелем связи USB 2.0 длиной 1.8 м, входящего в комплект ЗИП при каждой поставке оборудования на объект. Возможно использование стандартного кабеля USB. Для корректной работы через USB-порт на лицевой панели необходимо скачать с сайта и установить драйвер для подключения компьютера к устройствам ООО "НПП ЭКРА".

Рекомендации по заказу внешнего программного обеспечения для терминалов БЭ2704, БЭ2502

Для терминалов БЭ2704 и БЭ2502 имеется основное программное обеспечение, указанное в таблице 1, которое включает систему регистрации, позволяющую использовать незарегистрированную версию для полноценной наладки и проверки устройств, и ограничивающую возможность использования в текущей эксплуатации для работы более, чем с одним терминалом.

Без регистрации возможна полноценная работа с любым, но одним терминалом при подключении к его переднему порту связи. В программе WAVES без регистрации открыты только минимальные

функции для просмотра осциллограмм, дополнительные функции недоступны. Приобретение ключей регистрации снимает все ограничения на работу программного обеспечения.

Вместе с программой WAVES поставляется один HASP- ключ, подключаемый к компьютеру через USB разъем и предназначенный для включения функции импорта COMTRADE файлов на том компьютере, к которому в данный момент подключен указанный ключ.

Для создания нескольких постоянных рабочих мест с дополнительными функциями программного комплекса WAVES необходимо приобретение дополнительных USB HASP- ключей.

Таблица 1 – Основное программное обеспечение для работы с терминалами

Наименование	Назначение	Применение
EKRASMS	Организация связи с устройствами, получение текущей и аварийной информации, настройка и параметрирование терминалов	Организация необходимого количества рабочих мест инженера СРЗА для обслуживания локальных или удаленных сетей терминалов.
WAVES	Графическое отображение и анализ осциллограмм, зарегистрированных терминалами, анализ уставок и параметров, соответствующих моменту записи осциллограмм.	Организация одного рабочего места инженера СРЗА для анализа осциллограмм и параметров, полученных от терминалов.

Программное обеспечение поставляется на компакт-диске в комплекте с руководством пользователя и расположено в сети Интернет по адресу www.dev.ekra.ru.

Приложение Б

(обязательное)

Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов

Таблица Б.1 - Перечень регистрируемых дискретных сигналов терминала БЭ2704 308

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
1	Пуск УРОВ ВН	Пуск УРОВ ВН от защит						V
2	KQC Q2 (ВН) инв	KQC Q2 (ВН) инверсный						V
3	Выв. УРОВ ВН	Вывод УРОВ ВН (от SA)						V
4	Неиспр.охлажд.	Неисправность цепей охлаждения						V
5	Уровень масла	Повышение (снижение) уровня масла						V
6	Выс.Т'С масла	Высокая температура масла (>80С)						V
7	ТЗНП Т1(Т2)	Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1)						V
8	Выв терм.	Вывод терминала						V
9	Съем сигн.	Съем сигнализации						V
10	SA ГЗТ (общ.)	Перевод ГЗТ (общ.) на сигнал						V
11	ГЗТ сигн. ст.	ГЗТ (общ.) сигн. ступень						V
12	ГЗТ откл.ст	ГЗТ (общ.) откл. ступень						V
13	ГЗ РПН	ГЗ РПН (общ.)						V
14	SA ГЗ РПН(общ.)	Перевод ГЗ РПН (общ.) на сигнал						V
15	Вывод ДТЗ	Вывод ДТЗ (от SA)						V
16	Внеш.откл.	Внешнее отключение (от УРОВ)						V
17	Вывод МТЗ СН	Вывод МТЗ СН (от SA)						V
18	Вывод МТЗ НН1	Вывод МТЗ НН1 (от SA)						V
19	Вывод МТЗ НН2	Вывод МТЗ НН2 (от SA)						V
20	БИ присоед.	БИ присоединения						V
21	БИ обходной	БИ обходной						V
22	ПереводНаОВ	Перевод на обходной						V
23	Перевод-Тр.	Перевод на линейный						V
24	Пуск ЛЗШ НН1	Пуск логической защиты шин НН1						V
25	Пуск ЛЗШ НН2	Пуск логической защиты шин НН2						V
26	SQH Q1	SQH Q1						V
27	KTD Q1	KTD Q1						V
28	SQH Q4	SQH Q4						V
29	KTD Q4	KTD Q4						V
30	KQC Q3 (СН)	KQC Q3 (СН)						V
31	KQC Q3 (СН) инв	KQC Q3 (СН) инверсный						V
32	KQC Q1 (НН1)	KQC Q1 (НН1)						V
33	KQC Q1 (НН1) инв	KQC Q1 (НН1) инверсный						V
34	KQC Q4 (НН2)	KQC Q4 (НН2)						V
35	KQC Q4 (НН2) инв	KQC Q4 (НН2) инверсный						V
36	KQT СВ НН1	KQT СВ НН1						V
37	KQT СВ НН2	KQT СВ НН2						V
38	KQT Q3 (СН)	KQT Q3 (СН)						V
39	KQT Q1 (НН1)	KQT Q1 (НН1)						V
40	KQT Q4 (НН2)	KQT Q4 (НН2)						V
41	Вход №41:X6	Вход №41:X6						V
42	Вход №42:X6	Вход №42:X6						V
43	Вход №43:X6	Вход №43:X6						V
44	Вход №44:X6	Вход №44:X6						V
45	Вход №45:X6	Вход №45:X6						V

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
46	Вход №46:X6	Вход №46:X6						V
47	Вход №47:X6	Вход №47:X6						V
48	Вход №48:X6	Вход №48:X6						V
49	Бл.Откл.Q1-НО	Блокировка отключения НН1(Q1) (НОК)						V
50	ТЗНП откл. Т2	Действие ТЗНП на отключение Т2						V
51	Блок.РПН-НО	Блокировка РПН (НОК)						V
52	Отключение шин	Отключение шин через ДЗШ						V
53	Откл.СВ(ШСВ) ВН	Отключение СВ(ШСВ) ВН						V
54	Откл.Q1 без АПВ	Отключение Q1 без АПВ						V
55	Откл.Q1 с АПВ	Отключение Q1 с АПВ						V
56	ЗАПВ ВН(Q2)	Запрет АПВ ВН (Q2)						V
57	Откл. ВН(Q2)	Отключение ВН (Q2)						V
58	Откл.Q4 без АПВ	Отключение Q4 без АПВ						V
59	Откл.Q4 с АПВ	Отключение Q4 с АПВ						V
60	Бл.Откл.Q4-НО	Блокировка отключения НН2(Q4) (НОК)						V
61	Авт.Охл.-1ст.	Автоматика охлаждения 1 ступень						V
62	Отключение СН	Отключение СН						V
63	Откл.СВ СН	Отключение СВ СН						V
64	Блок. АВР СВ НН1	Блокировка АВР СВ НН1						V
65	U мин. N2	U мин. стороны СН						V
66	РН НН1 U2>	Реле напряжения стороны НН1 U2 макс.						V
67	U НН1 мин.	U НН1 мин.						V
68	РН НН2 U2>	Реле напряжения стороны НН2 U2 макс.						V
69	U НН2 мин.	U НН2 мин.						V
70	Пуск ЗДЗ-НН1	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1						V
71	Блок. АВР СВ НН2	Блокировка АВР СВ НН2						V
72	Пуск ЗДЗ-НН2	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2						V
73	Реле К25:X104	Реле К25:X104						V
74	Реле К26:X104	Реле К26:X104						V
75	Реле К27:X104	Реле К27:X104						V
76	Реле К28:X104	Реле К28:X104						V
77	Реле К29:X104	Реле К29:X104						V
78	Реле К30:X104	Реле К30:X104						V
79	Реле К31:X104	Реле К31:X104						V
80	Реле К32:X104	Реле К32:X104						V
81	ДТЗ А	ДТЗ А			V		V	V
82	ДТЗ В	ДТЗ В			V		V	V
83	ДТЗ С	ДТЗ С			V		V	V
84	Диф.отсеч.А	Дифференциальная отсечка А			V		V	V
85	Диф.отсеч.В	Дифференциальная отсечка В			V		V	V
86	Диф.отсеч.С	Дифференциальная отсечка С			V		V	V
87	Бл.ДТЗ по 2гар.	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике			V		V	V
88	РТ МТЗ ВН-А	Реле тока МТЗ ВН фаза А						V
89	РТ МТЗ ВН-В	Реле тока МТЗ ВН фаза В						V
90	РТ МТЗ ВН-С	Реле тока МТЗ ВН фаза С						V
94	РТ МТЗ СН-А 1ст	Реле тока МТЗ СН фаза А 1 ступень						V
95	РТ МТЗ СН-В 1ст	Реле тока МТЗ СН фазы В 1 ступень						V
96	РТ МТЗ СН-С 1ст	Реле тока МТЗ СН фазы С 1 ступень						V
97	РТ МТЗ СН-А 2ст	Реле тока МТЗ СН фаза А 2 ступень						V

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
98	РТ МТЗ СН-В 2ст	Реле тока МТЗ СН фазы В 2 ступень						V
99	РТ МТЗ СН-С 2ст	Реле тока МТЗ СН фазы С 2 ступень						V
100	РТ МТЗНН1-А 1ст	Реле тока МТЗ НН1 фаза А 1 ступень					V	V
101	РТ МТЗНН1-В 1ст	Реле тока МТЗ НН1 фаза В 1 ступень					V	V
102	РТ МТЗНН1-С 1ст	Реле тока МТЗ НН1 фаза С 1 ступень					V	V
103	РТ МТЗНН1-А 2ст	Реле тока МТЗ НН1 фаза А 2 ступень					V	V
104	РТ МТЗНН1-В 2ст	Реле тока МТЗ НН1 фаза В 2 ступень					V	V
105	РТ МТЗНН1-С 2ст	Реле тока МТЗ НН1 фаза С 2 ступень					V	V
106	РТ МТЗНН2-А 1ст	Реле тока МТЗ НН2 фаза А 1 ступень					V	V
107	РТ МТЗНН2-В 1ст	Реле тока МТЗ НН2 фаза В 1 ступень					V	V
108	РТ МТЗНН2-С 1ст	Реле тока МТЗ НН2 фаза С 1 ступень					V	V
109	РТ МТЗНН2-А 2ст	Реле тока МТЗ НН2 фаза А 2 ступень					V	V
110	РТ МТЗНН2-В 2ст	Реле тока МТЗ НН2 фаза В 2 ступень					V	V
111	РТ МТЗНН2-С 2ст	Реле тока МТЗ НН2 фаза С 2 ступень					V	V
112	РТ УРОВ ВН-А	Реле тока УРОВ стороны №1 (ВН) фазы А						
113	РТ УРОВ ВН-В	Реле тока УРОВ стороны №1 (ВН) фазы В						
114	РТ УРОВ ВН-С	Реле тока УРОВ стороны №1 (ВН) фазы С						
115	РТ УРОВ N2-А	Реле тока УРОВ стороны №2 фазы А						
116	РТ УРОВ N2-В	Реле тока УРОВ стороны №2 фазы В						
117	РТ УРОВ N2-С	Реле тока УРОВ стороны №2 фазы С						
118	РТ УРОВ НН1-А	Реле тока УРОВ стороны №3 (НН1) фазы А						
119	РТ УРОВ НН1-В	Реле тока УРОВ стороны №3 (НН1) фазы В						
120	РТ УРОВ НН1-С	Реле тока УРОВ стороны №3 (НН1) фазы С						
121	РТ УРОВ НН2-А	Реле тока УРОВ стороны №4 (НН2) фазы А						
122	РТ УРОВ НН2-В	Реле тока УРОВ стороны №4 (НН2) фазы В						
123	РТ УРОВ НН2-С	Реле тока УРОВ стороны №4 (НН2) фазы С						
124	РН СН Uав>	Реле напряжения стороны №2 (СН) Uав макс.						V
125	РН СН U2>	Реле напряжения стороны №2 (СН) U2 макс.			V		V	V
126	РН СН Uав<	Реле напряжения стороны №2 (СН) Uав мин.					V	V
127	РН СН Uвс<	Реле напряжения стороны №2 (СН) Uвс мин.					V	V
128	РН СН Uав< РПН	Реле напряжения стороны №2 (СН) Uав мин. для блокировки РПН					V	V
129	РН СН Uвс< РПН	Реле напряжения стороны №2 (СН) Uвс мин. для блокировки РПН					V	V
130	РН НН1 Uав>	Реле напряжения стороны №3 (НН1) Uав макс.						V
131	РН НН1 U2>	Реле напряжения стороны №3 (НН1) U2 макс.			V		V	V
132	РН НН1 Uав<	Реле напряжения стороны №3 (НН1) Uав мин.					V	V
133	РН НН1 Uвс<	Реле напряжения стороны №3 (НН1) Uвс мин.					V	V
134	РН НН1 Uав< РПН	Реле напряжения стороны №3 (НН1) Uав мин. для блокировки РПН					V	V
135	РН НН1 Uвс< РПН	Реле напряжения стороны №3 (НН1) Uвс мин. для блокировки РПН					V	V
136	РН НН2 Uав>	Реле напряжения стороны №4 (НН2) Uав макс.						V
137	РН НН2 U2>	Реле напряжения стороны №4 (НН2) U2 макс.			V		V	V
138	РН НН2 Uав<	Реле напряжения стороны №4 (НН2) Uав мин.					V	V
139	РН НН2 Uвс<	Реле напряжения стороны №4 (НН2) Uвс мин.					V	V
140	РН НН2 Uав< РПН	Реле напряжения стороны №4 (НН1) Uав мин. для блокировки РПН					V	V
141	РН НН2 Uвс< РПН	Реле напряжения стороны №4 (НН1) Uвс мин. для блокировки РПН					V	V

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограм-мах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа от 1/0	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
142	РТ 3П-А ВН	Реле тока 3П фаза А стороны №1 (ВН)						V
143	РТ 3П-В ВН	Реле тока 3П фаза В стороны №1 (ВН)						V
144	РТ 3П-С ВН	Реле тока 3П фаза С стороны №1 (ВН)						V
148	РТ 3П-А СН	Реле тока 3П фаза А стороны №2 (СН)						V
149	РТ 3П-В СН	Реле тока 3П фаза В стороны №2 (СН)						V
150	РТ 3П-С СН	Реле тока 3П фаза С стороны №2 (СН)						V
151	РТ 3П-А НН1	Реле тока 3П фаза А стороны №3 (НН1)						V
152	РТ 3П-В НН1	Реле тока 3П фаза В стороны №3 (НН1)						V
153	РТ 3П-С НН1	Реле тока 3П фаза С стороны №3 (НН1)						V
154	РТ 3П-А НН2	Реле тока 3П фаза А стороны №4 (НН2)						V
155	РТ 3П-В НН2	Реле тока 3П фаза В стороны №4 (НН2)						V
156	РТ 3П-С НН2	Реле тока 3П фаза С стороны №4 (НН2)						V
157	РТ АО ВН 1ст.	Реле тока АО 1-ая ступень стороны №1 (ВН)						V
158	РТ АО ВН 2ст.	Реле тока АО 2-ая ступень стороны №1 (ВН)						V
159	РТ АО ВН 3ст.	Реле тока АО 3-ья ступень стороны №1 (ВН)						V
163	РТ АО СН 1ст.	Реле тока АО 1-ая ступень стороны №2 (СН)						V
164	РТ АО СН 2ст.	Реле тока АО 2-ая ступень стороны №2 (СН)						V
165	РТ АО СН 3ст.	Реле тока АО 3-ья ступень стороны №2 (СН)						V
166	РТ АО НН1 1ст.	Реле тока АО 1-ая ступень стороны №3 (НН1)						V
167	РТ АО НН1 2ст.	Реле тока АО 2-ая ступень стороны №3 (НН1)						V
168	РТ АО НН1 3ст.	Реле тока АО 3-ья ступень стороны №3 (НН1)						V
169	РТ АО НН2 1ст.	Реле тока АО 1-ая ступень стороны №4 (НН2)						V
170	РТ АО НН2 2ст.	Реле тока АО 2-ая ступень стороны №4 (НН2)						V
171	РТ АО НН2 3ст.	Реле тока АО 3-ья ступень стороны №4 (НН2)						V
172	Блок. РПН-IA_ВН	Реле тока для блокировки РПН фазы А стороны №1(ВН)						V
173	Блок. РПН-IB_ВН	Реле тока для блокировки РПН фазы В стороны №1(ВН)						V
174	Блок. РПН-IC_ВН	Реле тока для блокировки РПН фазы С стороны №1(ВН)						V
178	Блок. РПН-IA_СН	Реле тока для блокировки РПН фазы А стороны №2(СН)						V
179	Блок. РПН-IB_СН	Реле тока для блокировки РПН фазы В стороны №2(СН)						V
180	Блок. РПН-IC_СН	Реле тока для блокировки РПН фазы С стороны №2(СН)						V
181	РТ ТЗНП ВН	Реле тока ТЗНП стороны №1 (ВН)			V		V	V
183	РТ I2 ВН	Реле тока обратной последовательности стороны №1 (ВН)			V		V	V
185	РТ I2 СН	Реле тока обратной последовательности стороны №2 (СН)			V		V	V
186	РТ I2 НН1	Реле тока обратной последовательности стороны №3 (НН1)			V		V	V
187	РТ I2 НН2	Реле тока обратной последовательности стороны №4 (НН2)			V		V	V
188	РНМПП СН	РНМ ПП стороны №2 (СН)						
189	РНМПП НН1	РНМ ПП стороны №3 (НН1)						
190	РНМПП НН2	РНМ ПП стороны №4 (НН2)						
194	РН СН U2> ПТ	Реле напряжения стороны СН U2 макс. для Пожаротушения						
195	РН НН1 U2> ПТ	Реле напряжения стороны НН1 U2 макс. для Пожаротушения						
196	РН НН2 U2> ПТ	Реле напряжения стороны НН2 U2 макс. для Пожаротушения						
197	РН СН U< ПТ	Реле напряжения мин. стороны СН для Пожаротушения						
198	РН НН1 U< ПТ	Реле напряжения мин. стороны НН1 для Пожаротушения						
199	РН НН2 U< ПТ	Реле напряжения мин. стороны НН2 для Пожаротушения						

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа от 1/0	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
200	Бл.ДТЗпо2гар.-А	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике фазы А			V		V	V
201	Бл.ДТЗпо2гар.-В	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике фазы В			V		V	V
202	Бл.ДТЗпо2гар.-С	Блокировка ДТЗ по 2 гармонике фазы С			V		V	V
203	Бл.ДТЗпо5гар.-А	Блокировка ДТЗ по 5 гармонике фазы А			V		V	V
204	Бл.ДТЗпо5гар.-В	Блокировка ДТЗ по 5 гармонике фазы В			V		V	V
205	Бл.ДТЗпо5гар.-С	Блокировка ДТЗ по 5 гармонике фазы С			V		V	V
206	РелеКонтроляОЦТ	Реле контроля обрыва токовых цепей						V
207	Контр.испр.ламп	Контроль исправности ламп						V
208	Логическая 1	Функция "Логическая "1"						
212	ОшибкиGOOSEвх	Ошибки входящих GOOSE						V
213	Акт.SNTP2server	Активный SNTP2 server						V
214	Готовность LAN1	Готовность LAN1						V
215	Готовность LAN2	Готовность LAN2						V
216	Использов.LAN1	Использование LAN1						V
217	Использов.LAN2	Использование LAN2						V
218	Режим теста	Режим тестирования						V
219	Несоотв. ОВ	Несоответствие при переводе на ОВ						V
222	Ср-е защит	Срабатывание защит			V		V	V
223	НеиспрЗащит	Неисправность защит			V		V	V
224	Пуск осциллогр.	Пуск аварийного осциллографа						
225	GOOSEIN_1	GOOSEIN_1						
226	GOOSEIN_2	GOOSEIN_2						
227	GOOSEIN_3	GOOSEIN_3						
228	GOOSEIN_4	GOOSEIN_4						
229	GOOSEIN_5	GOOSEIN_5						
230	GOOSEIN_6	GOOSEIN_6						
231	GOOSEIN_7	GOOSEIN_7						
232	GOOSEIN_8	GOOSEIN_8						
233	GOOSEIN_9	GOOSEIN_9						
234	GOOSEIN_10	GOOSEIN_10						
235	GOOSEIN_11	GOOSEIN_11						
236	GOOSEIN_12	GOOSEIN_12						
237	GOOSEIN_13	GOOSEIN_13						
238	GOOSEIN_14	GOOSEIN_14						
239	GOOSEIN_15	GOOSEIN_15						
240	GOOSEIN_16	GOOSEIN_16						
241	GOOSEOUT_1	GOOSEOUT_1						
242	GOOSEOUT_2	GOOSEOUT_2						
243	GOOSEOUT_3	GOOSEOUT_3						
244	GOOSEOUT_4	GOOSEOUT_4						
245	GOOSEOUT_5	GOOSEOUT_5						
246	GOOSEOUT_6	GOOSEOUT_6						
247	GOOSEOUT_7	GOOSEOUT_7						
248	GOOSEOUT_8	GOOSEOUT_8						
249	GOOSEOUT_9	GOOSEOUT_9						
250	GOOSEOUT_10	GOOSEOUT_10						
251	GOOSEOUT_11	GOOSEOUT_11						
252	GOOSEOUT_12	GOOSEOUT_12						
253	GOOSEOUT_13	GOOSEOUT_13						

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа от ДЗ	Пуск осцил-лографа от ИО	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
254	GOOSEOUT_14	GOOSEOUT_14						
255	GOOSEOUT_15	GOOSEOUT_15						
256	GOOSEOUT_16	GOOSEOUT_16						
257	Ср.ДТЗ-А	Срабатывание ДТЗ фаза А						V
258	Ср.ДТЗ-В	Срабатывание ДТЗ фаза В						V
259	Ср.ДТЗ-С	Срабатывание ДТЗ фаза С						V
260	Ср.ДТЗ	Срабатывание ДТЗ						V
261	НеиспрПитГЗ	Неисправность опер.тока ГЗ						V
262	Откл. от ГЗ-А	Отключение от ГЗ фаза А						
263	Откл. от ГЗ-В	Отключение от ГЗ фаза В						
264	Откл. от ГЗ-С	Отключение от ГЗ фаза С						
265	Откл. от ГЗ	Отключение от ГЗ						V
266	ГЗ-АнаСигнал	ГЗ фаза А переведена на сигнал						
267	ГЗ-ВнаСигнал	ГЗ фаза В переведена на сигнал						
268	ГЗ-СнаСигнал	ГЗ фаза С переведена на сигнал						
269	ГЗнаСигнал	ГЗ переведена на сигнал						V
270	НИ ГЗ-А сигн	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра фаза А (сигн.ст.)						
271	НИ ГЗ-В сигн	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра фаза В (сигн.ст.)						
272	НИ ГЗ-С сигн	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра фаза С (сигн.ст.)						
273	НИ ГЗ сигн	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра (сигн.ст.)						
274	НИ ГЗ-А откл	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра фаза А (откл.ст.)						
275	НИ ГЗ-В откл	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра фаза В (откл.ст.)						
276	НИ ГЗ-С откл	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра фаза С (откл.ст.)						
277	НИ ГЗ откл	Нарушение изоляции ГЗ Тр-ра(откл.ст.)						
278	НИ ГЗ РПН-А	Нарушение изоляции ГЗ РПН фаза А						
279	НИ ГЗ РПН-В	Нарушение изоляции ГЗ РПН фаза В						
280	НИ ГЗ РПН-С	Нарушение изоляции ГЗ РПН фаза С						
281	НИ ГЗ РПН	Нарушение изоляции ГЗ РПН						
282	Пуск АВР	Работа ДТЗ или ГЗ (Пуск АВР)						V
283	Пуск ПТ-А Тр	Пуск пожаротушения (фаза А)						V
284	Пуск ПТ-В Тр	Пуск пожаротушения (фаза В)						V
285	Пуск ПТ-С Тр	Пуск пожаротушения (фаза С)						V
286	Пуск ПТ Тр	Пуск пожаротушения (Общ.)					V	
287	НетU-Тр	Контроль отсутствия напряжения					V	
288	РТ УРОВ ВН	Реле тока УРОВ стороны №1 (ВН)					V	
289	РТ УРОВ СН	Реле тока УРОВ стороны №2 (СН)					V	
290	РТ УРОВ НН1	Реле тока УРОВ стороны №3 (НН1)					V	
291	РТ УРОВ НН2	Реле тока УРОВ стороны №4 (НН2)					V	
292	УРОВнаСебя	УРОВ ВН 'на себя'						V
293	УРОВ ВН	УРОВ ВН						V
294	Откл. шин	Отключение шин через ДЗШ						V
295	ТЗНП откл Т2	Действие ТЗНП на отключение Т2						V
296	Откл.СВ(ШСВ) ВН	Отключение СВ(ШСВ) ВН						V
297	ТЗНП ВН	ТЗНП ВН						V
298	Откл. ВН(Q2)	Отключение ВН (Q2), Пуск УРОВ						V
299	ЗАПВ ВН(Q2)	Запрет АПВ ВН (Q2)						V
300	РТ МТЗвн	Реле тока МТЗ ВН						V
301	ПускЗДЗ-ВН	Пуск ЗДЗ от МТЗ ВН						V

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа от 1/0	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
302	МТЗ ВН	МТЗ ВН						V
303	РТ МТЗсн-1	Реле тока МТЗ СН 1-ая ступень						V
304	РТ МТЗсн-2	Реле тока МТЗ СН 2-ая ступень						V
305	ПускЗДЗ-СН	Пуск ЗДЗ от МТЗ СН						V
306	МТЗ СН	МТЗ СН						V
307	Откл.СВ СН	Отключение СВ СН						V
308	Бл.АВР СВ СН	Блокировка АВР СВ СН						V
309	ПускАВР СН	Пуск АВР СН						V
310	Откл.Q3-АПВ	Отключение Q3 с АПВ						V
311	Откл.Q3	Отключение Q3 без АПВ						V
312	Откл. СН	Отключение СН						V
313	U СН мин.	U СН мин.						V
314	Пуск Uсн	Пуск МТЗ по напряжению СН						V
315	НеисЦН СН	Неисправность цепей напряжения СН						V
316	ЛЗШ СН	ЛЗШ СН						V
317	НеисЛЗШСН	Неисправность цепей ЛЗШ СН						V
318	РТ МТЗнн1-1	Реле тока МТЗ НН1 1-ая ступень						V
319	РТ МТЗнн1-2	Реле тока МТЗ НН1 2-ая ступень						V
320	ПускЗДЗ-НН1	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН1						V
321	МТЗ НН1	МТЗ НН1						V
322	Откл.СВ НН1	Отключение СВ НН1						V
323	Бл.АВР СВ НН1	Блокировка АВР СВ НН1						V
324	ПускАВР НН1	Пуск АВР НН1						V
325	Откл.Q1-АПВ	Отключение Q1 с АПВ						V
326	Откл.Q1	Отключение Q1 без АПВ						V
327	Откл. НН1	Отключение НН1						V
328	U НН1 мин.	U НН1 мин.						V
329	Пуск Uнн1	Пуск МТЗ по напряжению НН1						V
330	НеисЦН НН1	Неисправность цепей напряжения НН1						V
331	ЛЗШ НН1	ЛЗШ НН1						V
332	НеисЛЗШНН1	Неисправность цепей ЛЗШ НН1						V
333	РТ МТЗнн2-1	Реле тока МТЗ НН2 1-ая ступень						V
334	РТ МТЗнн2-2	Реле тока МТЗ НН2 2-ая ступень						V
335	ПускЗДЗ-НН2	Пуск ЗДЗ от МТЗ НН2						V
336	МТЗ НН2	МТЗ НН2						V
337	Откл.СВ НН2	Отключение СВ НН2						V
338	Бл.АВР СВ НН2	Блокировка АВР СВ НН2						V
339	ПускАВР НН2	Пуск АВР НН2						V
340	Откл.Q4-АПВ	Отключение Q4 с АПВ						V
341	Откл.Q4	Отключение Q4 без АПВ						V
342	Откл. НН2	Отключение НН2						V
343	U НН2 мин.	U НН2 мин.						V
344	Пуск Uнн2	Пуск МТЗ по напряжению НН2						V
345	НеисЦН НН2	Неисправность цепей напряжения НН2						V
346	ЛЗШ НН2	ЛЗШ НН2						V
347	НеисЛЗШНН2	Неисправность цепей ЛЗШ НН2						V
348	ЗДЗ СН	ЗДЗ СН						V
349	ЗДЗ НН1	ЗДЗ НН1						V
350	ЗДЗ НН2	ЗДЗ НН2						V

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
351	НеисЗДЗСН	Неисправность цепей ЗДЗ СН						V
352	НеисЗДЗНН1	Неисправность цепей ЗДЗ НН1						V
353	НеисЗДЗНН2	Неисправность цепей ЗДЗ НН2						V
354	Бл.ОткклQ3-НО	Блокировка отключения СН(Q3) (НОК)						V
355	Бл.ОткклQ1-НО	Блокировка отключения НН1(Q1) (НОК)						V
356	Бл.ОткклQ4-НО	Блокировка отключения НН2(Q4) (НОК)						V
357	Бл.ОткклQ3-НЗ	Блокировка отключения СН(Q3) (НЗК)						V
358	Бл.ОткклQ1-НЗ	Блокировка отключения НН1(Q1) (НЗК)						V
359	Бл.ОткклQ4-НЗ	Блокировка отключения НН2(Q4) (НЗК)						V
360	РТ Бл.РПН-А	Реле тока для блокировки РПН фаза А						V
361	РТ Бл.РПН-В	Реле тока для блокировки РПН фаза В						V
362	РТ Бл.РПН-С	Реле тока для блокировки РПН фаза С						V
363	Бл.РПН-НЗ	Блокировка РПН (НЗК)						V
364	Бл.РПН-НО	Блокировка РПН (НОК)						V
365	ЗП фаза А	Защита от перегрузки фаза А						V
366	ЗП фаза В	Защита от перегрузки фаза В						V
367	ЗП фаза С	Защита от перегрузки фаза С						V
368	ЗП	Защита от перегрузки						V
369	Авт.Охл-1ст	Автоматика охлаждения 1 ступень						V
370	Авт.Охл-3ст	Автоматика охлаждения 2 ступень						V
371	Авт.Охл-3ст	РТ ЗПО 1 ступень						V
372	ПускВВ-ЗПО	Пуск ВВ ЗПО						V
373	Сраб. ЗПО	Срабатывание ЗПО						V
374	Перевод-ОВ	Перевод на ОВ ВН						
375	Несоотв. ОВ	Несоответствие при переводе на ОВ						
376	Выход ВВ N1	Выход выдержки времени №1						
377	Выход ВВ N2	Выход выдержки времени №2						
378	Выход ВВ N3	Выход выдержки времени №3						
379	Выход ВВ N4	Выход выдержки времени №4						
380	Сраб.Отсеч.Клап	Срабатывание отсечного клапана						V
381	Откл.от ГЗТ-А	Отключение от ГЗТ фаза А						
382	Откл.от ГЗТ-В	Отключение от ГЗТ фаза В						
383	Откл.от ГЗТ-С	Отключение от ГЗТ фаза С						
384	Откл.от ГЗТ	Отключение от ГЗТ						
385	Откл.от ГЗРПН-А	Отключение от ГЗ РПН фаза А						
386	Откл.от ГЗРПН-В	Отключение от ГЗ РПН фаза В						
387	Откл.от ГЗРПН-С	Отключение от ГЗ РПН фаза С						
388	Откл.от ГЗ РПН	Отключение от ГЗ РПН						
389	МТЗ ВН-1 ст.	МТЗ ВН 1-ая ступень						V
390	МТЗ ВН-2 ст.	МТЗ ВН 2-ая ступень						V
391	Пуск УРОВ(внт.)	Пуск УРОВ от внутренних защит						
392	Обрыв ЦТ	Обрыв цепей тока						V
393	Неисп.Цеп.Охл.	Неисправность цепей охлаждения (выход)						
394	Пуск УРОВ ВН	Пуск УРОВ ВН						
395	Пуск УРОВ ОВ ВН	Пуск УРОВ ОВ ВН						
396	SA1_VIRT	SA1_VIRT						
397	SA2_VIRT	SA2_VIRT						
398	SA3_VIRT	SA3_VIRT						
399	SA4_VIRT	SA4_VIRT						

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
400	Откл. ОВ ВН	Отключение ОВ ВН (ВН2)						
433	VIRT20_01	VIRT20_01						
434	VIRT20_02	VIRT20_02						
435	VIRT20_03	VIRT20_03						
436	VIRT20_04	VIRT20_04						
437	VIRT20_05	VIRT20_05						
438	VIRT20_06	VIRT20_06						
439	VIRT20_07	VIRT20_07						
440	VIRT20_08	VIRT20_08						
441	VIRT20_09	VIRT20_09						
442	VIRT20_10	VIRT20_10						
443	VIRT20_11	VIRT20_11						
444	VIRT20_12	VIRT20_12						
445	VIRT20_13	VIRT20_13						
446	VIRT20_14	VIRT20_14						
447	VIRT20_15	VIRT20_15						
448	VIRT20_16	VIRT20_16						
449	Местное управл.	Местное управление						
450	Эл.ключ 1_shift	Электронный ключ 1_shift						
451	Эл.ключ 2	Электронный ключ 2						
452	Эл.ключ 2_shift	Электронный ключ 2_shift						
453	Эл.ключ 3	Электронный ключ 3						
454	Эл.ключ 3_shift	Электронный ключ 3_shift						
455	Эл.ключ 4	Электронный ключ 4						
456	Эл.ключ 4_shift	Электронный ключ 4_shift						
457	Эл.ключ 5	Электронный ключ 5						
458	Эл.ключ 5_shift	Электронный ключ 5_shift						
459	Эл.ключ 6	Электронный ключ 6						
460	Эл.ключ 6_shift	Электронный ключ 6_shift						
461	Эл.ключ 7	Электронный ключ 7						
462	Эл.ключ 7_shift	Электронный ключ 7_shift						
463	Эл.ключ 8	Электронный ключ 8						
464	Эл.ключ 8_shift	Электронный ключ 8_shift						
465	Ср.ДТЗ-А	Срабатывание ДТЗ фаза А						V
466	Ср.ДТЗ-В	Срабатывание ДТЗ фаза В						V
467	Ср.ДТЗ-С	Срабатывание ДТЗ фаза С						V
468	УРОВнаСебя	УРОВ ВН 'на себя'						V
469	УРОВ ВН	УРОВ ВН						V
470	ГЗТ сигн. ст.	ГЗТ (общ.) сигн. ступень						V
471	ГЗТ откл.ст	ГЗТ (общ.) откл. ступень						V
472	ГЗ РПН	ГЗ РПН (общ.)						V
473	ГЗнаСигнал	ГЗ переведена на сигнал						V
474	Внеш.откл.	Внешнее отключение (от УРОВ)						V
475	ТЗНП ВН	ТЗНП ВН						V
476	ТЗНП Т1(Т2)	Откл. ВН с АПВ от ТЗНП Т2(Т1)						V
477	ЗП	Защита от перегрузки						V
478	МТЗ ВН	МТЗ ВН						V
479	МТЗ СН	МТЗ СН						V
480	Режим теста	Режим тестирования						V

Продолжение таблицы Б.1

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
481	МТЗ НН1	МТЗ НН1						V
482	ЗДЗ НН1	ЗДЗ НН1						V
483	ЛЗШ НН1	ЛЗШ НН1						V
484	МТЗ НН2	МТЗ НН2						V
485	ЗДЗ НН2	ЗДЗ НН2						V
486	ЛЗШ НН2	ЛЗШ НН2						V
487	Уровень масла	Повышение (снижение) уровня масла						V
488	Выс.Т'С масла	Высокая температура масла (>80С)						V
489	Неисп.Цеп.Охл.	Неисправность цепей охлаждения (выход)						V
490	НеисЛЗШНН1	Неисправность цепей ЛЗШ НН1						V
491	НеисЛЗШНН2	Неисправность цепей ЛЗШ НН2						V
492	НеисЦН СН	Неисправность цепей напряжения СН						V
493	НеисЦН НН1	Неисправность цепей напряжения НН1						V
494	НеисЦН НН2	Неисправность цепей напряжения НН2						V
495	Светодиод 31	Светодиод 31						V
496	Светодиод 32	Светодиод 32						V
497	Светодиод 33	Светодиод 33						V
498	Светодиод 34	Светодиод 34						V
499	Светодиод 35	Светодиод 35						V
500	Светодиод 36	Светодиод 36						V
501	Светодиод 37	Светодиод 37						V
502	Светодиод 38	Светодиод 38						V
503	Светодиод 39	Светодиод 39						V
504	Светодиод 40	Светодиод 40						V
505	Светодиод 41	Светодиод 41						V
506	Светодиод 42	Светодиод 42						V
507	Светодиод 43	Светодиод 43						V
508	Светодиод 44	Светодиод 44						V
509	Светодиод 45	Светодиод 45						V
510	Светодиод 46	Светодиод 46						V
511	Светодиод 47	Светодиод 47						V
512	Светодиод 48	Светодиод 48						V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные «v» в соответствующих графах, рекомендуется не выводить на регистрацию в списке дискретных сигналов и не осуществлять от них пуск аварийного осциллографа.

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведенных в таблицах Б.1 без ограничений.

Таблица Б.2 - Перечень дискретных сигналов для терминала БЭ2704 207

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
1	ПускУРОВотВЗ	Пуск УРОВ от внешних защит						V
2	Вывод УРОВ	Вывод УРОВ						V
3	Вывод МТЗ	Вывод МТЗ						V
4	Вывод ТЗНП	Вывод ТЗНП						V
5	ГЗТ на сигнал	Перевод ГЗТ на сигнал						V
6	ГЗ РПН на сигна	Перевод ГЗ РПН на сигнал						V
7	Запрет АПВ	Запрет АПВ						V
8	Вывод терминала	Вывод терминала						V
9	Съем сигнализ.	Съем сигнализации						V
10	РПО	РПО					V	V
11	РПВ1	РПВ1					V	V
12	РПВ2	РПВ2					V	V
13	Авария ТТ	Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ						V
14	МестноеУправл	Местное управление						V
15	Пуск ЗНФ	Пуск ЗНФ						V
16	Неисп.обогр.В	Неиспр. обогрева выключателя						V
17	ГЗТ откл.ст	ГЗТ откл. ступень						V
18	ГЗ РПН	ГЗ РПН						V
19	ОткклТЗНП Т2	Откл от ТЗНП Т2						V
20	Низк.давл. ЭГ	Низкое давление элегаза						V
21	Блок.Вкл Откл	Блокир. включения и отключения						V
22	НеиспрОперток	Неисправность цепей опертока						V
23	ЗаводПружОткл	Заводка пружин отключена						V
24	Пруж.не завед.	Пружина не заведена						V
25	КСС	КСС					V	V
26	КСТ	КСТ					V	V
27	РПВ НН1	РПВ НН1						V
28	РПВ НН2	РПВ НН2						V
29	РПВ СВ НН	РПВ СВ НН						V
30	Ток в ЭМО1	Датчик тока ЭМО1					V	V
31	Ток в ЭМВ	Датчик тока ЭМВ					V	V
32	Ток в ЭМО2	Датчик тока ЭМО2					V	V
33	РПО	РПО						V
34	ЗащитаЭМО1,ЭМВ	Защита ЭМО1, ЭМВ						V
35	Защита ЭМО2	Защита ЭМО2						V
36	ОтключениеВыкл	Отключение выключателя			V		V	V
37	ВключениеВыкл	Включение выключателя					V	V
38	Срабат. защиты	Срабатывание защиты						V
39	Действие УРОВ	Действие УРОВ						V
40	Откл. выкл. НН	Отключение выключателей НН						V
41	Реле9 :X102	Реле К9 :X102						V
42	Конт.ЭМВ,ЭМО	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО						V
43	Откл.СВ от ТЗНП	Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП						V
44	В ТЗНП Т2	В ТЗНП параллельного трансформатора						V
45	ОтключениеВыкл	Отключение выключателя					V	V
46	Откл. выкл. ВН	Отключение выключателя ВН						V
47	Откл. выкл. ВН	Отключение выключателя ВН						V
48	КСС(выход)	КСС (выход)						V
119	DT200	DT200						
120	DT201	DT201						
121	DT202	DT202						
122	XB200	XB200						
123	SA1_VIRT	SA1_VIRT						
124	SA2_VIRT	SA2_VIRT						

Продолжение таблицы Б.2

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
125	SA3_VIRT	SA3_VIRT						
126	DT203	DT203						
127	DT204	DT204						
148	ПО Io ТЗНП	ПО по Io ТЗНП			V		V	V
149	ПО 3НФР	ПО 3НФР			V		V	V
161	ПО МТЗ 1ст АВ	ПО МТЗ I ст. АВ			V		V	V
162	ПО МТЗ 1ст ВС	ПО МТЗ I ст. ВС			V		V	V
163	ПО МТЗ 1ст СА	ПО МТЗ I ст. СА			V		V	V
209	Пуск рес.В	Пуск расчета ресурса выключателя					V	V
210	Готовн.рес.В	Готовность данных ресурса выключателя						V
211	Авар.рес.В	Аварийный порог ресурса выключателя						V
212	ОшибкиGOOSEвх	Ошибки входящих GOOSE						V
213	Акт.SNTP2server	Активный SNTP2 server						V
214	Готовность LAN1	Готовность LAN1						V
215	Готовность LAN2	Готовность LAN2						V
216	Использов.LAN1	Использование LAN1						V
217	Использов.LAN2	Использование LAN2						V
219	РПВ (выход)	РПВ (выход)						
222	СигналСрабат.	Сигнал "Срабатывание".						V
223	СигналНеиспр.	Сигнал "Неисправность"						V
224	Пуск осцилогр.	Пуск аварийного осциллографа					V	V
225	GOOSEIN_1	GOOSEIN_1						
226	GOOSEIN_2	GOOSEIN_2						
227	GOOSEIN_3	GOOSEIN_3						
228	GOOSEIN_4	GOOSEIN_4						
229	GOOSEIN_5	GOOSEIN_5						
230	GOOSEIN_6	GOOSEIN_6						
231	GOOSEIN_7	GOOSEIN_7						
232	GOOSEIN_8	GOOSEIN_8						
233	GOOSEIN_9	GOOSEIN_9						
234	GOOSEIN_10	GOOSEIN_10						
235	GOOSEIN_11	GOOSEIN_11						
236	GOOSEIN_12	GOOSEIN_12						
237	GOOSEIN_13	GOOSEIN_13						
238	GOOSEIN_14	GOOSEIN_14						
239	GOOSEIN_15	GOOSEIN_15						
240	GOOSEIN_16	GOOSEIN_16						
241	GOOSEIN_17	GOOSEIN_17						
242	GOOSEIN_18	GOOSEIN_18						
243	GOOSEIN_19	GOOSEIN_19						
244	GOOSEIN_20	GOOSEIN_20						
245	GOOSEIN_21	GOOSEIN_21						
246	GOOSEIN_22	GOOSEIN_22						
247	GOOSEIN_23	GOOSEIN_23						
248	GOOSEIN_24	GOOSEIN_24						
249	GOOSEIN_25	GOOSEIN_25						
250	GOOSEIN_26	GOOSEIN_26						
251	GOOSEIN_27	GOOSEIN_27						
252	GOOSEIN_28	GOOSEIN_28						
253	GOOSEIN_29	GOOSEIN_29						
254	GOOSEIN_30	GOOSEIN_30						
255	GOOSEIN_31	GOOSEIN_31						
256	GOOSEIN_32	GOOSEIN_32						

Продолжение таблицы Б.2

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
268	ПО МТЗ 2ст АВ	ПО МТЗ II ст. АВ			V		V	V
269	ПО МТЗ 2ст ВС	ПО МТЗ II ст. ВС			V		V	V
270	ПО МТЗ 2ст СА	ПО МТЗ II ст. СА			V		V	V
276	ПО Uав мин НН2	ПО минимального напряжения U АВ стороны НН2						V
281	ПО U2 макс НН2	ПО максимального напряжения U2 стороны НН2						V
294	ПО МТЗ 1ст А	ПО МТЗ I ст. А						
295	ПО МТЗ 1ст В	ПО МТЗ I ст. В						
296	ПО МТЗ 1ст С	ПО МТЗ I ст. С						
297	ПО МТЗ 2ст А	ПО МТЗ II ст. А						
298	ПО МТЗ 2ст В	ПО МТЗ II ст. В						
299	ПО МТЗ 2ст С	ПО МТЗ II ст. С						
300	ПО Uав мин НН1	ПО минимального напряжения U АВ стороны НН1						V
303	ПО U2 макс НН1	ПО максимального напряжения U2 стороны НН1						V
311	ПО УРОВ А	ПО тока УРОВ фазы А					V	
312	ПО УРОВ В	ПО тока УРОВ фазы В					V	
313	ПО УРОВ С	ПО тока УРОВ фазы С					V	
321	Откл.выкл.ТЗНП	Отключение выключателя от ТЗНП					V	V
322	Откл.тр-ра ТЗНП	Отключение трансформатора от ТЗНП					V	V
323	Откл.СВ от ТЗНП	Отключение СВ(ШСВ) от ТЗНП					V	V
324	В ТЗНП Т2	В ТЗНП параллельного трансформатора						V
325	От ТЗНП Т2	От ТЗНП параллельного трансформатора						V
326	Откл. выкл. НН	Отключение выключателей НН					V	V
327	Откл. выкл. ВН	Отключение выключателей ВН					V	V
328	Отключение ОВ	Отключение ОВ						V
329	Откл. тр-ра	Отключение трансформатора					V	V
330	Пуск УРОВ ОВ	Пуск УРОВ ОВ						
331	Запр.АПВQ1иQ2ВН	Запрет АПВ Q1 ВН и Q2 ВН						
333	НеиспНапряжНН1	Неисправность цепей напряжения НН1						
334	НеиспНапряжНН2	Неисправность цепей напряжения НН2						
335	Срабат. защиты	Срабатывание защиты						
337	Время ввода МТЗ	Время ввода ускорения МТЗ при включ. выключ.					V	V
338	Уск.МТЗприВключ	Ускорение МТЗ при включении выключателя						V
339	ВремяВводаТЗНП	Время ввода ускорения ТЗНП при включ. выключ.					V	V
340	УскТЗНПприВключ	Ускорение ТЗНП при включении выключателя						V
342	НИ ГЗТ сигн.	Нарушение изоляции ГЗТ (сигн.ст.)						
343	НИ ГЗТ откл.	Нарушение изоляции ГЗТ(откл.ст.)						
344	НИ ГЗ РПН	Нарушение изоляции ГЗ РПН						
345	ОтклОт ГЗТсигн	Отключение от ГЗТ (сигн.ст.)					V	V
346	Отключ от ГЗТ	Отключение от ГЗТ					V	V
347	Отключ от ГЗРПН	Отключение от ГЗ РПН					V	V
348	Сигн. ГЗТсигн	Сигнализация ГЗТ (сигн.ст.)						
349	Сигнализ. ГЗТ	Сигнализация ГЗТ						
350	Сигнализ. ГЗРПН	Сигнализация ГЗ РПН						
351	НеиспОпертокаГЗ	Неисправность оперативного тока ГЗ						
352	ГЗ пер.на сигн	ГЗ переведена на сигнал						
358	I ст. МТЗ	I ступень МТЗ						
359	II ст. МТЗ	II ступень МТЗ						
360	Работа МТЗ	Работа МТЗ						
361	Сигн.Iст.МТЗ	Сигнализация работы I ступени МТЗ						
362	Сигн.IIст.МТЗ	Сигнализация работы II ступени МТЗ						
363	Пуск МТЗ по U	Пуск МТЗ по напряжению						
364	ПОтокаIст.МТЗ	ПО тока I ступени МТЗ						
365	ПОтокаIIст.МТЗ	ПО тока II ступени МТЗ						

Продолжение таблицы Б.2

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
366	ОУ МТЗ	Оперативное ускорение МТЗ					V	V
369	Срабатывание ТЗ	Срабатывание технологических защит						V
370	Сраб.Предохр.Кл	Срабатывание предохранительного клапана						V
371	Сраб.Отсеч.Клап	Срабатывание отсечного клапана						V
372	Неиспр.Тмасла	Неисправность цепей температуры масла						V
373	Выс.Тмасла-сигн	Высокая температура масла (сигн.ст.)						V
374	Выс.Тмасла-откл	Высокая температура масла (откл.ст.)						V
375	Неиспр.Тобм.	Неисправность цепей температуры обмотки						V
376	Выс.Т обм-сигн.	Высокая температура обмотки (сигн.ст.)						V
377	Выс.Т обм-откл.	Высокая температура обмотки (откл.ст.)						V
378	Ур.масла тр-ра	Уровень масла в баке тр-ра						V
379	Работа ТЗилиГЗ	Работа ТЗ или ГЗ						V
392	Внутр.ПО УРОВ	Внутренний ПО УРОВ						
393	Пуск ПО УРОВ	Пуск ПО УРОВ						
394	Действие УРОВ	Действие УРОВ			V		V	V
395	УРОВ 'на себя'	Действие УРОВ "на себя"						V
399	Режим теста	Режим теста						V
400	ВывФункции	Вывод функции						
403	Защита ЭМО1	Защита ЭМО1						
404	Защита ЭМО2	Защита ЭМО2						
405	Защита ЭМВ	Защита ЭМВ						
406	ЗащитаЭМО1,ЭМВ	Защита ЭМО1, ЭМВ						
407	ОтклАварДавлТТ	Отключение от "Аварийное давление элегаза в ТТ						V
408	Конт.ЭМВ,ЭМО	В цепь контактора ЭМВ и ЭМО						
409	Неиспр.вык-ля	Неисправность выключателя						
411	Работа АПВ	Работа АПВ						
413	Авария в ТТ	Аварийное снижение давления элегаза в ТТ						
414	Неисп.обогрева	Неисправность обогрева выключателя						
415	Низкое давл.ТТ	Низкое давление элегаза в ТТ						
416	Низкое давл.ЭГ	Низкое давление элегаза						
417	Блок.Вкл,Откл	Блокировка включения и отключения						
418	Неис.опер.тока	Неисправность цепей опертока						
419	Зав.пруж.откл	Заводка пружин отключена						
420	Пруж.не завед.	Пружина не заведена						
421	Неисп.цеп.упр.	Неисправность цепей управления						
423	Сигн.несоответ	Сигнал несоответствия						
425	РФП	Реле фиксации положения						
426	КСС(выход)	КСС (выход)					V	V
427	ЗНФ	ЗНФ						
428	ЗНФР	ЗНФР						
429	Местн.управл.	Местное управление						
430	КСТ(выход)	КСТ(выход)						
431	ОтключениеВыкл	Отключение выключателя			v		v	v
432	ВключениеВыкл	Включение выключателя			v		v	v
433	VIRT20_01	VIRT20_01						
434	VIRT20_02	VIRT20_02						
435	VIRT20_03	VIRT20_03						
436	VIRT20_04	VIRT20_04						
437	VIRT20_05	VIRT20_05						
438	VIRT20_06	VIRT20_06						
439	VIRT20_07	VIRT20_07						
440	VIRT20_08	VIRT20_08						
441	VIRT20_09	VIRT20_09						

Продолжение таблицы Б.2

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
442	VIRT20_10	VIRT20_10						
443	VIRT20_11	VIRT20_11						
444	VIRT20_12	VIRT20_12						
445	VIRT20_13	VIRT20_13						
446	VIRT20_14	VIRT20_14						
447	VIRT20_15	VIRT20_15						
448	VIRT20_16	VIRT20_16						
449	Местное управл.	Местное управление						
450	Эл.ключ 1_shift	Электронный ключ 1_shift						
451	Эл.кл.1 гр.уст	Эл.кл.1 гр.уст						
452	Эл.ключ 2_shift	Электронный ключ 2_shift						
453	Эл.кл.2 гр.уст	Эл.кл.2 гр.уст						
454	Эл.ключ 3_shift	Электронный ключ 3_shift						
455	Эл.кл.3 гр.уст	Эл.кл.3 гр.уст						
456	Эл.ключ 4_shift	Электронный ключ 4_shift						
457	Эл.кл.4 гр.уст	Эл.кл.4 гр.уст						
458	Эл.ключ 5_shift	Электронный ключ 5_shift						
459	Эл.кл.5 гр.уст	Эл.кл.5 гр.уст						
460	Эл.ключ 6_shift	Электронный ключ 6_shift						
461	Эл.кл.6 гр.уст	Эл.кл.6 гр.уст						
462	Эл.ключ 7_shift	Электронный ключ 7_shift						
463	Эл.кл.7 гр.уст	Эл.кл.7 гр.уст						
464	Эл.ключ 8_shift	Электронный ключ 8_shift						
465	Светодиод 1	Светодиод 1						V
466	Светодиод 2	Светодиод 2						V
467	Светодиод 3	Светодиод 3						V
468	Светодиод 4	Светодиод 4						V
469	Светодиод 5	Светодиод 5						V
470	Светодиод 6	Светодиод 6						V
471	Светодиод 7	Светодиод 7						V
472	Светодиод 8	Светодиод 8						V
473	Светодиод 9	Светодиод 9						V
474	Светодиод 10	Светодиод 10						V
475	Светодиод 11	Светодиод 11						V
476	Светодиод 12	Светодиод 12						V
477	Светодиод 13	Светодиод 13						V
478	Светодиод 14	Светодиод 14						V
479	Светодиод 15	Светодиод 15						V
480	Режим теста	Режим теста (светодиод)						V
481	Светодиод 17	Светодиод 17						V
482	Светодиод 18	Светодиод 18						V
483	Светодиод 19	Светодиод 19						V
484	Светодиод 20	Светодиод 20						V
485	Светодиод 21	Светодиод 21						V
486	Светодиод 22	Светодиод 22						V
487	Светодиод 23	Светодиод 23						V
488	Светодиод 24	Светодиод 24						V
489	Светодиод 25	Светодиод 25						V
490	Светодиод 26	Светодиод 26						V
491	Светодиод 27	Светодиод 27						V
492	Светодиод 28	Светодиод 28						V
493	Светодиод 29	Светодиод 29						V
494	Светодиод 30	Светодиод 30						V

Продолжение таблицы Б.2

№ сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации	Не использовать для пуска осциллографа	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллогра-фирование	Регистрация сигналов
495	Светодиод 31	Светодиод 31						V
496	РФП	РФП (светодиод)						V
497	Светодиод 33	Светодиод 33						V
498	Светодиод 34	Светодиод 34						V
499	Светодиод 35	Светодиод 35						V
500	Светодиод 36	Светодиод 36						V
501	Светодиод 37	Светодиод 37						V
502	Светодиод 38	Светодиод 38						V
503	Светодиод 39	Светодиод 39						V
504	Светодиод 40	Светодиод 40						V
505	Светодиод 41	Светодиод 41						V
506	Светодиод 42	Светодиод 42						V
507	Светодиод 43	Светодиод 43						V
508	Светодиод 44	Светодиод 44						V
509	Светодиод 45	Светодиод 45						V
510	Светодиод 46	Светодиод 46						V
511	Светодиод 47	Светодиод 47						V
512	Светодиод 48	Светодиод 48						V

Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные «v» в соответствующих графах, рекомендуется не выводить на регистрацию в списке дискретных сигналов и не осуществлять от них пуск аварийного осциллографа.

Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведенных в таблицах Б.2 без ограничений.

Таблица Б.3 - Перечень осциллографируемых и регистрируемых дискретных сигналов терминала БЭ2502А0501

Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации*	Не использовать для пуска осциллографа*	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-ло-графа с 0/1	Пуск осцил-ло-графа с 1/0	Осциллографи-рование**	Регистрация сигналов
1	U<	U<					V	V
2	U>	U>					V	V
3	РТ Iвmax1с	РТ Iвmax1с			V		V	V
4	РТ Iвmax2с	РТ Iвmax2с			V		V	V
5	РН 3U0 1с	РН 3U0 1с			V		V	V
6	РН 3U0 2с	РН 3U0 2с			V		V	V
7	РН U2 1с	РН U2 1с			V		V	V
8	РН U2 2с	РН U2 2с			V		V	V
9	РН UABmin1с	РН UABmin 1с					V	V
10	РН UABmin2с	РН UABmin 2с					V	V
11	РН UABmax1с	РН UABmax 1с			V		V	V
12	РН UABmax2с	РН UABmax 2с			V		V	V
13	РНUminотк1с	РН Uminотк1с			V		V	V
14	РНUminотк2с	РН Uminотк2с			V		V	V
65	Вход N1:X2	Вход N1:X2						V
66	Вход N2:X2	Вход N2:X2						V
67	Вход N3:X2	Вход N3:X2						V
68	Сброс	Сброс (вход)						V
69	Вход N5:X2	Вход N5:X2						V
70	Вход N6:X2	Вход N6:X2						V
71	Вход N7:X2	Вход N7:X2						V
72	Вход N8:X2	Вход N8:X2						V
73	Вход N9:X2	Вход N9:X2						V
74	Вход N10:X2	Вход N10:X2						V
75	Вход N11:X2	Вход N11:X2						V
76	Вывод термин.	Вывод терминала (вход)						V
81	Вход N1:X3	Вход N1:X3						V
82	Вход N2:X3	Вход N2:X3						V
83	Вход N3:X3	Вход N3:X3						V
84	Вход N4:X3	Вход N4:X3						V
85	Вход N5:X3	Вход N5:X3						V
86	Вход N6:X3	Вход N6:X3						V
87	Вход N7:X3	Вход N7:X3						V
88	Вход N8:X3	Вход N8:X3						V
89	Вход N9:X3	Вход N9:X3						V
90	Вход N10:X3	Вход N10:X3						V
91	Вход N11:X3	Вход N11:X3						V
92	Вход N12:X3	Вход N12:X3						V

* Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком “ **v** ”, на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

** Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Б.3

Продолжение таблицы Б.3

Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации*	Не использовать для пуска осциллографа*	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллографи-рование**	Регистрация сигналов
97	Реле К1:Х4	Реле К1:Х4						V
98	Реле К2:Х4	Реле К2:Х4						V
99	Реле К3:Х4	Реле К3:Х4						V
100	Реле К4:Х4	Реле К4:Х4						V
101	Реле К5:Х4	Реле К5:Х4						V
102	Реле К6:Х4	Реле К6:Х4						V
103	Реле К7:Х4	Реле К7:Х4						V
104	Реле К8:Х4	Реле К8:Х4						V
105	Реле К1:Х5	Реле К1:Х5						V
106	Реле К2:Х5	Реле К2:Х5						V
107	Реле К3:Х5	Реле К3:Х5						V
108	Реле К4:Х5	Реле К4:Х5						V
109	Реле К5:Х5	Реле К5:Х5						V
110	Реле К6:Х5	Реле К6:Х5						V
111	Реле К7:Х5	Реле К7:Х5						V
112	Реле К8:Х5	Реле К8:Х5						V
113***	GOOSEIN_33	GOOSEIN_33						
114***	GOOSEIN_34	GOOSEIN_34						
115***	GOOSEIN_35	GOOSEIN_35						
116***	GOOSEIN_36	GOOSEIN_36						
117***	GOOSEIN_37	GOOSEIN_37						
118***	GOOSEIN_38	GOOSEIN_38						
119***	GOOSEIN_39	GOOSEIN_39						
120***	GOOSEIN_40	GOOSEIN_40						
121***	GOOSEIN_41	GOOSEIN_41						
122***	GOOSEIN_42	GOOSEIN_42						
123***	GOOSEIN_43	GOOSEIN_43						
124***	GOOSEIN_44	GOOSEIN_44						
125***	GOOSEIN_45	GOOSEIN_45						
126***	GOOSEIN_46	GOOSEIN_46						
127***	GOOSEIN_47	GOOSEIN_47						
128***	GOOSEIN_48	GOOSEIN_48						
212	ОшибкиGOOSEвх	Ошибки входящих GOOSE						
213	Акт.SNTP2server	Активный SNTP2 server						
214***	Готовность LAN1	Готовность LAN1						V
215***	Готовность LAN2	Готовность LAN2						V
216***	Использов.LAN1	Использование LAN1						V
217***	Использов.LAN2	Использование LAN2						V

* Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком “ **v** ”, на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

** Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Б.3

*** Сигналы присутствуют в терминалах с поддержкой серии стандартов МЭК 61850

Продолжение таблицы Б.3

Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации*	Не использовать для пуска осциллографа*	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллографи-рование**	Регистрация сигналов
219	СигналНеиспр.	Сигнал «Неисправность»						V
224	Пуск осциллогр.	Пуск аварийного осциллографа		V			V	V
225***	GOOSEIN_1	GOOSEIN_1						
226***	GOOSEIN_2	GOOSEIN_2						
227***	GOOSEIN_3	GOOSEIN_3						
228***	GOOSEIN_4	GOOSEIN_4						
229***	GOOSEIN_5	GOOSEIN_5						
230***	GOOSEIN_6	GOOSEIN_6						
231***	GOOSEIN_7	GOOSEIN_7						
232***	GOOSEIN_8	GOOSEIN_8						
233***	GOOSEIN_9	GOOSEIN_9						
234***	GOOSEIN_10	GOOSEIN_10						
235***	GOOSEIN_11	GOOSEIN_11						
236***	GOOSEIN_12	GOOSEIN_12						
237***	GOOSEIN_13	GOOSEIN_13						
238***	GOOSEIN_14	GOOSEIN_14						
239***	GOOSEIN_15	GOOSEIN_15						
240***	GOOSEIN_16	GOOSEIN_16						
241***	GOOSEIN_17	GOOSEIN_17						
242***	GOOSEIN_18	GOOSEIN_18						
243***	GOOSEIN_19	GOOSEIN_19						
244***	GOOSEIN_20	GOOSEIN_20						
245***	GOOSEIN_21	GOOSEIN_21						
246***	GOOSEIN_22	GOOSEIN_22						
247***	GOOSEIN_23	GOOSEIN_23						
248***	GOOSEIN_24	GOOSEIN_24						
249***	GOOSEIN_25	GOOSEIN_25						
250***	GOOSEIN_26	GOOSEIN_26						
251***	GOOSEIN_27	GOOSEIN_27						
252***	GOOSEIN_28	GOOSEIN_28						
253***	GOOSEIN_29	GOOSEIN_29						
254***	GOOSEIN_30	GOOSEIN_30						
255***	GOOSEIN_31	GOOSEIN_31						
256***	GOOSEIN_32	GOOSEIN_32						
257***	Remote1IN_1	Remote1IN_1						V
258***	Remote1IN_2	Remote1IN_2						V
282	СигналБлокАРКТ	Сигнал «Блокировка АРКТ»						
283	Режим теста	Режим теста						V

* Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком “ **v** ”, на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

** Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Б.3

*** Сигналы присутствуют в терминалах с поддержкой серии стандартов МЭК 61850

Продолжение таблицы Б.3

Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации*	Не использовать для пуска осциллографа*	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-лографа с 0/1	Пуск осцил-лографа с 1/0	Осциллографи-рование**	Регистрация сигналов
284	Логическая «1»	Логическая «1»						
305	Прогр накл 1	Программная накладка 1						
306	Прогр накл 2	Программная накладка 2						
307	Прогр накл 3	Программная накладка 3						
308	ВВ до 27с	Задержка на срабатывание до 27 сек						
309	ВВ до 210с	Задержка на срабатывание до 210 сек						
310	ВВ возврат	Задержка на возврат						
311	SA1_VIRT	SA1_VIRT						
312	SA2_VIRT	SA2_VIRT						
313	SA3_VIRT	SA3_VIRT						
314	SA4_VIRT	SA4_VIRT						
396	Блокир. по току	Блокировка по току регулир., контр. секций						
397	Дист. Прибавить	Дист. Прибавить						
398	Дист. Убавить	Дист. Убавить						
399	Конечн. ступень	Блокировка прибавить – конечная ступень ступень						
400	Началь. ступень	Блокировка убавить – начальная ступень						
401	Зап.ручн.упр/ТУ «Прибавить»	Запрет ручн. упр/ТУ «Прибавить»						V
402	Зап.ручн.упр/ТУ «Убавить»	Запрет ручн. упр/ТУ «Убавить»						V
403	НизУрМас	Низкий уровень масла					V	V
404	Рассоглас.	Рассогласование						V
405	ВнБлок	Внешняя блокировка						V
406	ВхЗапПриб	Вход - запрет прибавить						V
407	ВхЗапУбав	Вход - запрет убавить						V
408	ТелеУпр	Телеуправление						V
409	Сигн.Рассоглас.	Сигнализ. Рассогласование						V
410	АРКТ блокир.	АРКТ блокировано						V
411	СамПерекл	Самопроизвольное переключение						V
412	ПереклНеЗав	Переключение не завершено						V
413	Крайн.ступ.	Крайняя ступень						V
414	Низк. напр.	Низкое напряжение						V
415	Прев3U0(U2)	Превышение 3U0(U2)						V
416	Перенапряж.	Перенапряжение						V
417	ПоследПриб	Последующая команда прибавить						V
418	ПоследУбав	Последующая команда убавить						V

* Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком “ **v** ”, на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

** Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Б.3

Продолжение таблицы Б.3

Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации*	Не использовать для пуска осциллографа*	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-ло-графа с 0/1	Пуск осцил-ло-графа с 1/0	Осциллографи-рование**	Регистрация сигналов
419	ОгрКоманды	Ограничение команды						V
420	Перегрузка	Перегрузка						V
421	ОткПитанПМ	Отключение питания ПМ			V		V	V
422	БлокIвн	Блокировка по Iвн					V	V
423	Прибавить	Прибавить			V		V	V
424	Убавить	Убавить			V		V	V
425	ОтказПМ	Отказ ПМ			V		V	V
426	ПереклНеНач	Переключение не началось						V
427	Автом. рег.	Автоматическое регулирование						V
428	Руч. упр.	Ручное управление						V
429	БлокТ	Блокировка по Т					V	V
430	Секция1	Секция1					V	V
431	Переключение	Переключение					V	V
432	Секция2	Секция2					V	V
433	VIRT20_01	VIRT20_01						
434	VIRT20_02	VIRT20_02						
435	VIRT20_03	VIRT20_03						
436	VIRT20_04	VIRT20_04						
437	VIRT20_05	VIRT20_05						
438	VIRT20_06	VIRT20_06						
439	VIRT20_07	VIRT20_07						
440	VIRT20_08	VIRT20_08						
441	VIRT20_09	VIRT20_09						
442	VIRT20_10	VIRT20_10						
443	VIRT20_11	VIRT20_11						
444	VIRT20_12	VIRT20_12						
445	VIRT20_13	VIRT20_13						
446	VIRT20_14	VIRT20_14						
447	VIRT20_15	VIRT20_15						
448	VIRT20_16	VIRT20_16						
449	Местное управл.	Местное управление						
450	Эл.ключ 2	Электронный ключ 2						
451	Эл.ключ 3	Электронный ключ 3						
452	Эл.ключ 4	Электронный ключ 4						
453	Эл.ключ 5	Электронный ключ 5						
454	Эл.ключ 6	Электронный ключ 6						
455	Эл.ключ 7	Электронный ключ 7						
456	Эл.ключ 8	Электронный ключ 8						
457	Кн. Сброс	Кнопка Сброс						V
459	Кн. Убавить	Кнопка Убавить						V

* Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком “ **v** ”, на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

** Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Б.3

Продолжение таблицы Б.3

Номер сигнала	Наименование сигнала на дисплее терминала и осциллограммах	Наименование сигнала в SMS и в регистраторе событий	Не использовать для регистрации*	Не использовать для пуска осциллографа*	Уставки по умолчанию			
					Пуск осцил-ло-графа с 0/1	Пуск осцил-ло-графа с 1/0	Осциллографи-рование**	Регистрация сигналов
461	Кн. Прибавить	Кнопка Прибавить						V
463	Кн. Упр.	Кнопка Упр.						V
473	Светодиод1	Светодиод 1						V
474	Светодиод2	Светодиод 2						V
475	Светодиод3	Светодиод 3						V
476	Светодиод4	Светодиод 4						V
477	Светодиод5	Светодиод 5						V
478	Светодиод6	Светодиод 6						V
479	Светодиод7	Светодиод 7						V
480	Режим теста	Режим теста (светодиод)						V
489	Светодиод9	Светодиод 9						V
490	Светодиод10	Светодиод 10						V
491	Светодиод11	Светодиод 11						V
492	Светодиод12	Светодиод 12						V
493	Светодиод13	Светодиод 13						V
494	Светодиод14	Светодиод 14						V
495	Светодиод15	Светодиод 15						V
496	Светодиод16	Светодиод 16						V
505	Светодиод17	Светодиод 17						V
506	Светодиод18	Светодиод 18						V
507	Светодиод19	Светодиод 19						V
508	Светодиод20	Светодиод 20						V
509	Светодиод21	Светодиод 21						V
510	Светодиод22	Светодиод 22						V
511	Светодиод23	Светодиод 23						V
512	Светодиод24	Светодиод 24						V

* Во избежание переполнения базы данных регистратора и базы данных аварийных осциллограмм, сигналы, отмеченные знаком “ **v** ”, на регистрацию дискретных сигналов не выводить и пуск аварийного осциллографа от этих сигналов не осуществлять

** Выводить на аварийное осциллографирование можно до 128 сигналов из приведённых в таблице Б.3

Приложение В

(справочное)

Сведения о содержании цветных металлов

Суммарная масса лома и отходов цветных металлов и их сплавов в шкафу определяется наличием и количеством приведенных в таблице В.1 составных частей шкафа.

Таблица В.1

Наименование и обозначение составной части шкафа	Масса лома и отходов цветных металлов и их сплавов, содержащихся в составных частях изделия, кг					
	Группа металлолома по ГОСТ Р 54564-2011					
	А4	М3	М12	Б2	Л14	Ц5
Терминал БЭ2502А0501 ЭКРА.656122.084/0501	0,589	-	0,210	-	0,006	-
Терминал БЭ2704 207 ЭКРА.656132.265/9	0,730	-	0,457	-	0,006	0,111
Терминал БЭ2704 308 ЭКРА.656132.265/10	0,961	-	1,301	-	0,008	0,111
Блок вспомогательный Э2801 ЭКРА.656111.047-02	-	0,008	-	-	-	-
Светильник линейный ЭКРА.676255.002	0,02	0,005	-	-	-	-
Шина ЭКРА.741134.173-01	-	0,67	-	-	-	-
Провод АМГ-16 ТУ 16.505.398-76	-	0,2844	-	-	-	-
Провод ПуГВнг ТУ 16-705.502-2011	-	-	5,4657	-	-	-
Реле указательное серии РУ21 ТУ 16-523.465-79	0,0002784	-	0,101	0,00112	0,01554	-
Реле промежуточное серии РП 11М ТУ 16-523.072-75	-	0,0142	0,00555	0,00055	0,0377	-
Примечание - Масса цветных металлов указана на единицу составной части						

Приложение Г

(рекомендуемое)

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок устройства

Таблица Г.1

Наименование	Тип оборудования	Основные технические характеристики	Примечание
Установка многофункциональная измерительная	OMICRON CMC356	6 х ~(0 – 32) А ПГ ± 0,15 % 4 х ~(0 – 300) В ПГ ± 0,08 %	
Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ-51	(0,15 – 60) А (0,05 – 240) В ПГ ± 0,5 %	
Мультиметр цифровой	АРРА-91	0,1 мВ – 1000 В ПГ ± (0,5 % + 1 ед. счета) $_{=}$ U 0,1 мВ – 750 В ПГ ± (1,3 % + 4 ед. счета) $_{\sim}$ U 0,1 мкА – 20 А ПГ ± (1,5 % + 3 ед. счета) $_{\sim}$ I ПГ ± (1,0 % + 1 ед.счета) $_{=}$ I 0,1 Ом – 20 МОм ПГ ± (0,8 % + 1 ед. счета)	
Мегаомметр	Е6-24	10 кОм – 9,99 ГОм ПГ ± 3 % + 3 емр $U_{тест}$ = 500; 1000; 2500 В	
Устройство пробивного напряжения	TOS 5051 A	до 5 кВ; ПГ ± 3 %	

Примечание – Допускается применение других средств измерений и оборудования, аналогичных по своим техническим и метрологическим характеристикам и обеспечивающих заданные режимы испытаний.

Приложение Д

(справочное)

Векторные диаграммы



Рисунок Д.1 - Векторная диаграмма для схемы рисунке 1.1 при “прямом” чередовании фаз (A,B,C)



№	Вектор	Значение
1	BHIa,A/*	1,003/0,06L
2	BHIb,A/*	1,005/119,76C
3	BHIc,A/*	1,003/120,02L
4	HHIa,A/*	1,001/149,95C
5	HHIb,A/*	1,004/90,20L
6	HHIc,A/*	1,003/29,83C
7	ДЗТ АТ-А IНб,о.е./*	0,002/41,19L
8	ДЗТ АТ-В IНб,о.е./*	0,002/153,25C
9	ДЗТ АТ-С IНб,о.е./*	0,001/122,84L

Уставки из раздела ОБЩАЯ ЛОГИКА

Базисный ток стороны №1 (ВН, ВН1), А	**1.000**
Базисный ток стороны №3 (НН1), А	**1.000**
Схема соединения стороны №1 (ВН, ВН1)	**Y**
Схема соединения стороны №3 (НН1)	**D**
Сторона №1 (ВН, ВН1)	**есть**
Сторона №3 (НН1)	**есть**

Рисунок Д.2 - Векторная диаграмма для схемы рисунке 1.1 при “обратным” чередовании фаз (A,C,B)

Приложение Е

(справочное)

Выбор автоматического выключателя в цепи оперативного постоянного тока

Таблица Е.1

Защищаемое оборудование	Автоматические выключатели	
	предпочтительный	допустимый
БЭ2704 (БЭ2502) - 3 шт, П1712 – 1 шт	ABB S 202 M- K6UC	ABB S 202 M- B16UC ABB S 202 M- Z25UC
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт, П1712 – 1 шт	ABB S 202 M- K2UC	ABB S 202 M- B6UC ABB S 202 M- Z10UC
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт, П1712 – 2 шт	ABB S 202 M- K2UC	ABB S 202 M- B8UC ABB S 202 M- Z10UC
БЭ2704 (БЭ2502) - 1 шт, П1712 – 0 шт	ABB S 202 M- K2UC	ABB S 202 M- B6UC ABB S 202 M- Z8UC

По аналогии могут быть выбраны автоматические выключатели других производителей, а также выбраны другие номинальные токи и кратность срабатывания отсечки (см. 1.3.2.5).

Приложение Ж

(справочное)

Методика проверки самопроизвольного переключения РПН

1. Контроль отсутствия самопроизвольного переключения.

Рекомендации по выбору уставки OD3 (времени переключения). На рисунке 22 представлена функциональная схема контроля отсутствия самопроизвольного переключения.

Рассмотрим выбор уставки на примере применения привода BUE2 (ABB). На рисунке Ж.1.1 приведена осциллограмма переключения.

Исходные данные: T1 = 0,263 с; T2 = 4,835 с; T3 = 8,327 с; T4 = 12,902 с; T5 = 13,388 с; T6 = 7,932 с.

Время переключения с одной рабочей ступени на другую рабочую ступень составляет

$T2 - T1 = 4{,}835 - 0{,}263 = 4{,}572$ с.

Время переключения с рабочей ступени на промежуточную (проходную) составляет

$T4 - T3 = 12{,}902 - 8{,}327 = 4{,}575$ с.

Повторное переключение при переходе с промежуточной на следующую рабочую ступень происходит через время

$T5 - T4 = 13{,}388 - 12{,}902 = 0{,}486$ с.

Таким образом с момента подачи команды переключения (T6) до момента начала переключения с промежуточной ступени на следующую рабочую (T5) составляет

$T5 - T6 = 13{,}388 - 7{,}932 = 5{,}456$ с.

Учитывая запас по времени (порядка 0,5 с) получим, что в этом случае уставка должна быть 6 с.

При наличии в приводе нескольких промежуточных ступеней, необходимо выбирать уставку с охватом времени переключения с последней промежуточной ступени на рабочую. В этом случае, при возникновении реального самопроизвольного переключения, время срабатывания терминала будет достаточно большим.

Кроме этого, при снижении напряжения питания привода, время переключения может увеличиваться, что соответственно повлечет увеличению уставки «Время переключения». Расчет уставки в этом случае должен быть произведен по условию работы привода на нижней границе диапазона напряжения питания двигателя.



Рисунок Ж.1.1 – Осциллограмма переключения

2. Методика проверки функции контроля отсутствия самопроизвольного переключения

Контрольный выход: Отказ ПМ.

Имитировался прием входного сигнала «Запрет автоматического регулирования». Далее, согласно таблице Ж.1 производилась попытка формирования сигнала управления, и отмечалось срабатывание или несрабатывание реле «**Контрольный выход**». Результирующие осциллограммы приведены на рисунках Ж.2.1, Ж.2.2, Ж.2.3.

Таблица Ж.1

Время переключения (OD3), с	Подаваемые дискретные сигналы	Отказ ПМ
5	Вход убавить и Переключение (рисунок Ж.2.1)	несрабатывание
	Вход убавить и Переключение (два импульса, рисунок Ж.2.2)	срабатывание
6	Вход убавить и Переключение (два импульса, рисунок Ж.2.3)	несрабатывание



Рисунок Ж.2.1



Рисунок Ж.2.2



Рисунок Ж.2.3

Перечень принятых сокращений и обозначений

В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:

АВ	автоматический выключатель.
АПВ	автоматическое повторное включение.
АРМ	автоматизированное рабочее место.
АРН	автоматический регулятор напряжения
АРКТ	автоматический регулятор коэффициента трансформации.
АУВ	автоматика управления выключателем.
АСУ ТП	автоматизированная система управления технологическим процессом.
БИ	блок испытательный.
ВН	высокое напряжение.
ВЧ	высокая частота.
ГЗТ	газовая защита трансформатора.
ГЗ РПН	газовая защита РПН.
ДТЗ	дифференциальная защита трансформатора.
ЗДЗ	защита от дуговых замыканий.
ЗНФ	защита от непереключения фаз.
ЗНФР	защита от неполнофазного режима.
ЗП	защита от перегрузки.
ИО	измерительный орган.
КЗ	короткое замыкание.
КСС (РКВ)	реле команды "Включить".
КСТ (РКО)	реле команды "Отключить".
KQC (РПВ)	реле положения "Включено".
KQT (РПО)	реле положения "Отключено".
ЛЗШ	логическая защита шин.
МТЗ	максимальная токовая защита.
МТЗ ВН	максимальная токовая защита ВН.
МТЗ СН	максимальная токовая защита СН.
МТЗ НН1	максимальная токовая защита НН1.
МТЗ НН2	максимальная токовая защита НН2.
НКУ	низковольтное комплектное устройство.
НН1	1-я секция шин низкого напряжения.
НН2	2-я секция шин низкого напряжения.
ПК	персональный компьютер.
ПМ	приводной механизм.
ПО	пусковой орган.
РН	реле напряжения.
РНМ	реле направления мощности.
РПН	устройство регулирования под нагрузкой.
РЭ	руководство по эксплуатации.
СН	среднее напряжение.
ТЗНП	токовая защита нулевой последовательности.
ТН	измерительный трансформатор напряжения.
ТТ	измерительный трансформатор тока.
ОВ	обходной выключатель.
ФДТС	формирователь дифференциального и тормозного сигналов.
ЦС	центральная сигнализация.
ЭМВ	электромагнит включение.
ЭМО1, 2	электромагнит отключения 1-й, 2-й.

В функциональных схемах используется следующая символика:

	Внутренний логический сигнал устройства (входной)
	Внутренний логический сигнал устройства (выходной)
	Внешний дискретный входной сигнал (дискретный вход)
	Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на выходные реле)
	Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на сигнализацию)
	Внешний дискретный выходной сигнал (воздействие на выходные реле и на сигнализацию)
	Пусковой (измерительный) орган
	Программный переключатель (два входа и один выход) (сигнал управления в состоянии 0)
	Программный переключатель (один вход и два выхода) (сигнал управления в состоянии 0)
	Логический элемент OR (ИЛИ)
	Логический элемент AND (И)
	Нерегулируемая выдержка времени на срабатывание
	Нерегулируемая выдержка времени на возврат
	Регулируемая выдержка времени на срабатывание
	Регулируемая выдержка времени на возврат
	Программная накладка (состояние 0 или 1)
	№ дискретного сигнала (см. приложение Б)
	Назначаемый дискретный сигнал
	Сигнал дополнительной логики (входной)

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводитель-ного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	Аннулированных					